物联网智能家居系统 使用说明书

制作人: 于洋

2021年7月20日

目录

第1章	1 产品介绍
第2章	t 硬件安装说明 1
2.	1 硬件清单4
2.	2 安装步骤4
	2. 2. 1 ZigBee 节点安装
	2.2.2 树莓派环境部署4
	2.2.3 工控机环境配置4
第3章	t 网络配置说明5
3.	1 ZigBee 通信协议介绍5
3.	2 ZigBee 节点组网6
3.	3 树莓派 IP 摄像头6
3.	4 花生壳内网穿透7
第4章	章 网页使用说明 8
4.	1 注册登录8
4.	2 数据查看9
4.	3 监控查看9
4.	4 命令下发10
第5章	竞 安卓 APP 使用说明 10
5.	1 注册登录10
5.	2 数据查看11
5.	3 电器控制11
5.	4 监控查看12
5.	5 天气查询12
第6章	: 保修说明

第1章 产品介绍

"在不远的未来,没有智能家居系统的住宅会像不能上网的住宅一样不合潮流。"1995年,比尔.盖茨就在《未来之路》里作出了预言。20多年过去了,比尔.盖茨设想的智能家居生活正在一点一点实现。

智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。为实现物联网三层架构,并将 其应用到实际场景之中,我们小组于 2021 年暑期实训期间开发了一套集软硬件 于一体的智能家居系统(下称"本系统")。

本系统硬件主要由 ZigBee 节点、传感器若干、树莓派、工控机、USB 摄像头等组成,并配有网页和移动端 APP (仅适配 Android 系统),用户可以实时检测家庭环境数据并查看监控视频,实现对整个家居的远程控制和家居情况实时同步,使家居环境实现真正地自动化、智能化。

第2章 硬件安装说明

2.1 硬件清单

表 2-1 硬件清单表

K = 2 × 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
器件名称	数量	单价 (元)	备注				
CC2530 开发板	5	70.00	/				
树莓派 3B+	1	350.00	监控系统				
工控机	1	500.00	网关				
USB 摄像头	1	50.00	/				
DHT11	1	8.00	/				
MQ-2	1	2.00	/				
步进电机	1	18.00	/				
人体红外传感器	1	2.00	/				
蜂鸣器	1	2.00	/				

注: 共计 1282.00 元

2.2 安装步骤

2.2.1 ZigBee 节点安装

ZigBee 节点由传感器和 CC2530 开发板组成,其间用杜邦线连接。节点共有 5 个,分别是协调器、温湿度节点、步进电机节点、人体红外节点和烟感节点。以下是传感器与 CC2530 开发板的接线方法。

表 2-2 接线表

节点名称	传感器	传感器 I/0 口	开发板 I/0 口
协调器	蜂鸣器	GND	GND
		VCC	3. 3V
		OUT	P0_7
温湿度节点	DHT11	GND	GND
		VCC	3. 3V
		OUT	P0_7
步进电机节点	步进电机	5-12V	5V
		_	GND
		IN1	P0_4
		IN2	P0_5
			P0_6
		IN4	P0_7
人体红外节点	人体红外传感器	GND	GND
		VCC	5V
		OUT	P0_4
烟感节点	MQ-2	GND	GND
		VCC	5V
		AO	P0_6
		DO	P1_5

注:蜂鸣器选用有源蜂鸣器,可用脉冲直接触发。 步进电机需要用 ULN2003 驱动板进行驱动。

2.2.2 树莓派环境部署

树莓派 3B+有一块 4 核 64 位 CPU, 支持 802.15. ac 和蓝牙 4.2 协议, 有千兆 以太网口和 USB 口, 是做网关和软路由的不二之选。

拿到树莓派后,首先往存储卡中烧写系统,一般使用 Win32DiskImager; 然后,将存储卡安装到 SD 卡槽,通电即可开机。开机后进行简单的网络配置和账户配置,打开 SSH 和 VNC,方便无屏调试。

2.2.3 工控机环境配置

工控机相对于常用的单片机,可以长时间运行操作系统进行数据传输。由于不需要考虑能耗的问题,所以有更高的传输速率和更高的性能,可以部署多种编程环境,进行更为复杂的数据处理和运算。

首先是整机组装,和电脑主机组装步骤类似,有问题可自行百度;然后进行系统安装,一般工控机出场自带系统为 Linux,需要重装为 Windows10 专业版,具体系统重装方法可自行百度;接下来是 Java 环境的配置,下载 JDK1.8,然后解压到某英文路径,在系统环境变量中新建 JAVA_HOME 和 Path,值为 JDK 安装路径。

第3章 网络配置说明

3.1 ZigBee 通信协议介绍

ZigBee 协议属于高级通信协议,是基于上世界的 IEEE 协会制定的 802 协议,主要约束了网路的无线协议、通讯协议、安全协议和应用需求等方面的标准,其有效转播速率可以达到 300Kbps (千比特率)。 和计算机通信的模式类似,ZigBee 的网络协议是分层结构,自下而上主要由五层结构构成,其中包括用户层, ZigBee 联盟和 IEEE802. 15. 4 协议。Zigbee 的结构分为 4 层: 分别是物理层, MAC 层, 网络/安全层和应用/支持层。 其中应用/支持层与网络/安全层由Zigbee 联盟定义,而 MAC 层和物理层由 IEE802. 15. 4 协议定义。

Zigbee 协议在满足条件的情况下,协调器将会自动组网。 Zigbee 组网有两个鲜明的特点:①一个 Zigbee 网络的理论最大节点数就是 2 的 16 次方也就是 65536 个节点,远远超过蓝牙的 8 个和 Wifi 的 32 个。 ②网络中的任意节点之间都可进行数据通讯。 在有模块加入和撤出时,网络具有自动修复功能。这里有一个简单的例子:当一些人各自拥有一个网络模块终端时,只要他们在网络模块通信的范围内自动找到对方,他们就可以快速形成互连的网络。 此外,由于人员的流动,他们之间的网络连接也会发生变化。因此,该模块还可以通过重新搜索通信对象,确定它们之间的联系来重置原始网络,这就是 Zigbee 的自组网。

基于以上特点,本系统采用 ZigBee 协议进行传感层数据的传输。

3.2 ZigBee 节点组网

本系统采用星型结构,协调器与各节点间点播通信。组网过程如下:

- (1) 终端节点发送信标"Beacon"请求广播;
- (2) 协调器建立了 ZigBee 无线网络;
- (3) 终端节点发送加入网络请求(Association Request);
- (4) 协调器对终端节点的加入网络请求作出应答:
- (5) 终端节点收到协调器的应答后,发送数据请求(Data Request),请求协调器分配网络地址;
- (6) 协调器对终端节点的数据请求作出应答:
- (7) 协调器将分配的网络地址发送给终端节点;
- (8) 终端节点对协调器作出应答;
- (9) 终端节点使用自己的网络地址与协调器进行通信。

用户只需供电,以上过程便会自行发生;若不能自行组网,用户可用 Sniffer 抓取数据包发给我们进行处理。

3.3 树莓派 IP 摄像头

配置命令如下

```
sudo apt-get install fswebcam
#安裝fswebcam
fswebcam 10 test.jpg
#測试 fswebcam 功能
sudo apt-get install motion
#安裝motion
sudo vi /etc/defualt/motion
sudo vi /etc/motion/motion.conf
#修改motion的配置文件
sudo reboot
#重启
sudo motion
#开启监控
```

图 3-1 命令截图

配置完成后启动即可,输入 if config 获取 IP 地址,用于下一步内网映射。

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last login: Wed Jul 14 20:10:29 2021 from 192.168.92.108

pi@raspberrypi:~ $ sudo motion

[0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf

[0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 4.0 Started

[0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to file (/var/log/motion/motion.log)

pi@raspberrypi:~ $ |
```

图 3-2 执行成功截图

3.4 花生壳内网穿透

注册账号,花6元购买一年域名,赠送99年。具体配置如下图所示,注意端口为8081。




图 3-3 花生壳配置图

第4章网页使用说明

4.1 注册登录

访问 glp666.1td, 进入登录页面。

		Bister管理 ^{登陆}					
	▲用户						
	Deg ● 密码						
	记住我	登時●	▲ 忘记密码?				
	Q 第一次	来?注册一下					
	Bistertheo						
业 与业 英	赤 石刻		な事		5		

图 4-1 登录页面

如果没有账号,按照提示注册,账号会保存至云端。




图 4-2 注册页面

4.2 数据查看

进入后台,可以查看温度、湿度、烟感、人体红外、电器开关状态等信息。



图 4-3 数据查看页面

4.3 监控查看

点击控件"监控",即可进入实时监控界面,可以下载截图。



图 4-4 实时监控页面

4.4 命令下发

访问 glp666.1td/on,即可打开风扇;访问 glp666.1td/off,即可关闭风扇。

继电器状态--关闭





图 4-5 命令下发页面

第5章安卓 APP 使用说明

5.1 注册登录



图 5-1 注册登录页面

5.2 数据查看



图 5-2 数据查看页面

5.3 电器控制



图 5-3 电器控制页面

5.4 监控查看



图 5-4 实时监控页面

5.5 天气查询



图 5-5 天气查询页面

第6章 保修说明

本系统提供15天包换、3年超长保修、终身维护服务。

- 1、自行量产损坏、人为损坏或芯片损坏烧坏不予包换或保修,但可以收费维修;
- 2、包换服务必须确认为产品质量问题及保证产品外观完好无损,否则只能 提供保修服务;
 - 3、超过3年损坏,酌情收取材料及维修费用。
- 4、因本系统利润较低,15 天之后的返修往返运费买家承担(以快递签收时间算起,15 天内如有质量问题,卖家承担原寄出的快递往返邮费)。

质保范围:

质保条款适用范围仅针对产品硬件本身,产品内含软件,包括产品出厂时所 预载的内容及消费者自行存入的内容均不在质保范围内,送修后的产品中所有内 容都将清除。

- 1、三年质保免费维修服务:由于产品本身设计缺陷或用料问题引发质量而 影响使用、并且无外观损坏的闪存产品;
- 2、不予保修的项目:因人为不当使用而造成的损坏,例如:闪存盘发生断裂、折损、外壳完全分解等属于已达成报废条件的不予保修;
 - 3、经维修单位判断为非正品,属于仿冒产品的,不予维修。 售后服务咨询请联系 QQ: 3X7XX733X3。