

# Plantas servo de movimento linear e rotatório

O objetivo desse experimento é apresentar ao aluno as plantas servo de movimento linear e rotatório dos kits Quanser. Espera-se ao final do experimento que o aluno saiba:

- Identificar os principais componentes que compõem cada planta;
- Acionar o motor CC da planta em tempo real utilizando o Simulink;
- Medir e mostrar os sinais do *encoder* utilizando o Simulink;
- Criar um bloco no Simulink (subsistema) que representa a planta servo.

## 2.1 Planta servo de movimento linear




Figura 2.1: Planta servo de movimento linear.

Componentes principais:

- Módulo de potência: Quanser VoltPAQ;
- Placa de aquisição de dados: Quanser Q8-USB;

- Planta servo linear: Figura 2.1;
- Programa de controle em tempo real: QUARC-Simulink.

## 2.1.1 Acionando o motor CC da planta

O motor CC da planta servo de movimento linear, Figura 2.1, é acionado pelo módulo de potência VoltPAQ. O nível de tensão desejado deve ser aplicado no canal D/A da placa de aquisição de dados que aciona o módulo de potência.

### 2.1.2 Criando o modelo no Simulink

### Objetivo

Criar um modelo no Simulink similar ao mostrado na Figura 2.2 para gerar o nível de tensão desejado na saída analógica 0 da placa de aquisição de dados.




Figura 2.2: Diagrama para aplicar uma tensão senoidal no conversor D/A.

#### Procedimento

Para obter uma tensão senoidal de variação lenta e amplitude de 1,5 V a partir do conversor D/A da placa de aquisição de dados siga os passos descritos abaixo:

- 1. Abra o Matlab;
- 2. Crie um novo diagrama Simulink, clicando no menu File|New|Model na barra de ferramentas;
- 3. Abra a janela Simulink Library Browser, clicando no menu View Library Browser na barra de menu Simulink ou clicando no ícone Simulink;
- 4. Como ilustrado na Figura 2.3, abra a biblioteca QUARC Targets Data Acquisition Generic Configuration;
- 5. Clique e arraste o bloco *HIL Initialize* para o diagrama do Simulink. Ele é usado para configurar o dispositivo de aquisição de dados Quanser Q8-USB;




Figura 2.3: Janela do QuaRC no Simulink Library Browser.

- 6. Abra a biblioteca QUARC Targets Data Acquisition Generic Immediate I/O. Ela contém blocos utilizados para interagir com sensores e atuadores;
- 7. Clique e arraste o bloco HIL Write Analog para o diagram do Simulink. Ele é usado para fornecer um sinal de tensão na saída do conversor D/A da placa de aquisição de dados. Adicione o bloco Sine Wave, localizado na biblioteca Simulink|Source, e o bloco de ganho localizado em Simulink|Math Operations no diagrama do Simulink. Conecte os blocos conforme mostrado na Figura 2.2;
- 8. Mantenha os parâmetros padrão para o bloco *Sine Wave*, ou seja, amplitude de 1, frequência de 1 rad/s, e zero para fase e *bias*. Logo, a amplitude do seno será definida pelo ganho de 1.5V do bloco subsequente;
- 9. Dê um duplo clique no bloco *HIL Initialize* para abrir a janela de configuração. No campo *Board type*, selecione Q8-USB referente à placa de aquisição de dados utilizada. As configurações padrão para esse bloco são suficientes para esse experimento;
- 10. Dê um duplo clique no bloco HIL Write Analog para abrir a janela de configuração. Defina o campo Board name como HIL-1. Na configuração padrão, o campo Channels é configurado para 0 e o campo Sample time para −1 (o que significa que o tempo de amostragem é herdado do bloco anterior). Lembrando que o motor CC está conectado ao canal 0 do conversor D/A, essa configuração padrão é suficiente para esse experimento.

**ATENÇÃO:** Se o cabo *To Load* estiver sendo utilizado com um ganho diferente de 1 para conectar o módulo de potência ao motor CC, um bloco de ganho deve ser inserido antes do bloco de saída analógico com valor igual ao inverso do ganho do cabo *To Load* para obter um ganho global unitário.

## 2.1.3 Compilando o modelo

### Objetivo

Compilar o modelo do diagrama do Simulink para gerar o código a ser executado em tempo real pelo programa QUARC.

#### Procedimento

Siga os seguintes passos para gerar um código executável em tempo real a partir do diagrama do Simulink:

1. Na barra de ferramentas da janela do Simulink, abra o menu QUARC|Set default options para definir os parâmetros utilizados na execução em tempo real e configurar o diagrama do Simulink para uso externo (em oposição ao modo de simulação), conforme mostrado na Figura 2.4;




Figura 2.4: Configurando o diagrama do Simulink para execução em tempo real.

- 2. Para configurar as opções do compilador, abra o menu QUARC|Options na barra de ferramentas da janela do Simulink. No painel Real Time Workshop, o campo System target file deve ser configurado com o nome do arquivo compilador quarc\_windows.tlc e, na seção Makefile configuration, o campo Make command deve ser configurado para make\_rtw e o Template makefile é configurado com quarc\_default\_tmf;
- 3. Clique no item *Solver* para configurar o método de integração, conforme mostrado na Figura 2.5;
- 4. Em *Simulation time* defina o tempo de parada como *inf* para que o código seja executado continuamente até que seja interrompido manualmente pelo usuário.




Figura 2.5: Configuração do método de integração.

- 5. Em Solver options defina o parâmetro Type para Fixed-step e o Solver para discrete. Como não existem blocos contínuos dentro do diagrama do Simulink, o solver discrete funcionará adequadamente. No entanto, se um bloco integrador ou outro sistema contínuo for inserido, o campo Solver precisa ser mudado para outro método de integração, por exemplo ode1 (Euler).
- 6. O campo *Fixed-step size* define o tempo de amostragem do método de integração, ou seja, o intervalo do passo de integração. O valor padrão é 0.001, que equivale a uma amostragem de 1kHz, suficiente para esse experimento;
- 7. Para compilar o código selecione *QUARC*|*Build*. Várias linhas serão mostradas na janela *Command Window* do Matlab enquando o código é compilado;
- 8. Uma vez compilado, serão gerados um arquivo executável e uma pasta contendo vários arquivos C e do Matlab. Uma vez criado o arquivo executável, a pasta com os arquivos C e Matlab pode ser deletada;
- 9. O arquivo executável e a pasta com os arquivos C e do Matlab podem ser removidos do diretório atual clicando em QUARC|Clean.

## 2.1.4 Executando o código em tempo real

## Objetivo

Utilizar o programa QUARC para inicializar e parar o código em tempo real.

ATENÇÃO: Executar o modelo projetado no Simulink com o QUARC irá efetivamente aplicar uma tensão senoidal de 1,5V no motor CC da planta servo. A tensão é gerada no canal de saída analógica 0 passando pelo amplificador de potência e, finalmente, atuando no motor. Isso corresponde a um teste em malha aberta uma vez que nenhum sinal de realimentação é utilizado. Portanto, antes de iniciar a execução do código em tempo real (e aplicar a tensão), verifique se o carro está localizado em torno da posição de meio curso e está livre para se mover em ambas as direções.

#### Procedimento

Para aplicar a tensão senoidal de 1,5V siga os seguintes passos:

- 1. Verifique se o ganho do VoltPAQ está definido como 1;
- 2. Ligue o amplificador de potência VoltPAQ;
- 3. Para começar a executar o código, clique em *QUARC*|Start na janela do diagrama do Simulink. O carro deve começar a mover-se para frente e para trás ao longo do trilho.
- 4. A alteração do valor do ganho mudará a amplitude da tensão senoidal afetando diretamente a velocidade do carro. Esteja ciente de que uma maior tensão não só irá resultar em um aumento da velocidade do carro, mas também da distância percorrida;
- 5. Selecione QUARC|Stop para interromper o código em execução (ou clique no botão Stop na barra de ferramentas da janela do Simulink);
- 6. Desligue o amplificador de potência ao término do experimento.

## 2.1.5 Medindo a posição atual do carro pelo encoder

#### Objetivo

Monitorar e medir a posição atual do carro, conforme fornecido pelo encoder, utilizando um diagrama do Simulink similar ao mostrado na Figura 2.6.




Figura 2.6: Lendo a informação do encoder.

#### Procedimento

- 1. Crie um novo diagrama do Simulink;
- 2. Abra a biblioteca QUARC Targets|Data Acquisition|Generic| Configuration e arraste o bloco HIL Initialize para o diagrama do Simulink. Abra a janela de configuração e no campo Board type selecione Q8-USB;

- 3. Abra a biblioteca QUARC Targets Data Acquisition Generic Timebase e arraste o bloco HIL Read Encoder Timebase para o diagrama do Simulink. Esse bloco pode ser configurado para ler o canal da placa de aquisição de dados referente à entrada do encoder. Ao utilizar um bloco da biblioteca Timebase, o tempo de execução será dado pelo clock do hardware da placa de aquisição de dados, ao invés do clock do sistema. Isso aumenta o desempenho geral por meio da redução de jitter e permitindo maiores taxas de amostragem. O clock do sistema seria utilizado se o bloco HIL Read da biblioteca Immediate I/O fosse selecionado;
- 4. Dê um duplo clique no bloco *HIL Read Encoder Timebase* para abrir a janela de configuração. Verifique se o campo *Board name* está definido como *HIL-1*. Lembre-se que o encoder está conectado no canal 0, logo a configuração padrão do campo *Encoder channels* não precisa ser modificada;
- 5. Adicione ao diagrama do Simulink um bloco de ganho e um *Scope* obtidos, respectivamente, nas bibliotecas *Simulink*|*Math Operations* e *Simulink*|*Sinks*. Faça as conexões conforme mostrado na Figura 2.6;
- 6. O encoder gera um número inteiro de contagem (count) proporcional à posição angular do pinhão do motor, que por sua vez é diretamente proporcional à posição do carro no trilho. Conforme estabelecido no manual do usuário da planta servo de movimento linear, a resolução do encoder do carro é 22,75µm/count. Portanto, a fim de obter a posição de carro em mm basta introduzir um fator de calibração de 22,75.10<sup>-3</sup>mm/count no bloco de ganho;
- 7. Clique em QUARC|Set Default Options;
- 8. Salve o modelo do Simulink;
- 9. Ligue o amplificador de potência;
- 10. Clique em QUARC Build para compilar o código;
- 11. Clique em *QUARC*|Start para executar o código;
- 12. Mova manualmente o carro para frente e para trás ao longo do trilho e verifique a resposta no *scope*. Se o sinal estiver muito pequeno, altere o zoom do *scope*. Será observado um comportamento análogo ao visto na Figura 2.7;
- 13. Guarde o valor da última posição do carro, pare a execução do código (QUARC|Stop) e reinicie o procedimento (QUARC|Start). Note no scope que o encoder está fornecendo uma medida de 0 mm. Isto mostra a diferença entre uma medida de posição relativa, por exemplo um encoder incremental, e uma medida absoluta, por exemplo um potenciômetro;
- 14. Pare a simulação e desligue o amplificador de potência ao término do experimento.

## 2.1.6 Criando um subsistema da planta no Simulink

## Objetivo

Criar um subsistema do carro, utilizando o bloco *subsystem*, para utilização futura em outros experimentos.




Figura 2.7: Posição do carro.

### Procedimento

O procedimento para criar e testar o subsistema pode ser visto nas figuras 2.8 e 2.9.




Figura 2.8: Criando um subsistema do carro.

## 2.2 Planta servo de movimento rotatório

De forma análoga ao que foi realizado com a planta servo de movimento linear, proceder com o acionamento do motor seguindo os seguintes passos:

- Criar um modelo no Simulink;
- Compilar o modelo;
- Executar em tempo real.




Figura 2.9: Testando o subsistema do carro.



Figura 2.10: Planta servo de movimento rotatório.

A Figura 2.11 apresenta o diagrama para acionamento do motor. A diferença está na utilização do bloco Signal Generator, que por padrão gera um sinal senoidal, e o bloco Slider Gain que permite variar o ganho em tempo real entre valores mínimo e máximo previamente definidos. Esses blocos podem ser encontrados, respectivamente, nas bibliotecas Simulink|Source e Simulink|Math Operations.

Antes de ligar o amplificador de potência VoltPAQ, verifique se o valor do ganho selecionado é igual a 1. Durante a execução do código em tempo real, verifique o efeito na variação angular da planta ao variar o ganho do *Slider Gain* entre 0 e 2.

## 2.2.1 Medindo a posição e a velocidade angular do motor

A posição angular é dada tanto pelo potenciômetro, medida absoluta, quanto pelo *encoder*, medida relativa, e a velocidade pelo tacômetro acoplado ao motor. A Figura 2.12 apresenta o diagrama completo a ser elaborado no Simulink.

As configurações dos parâmetros dos blocos são análogas ao que foi realizado com a planta servo de movimento linear. Repetir as análises realizadas na planta servo de movimento linear,




Figura 2.11: Diagrama para aplicar uma tensão senoidal no conversor D/A.




Figura 2.12: Diagrama para acionamento e leitura da posição e velocidade do motor.

### atento aos seguintes detalhes:

- 1. O potenciômetro está conectado na entrada analógica 0 e o tacômetro na entrada analógica 1 (configure o campo *Analog channels* para [0,1]);
- 2. O encoder está conectado no canal 0 das entradas do encoder (configure o campo Encoder channels para 0);
- 3. O potenciômetro fornece como saída uma tensão entre +/-5V quando rotacionado 352 graus. Logo, ele precisa ser calibrado com o valor de 352/10 (graus/V). Verifique a relação entre a tensão de entrada e a posição. Quando a tensão de entrada aumenta na direção positiva, o ângulo do potenciômetro diminui. Nesse caso, adicione um sinal negativo no valor do ganho de calibração;
- 4. A constante da força contra-eletromotriz do tacômetro é de 1,5mV/rpm. No entanto, a medida de velocidade é feita diretamente no motor, ou seja, para uma leitura correta é necessário dividir o ganho de calibração pela razão do jogo de engrenagens. Quando a engrenagem maior estiver sendo utilizada, o ganho de calibração será 1/1,5/70 (kRPM/V), caso contrário, engrenagem menor, o ganho será de -1/1,5/14 (kRPM/V). Para a medida

- em RPM/V definir o ganho como 1000/1,5/70 e -1000/1,5/14 respectivamente. Assim como foi feito para o potenciômetro, verifique a relação entre tensão de entrada e a velocidade, adicionando um sinal negativo no ganho caso seja observado alguma incoerência;
- 5. A saída do *encoder* fornece 4096 *counts* para cada volta completa. Nesse caso, o ganho de calibração deve ser ajustado para 360/4096 graus/*counts*;
- 6. Rotacione manualmente as engrenagens e analise a diferença entre as medidas relativas (encoder) e absoluta (potenciômetro) dos valores de posição. Altere o valor da frequência da tensão senoidal e do slider gain e observe a saída do potenciômetro. Foi verificado alguma descontinuidade na leitura do potenciômetro?