GPS-vejledning

Op/ned Zoom knap

- Tryk for bevægelse op eller ned på en liste.
- Zoomer ind/ud på kortsiden.

Menu/find.

- Tryk for at se en given sides menu, tryk igen for at komme til hovedmenuen.
- Hold knappen inde for at åbne "Find" menuen, hvor næste waypoint findes.

"Joystik" Enter/Piletast knap

- Tryk ind/ned for at vælge et menupunkt, waypoint eller lign.
- Flyt til siden eller op/ned for at løbe gennem en menu eller liste.

Retur/hovedside knap

- Tryk for at komme retur til forrige side
- Tryk for at se hovedsiderne: Menu, kompas, kort.

Strøm/skærmlys knap

- Hold knappen inde for at tænde/slukke GPS'en.
- Tryk for at justere skærmlyset.

Sådan gør I

Opstart af GPS'en

 Tænd GPS'en på "Strøm/skærmlys" knappen. GPS'en skal nu finde satellitter. Peg den op mod himmelen. Mens GPS'en leder efter satellitsignaler, skiftes beskeden "Lokaliserer satellit" ud med "indsamler sat. data", indtil der er indsamlet nok data til at bestemme jeres position.

Position N 38°51.395 w094°47.945

Vælg post

- Hold "Menu/find" knappen inde. Menuen "Find" kommer nu frem.
- Vælg Waypoints
- I menuen "Waypoints vælger I med "joystik" knappen det postnr. I er kommet til i rækken.
- Når dette er gjort vælges "Goto"
- I er nu klar til at gå mod den valgte post!

Waypoints Ikonet for waypoints





Find vej

- For at finde posterne skal I ud og gå i terrænet, derfor er det nemmest at finde vej vha GPS'ens kompas.
- Tryk på "Retur/hovedside" knappen, til I får kompasset frem.
- I skal nu bevæge jer lidt, før kompasset viser den retning I skal gå.
- På kompassiden kan I også se afstanden i fugleflugt til næste post, jeres hastighed, den forventede tid det vil tage at komme derhen, samt jeres forventede ankomst tidspunkt.

