

Description générale du produit

L'Aqua Control C4099N est un programmateur d'arrosage pour jardin, conçu pour faciliter l'automatisation du processus d'irrigation sur tous types de robinets. Présenté en bleu et noir, avec des dimensions de 10 x 10 x 16 cm, ce dispositif permet aux utilisateurs de définir la fréquence et la durée de l'arrosage selon leurs besoins, variant entre chaque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 48, 72 heures ou une fois par semaine et avec des durées de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 ou 120 minutes. Son système interne à bille pour l'ouverture et la fermeture de l'eau assure une gestion efficace de la ressource hydrique.

Matériaux de fabrication

L'Aqua Control C4099N est fabriqué avec des matériaux de haute qualité qui garantissent sa sécurité et sa durabilité. Les composants principaux incluent des plastiques résistants aux chocs et à l'exposition prolongée aux intempéries, et des métaux choisis pour leur résistance à la corrosion. Ces matériaux assurent que le programmateur d'arrosage est non seulement résistant, mais aussi sûr pour une utilisation à long terme.

Instructions d'utilisation

Pour installer et programmer l'Aqua Control C4099N, suivez les étapes suivantes : 1. Connectez le programmateur au robinet souhaité. 2. Insérez 2 piles AAA alcalines de 1,5v dans le compartiment étanche. Assurez-vous de fermer correctement le couvercle pour éviter les infiltrations. 3. Programmez la fréquence et la durée de l'arrosage en utilisant les boutons de configuration. 4. Si vous avez besoin de retarder le début de l'arrosage, utilisez la fonction 'delay', qui permet un retard de 1 à 12 heures. 5. Pour l'ouverture et la fermeture manuelle, utilisez l'option correspondante sur le dispositif.

Gardez le dispositif hors de portée des enfants et assurez-vous de ne pas l'exposer directement à l'eau au-delà de sa capacité de résistance.

Maintenance et soins

Pour assurer une longue durabilité du programmateur d'arrosage Aqua Control C4099N, suivez ces conseils : - Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté. - Stockez le dispositif dans un endroit sec et protégé des conditions météorologiques extrêmes lorsqu'il n'est pas utilisé. - Vérifiez régulièrement le compartiment des piles pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites ou de dommages.

Mesures de sécurité

- Assurez-vous que les piles sont correctement placées et que le compartiment est bien scellé pour prévenir les infiltrations.
- Ne pas exposer le dispositif à des pressions d'eau supérieures à 8 bar pour éviter les dommages.
- Évitez l'exposition prolongée du programmateur à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.

Disposition à la fin de sa vie utile

Marque déposée: Aqua Control Lorsqu'il attent la tin de sa vie utile, l'Aqua Control C4099N doit être jeté de manière responsable. Séparez les composants racyclables et consultés les autorités locales concernant les options de recyclage disponibles pour les dispositifs électroniques et les Adresse: Calle Perfumeria 7. 287/0. Colmenar Vielo. Madrid, Esnagne. composants plastiques. Ne jetez pas ce produit comme un déchet domestique commun.

Numéro de contact: +34 918457676