VIGILIA

Manual de Usuario

911

BUENOS AIRES
Casa Central: Loyola 440
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 0800-345-0206
info@vigilia.com.ar

JUNIN
Junin (B6000GBC)
Mitre 86
Tel.: (02362) 446-378
junin@vigilia.com.ar

MENDOZA
San Martín 1565
Luján de Cuyo (M5507EUE)
Tel.: (0261) 498-2089
mendoza@vigilia.com.ar

Manual del usuario

Estimado Abonado, a continuación encontrara una guía simple para el uso de su nuevo sistema de Monitoreo de Alarmas, desde ya muchas gracias por confiar su seguridad en nosotros.

- Uso del sistema de alarma
- Accionar ante una evento
- Números de contacto

división monitoreo de alarmas

Uso del sistema de alarma:

Activación: [código de acceso]
verificar quetodas las zonas estén cerradas y no haya movimiento en el local.
El indicador“Listo” o (verde) se encenderá. Ingresar el código de 4 dígitos.
El indicador“Armado” o (rojo) se encenderá y el teclado comenzará a emitir los beeps que indican el tiempo de salida.
Si se ingreso mal el código, pulsar la tecla [#] y volver a ingresar el código

Desactivación: [código de acceso]
Ingresar solo por la puerta demorada o de entrada. Al ingresar, el teclado emitirá los tonos indicadores del tiempo de entrada. Ingresar el código de 4 dígitos.
El indicador “Armado” o (rojo) se apagará. Si se ingreso mal el código, pulsar la tecla [#] y volver a ingresar el código.
Si se disparo la alarma estando activada, el indicador “Memoria” y los de la zonas que se dispararon destellarán durante dos minutos y luego se pondrá en "listo".
Para apagar el indicador de "memoria", pulsar [#].

Excluir Zonas: [#]+[1]+[números de zonas a excluir (2 dígitos del 01 al 16)]+[#]
Procedimiento 2: [#]+[1]+[código de acceso]+[números de zonas a excluir (2 dígitos del 01 al 16)]+[#]
Observación: Después de pulsar [#], activar normalmente. Para quitar una zona de exclusión, volver a pulsar el número de la zona y el Led se apagará.
Al desactivar se borran las exclusiones, por lo que habrá que repetir la operación antes de activar nuevamente.

Resetear detectores de humo: [*]+[7]+[2]
Cuando se dispara un detector de humo la sirena suena entrecortada y la transmisión del evento a la central se demora 30 segundos. Para silenciar la sirena pulsar [#]. Si no se resetea el sensor de humo, volverá a sonar a los 90 segundos.

Programar códigos de usuarios: [*]+[5]++[código maestro actual]+[Nº de usuario del 01 al 32]+[nuevo código]+[#]
El número de usuario debe ingresarse en 2 dígitos, Los códigos son de 4 dígitos. Si el usuario ingresado ya existía, el nuevo código reemplazará al viejo.

Borrar códigos de usuarios: [*]+[5]++[código maestro actual]+[Nº de usuario del 01 al 32]+[*]+[#]
El número de usuario debe ingresarse en 2 dígitos.

Programar código maestro: [*]+[5]++[código maestro actual]+[4]+[0]+[nuevo código]+[#]
El código debe ser de 4 dígitos. El nuevo código reemplazará al anterior.

Programar código Emboscada: [*]+[5]++[código maestro actual]+[3]+[3]+[nuevo código]+[#]
El código debe ser de 4 dígitos. El nuevo código reemplazará al anterior. Este código será usado para desactivar en caso de ser obligado a hacerlo al ingresar al local. La alarma se desactivará normalmente, pero enviará a la central un aviso de asalto. También se puede usar como código Duress el usuario 34.

Armar presente Ausente: [Código de acceso] - NO salir del local.
Si se activa la alarma y no se sale del local por la puerta de entrada/salida (zona demorada), el sistema excluye automáticamente todas las zonas programadas como "interiores". Para activar las zonas interiores, pulsar [*]+[1] en cualquier momento, o salir por la zona demorada.

Programar fecha y hora del sistema: [*]+[6]+[código maestro]+[1]+[hora]+[fecha]+[#]
Ingresar la hora en formato de 24 horas con la estructura HHMM (del 0000 al 2359), y la fecha como MMDDAA (mes, día, año).

Prueba de sirena: [*]+[6]+[código maestro]+[4] .....+[#]
Hace sonar la sirena y el panel por 2 segundos. Pulsar [#] para volver a "listo".

Activar / des avisador de zona (Chime)activar: [*]+[4]
Activa y desactiva el avisador de zona. Estando esta característica activada, cada vez que se abre una zona, el teclado emite un beep.

Pánicos por teclado:
Incendio: Tecla del símbolo fuego o [F] por 2 segundos.
Asist. médica o asalto silencioso: Tecla del símbolo "!" o [A] por 2 segundos.
Pánico audible o asalto silencioso: Tecla del símbolo escudo o [P] por 2 segundos.

Ver condición de falla: [*]+[2]
Cuando hay una falla, el teclado hace 2 beeps cada 10 segundos hasta que se presione cualquier tecla. Para ver la condición de falla pulsar [*]+[2].

Condiciones de falla:

1 - Servicio técnico requerido Pulse [1] y unos de los siguientes numero será encendido indicado la siguiente falla.

1- Batería Baja
2- Falla en el circuito de sirena
3- Falla general del sistema
4- Interferencia general del sistema
5- Supervisión general del sistema
6- No Usado
7- Batería Baja del PC5204
8- Falla de corriente alterna en el PC5204

2 - Fallo de alimentación de CA (220v.)

3 - Falla en la línea telefónica

4 - Falla de comunicación

5 - Falla de zona. Pulsar [5] y los leds de las zonas en falla se encenderán

6 - Sabotaje de zona. Pulsar [6] y los leds de las zonas saboteadas se encenderán

7 - Batería baja de zona (sensores inalámbricos solamente)

8 - Reloj fuera de hora. Se produce cuando la alarma se quedó sin 220v. y sinbatería

Accionar ante un evento:

Alarma de robo: Al recibir el disparo de alguno de los sensores instalados junto con el sistema de alarma, y de no haber personal en el lugar, el operador de turno proseguirá a dar aviso a las fuerzas policiales y a nuestros móviles privados. Inmediatamente se llamará al responsable del sistema de alarma, para informarle lo ocurrido.

Pulsador de asalto/Código de coacción: Teniendo en cuenta que el pulsador es activado cuando los asaltantes se encuentran en el lugar, y el código de coacción es ingresado cuando el personal se encuentra presionado en el ingreso por los asaltantes, directamente el operador de turno dará aviso a la policía, y bajo ningún punto de vista se llamara al lugar o a los responsables del sistema de alarma para no poner en riesgo su vida. Posteriormente al recibir el llamado por parte de la policía nos comunicaremos con los responsables del sistema de alarma para verificar lo sucedido y brindar la asesoría correspondiente.

Apertura fuera de horario/Cierre fuera de horario: En abonados cuyo sistema de alarma tenga control de horario, el operador de turno verificará si la apertura/activación y el cierre/desactivación se hacen en horario o bien no son realizados.

Falla en comunicación/Falta de testeo: De haber alguna falta de comunicación entre el sistema de alarma y nuestra central de monitoreo inicialmente el operador de turno verificará manualmente, de forma remota, el estado del sistema de alarmas. De no poder establecerse comunicación con el sistema de alarma se proseguirá a verificar con un móvil el estado del lugar, y a informar al responsable del sistema de alarma lo ocurrido.

Falla en alimentación (Corte de luz): Si bien tras un corte de luz el sistema de alarma trabajará mediante sus baterías backup, el operador de turno proseguirá a informar al responsable de dicho corte para que este al tanto de la falta de corriente en el lugar.

Baja batería auxiliar: Tras recibirse una señal de baja batería el operador de turno proseguirá a informar al responsable del sistema de alarma para así poder remplazar la misma de forma inmediata. Las baterías tienen 12 meses de garantía.

Números de contacto:

Estación de monitoreo: 4713-3456 **INT: 9** (Líneas rotativas)
Nextel: 156*2617 - 156*1261 - 156*5325 - 156*3466
Celular:1566582394 - 1566578825 - 1566578165
(Las 24 horas de los 365 días del año)

Servicio técnico: 4713-3456 **INT: 23**
Nextel: 156*7539
(Lunes a viernes de 09 a 18 horas)

Administración: 4713-3456 **INT: 19**
Nextel: 156*4759
(Lunes a viernes de 09 a 18 horas)