Bedienungsanleitung Ortungssimulator

Von
Felix Winkler
Florian Vierkant
Marie Biethahn
Max Henning Junghans
Sebastian Guhl
Steffen Marbach

1 Startscreen

Der Startscreen ermöglicht einige Einstellungen sowie das schnelle Abspielen von Favoriten




- 1. Öffnen vom Infoscreen
- 2. Auswahl der Konfiguration
- 3. Übersicht über die favorisierten Konfigurationen, die über den Startscreen auch ausgewählt werden können
- 4. Wechsel zwischen Lightmode und Darkmode
- 5. Möglichkeit die Akkuoptimierung zu deaktivieren, damit die Konfiguration unbegrenzt abgespielt werden kann. Dieser Button ist nur bei Geräten sichtbar, bei denen die Akkuoptimierung aktiviert ist und diese zu Problemen führen kann.



2 Konfigurationsscreen


Der Konfigurationsscreen zeigt eine Auswahl aller Profile



- 1. Erstellen neuer Konfigurationen
- 2. Konfiguration abspielen
- 3. Konfiguration herunterladen
- 4. Konfiguration bearbeiten
- 5. Konfiguration duplizieren
- 6. Konfiguration als Favorit markieren
- 7. Konfiguration, die als Favorit markiert wurde
- 8. Löschen von Konfigurationen

2.1 Löschen von Konfigurationen

Der Screen ermöglicht das Löschen von Konfigurationen



- 1. Konfiguration zum Löschen auswählen
- 2. Löschen bestätigen
- 3. Beenden vom Löschen

2.2 Erstellen von Konfigurationen


Dieser Screen ermöglicht das Erstellen von Konfigurationen



- 1. Name der Konfiguration festlegen
- 2. Beschreibung der Konfiguration festlegen
- 3. Speichern der Konfiguration
- 4. Importieren von Konfigurationen, die auf dem Gerät gespeichert sind

2.3 Bearbeiten von Konfigurationen

Dieser Screen ermöglicht das Bearbeiten von Konfigurationen



- Name und Beschreibung der Konfiguration, welche hier auch noch geändert werden können
- 2. Abspielen der Elemente in zufälliger Reihenfolge, wodurch manchmal auch einzelne Elemente doppelt hintereinander abgespielt werden
- 3. Timeline der Elemente, die unendlich oft während der Konfiguration abgespielt wird
- 4. Verschieben der Elemente nach links oder rechts
- 5. Konfiguration des ausgewählten Elements einstellen sowie Namen des Elements, der angepasst werden kann
- 6. Duplizieren des Elements
- 7. Löschen des Elements
- 8. Default Einstellungen für die Elemente bearbeiten

2.3.1 Sound hinzufügen


Dieser Screen ermöglicht das Hinzufügen von Sounds



- 1. Sound vom Gerät importieren
- 2. Sound aufnehmen
- 3. Sound anhören
- 4. Sound löschen

2.3.2 Default Einstellungen der Elemente der Konfiguration überarbeiten

Dieser Screen ermöglicht das Bearbeiten der Default Einstellungen der Elemente der Konfiguration



- 1. Default Name des Elementtyps (Sound oder Vibration)
- 2. Default Werte des Elementtyps
- 3. Swipen um die Default Werte des anderen Elementtyps einzustellen

3 Delayscreen

Dieser Screen ermöglicht das Einstellen eines Timers, bevor die Konfiguration abgespielt wird.



- 1. Beschreibung der Konfiguration
- 2. Timer bis die Konfiguration abgespielt wird
- 3. Start der Konfiguration plus Timer