



AB Mate 协议文档

版本号：1.1.3

2025/5/24

目 录

1	文档目标.....	3
2	字节序	3
3	指令格式.....	3
4	TLV 格式说明	3
5	指令集	4
5.1	0x20: EQ 音效设置.....	4
5.2	0x21: 音乐播放控制.....	4
5.3	0x22: 按键设置	4
5.4	0x23: 定时关机设置.....	5
5.5	0x24: 设备端恢复出厂设置.....	6
5.6	0x25: 工作模式设置.....	6
5.7	0x26: 入耳检测设置.....	6
5.8	0x27: 获取设备信息.....	6
5.9	0x28: 设备端上报设备信息.....	10
5.10	0x29: 提示音设置.....	13
5.11	0x2A: 查找耳机.....	13
5.12	0x2B: 来电自动接听设置.....	13
5.13	0x2C: ANC 模式设置	14
5.14	0x2D: 设备蓝牙名设置.....	14
5.15	0x2E: LED 灯开关设置.....	14
5.16	0x2F: 清除与手机的所有配对记录.....	14
5.17	0x30: 降噪等级设置.....	15
5.18	0x31: 通透等级设置.....	15
5.19	0x32: 3D 音效开关设置.....	15
5.20	0x33: 1 拖 2 相关设置	15
5.21	0x34: 语音识别开关设置	16
5.22	0x35: ANC 相关设置.....	16
5.23	0x36: 动态低音相关设置	17
5.24	0x37: LE AUDIO BIS 开关	17
5.25	0x38: LE AUDIO BIS 连接/断开	17
5.26	0x39: 耳机通话设置.....	18
5.27	0x3A: 耳机 MIC 功能设置.....	18
	修订历史.....	19
	声明	21

1 文档目标

本协议定义了 APP 端和蓝牙设备端之间的协议传输格式和规范，APP 端和设备端根据该协议文档进行开发对接。

2 字节序

文中的多字节字段，如无特殊说明，在传输中均采用小端格式进行传输。

3 指令格式

Header	Payload
5Byte	0~N Byte

Header 格式如下：

字节序	说明
0	Bit0 ~ Bit3: Seq Num，由 0 到 15 顺序递增，用于 APP 和设备各自做命令计数，检查是否有丢包 Bit4 ~ Bit6:暂时保留，填 0 Bit7:数据加密指示。0：不加密，1：加密
1	Cmd，表示当前是哪条命令，如果该命令的类型为 Request 的，回复 Response 时的 Cmd 需和 Request 的 Cmd 保持一致
2	Cmd Type，命令的类型，取值为： 1: Request 2: Response 3: Notify（主动上报数据，不需要对端回复）
3	Bit0 ~ Bit3: Frame Seq，帧序号，取值 0~15，从 0 开始计数。 Bit4 ~ Bit7:Total Frame，总的帧数，取值 0~15，实际的总帧数等于（Bit4~Bit7）的值加 1。 当数据长度太长需要拆包发送时，可根据该字节确定总的有多少帧数据以及当前是第几帧数据，若无需拆包，该字节为 0
4	Frame Length，表示当前帧的数据长度，即 Payload 的长度

4 TLV 格式说明

TLV 是 Type, Length 和 Value 的缩写，一个基本的数据元包括这三个域。Type 唯一标识该数据元，Length 是 Value 域的长度，Value 是数据本身。说明如下表：

字节序	命名	说明
0	Type	占一个字节，表示类型
1	Length	占一个字节，表示数据的长度
2 ~ N	Value	占 N 个字节，数据内容

当命令包含有多组功能集时，Payload 通常使用 TLV 格式（注：并不是所有命令的 Payload 都需要采用 TLV 数据格式），TLV 指令组可以组合进行使用（Type1+Length1+Value1+Type2+Length2+Value2+.....）。如果手机端发起的命令数据格式为 TLV 格式，设备端也必须使用 TLV 格式回复，并且 Type 保持一致。

5 指令集

5.1 0x20：EQ 音效设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x20	Request	2+N		Byte0:可调节的 EQ 段数 N Byte1:当前 EQ 模式 Byte2~Byte(2+N):各段 EQ 增益

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x20	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.2 0x21：音乐播放控制

0x21 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0~100	调节播放音量
0x02	0	无	播放
0x03	0	无	暂停
0x04	0	无	上一首
0x05	0	无	下一首

0x21 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败
0x02	1	0x00 或 0x01	
0x03	1	0x00 或 0x01	
0x04	1	0x00 或 0x01	
0x05	1	0x00 或 0x01	

5.3 0x22：按键设置

0x22 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0~N	左耳短按功能设置
0x02	1	0~N	右耳短按功能设置
0x03	1	0~N	左耳双击功能设置
0x04	1	0~N	右耳双击功能设置
0x05	1	0~N	左耳三击功能设置
0x06	1	0~N	右耳三击功能设置
0x07	1	0~N	左耳长按功能设置
0x08	1	0~N	右耳长按功能设置

按键功能值	说明
0	无作用
1	回拨电话
2	语音助手
3	上一曲
4	下一曲
5	音量加
6	音量减
7	播放暂停
8	游戏模式
9	降噪设置
10	EQ 切换

0x22 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败
0x02	1	0x00 或 0x01	
0x03	1	0x00 或 0x01	
0x04	1	0x00 或 0x01	
0x05	1	0x00 或 0x01	
0x06	1	0x00 或 0x01	
0x07	1	0x00 或 0x01	
0x08	1	0x00 或 0x01	

5.4 0x23：定时关机设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x23	Request	1	0x00~0xff	0x00: 立即关机 0xff: 取消自动关机

				0x01~0xfe: 0x01~0xfe 分钟后自动关机
--	--	--	--	------------------------------

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x23	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.5 0x24: 设备端恢复出厂设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x24	Request	0	无	

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x24	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.6 0x25: 工作模式设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x25	Request	1	0x00 或 0x01	0x00: 普通模式 0x01: 游戏模式

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x25	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.7 0x26: 入耳检测设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x26	Request	1	0x00 或 0x01	0x00: 关闭入耳检测 0x01: 打开入耳检测

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x26	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.8 0x27: 获取设备信息

0x27 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	0	无	获取设备电量
0x02	0	无	获取固件版本

0x03	0	无	获取蓝牙名称
0x04	0	无	获取当前 EQ 配置
0x05	0	无	获取按键配置
0x06	0	无	获取设备音量
0x07	0	无	获取播放状态
0x08	0	无	获取当前工作模式
0x09	0	无	获取入耳检测状态
0x0A	0	无	获取提示音类型
0x0B	0	无	获取来电自动接听开关
0x0C	0	无	获取当前 ANC 模式
0x0D	0	无	获取是否支持 TWS 功能
0x0E	0	无	获取 TWS 连接状态
0x0F	0	无	获取 LED 灯开关
0x10	0	无	获取当前固件的 CRC 值
0x11	0	无	获取当前降噪等级
0x12	0	无	获取当前通透等级
0x13	0	无	获取降噪等级总数
0x14	0	无	获取通透等级总数
0x15	0	无	获取所有 EQ 模式参数
0x16	0	无	获取当前 APP 连接的是左耳还是右耳
0x17	0	无	获取产品模具颜色
0x18	0	无	获取 3D 音效开关状态
0x19	0	无	获取 1 拖 2 开关状态
0x1A	0	无	获取已连接的手机相关信息
0x1C	0	无	获取语音识别开关状态
0x1D	0	无	获取 ANC 淡入淡出开关
0x1E	0	无	获取动态低音状态
0x1F	0	无	获取动态低音当前等级
0x20	0	无	获取动态低音等级范围
...	...	...	...
0x24	0	无	获取产品 ID
0x25	0	无	获取佩戴状态
0xFE	0	无	获取设备支持的能力
0xFF	0	无	获取一次可传输的最大包长度 (Header+Payload)

			根据该长度决定是否需要拆包
--	--	--	---------------

0x27 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	N		Byte0: 左耳电量 Byte1: 右耳电量（可选） Byte2: 充电仓电量（可选） 电量格式说明： Bit7: 充电状态，1 表示正在充电，0 表示没在充电 Bit6~Bit0: 电量值，0 到 100
0x02	4		返回固件版本
0x03	N	字符串	返回当前连接的蓝牙名称
0x04	2+N		返回当前 EQ 配置 Byte0: 可调节的 EQ 段数 N Byte1: 当前 EQ 模式 Byte2~Byte(2+N): 各段 EQ 增益
0x05		TLV 格式	返回按键设置，参考上文 0x22 指令 Request 时的 Payload 格式
0x06	1	0~100	返回设备音量
0x07	1	0x00 或 0x01	返回播放状态
0x08	1	0x00 或 0x01	返回当前工作模式
0x09	1	0x00 或 0x01	返回入耳检测状态
0x0A	1		返回当前提示音类型
0x0B	1	0x00 或 0x01	返回来电自动接听开关
0x0C	1	0~2	返回当前 ANC 模式
0x0D	1	0x00 或 0x01	0: 不支持 TWS 功能 1: 支持 TWS 功能
0x0E	1	0x00 或 0x01	返回 TWS 连接状态 0: TWS 未连接 1: TWS 已连接
0x0F	1	0x00 或 0x01	返回 LED 灯开关
0x10	4		返回固件对应的 CRC 值
0x11	1		返回当前降噪等级
0x12	1		返回当前通透等级
0x13	1		返回降噪等级总数
0x14	1		返回通透等级总数
0x15			返回所有 EQ 模式参数： 可调节的 EQ 段数 N（1Byte）+ EQ 模式 0（1Byte）+ 模式 0 对应的各段 EQ 增益（N Byte）+

			EQ 模式 1+ 模式 1 对应各段 EQ 增益 + 注：模式号大于等于 0x20 的为自定义 EQ 模式
0x16	1	0x00 或 0x01	返回当前和 APP 连接的是左耳还是右耳 0: 右耳 1: 左耳
0x17	1	根据实际产品自行定义	返回产品模具颜色 1: 白色 2: 天青色
0x18	1	0x00 或 0x01	返回 3D 音效开关状态 0: 关闭 1: 打开
0x19	1	0x00 或 0x01	返回 1 拖 2 开关状态 0: 关闭 1: 打开
0x1A	N		返回已连接的手机相关信息： 已连接的手机总个数（1B）+ 连接信息总长度 Len[i]（1B） + 蓝牙地址[i]（6B） + 连接状态[i]（1B） + 蓝牙名称[i]（Len - 6 - 1B） 蓝牙地址：实际的蓝牙地址每个字节异或上 0xAD 连接状态： 0: 未连接 1: 已连接
0x1C	1	0x00 或 0x01	返回语音识别开关状态 0: 关闭 1: 打开
0x1D	1	0x00 或 0x01	返回 ANC 淡入淡出开关状态 0: 关闭 1: 打开
0x1E	1	0x00 或 0x01	返回动态低音开关状态 0: 关闭 1: 打开
0x1F	1		返回动态低音当前等级
0x20	2		返回动态低音等级范围 Byte0: 最小等级 Byte1: 最大等级
...	...	...	...
0x24	2		返回产品 ID
0x25	N		Byte0: 左耳佩戴状态

			Bit0: 为 0 时, 表示耳机未佩戴, 为 1 时, 表示已佩戴 Byte1: 右耳佩戴状态 (可选) Bit0: 为 0 时, 表示耳机未佩戴, 为 1 时, 表示已佩戴 Byte2: 充电仓开关盖状态 (可选) Bit0: 为 0 时, 表示盒子关盖, 为 1 时, 表示盒子开盖
0xFE	2		返回设备支持的能力 0: 不支持 1: 支持 Bit0: 是否支持 TWS 功能 Bit1: 是否支持 3D 音效功能 Bit2: 是否支持 1 拖 2 功能 Bit3: 是否支持 ANC 功能 Bit4: 是否支持语音识别功能 Bit5: 是否支持动态低音 Bit6: 是否支持 LE Audio BIS Bit7~Bit15: 保留
0xFF	1		返回一次可传输的最大数据长度

5.9 0x28: 设备端上报设备信息

0x28 指令 Notify 时 Payload 使用 TLV 格式, 定义如下:

Type	Length	Value	说明
0x01	N		上报设备电量 Byte0: 左耳电量 Byte1: 右耳电量 (可选) Byte2: 充电仓电量 (可选)
0x04	2+N		上报 EQ 设置 Byte0: 可调节的 EQ 段数 N Byte1: 当前 EQ 模式 Byte2~Byte(2+N): 各段 EQ 增益
0x05		TLV 格式	上报按键配置, 参考上文 0x22 指令 Request 时的 Payload 格式
0x06	1	0~100	上报设备音量
0x07	1	0x00 或 0x01	上报播放状态

0x08	1	0x00 或 0x01	上报工作模式
0x09	1	0x00 或 0x01	上报入耳检测状态
0x0A	1		上报提示音类型
0x0C	1	0~2	上报 ANC 模式
0x0E	1	0x00 或 0x01	上报 TWS 连接状态
0x0F	1	0x00 或 0x01	上报 LED 灯开关
0x11	1		上报当前降噪等级
0x12	1		上报当前通透等级
0x16	1	0x00 或 0x01	上报当前和 APP 连接的是左耳还是右耳
0x18	1	0x00 或 0x01	上报当前 3D 音效开关
0x19	1	0x00 或 0x01	上报当前 1 拖 2 开关状态
0x1A	N		上报已连接的手机相关信息： 已连接的手机总个数（1B）+ 连接信息总长度 Len[i]（1B） + 蓝牙地址[i]（6B） + 连接状态[i]（1B） + 蓝牙名称[i]（Len - 6 - 1B） 连接状态： 0：未连接 1：已连接 蓝牙地址：实际的蓝牙地址每个字节异或上 0xAD
0x1B	N		上报当前发生改变的手机连接信息（比如当前设备与一个手机进行连接或断开，则通知 APP 当前这个手机的连接信息发生了改变）： 配对信息总长度 Len[i]（1B） + 蓝牙地址[i]（6B） + 连接状态[i]（1B） + 蓝牙名称[i]（Len - 6 - 1B） 蓝牙地址：实际的蓝牙地址每个字节异或上 0xAD
0x1C	1	0x00 或 0x01	上报语音识别开关状态
0x1E	1	0x00 或 0x01	上报动态低音开关状态
0x1F	1		上报动态低音等级
0x20	2		上报动态低音调节范围
0x21	N		上报/更新扫描到的 LE Audio BIS 设备信息列表： BIS 设备总个数 N（1B）

			+设备信息 1 +设备信息 2 +... +设备信息 N 设备信息为 TLV 格式，格式见 5.9-表 1
0x22	N		上报需要删除的 LE Audio BIS 设备列表： BIS 设备总个数（1B） +广播 ID1（4B） +广播 ID2（4B） +...
0x23	N	TLV 格式	上报当前蓝牙状态，TLV 格式见 5.9-表 2
0x25	N		Byte0: 左耳佩戴状态 Bit0: 为 0 时，表示耳机未佩戴，为 1 时，表示已佩戴 Byte1: 右耳佩戴状态（可选） Bit0: 为 0 时，表示耳机未佩戴，为 1 时，表示已佩戴 Byte2: 充电仓开关盖状态（可选） Bit0: 为 0 时，表示盒子关盖，为 1 时，表示盒子开盖

5.9-表 1

BIS 设备信息 TLV 格式说明			
Type	Length	Value	说明
0x01	4	广播 ID	唯一标识
0x02	6	设备广播地址	
0x03	1	RSSI	信号强度
0x04	N	广播名称	字符串
0x05	N	程序信息	字符串
0x06	1	连接状态	0x00: 未连接 0x01: 已连接

5.9-表 2

蓝牙状态 TLV 格式说明			
Type	Length	Value	说明

0x00	0		蓝牙模块已关闭
0x01	0		初始化中
0x02	0		蓝牙模块已打开，未连接
0x03	0		扫描中
0x04	0		断开中
0x05	0		连接中
0x06	0		已连接
0x07	0		播放
0x08	N	来电号码 (ASCII)	来电响铃
0x09	N	去电号码 (ASCII)	正在呼出
0x0a	0		通话中
0x0b	0		OTA 升级中
0x0c	1	0x00 或 0x01	蓝牙 SCO 状态，0 为未连接，1 为连接

5.10 0x29: 提示音设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x29	Request	1		0x00: 英文 0x01: 中文

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x29	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.11 0x2A: 查找耳机

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2A	Request	1		0x00: 耳机查找停止 0x01: 耳机查找开始 0x02: 查找左耳开始 0x03: 查找左耳停止 0x04: 查找右耳开始 0x05: 查找右耳停止

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2A	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.12 0x2B: 来电自动接听设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2B	Request	1	0x00 或 0x01	0x00: 来电自动接听功能关闭 0x01: 来电自动接听功能打开

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2B	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.13 0x2C: ANC 模式设置

该命令为历史遗留，建议使用 0x35 命令

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2C	Request	1		0x00: 普通模式 0x01: 降噪模式 0x02: 通透模式

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2C	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.14 0x2D: 设备蓝牙名设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2D	Request	N	字符串	N < 32

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2D	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.15 0x2E: LED 灯开关设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2E	Request	1		0x00: 关闭 LED 灯功能 0x01: 打开 LED 灯功能

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2E	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.16 0x2F: 清除与手机的所有配对记录

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2F	Request	0	无	

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x2F	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.17 0x30: 降噪等级设置

该命令为历史遗留，建议使用 0x35 命令

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x30	Request	1	N	设置当前降噪等级 N

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x30	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.18 0x31: 通透等级设置

该命令为历史遗留，建议使用 0x35 命令

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x31	Request	1	N	设置当前通透等级 N

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x31	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.19 0x32: 3D 音效开关设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x32	Request	1	0x00 或 0x01	0: 关闭 3D 音效功能 1: 打开 3D 音效功能

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x32	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.20 0x33: 1 拖 2 相关设置

0x33 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	1 拖 2 开关设置 0: 关闭 1 拖 2 功能 1: 打开 1 拖 2 功能
0x02	6	手机的蓝牙地址, 每个字节异或上 0xAD 组成	与指定手机进行连接
0x03	6	手机的蓝牙地址, 每个字节异或上 0xAD 组成	与指定手机断开连接
0x04	6	手机的蓝牙地址, 每个字节异或上 0xAD 组成	与指定手机取消配对
0x05	6	App 的本机蓝牙地址, 每个字节异或上 0xAD 组成	用于获取当前 APP 连接的手机蓝牙地址

0x33 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式, 定义如下:

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败
0x02	1	0x00 或 0x01	
0x03	1	0x00 或 0x01	
0x04	1	0x00 或 0x01	
0x05	1	0x00 或 0x01	

5.21 0x34: 语音识别开关设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x34	Request	1	0x00 或 0x01	0: 关闭语音识别功能 1: 打开语音识别功能

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x34	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.22 0x35: ANC 相关设置

0x35 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式, 定义如下:

Type	Length	Value	说明
0x01	1		降噪模式设置: 0x00: 普通模式 0x01: 降噪模式 0x02: 通透模式

0x02	1	N	设置当前降噪等级 N
0x03	1	N	设置当前通透等级 N
0x04	1	0x00 或 0x01	ANC 淡入淡出功能设置: 0x00: 关闭淡入淡出 0x01: 打开淡入淡出

0x35 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败
0x02	1	0x00 或 0x01	
0x03	1	0x00 或 0x01	
0x04	1	0x00 或 0x01	

5.23 0x36: 动态低音相关设置

0x36 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1		0x00: 关动态低音功能 0x01: 开动态低音功能
0x02	1	-5~5	设置当前动态低音等级 (-5~5)

0x36 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败
0x02	1	0x00 或 0x01	

5.24 0x37: LE Audio BIS 开关

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x37	Request	1	0x00 或 0x01	0x00: 关闭 LE Audio BIS 0x01: 打开 LE Audio BIS

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x37	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.25 0x38: LE Audio BIS 连接/断开

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x38	Request	5	操作码 1B+广播唯一标识 ID 4B	操作码 0x00: 断开 BIS 操作码 0x01: 连接 BIS

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x38	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.26 0x39: 耳机通话设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x39	Request	1		0x00: 接听电话 0x01: 挂断电话

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x39	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.27 0x3A: 耳机 MIC 功能设置

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x3A	Request	1		0x00: 关闭 MIC 0x01: 打开 MIC

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x3A	Response	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.28 0x3B: 耳机录音功能设置

0x3B 指令 Request 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00: 关闭 opus 录音 0x01: 打开 opus 录音

0x3B 指令 Response 时 Payload 使用 TLV 格式，定义如下：

Type	Length	Value	说明
0x01	1	0x00 或 0x01	0x00: 成功 0x01: 失败

5.29 0x3C: 录音数据实时上报

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x3C	Notify	4+N		Byte0: 音频类型 (0: Mic 1: Speaker) Byte1: 音频来源 (0: 右耳 1:左耳) Byte3: opus 帧数 Byte4: opus 单帧大小 Byte5~N: opus 编码数据

5.30 0x3E: 获取 Host UTC 时间

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x3E	Notify	0 或 4		Byte0-Byte3 (可选): Device 端 UTC 时间戳, 单位是秒

Cmd	Cmd Type	Length	Payload	说明
0x3E	Response	4		Byte0-Byte3: Host 端 UTC 时间戳, 单位是秒

修订历史

修订日期	版本号	修订记录	作者
2021-10-09	V1.0.0	创建初始版本	Pei_shen
2022-06-20	V1.0.1	1、添加获取产品模具颜色命令 2、添加获取设备支持的能力命令 3、添加获取和设置3D音效开关命令	Pei_shen
2022-10-19	V1.0.2	添加1拖2相关命令	Pei_shen
2022-12-21	V1.0.3	添加本地语音识别相关命令	Pei_shen
2023-03-10	V1.0.4	将ANC相关命令整合成TLV格式	Pei_shen
2023-06-20	V1.0.5	添加动态低音相关命令	Heng_yang
2023-11-15	V1.0.6	添加LE Audio BIS相关命令	Jiajun_Huang
2024-02-02	V1.0.7	新增扩展指令集	Dechao_long

		1、0x28指令扩展添加上报蓝牙状态指令 2、0x2A指令扩展添加区分查找左右耳的指令 3、新增耳机通话设置、MIC开关指令	
2024-05-07	V1.0.8	文档整理，去掉扩展指令章节，将扩展指令章节的内容合并到通用指令里面	Pei_shen
2024-07-03	V1.0.9	添加获取产品 ID 命令	Jinxu_huang
2025-03-06	V1.1.1	添加 opus 录音相关指令	Bin_Huang
2025-03-10	V1.1.2	添加佩戴状态和 UTC 时间戳相关指令	Jiajun_Huang
2025-04-07	V1.1.3	添加 EQ 切换按键值	Jiajun_Huang

声 明

本文档是中科蓝讯的原创作品和受版权保护的财产。全部或部分复制使用或传播必须事先获得中科蓝讯的书面批准，并经版权所有人明确确认。中科蓝讯有权随时根据法律、法规的变化以及公司经营策略的调整等修改本文档。修改后的文档将会通过适当的方式将进行公示。如您在本文档修订后仍继续使用本文档内容的，则视为您接受本文档的修订。

请您通过各种方式关注中科蓝讯发布的信息，包括中科蓝讯的官方网站、官方公众号等。中科蓝讯对不当使用本文档的后果不承担任何责任，中科蓝讯提供的信息仅作为参考或典型应用。中科蓝讯保留更改电路设计的权利和/或规格的权利，无需另行事先通知。

您不得因用途原因侵犯第三方的专利或其他权利，否则应自行承担相应责任。实施解决方案/产品可能需要第三方许可证，您应全权负责获取所有适当要求的第三方许可证；中科蓝讯不负任何所需第三方许可证的任何许可费或版税。

如果您需要了解进一步的业务和技术支持，请发邮箱至：sales@bluetrum.com/project@bluetrum.com