



現場でやること

読み取り > 登録 > 送信 ここまで

総務で一括処理（現場では操作しません）

スプレッドシート > IBM i

1 部署・担当者・場所を選ぶ

- スキャンタブの上のカードで部署 → 担当者 → 場所を選ぶ
- 担当者は「山田 太郎（012345）」と社員番号付き。場所（棚）は必須
- 「 保持中」が出ればOK。アプリを閉じてても次に開いたとき戻ります

△ 棚を移ったら「場所」を選び直す。そのままだと前の棚の場所で登録されます

部署・担当者・場所 保持中 クリア	
部署	担当者
溶接	山田 太郎（012345）
場所	溶接場 棚A

「保持中」が出ていればOK

2 読み取り方法を選ぶ

- バーコード…製品ラベルの横長コード。画面全体が読取範囲
- QR…製造指示書など。枠の中に入れる
- OCR（図番）…印字された図番を撮影。遅く読み違いもある

💡 バーコード・QRが読めるものはそちらを使う。OCRは最後の手段です

スキャン読取（バーコード / QR / OCR）		
バーコード	QR	OCR（図番）

選んだボタンが色付きになります

3 カメラで読み取る

- 「スキャン開始」→コードをかざす。読み取れると音が鳴り、登録画面が開きます
- OCRは「OCRキャプチャ」→映像が止まり「解析中 n.n秒」。混むと自動で再送します
- 読みにくいとき…ズーム / ライト / 15~25cm 離す / 汚れを拭く

△ QRは枠の中だけを読み取ります。隣のQRが枠に入らない角度で



QRモード。明るい枠の内側だけが読み取り範囲

4 数量を入れて登録する

- 上のバッジで場所・担当者を確認 → 在庫区分と数量を入れて「 登録」
- 長さ欄が出たら入力必須。半角数字・mm（例 4000）
対象：H型鋼・C型鋼・角パイプ・平鋼・ZAM など
- 品名が出ない＝マスタ未登録。特注品は品名が空のままでも登録できます

△ バッジが「場所未選択」なら登録できません。×で閉じて場所を選び、読み直す

溶接場 棚A		山田 太郎	
図番	HF120100		
品名	H型鋼 100X100X6X8 SS400		
長さ	4000 mm		

上のバッジ＝場所と担当者。長さの対象部材は「長さ」欄が出ます

5 送信する

- 履歴タブ → 「 一括送信（未送信分）」
- ヘッダーの「未送信：〇件」が0になれば完了
- 圏外では送れません。電波の届く場所に戻ってから押してください

💡 送信は何度押しても二重になりません。迷ったら押すで大丈夫です

スキャン履歴 5	
一括送信（未送信分）	
	ZAM0810 バーコード
ZAM 0.8T X 914	
2026/09/16 09:12:40 / 溶接場 棚A / 山田 太郎	
50枚	材料
△ 図番または数量が未入力 エラー	

履歴タブの緑のボタンから送信します

✓ まちがえたとき

- 履歴タブで行をタップ → 数量・場所・在庫区分・担当者を直せます。送信済みでも可
- 担当者を別の部署の人に変えるときは、先に部署を選び直す
- 同じ図番を2回読むと別の行になります（仕様）。まとめるなら片方を0に
- 赤い行＝エラー。未送信のまま残るので、直してもう一度送信

場所	在庫区分
溶接場 棚B	材料
部署	担当者
溶接	山田 太郎（012345）

修正画面。場所・在庫区分・部署・担当者も選び直せます



設定タブ

ふだんの作業では触りません

A マスタデータ

今すぐ再読込 最新のマスタを取り直します。十数秒かかります

キャッシュ状態 「保存済み✓マスタ **70,546**件」と出れば正常

マスタタブ 図番や品名を検索して確認できます。上部に件数と最終更新が出ます

△ 端末に保存したマスタは**24時間**使われます。**マスタや場所・部署・担当者を変えた日は「再読込」を押す**。押さないと最大1日反映されません

B 自動送信（初期は OFF）

- 通信できるときに**送信ボタン**を押さなくても**自動で送る機能**
- 「▶ **自動送信をONにする**」を押すと、下の4条件を個別に設定できます

○件たったとき **1～999** 件

○分ごと **1～120** 分

オンライン復帰時 圏外から圏内に戻ったとき

アプリに戻った時 他アプリから戻ったとき・起動時

☐ 10 件たったとき
☐ 10 分ごと

OFF=灰色で操作できません

☒ 10 件たったとき
☒ 10 分ごと

ON=条件を選べます

💡 ONにしても区切りで手動送信する習慣はそのまま続けてください

C データ管理

☒ **送信済み履歴を削除** 送信が終わった分だけ消します

全履歴を削除 未送信の分も消えます

△ 「全履歴を削除」は**元に戻せません**。必ず送信を済ませてから。日常的に使う必要はありません

データ管理

☒ **送信済み履歴を削除**

全履歴を削除

D 説明書・連絡するとき

- 設定タブ「**使い方**」から、操作説明書とこのガイドを開けます。アプリの中で開いたら**画面の左端から右へスワイプ**で戻る
- 不具合の連絡時は、設定タブの一番下のバージョンと、どの画面で・何をしたら・どうなったかを伝える
- 読み取れないラベルは**写真を撮っておく**

💡 「未送信：○件」が残ったまま端末を返さないでください。**送信してから返却**します

困ったときは

解決しないときはバージョンを控えて連絡

- **カメラが起動しない**
iPhoneの「設定」→ Safari → カメラ が許可になっているか確認。初回はアプリ内で許可を求められます
- **コードが読み取れない**
ズームで拡大／ ライトを点ける／15～25cm 離す／ラベルの汚れを拭く。QRは枠の中に入れる
- 「登録」ボタンが押せない
場所・担当者・在庫区分のどれかが未選択（バッジが「場所未選択」など）。長さ欄が出ていれば長さも必須
- **棚を移ったのに場所を変え忘れた**
履歴タブで行をタップし、修正画面で正しい場所を選んで**保存**。送信済みでも直せます
- **品名が出てこない**
マスタに登録の無い図番です。特注品なら品名は空のまま登録できます

- **送信でエラーになる**
電波の届く場所でもう一度「一括送信」。エラー分は**未送信のまま残る**ので消えません
- **新しい場所・部署・担当者が選べない**
設定タブの「マスタデータを今すぐ再読込」を押す。追加した当日は再読込しないと出ません
- **数量・担当者を間違えて登録した**
履歴タブで行をタップして修正。場所・在庫区分・担当者も直せます
- **OCRが遅い・読み間違える**
解析中は秒数が出ます。混むと自動でもう一度送るので待つ。読み取り後に図番を必ず確認
- **履歴に「場所未設定」と出る**
アプリ更新前に登録したデータ。そのまま送信できます。修正画面で場所を選ぶこともできます

作業おわりのチェック ☐ 「未送信：0件」になっている ☐ 棚を移るたび場所を選び直した ☐ 端末を充電器に戻した