

Touchpad eingefroren - Mauszeiger bewegt sich nicht mehr

Problem

Nach dem Anmelden am Linux-Desktop bewegt sich der Mauszeiger nicht mehr. Der Cursor ist sichtbar, steht aber an der letzten Position fest. Tastatur funktioniert normal. Auf dem Login-Screen (GDM) funktioniert die Maus noch einwandfrei.

Betrifft: Laptops mit Fn-Touchpad-Toggle (Dell Latitude, ThinkPad, HP ProBook u. a.)

Schnelle Lösung

Terminal öffnen (Ctrl+Alt+T) und prüfen:

```
gsettings get org.gnome.desktop.peripherals.touchpad send-events
```

Wenn die Ausgabe 'disabled' lautet — das Touchpad wurde per Tastenkombination deaktiviert:

```
gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad send-events 'enabled'
```

Der Mauszeiger sollte sofort wieder funktionieren.

Ursache

Viele Business-Laptops haben eine Fn-Tastenkombination zum Ein-/Ausschalten des Touchpads (z. B. Fn+F5 beim Dell Latitude E6520). Diese Kombination setzt unter GNOME die Einstellung send-events auf 'disabled'. Das passiert versehentlich schneller als man denkt — einmal beim Tippen Fn gestreift und gleichzeitig die F-Taste getroffen, und das Touchpad ist aus.

Warum es verwirrend ist: Der Mauszeiger bleibt sichtbar auf dem Bildschirm stehen, was es aussehen lässt wie ein Treiber- oder Compositor-Problem. Dazu kommt, dass der GDM-Login-Screen eine eigene Session nutzt und von der Einstellung nicht betroffen ist — das Touchpad funktioniert dort weiterhin normal. Auf Multi-Boot-Systemen funktioniert auch Windows weiterhin, weil die Einstellung nur in der GNOME-Session gespeichert wird.

Systematische Diagnose

Falls unklar ist ob es tatsächlich die Fn-Taste war, hier der Ausschlussweg:

1. Hardware-Erkennung prüfen

```
sudo apt install libinput-tools # falls nicht installiert
sudo libinput list-devices
```

Das Touchpad muss als Gerät auftauchen (z. B. „AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad“).

2. Rohe Eingabe-Events prüfen

```
sudo libinput debug-events
```

Mit dem Finger über das Touchpad streichen. Wenn Zeilen wie `POINTER_MOTION` erscheinen, liefert die Hardware Daten — das Problem liegt dann oberhalb (Compositor oder Einstellung). Beenden mit `Ctrl+C`.

3. GNOME-Einstellung prüfen

```
gsettings get org.gnome.desktop.peripherals.touchpad send-events
```

'disabled' → Fn-Taste war's. Lösung siehe oben.

4. Falls 'enabled' — GNOME-Extensions ausschließen

```
gnome-extensions list --enabled
```

Alle deaktivieren und neu anmelden:

```
gsettings set org.gnome.shell disable-user-extensions true
```

Rückgängig machen:

```
gsettings set org.gnome.shell disable-user-extensions false
```

5. Falls Extensions nicht schuld — Testbenutzer

```
sudo adduser testmaus
```

Abmelden, als testmaus einloggen. Wenn das Touchpad dort geht, liegt es an der eigenen GNOME-Konfiguration. Den Testbenutzer danach entfernen:

```
sudo deluser --remove-home testmaus
```

Getestet mit

- Ubuntu 24.04 LTS (Kernel 6.8, 6.17)
- GNOME 46 / Wayland und X11
- Dell Latitude E6520 (AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad)

Lizenz

MIT