# «ПИ-ТИПЙАТ» ООО

УΤΙ	ЗЕРЖДАН	0:
	еральный О «ТАЙПИ	і директор 1Т – ИП»
		_ В. В. Зимин
"		2015 г.

Руководство Оператора по программе NevaRead RU.67505146.501529.001-01 34-01

Срок действия с

2015

одп. и дат а

Взам.инв.№ Инв.№ дубл.

т. и дат а

в.№ подл.

# СОДЕРЖАНИЕ

П	Назнач	ение программы	
2		ия применения	
3	Выпол	нение программы	3
	3.1 Запус	ск программы	3
	•	ение данных	
	3.2.1	Параметры	
	3.2.2	Векторная диаграмма	7
	3.2.3	Текущие показания	7
	3.2.4	Вкладка профиль нагрузки	8
	3.2.5	Вкладки "Архив по дням и архив по месяцам"	8
	3.2.6	Вкладки "События и история обмена"	9
	3.3 Гру	/пповой опрос	
4	Сообщ	ения оператору	13
П		/IE A	

Подп. и дат а						
Инв. № дубл.						
Взам.инв. №						
Подп. и дат а					RU.67505146.501529.0	001 <u>-</u> 01 3 <i>4</i> -01
	Изм Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. N <u>e</u> подл.	Разраб. Пров.	<u>Колесов</u> Хугаев			Руководство Оператора по программе	Лит. Лист Листов   0 2 18
. <u>√</u>					NevaRead	
ИНВ	Н.контр Утв.					

Считывание показаний счётчиков HEBA MT производится с помощью ПО NevaRead (далее «программа»), размещённого на сайте по адресу <a href="https://www.meters.taipit.ru/upload/iblock/6a5/nrsetup2207.zip">https://www.meters.taipit.ru/upload/iblock/6a5/nrsetup2207.zip</a>.

# 1 Назначение программы

Программа позволяет считать из памяти счётчика:

- дату и время;
- адрес счётчика в сети;
- пароли на доступ (чтение или полный доступ);
- текущие показания;
- профиль нагрузки;
- архив по месяцам;
- события;
- историю обмена.

# 2 Условия применения

Для выполнения программы необходим персональный компьютер с операционной системой семейства Windows, начиная с версии XP с установленным сервисным пакетом версии 2 и выше. Минимальные требования к ПК соответствуют минимальным требования к операционной системе.

Для связи со счетчиком необходима оптическая голова, ик-преобразователь, интерфейс RS-485 или модем.

Драйвера для оптической головки и lrda-конвертора размещены здесь: http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

# 3 Выполнение программы

Архив с программой установки сохранить в рабочую папку, распаковать и запустить исполняемый файл NRSETUP.EXE. По окончании установки на рабочем столе будет создан ярлык программы NevaRead.

#### 3.1 Запуск программы.

Запустить программу. В основном окне программы (Рис. 2), нажать кнопку «соединение» и в появившемся окне (Рис. 1), настроить соединение, выбрав порт, к которому подключено устройство связи со счётчиком и тип соединения (Рис.1). Нажать кнопку «Запомнить»





Рисунок 1 Окно настройки соединения

И з м	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



При выборе типа соединения «Модем/Удаленный доступ» в главном окне приложения станет до-




Рисунок 3 Удаленный доступ.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дат а

Инв. № дубл.

Взам.инв. №

Подп. и дат

RU.67505146.501529.001-01 34-01

#### 3.2 Чтение данных.

В поле «Адрес» ввести восьмизначный адрес счётчика, если к порту ПК подключён не один счётчик. При подключении одного счётчика, адрес можно не вводить, ПО отправит на счётчик безадресный запрос. В поле «Пароль» ввести пароль для доступа к памяти счётчика. Если в счётчике, подключённом к ПК, пароль не изменялся, то пароль можно не указывать, ПО будет использовать пароль, установленный при производстве.

При нажатии кнопки «Прочитать всё» из группы «Чтение», со счётчика будет считана вся информация: Параметры, Текущие показания, Профиль, Архив по месяцам, События.




Рисунок 4 Окно обмена со счетчиком.

# 3.2.1 Параметры


Подп. и дат

Инв. № дубл.

Взам.инв. №

Подп. и дат

Для считывания только определенной информации (например Параметры) нужно нажать соответствующую кнопку. Во вкладке информация/параметры (Рис.5 и 6) отображаются дата, время, параметры электросети, температура счетчика.



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

RU.67505146.501529.001-01 34-01




Рисунок 5 Вкладка "Информация/Параметры счетчика Нева МТ1"

Информация/Параметры Текущие показания \* Про

Значение

Параметр

NevaRead [Новый файл данных] \*

Новый файл

Файл ?

🖈 Файл

Так же для счетчиков Нева МТЗ во вкладке информация/параметры отображается векторная диаграмма фазных токов и напряжений счетчика. (Рис. 8)




Рисунок 8 Векторная диаграмма.

# 3.2.3 Текущие показания

Подп. и дат а

Инв. № дубл.

Взам.инв. №

Подп. и дат

Во вкладке Текущие показания (Рис.9) отображаются значения накопленной активной энергии по всем тарифам.




Рисунок 9 Вкладка "Текущие показания"

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Во вкладке Профиль нагрузки (Рис. 10) отображаются значения накопленной активной энергии за каждые пол часа в течение дня.




Рисунок 10 Вкладка "Профиль нагрузки"

3.2.5 Вкладки "Архив по дням и архив по месяцам"

Во вкладке Архив по дням (Рис.11) отображаются значения накопленной активной энергии нарастающим итогом за 128 предыдущих дней по всем тарифам.




Рисунок 11 Вкладка "Архив по дням"

ļ	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дат

Инв. № дубл.

Взам.инв. №

Подп. и дат




Рисунок 12 Вкладка "Архив по месяцам"

# 3.2.6 Вкладки "События и история обмена"

Во вкладке События (Рис. 13) отображается история включений выключений счетчика и операций обмена.




Рисунок 13 Вкладка "События"

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дат

Инв. № дубл.

Взам.инв. №

Подп. и дат

В окне программы во вкладке «История обмена» (Рис. 14) реализован монитор обмена данными со счётчиком. Монитор в реальном времени отображает данные передающиеся через последовательный порт при обмене со счётчиком.




Рисунок 14 Вкладка "История обмена"

Текстовый файл с примером обмена со счётчиком приведён в приложении А


- 3.3 Групповой опрос
- В программе реализована возможность добавления счетчика к групповому опросу. Для реализации группового опроса нужно создать исполняемый файл (BAT).
- 1)Необходимо открыть блокнот и написать в нем следующие ВАТ- команды:
- @echo off
- echo Autopoll started

Далее необходимо добавить к опросу счетчики. Для этого нужно создать файлы опроса с настроенным соединением и первый полный опрос произвести вручную

- 2) указать в поле адрес адрес счетчика добавляемого к опросу. (Рис. 15)
- 3) нажать кнопку "прочитать все" и дождаться конца опроса.
- 4) нажать вкладку "файл" и выбрать пункт "командная строка" (Рис. 16).
- 5) в появившемся окне "Ошибка" (Рис. 17) нажать "да".
- 6) в появившемся окне "командная строка для автоопроса" (Рис.18) нажать копировать и вставить скопированную строку в ВАТ-файл.(Рис.19)
- 7) повторить пункты 2-6 для всех счетчиков участвующих в автоопросе.
- 8) сохранить файл с расширением .bat
- 9) для выполнения автоопроса нужно запустить созданный файл. Автоматический опрос будет дозапрашивать только недостающую информацию, т.е. будут считаны новые события и показания появившиеся с момента последнего опроса (инкрементальный опрос).

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

RU.67505146.501529.001-01 34-01



🗽 NevaRead [Новый файл данных]

Новый файл

Открыть файл...

Записать файл

Информация/Параметры

Параметр

Текущие показания \*

Значение

Файл ? **☆ Файл** 






Рисунок 17 Добавление нового счетчика к опросу. Ошибка




Рисунок 18 Добавление командной строки в командный файл.




Рисунок 19 Пример ВАТ-файла.

#### Пример текста ВАТ-файла для автоопроса 5 счетчиков:

@echo off

echo Autopoll started

start "Abtoonpoc NevaRead" /wait "D:\Taipit\Read\NevaRead.exe"

/poll:"C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000144.sbd.log" "C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000144.sbd" start "Abtoonpoc NevaRead" /wait "D:\Taipit\Read\NevaRead.exe"

/poll:"C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000076.sbd.log" "C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000076.sbd" start "Abtoonpoc NevaRead" /wait "D:\Taipit\Read\NevaRead.exe"

/poll:"C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000168.sbd.log" "C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000168.sbd" start "Abtoonpoc NevaRead" /wait "D:\Taipit\Read\NevaRead.exe"

/poll: "C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000146.sbd.log" "C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000146.sbd" start "Abtoonpoc NevaRead" /wait "D:\Taipit\Read\NevaRead.exe"

/poll:"C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000193.sbd.log" "C:\Users\s.kolesov\Documents\read00000193.sbd"

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

# 4 Сообщения оператору При возникновении ошибок во время работы со счётчиком, ПО выводит на экран следующие сервисные сообщения: «Ошибка открытия порта» - ПО не может открыть порт, убедитесь, что заданный порт не занят другими приложениями; «Время ожидания ответа превышено» - в течение 2 с после отправки сообщения не получен ответ от счётчика. «Ошибка выполнения задания» - внутренние ошибки выполнения программы; «Пароль не принят счетчиком» - необходимо ввести корректный пароль; «Команда не поддерживается» - запрашиваемый параметр не поддерживается счётчиком; «Ошибочная контрольная сумма» - может появится в результате сбоев во время обмена, необходимо повторить процедуру; «Ошибка в параметрах» - неверный формат данных, отправленных счётчику; «Тип счетчика не поддерживается» - ПО не поддерживает данный тип счётчиков; «Текущая версия программы может поддерживать не все функции счетчика типа "\_\_\_\_".» - обратитесь к разработчику или загрузите последнюю версию ПО с сайта. Кроме сервисных сообщений, во время работы ПО, на экран могут выводится сообщения об ошибках формируемых операционной системой ПК. Для устранения системных ошибок, обратитесь к системному администратору.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дат а

Взам.инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дат а

Инв.№ подл.	Подп. и дат а	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дат а			
				ПЕ	РИЛОЖЕНИЕ А		
			Пример	обмена со счётчиками	ı НЕВАМТ по протоколу	ГОСТ Р МЭК 61107 – 2001	
	Opt: Port 7,	"\\?\USB#VI	D_10C4&PID_E	A60#METER01#{86E	0D1E0-8089-11D0-90	CE4-08003E301F73}"	
	14:59:14.572	>> COM7 2F	3F 21 0D 0A			/?!	
	14.50.15 720	COM7 OF	F4 F0 42 2F	4B 4F FC 41 4D I	E4 21 21 24 2E 24	(FDGENDYAMELLA A	
	14.59.15.728		30 31 0D 0A		54 31 31 34 2E 34	/TPC5NEVAMT114.4 301	
	14:59:15.735	>> COM7 06	30 35 31 0D	0A		.051	
	14.50.16 220	COM7 01	EO 20 02 20	20 20 20 20 20	20 20 20 20 02 60	.PO.(0000000).`	
	14.59.10.339	<< COM/ UI	50 30 02 26	30 30 30 30 30 .	30 30 30 29 03 60	.20.(0000000).	
	14:59:16.339	>> COM7 01	50 31 02 28	30 30 30 30 30 3	30 30 30 29 03 61	.P1.(0000000).a	
	14:59:16.561	<< COM7 06				•	
	14:59:16.567	>> COM7 01	52 31 02 31	35 30 30 30 32	46 46 28 29 03 65	.R1.150002FF().e	
						()	
	14:59:16.828	<< COM7 02	31 35 30 30	30 32 46 46 28 3	30 31 30 32 30 37	.150002FF(010207	
		2C	30 31 30 33	30 37 2C 30 33	30 31 30 34 2C 30	,010307,030104,0	
		33	30 34 30 34	2C 30 34 30 31	30 34 2C 30 34 30	30404,040104,040	
		32	30 34 2C 30	30 30 30 30 30 3	2C 30 30 30 30 30	204,000000,00000	
		30	2C 30 30 30	30 30 30 2C 30	30 30 30 30 3C	0,000000,000000,	
		30	30 30 30 30	30 2C 30 30 30 3	30 30 30 29 03 2F	000000,000000)./	
	14.50.16 924	>> COM7 01	52 21 02 26	20 20 21 20 21	16 16 29 2 <u>9 03 6</u> 5	.R1.600101FF().e	
	14.39.10.034	>> COM7 01	JZ JI UZ JU	30 30 31 30 31 .	40 40 20 29 03 03	.RI.000101FF().e	
	14:59:17.001	<< COM7 02	36 30 30 31	30 31 46 46 28	32 32 32 32 32	.600101FF(222222	
		32	32 29 03 04			22)	
	14:50:17 006	>> COM7 01	52 31 02 20	30 30 38 30 33	46 46 28 29 02 69	.R1.000802FF().i	
	14.35.17.000	-/ COM/ UI	27 2T 07 30	30 30 30 30 32 4	10 10 20 29 03 09	.KI.00000ZFF().I	
						DU / 75054 / / 504500 004 04 04 04	Лист
						RU.67505146.501529.001-01 34-01	14

Дата

Подп.

Изм Лист № докум.

Инв.№ подл.	Подп. и дат а	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дат а	
	14:59:17.173	<< COM7 02	30 30 30 38	30 32 46 46 28 3	30 30 29 03 08 .000802FF(00)
	14:59:17.188	>> COM7 01	52 31 02 30	30 30 38 30 36 4	46 46 28 29 03 6D .R1.000806FF().m
	14:59:17.334	<< COM7 02	30 30 30 38	30 36 46 46 28 3	30 31 30 30 29 03 .000806FF(0100).
	11 07 17 100 1	0D		30 30 10 10 20 0	
	14:59:17.340	>> COM7 01	52 31 02 30	30 30 38 30 30 4	46 46 28 29 03 6B .R1.000800FF().k
	14:59:17.597	<< COM7 02	30 30 30 38	30 30 46 46 28 3	33 30 29 03 09 .000800FF(30)
	14:59:17 621	>> COM7 01	52 31 02 30	30 30 39 30 32 4	l6 46 28 29 03 68 .R1.000902FF().h
	11/35/17:021	77 66117 61	32 31 02 30	30 30 37 30 32	10 10 20 25 05 00 111100050211()111
	14:59:17.754	<< COM7 02	30 30 30 39	30 32 46 46 28 3	31 35 31 30 32 36 .000902FF(151026
		29	03 08		)
	14:59:17.771	>> COM7 01	52 31 02 30	30 30 39 30 31 4	46 46 28 29 03 6B .R1.000901FF().k
	14:59:17.913	<< COM7 02	30 30 30 39	30 31 46 46 28 3	31 34 35 39 31 37 .000901FF(145917
	14.00.17.010		03 05	30 31 40 40 20 3	)
					, and the second
	14:59:17.928	>> COM7 01	52 31 02 31	35 30 30 30 34 4	l6 46 28 29 03 63 .R1.150004FF().c
	14:59:18.090			30 34 46 46 28 3	33 31 30 34 29 03 .150004FF(3104).
		04			·
	14:59:18 110	>> COM7 01	52 31 02 30	43 32 33 30 30 3	30 30 28 29 03 11 .R1.0C230000()
	11-35-10.110	-	52 51 02 50	13 32 33 30 30 3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	14:59:18.249	<< COM7 02	30 43 32 33	30 30 30 30 28 3	30 30 46 45 29 03 .0C230000(00FE).
		73			s
					Лист
1			<del> </del>	<del> </del>	

1 з м	Пист	№ докум.	Подп.	Лата

Инв.№ подл.	Подп. и дат а	Взам.инв.№	<u></u> Инв.	.№ дуб	П.	Подп.	. и дат	т а	]					
	14:59:18.260	>> COM7	01 52	31 02	30 43	3 32 4	43 30	30	30	30	28 2	29 03	61	.R1.0C2C0000().a
	14:59:18.408		02 30 · 05	43 32	43 30	0 30 :	30 30	28	30	30	30 3	35 29	03	.0C2C0000(0005).
	14:59:18.420	>> COM7	01 52	31 02	30 46	5 32	33 30	30	30	30	28 2	29 03	3 14	.R1.0F230000()
	14:59:18.587		02 30 · 02	46 32	33 30	0 30 :	30 30	28	30	32	36 4	13 29	03	.0F230000(026C).
	14:59:18.610	>> COM7	01 52	31 02	30 46	5 32 4	43 30	30	30	30 :	28 2	29 03	64	.R1.0F2C0000().d
	14:59:18.746		02 30 ·	46 32	43 30	0 30 :	30 30	28	30	30	31 3	30 29	03	.0F2C0000(0010).
	14:59:18.762	>> COM7	01 52	31 02	30 43	3 31 4	46 30	30	30	30 :	28 2	29 03	67	.R1.0C1F0000().g
	14:59:18.905		02 30 ·	43 31	46 30	0 30 :	30 30	28	30	30 4	43 4	16 29	03	.0C1F0000(00CF).
	14:59:18.920	>> COM7	01 52	31 02	30 43	3 32 4	42 30	30	30	30	28 2	29 03	8 60	.R1.0C2B0000().`
	14:59:19.085		02 30 ·	43 32	42 30	0 30 3	30 30	28	30	30	30 3	35 29	03	.0C2B0000(0005).
	14:59:19.103	>> COM7	01 52	31 02	30 46	5 32 3	36 30	30	30	30 2	28 2	29 03	11	.R1.0F260000()
	14:59:19.241	<< COM7	02 30	46 32	36 30	0 30 3	30 30	28	35	41 :	29 (	3 04	Ł	.0F260000(5A)
	14:59:19.254	>> COM7	01 52	31 02	30 30	0 30 3	35 30	32	46	46	28 2	29 03	64	.R1.000502FF().d
	14:59:19.407	<< COM7	02 30	30 30	35 30	32 4	46 46	28	30	30	30 3	30 30	30	.000502FF(000000
											-		ı	<u>Лист</u> RU 67505146 501529 001-01 34-01

Подп.

Дата

Изм Лист № докум.

RU.67505146.501529.001-01 34-01

16

Инв.№ подл.	Подп. и дат а	Взам.инв.№	Инв.№ ду	бл.	Подп. и д	јат а				
	-	30	30 29 03	05					00)	
	14:59:19.417	>> COM7 01	52 31 02	30 4	6 32 36 3	30 30 30	31 28	29 03 10	.R1.0F260001()	
	14:59:19.592	<< COM7 02	30 46 32	36 3	0 30 30 3	31 28 35	41 29	03 05	.0F260001(5A)	
	14:59:19.606	>> COM7 01	52 31 02	30 4	2 30 30 3	30 30 46	46 28	29 03 11	.R1.0B0000FF()	
	14.50.20 050	COM7 00	20 40 20	20 2	0 20 46	46 20 20	20 20	20 20 20	000000000000000000000000000000000000000	
	14:59:20.050							30 30 30 30 2C 30	.0B0000FF(000000 ,000000,000000,0	
								30 30 30	00000,000000,000	
								30 30 30	000,000000,00000	
								30 30 2C	0,000000,000000,	
								2C 30 30	000000,000000,00	
		30	30 30 30	2C 3	0 30 30 3	30 30 30	2C 30	30 30 30	0000,000000,0000	
		30	30 2C 30	30 3	0 30 30 3	30 2C 30	30 30	30 30 30	00,000000,000000	
		20	30 30 30	30 3	0 30 2C 3	30 30 30	30 30	30 2C 30	,000000,000000,0	
		30	30 30 30	30 2	C 30 30 3	30 30 30	30 20	30 30 30	00000,000000,000	
		30	30 30 20	30 3	0 30 30 3	30 30 2C	30 30	30 30 30	000,000000,00000	
		30	2C 30 30	30 3	0 30 30 2	2C 30 30	30 30	30 30 2C	0,000000,000000,	
								2C 30 30	000000,000000,00	
								30 30 30	0000,000000,0000	
		30	30 2C 30	30 3	0 30 30 3	30 29 03	5C		00,000000).\	
	14.50.00 060		EO 21 00	20 4	4 20 20 3	20 20 46	46.00	00 00 17	D1 (D00000EF())	
	14.59.20.062	>> COM/ UI	. 52 31 02	30 4	4 30 30 .	30 30 46	40 28	29 03 17	.R1.0D0000FF()	
	14:59:20.382	<< COM7 02	30 44 30	30 3	0 30 46 4	46 28 30	31 30	31 30 31	.0D0000FF(010101	
									0203,0000000000,	
			30 30 30						000000000,00000	
		30	30 30 30	30 2	C 30 30 3	30 30 30	30 30	30 30 30	00000,000000000	
		20	30 30 30	30 3	0 30 30 3	30 30 30	2C 30	30 30 30	,000000000,0000	
		30	30 30 30	30 3	0 2C 30 3	30 30 30	30 30	30 30 30	000000,00000000	
				I		1				Пиот
			<del>       </del>				+	[	RU.67505146.501529.001-01 34-01	Лист
			ИзмП	ucm №	докум.	Подп.	Дата	Г	10.07.000140.001027.001-01 34-01	17
			p. v p.		y		, s			

Инв.№ подл.	Подп. и дат а	Взам.инв.Л	<i>⊵ Инв.№ дубл.</i>	Подп. и дат а		
•			30 2C 30 30 30	30 30 30 30 30 3	30 30 2C 30 30 30 0,	000000000,000
				30 30 2C 30 30 3		00000,00000000
						,000000000).Z
	14:59:20.405	>> COM7	01 52 31 02 30	41 30 31 36 34 4	l6 46 28 29 03 11 .R	1.0A0164FF()
	14:59:20.654	<< COM7	02 30 41 30 31	. 36 34 46 46 28 3	30 37 30 30 30 31 .0.	A0164FF(070001
			2C 32 33 30 30	30 32 2C 30 30 3	30 30 30 30 2C 30 ,2	30002,000000,0
			30 30 30 30 30	2C 30 30 30 30 3	30 30 2C 30 30 30 00	000,000000,000
			30 30 30 2C 30	30 30 30 30 30 2	2C 30 30 30 30 30 00	0,000000,00000
			30 29 03 59		0)	. У
	14:59:20.672	>> COM7	01 52 31 02 30	1 41 30 32 36 34 4	l6 46 28 29 03 12 .R	1.0A0264FF()
	14.50.00 000	GOME	20 20 41 20 20	26 24 46 46 00 1	00 20 20 20 21 0	20064771070001
	14:59:20.892			2 36 34 46 46 28 3		A0264FF(070001
				30 32 2C 30 30 3		30002,000000,0
				2C 30 30 30 30 3		000,000000,000
				30 30 30 30 30 2		0,000000,00000
			30 29 03 5A		0)	. 2
	14.50.20 012	>> COM7	nn 50 31 no 30	) 41 30 33 36 34 4	I6 46 28 20 03 13 P	1.0A0364FF()
	14.37.20.712	>> COM7	01 02 01 02 00	7 11 30 33 30 31 -	. 10 40 20 25 05 15 .K	1.0A0304FF()
	14:59:21.132	<< COM7	02 30 41 30 33	36 34 46 46 28 3	30 37 30 30 30 31 .0.	A0364FF(070001
			2C 32 33 30 30	30 32 2C 30 30 3	30 30 30 30 2C 30 ,2	30002,000000,0
			30 30 30 30 30	2C 30 30 30 30 3		000,000000,000
			30 30 30 2C 30	30 30 30 30 30 3		0,00000,00000
			30 29 03 5B		0)	.[
	14:59:21.547	>> COM7	01 42 30 03 71		.В	0.q

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата