ООО « ТАЙПИТ-ИП»

УТВЕРЖД <i>А</i>	λЮ:
Генеральнь ООО «ТАЙГ	
	В. В. Зимин
11 11	2015 г

Руководство Оператора по программе NevaWrite RU.67505146.501529.002-01 34-01

Срок действия с

2015

Взам.инв.№ Инв.№ дубл.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы	3
2	Условия применения	3
3	Выполнение программы	3
3.1	Запуск программы	3
3.2	Вкладка "Параметры"	5
3.3	Вкладки "Тарифные расписания", "Календарь", "Специальные дни"	7
3.4		
3.4	Вкладка "ЖКИ"	9
3.5		
		10
3.5 4	Вкладки "Терминал" и "История обмена"	10

Инв. № подп. Подп. и дат а Взам.инв. № Инв. № дубл. Подп. и дат а

					RU.67505146.501529.0	02-01 3	34-01	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Раз	раб.	Колесов			Руководство	Лит.	Лист	Листов
Про	в.	Хугаев			Оператора по программе	0	2	16
					<i>NevaWrite</i>			
Н.ко	нтр							
Уте	3.							

Подп. и дат

Программирование и считывание программируемых параметров со счётчиков HEBA MT производится с помощью ПО NevaWrite (далее «программа»), размещённого на сайте по адресу https://www.meters.taipit.ru/upload/iblock/ea8/nwsetup_2207.zip.

1 Назначение программы

Программа позволяет записывать и считывать из памяти счётчика:

- тарифное расписание;
- текущие дату и время;
- адрес счётчика в сети;
- пароли на доступ к памяти (только запись);
- перечень параметров, выводимых на ЖКИ в циклическом режиме.

2 Условия применения

Для выполнения программы необходим персональный компьютер с операционной системой семейства windows, начиная с версии хр с установленным сервисным пакетом версии 2 и выше. Минимальные требования к пк соответствуют минимальным требования к операционной системе. Для связи со счетчиком необходима оптическая голова, ик-преобразователь, интерфейс rs-485 или модем. Драйвера для оптической головки и irda-конвертора размещены здесь: http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx

3 Выполнение программы

Архив с программой установки сохранить в рабочую папку, распаковать и запустить исполняемый файл NWSETUP.EXE. По окончании установки на рабочем столе будет создан ярлык программы NevaWrite.

3.1 Запуск программы

Запустить программу. В основном окне программы (Рис. 2), нажать кнопку «соединение» и в появившемся окне (Рис. 1), настроить соединение, выбрав порт, к которому подключено устройство связи со счётчиком и тип соединения. Нажать кнопку «Запомнить»




Рисунок 1 Окно настройки соединения

При выборе типа соединения «Модем/Удаленный доступ» в главном окне приложения станет доступна строка ввода номера SIM-карты модема счетчика электроэнергии.

ļ	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата






Рисунок 2. Основное окно программы NevaWrite. Закладка «Параметры».

В поле «Адрес» ввести восьмизначный адрес счётчика, если к порту ПК подключён не один счётчик. При подключении одного счётчика, адрес можно не вводить, ПО отправит на счётчик безадресный запрос. В поле «Пароль» ввести пароль для доступа к памяти счётчика. Если в счётчике, подключённом к ПК, пароль не изменялся, то пароль можно не указывать, ПО будет использовать пароль, установленный при производстве.

В программе реализована групповая запись. Для выполнения групповой записи необходимо добавить адреса всех счетчиков в которые будут записываться данные (Рис. 3), добавление адреса происходит посредством нажатия кнопки "+", находящейся рядом с таблицей адресов, и вводом адреса в одно-именном поле. Удаление адреса осуществляется с помощью кнопки "-",перед удалением необходимо выделить строчку с адресом который необходимо удалить.



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

При нажатии кнопки записать в любом окне программы, появляется окно (Рис. 4). Для групповой записи необходимо нажать кнопку "да", а для записи в текущий счетчик - кнопку "нет". В дальнейшем в документе все действия описываются, подразумевая работу с одним счетчиком.




Рисунок 4. Групповая запись

Нажать кнопку «Проверить», ПО инициирует сеанс обмена со счётчиком, в ходе которого будут определены тип счётчика и его параметры. При нажатии кнопки «Прочитать все» из группы «Чтение», со счётчика будет считана вся информация: Параметры, Тарифные расписания, Календарь, Специальные (праздничные) дни и конфигурация отображения информации на ЖКИ.

3.2 Вкладка "Параметры".

Для изменения адреса счетчика или программирования паролей ввести значение, состоящее из 8 цифр, в соответствующее поле(Рис. 2). Нажать кнопку "Записать".

ВНИМАНИЕ! В счётчиках НЕВА МТ запись параметров может быть произведена только после нажатия на кнопку разрешения записи или после срабатывания электронной пломбы крышки клеммной колодки. Запись доступна после появления на ЖКИ счётчика символа открытого замка.

Для программирования реального времени в поле "Время и дата" выбрать "Системное со смещением" и указать смещение, равное "0". Нажать записать. В счетчик будет записано время, соответствующее установленному на ПК. Для записи определенных значений даты и времени выбрать "Пользовательское", ввести дату и время. Нажать кнопку "Записать".

Для программирования параметров конфигурации счетчика в поле "Конфигурация счетчика" поставить метки напротив записываемых параметров. Нажать кнопку "Записать".

Для изменения даты и времени ежемесячных фиксаций показаний в одноименном поле ввести число месяца и указать час, при переходе на который указанного числа будут фиксироваться показания в архив за предыдущий месяц. Нажать кнопку "Записать".

При необходимости включить/отключить функцию перехода на сезонное время в поле "переход на летнее время" выбрать соответствующий вариант. Нажать кнопку "Записать".

Для изменения интервала усреднения для расчета максимальной мощности ввести значение количества минут от 1 до 60 в поле "Интервал усреднения". Нажать кнопку "Записать".

Функции управления нагрузкой

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Функция управления нагрузкой позволяет изменять состояние контактов реле/расцепителя при превышении заданных значений лимита мощности и/или порога напряжения усреднённых на установленном интервала времени.

Для разрешения отключения нагрузки при повышении напряжения или при превышении лимита мощности, в соответствующем поле окна программы «Порог напряжения» и/или "Лимит мощности" поставить метку (Рис. 5). Ввести значения лимита мощности и порога напряжения, а также, длительности превышения, и нажать "Записать". Длительность превышения - это время, от начала превышения соответствующего параметра до момента отключения нагрузки.




Рисунок 5 Основное окно программы NevaWrite. Установка значений лимитов напряжения и мощности.

Действия при превышении заданных значений параметров:

А. Превышение порога напряжения.

Подп. и дат а


Взам.инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дат

Через 1 минуту после снижения напряжения сети ниже порогового значения счётчик автоматически подключит нагрузку.

- В. Превышение лимита мощности.
 - В.1. Включение нагрузки вручную.

При установленной метке "Разрешить включение нагрузки вручную" в Конфигурации счетчика (Рис. 6) возможность подключения нагрузки длительным нажатием кнопки (5 с.) появляется спустя 1 минуту после срабатывания реле/расцепителя при превышении лимита мощности;



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

В.2. Включение нагрузки автоматически.

При установленной метке "Включение нагрузки автоматически через 1 минуту" в Конфигурации счетчика (Рис. 7) спустя 1 минуту после отключения нагрузки при превышении лимита мощности реле/расцепитель меняет свое состояние на время, равное длительности превышения лимита мощности. Если значение мощности по-прежнему превышает значение лимита, то нагрузка отключается. Действие повторяется 3 раза. Далее состояние реле/расцепителя не меняется.




Рисунок 7 Основное окно программы NevaWrite. Конфигурация счетчика.

При отключении нагрузки по команде оператора через интерфейсы, включение нагрузки автоматически или вручную невозможно. Включение нагрузки в этом случае осуществляется по команде оператора.

3.3 Вкладки "Тарифные расписания", "Календарь", "Специальные дни".

Для считывания тарифного расписания нажать кнопку «Тарифы» из группы «ПРОЧИТАТЬ». Из памяти счётчика будут считаны тарифные расписания на будние, субботние и воскресные дни, даты начала сезонов и специальные (праздничные и перенесённые) дни. Информация о тарифных расписаниях, датах начала сезонов, специальных днях отображается в соответствующих вкладках (Рис. 8, Рис. 9, Рис. 10).


Для изменения тарифного расписания выбрать в столбце "Скрипт" первую строчку – тарифное расписание №01. В столбцах справа отображаются тарифные зоны суток (до 8 тарифных зон) – номер тарифа и время, с которого тариф начинает действовать. Для изменения времени и № тарифа выбрать "двойным щелчком" строчку в столбце "Время", ввести значение и в столбце "№ тарифа" выбрать один из представленных вариантов. Для редактирования или ввода времени начала следующей тарифной зоны нажать на клавиатуре стрелку "вниз". Заполнить строчку аналогично вышеописанной процедуре.

Для редактирования следующего тарифного расписания выбрать строчку в столбце "Скрипт", нажать на клавиатуре стрелку "вниз". Для появившегося тарифного расписания №02 в столбцах справа выбрать тарифы и время начала действия тарифов.

Для удаления тарифного расписания или тарифной зоны выбрать строчку в соответствующих столбцах, нажать "Ctrl"+"Delete".

Добавить или удалить строки в тарифном расписании можно с помощью контекстного меню, открывающегося при нажатии правой кнопки мыши в соответствующем поле программы.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Прочитать

Записать

Параметры Тарифные расписания * Календарь * Специальные дни * ЖКИ * Терминал История обмена

Очистка неиспользуемых скриптов в счетчике

🚾 NevaWrite [Новый файл параметризации]

Новый файл

Файл Счетчик ?

Файл

Во вкладке ЖКИ отображается информация о параметрах циклической индикации. Значения для полей «Меню» и «Кадр» для конфигурации ЖКИ соответствуют приведённым в руководстве по эксплуатации счетчика.

Для изменения меню или кадра нажать на соответствующую строчку и выбрать вариант из всплывающего меню. Установить время индикации и порядок отображения кадра. Нажать кнопку "Записать". Алгоритм циклической индикации будет загружен в память счётчика.




Рисунок 11. Закладка "ЖКИ"




Рисунок 12. Окно процесса обмена данными

Во время обмена со счетчиком на монитор выводится индикатор процесса Рис. 12.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дат

Взам.инв.№ Инв.№ дубл.

Подп. и дат

1нв. № подл.

RU.67505146.501529.002-01 34-01

Лист






Рисунок 13. Закладка "История обмена"

3.5 Вкладки "Терминал" и "История обмена".

В программу NevaWrite встроен эмулятор терминала. В окне программы во вкладке «История обмена» реализован монитор обмена данными со счётчиком. Монитор в реальном времени отображает данные передающиеся через последовательный порт при обмене со счётчиком.

Текстовый файл с примером обмена со счётчиком приведён в приложении А.

4 Сообщения оператору

При возникновении ошибок во время работы со счётчиком, по выводит на экран следующие сервисные сообщения:

«Ошибка открытия порта» - ПО не может открыть порт, убедитесь, что заданный порт не занят другими приложениями;

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

«Время ожидания ответа превышено» - в течение 2 с после отправки сообщения не получен ответ от счётчика. «Ошибка выполнения задания» - внутренние ошибки выполнения программы; «Пароль не принят счетчиком» - необходимо ввести корректный пароль; «Команда не поддерживается» - запрашиваемый параметр не поддерживается счётчиком; «Ошибочная контрольная сумма» - может появится в результате сбоев во время обмена, необходимо повторить процедуру; «Ошибка в параметрах» - неверный формат данных, отправленных счётчику; «Команда записи не поддерживается» - записываемый параметр не поддерживается счётчиком; «Программирование запрещено» - не нажата кнопка разрешения программирования. Нажать кнопку разрешения программирования (кнопка красного цвета) на кожухе счётчиков «Тип счетчика не поддерживается» - ПО не поддерживает данный тип счётчиков; «Корректная работа программы со счетчиком типа "идентификатор исполнения счётчика" не гарантируется. Обратитесь к разработчику или загрузите последнюю версию ПО с сайта». Кроме сервисных сообщений, во время работы ПО, на экран могут выводится сообщения об ошибках формируемых операционной системой ПК. Для устранения системных ошибок, обратитесь к системному администратору.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дат а

Взам.инв.№ Инв.№ дубл.

Подп. и дат

Инв.№ подл.	Подп. и дат а	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дат а

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример обмена со счётчиками НЕВАМТ по протоколу ГОСТ Р МЭК 61107 – 2001

```
Opt: Port 7, "\\?\USB#VID_10C4&PID_EA60#METER01#{86E0D1E0-8089-11D0-9CE4-08003E301F73}"
14:59:14.572 >> COM7 2F 3F 21 0D 0A
                                                                     /?!..
14:59:15.728 << COM7 2F 54 50 43 35 4E 45 56 41 4D 54 31 31 34 2E 34 /TPC5NEVAMT114.4
                     33 30 31 0D 0A
                                                                     301..
14:59:15.735 >> COM7 06 30 35 31 0D 0A
                                                                     .051..
14:59:16.339 << COM7 01 50 30 02 28 30 30 30 30 30 30 30 29 03 60 .PO.(00000000).
14:59:16.339 >> COM7 01 50 31 02 28 30 30 30 30 30 30 30 29 03 61 .P1.(00000000).a
14:59:16.561 << COM7 06
14:59:16.567 >> COM7 01 52 31 02 31 35 30 30 30 32 46 46 28 29 03 65 .R1.150002FF().e
14:59:16.828 << COM7 02 31 35 30 30 30 32 46 46 28 30 31 30 32 30 37 .150002FF(010207
                     2C 30 31 30 33 30 37 2C 30 33 30 31 30 34 2C 30 ,010307,030104,0
                     33 30 34 30 34 2C 30 34 30 31 30 34 2C 30 34 30 30404,040104,040
                     32 30 34 2C 30 30 30 30 30 30 2C 30 30 30 30 204,000000,00000
                     30 2C 30 30 30 30 30 30 2C 30 30 30 30 30 2C 0,000000,000000,
                     30 30 30 30 30 30 2C 30 30 30 30 30 29 03 2F 000000,000000)./
14:59:16.834 >> COM7 01 52 31 02 36 30 30 31 30 31 46 46 28 29 03 65 .R1.600101FF().e
14:59:17.001 << COM7 02 36 30 30 31 30 31 46 46 28 32 32 32 32 32 32 .600101FF(222222
                     32 32 29 03 04
                                                                     22)..
```

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№ подл.	Подп. и дат а	Взам.инв./	№ Инв	.№ ∠	цубл.	П	одп. и	дат	а						
	14:59:17.006	>> COM7	01 52	31 (2 30	30 3	30 38	30	32	46	46	28 2	29 0	3 69	.R1.000802FF().i
	14:59:17.173	<< COM7	02 30	30 3	30 38	30 3	32 46	46	28	30	30	29 (03 0	8	.000802FF(00)
	14:59:17.188	>> COM7	01 52	31 ()2 30	30 3	30 38	30	36	46	46	28 2	29 0	3 6D	.R1.000806FF().m
	14:59:17.334	<< COM7	02 30 0D	30 3	30 38	30 3	36 46	46	28	30	31	30 3	30 2:	9 03	.000806FF(0100).
	14:59:17.340	>> COM7	01 52	31 ()2 30	30 3	30 38	30	30	46	46	28 2	29 0	3 6B	.R1.000800FF().k
	14:59:17.597	<< COM7	02 30	30 3	30 38	30 3	30 46	46	28	33	30	29 (03 0:	9	.000800FF(30)
	14:59:17.621	>> COM7	01 52	31 ()2 30	30 3	30 39	30	32	46	46	28 2	29 0	3 68	.R1.000902FF().h
	14:59:17.754	<< COM7	02 30 29 03		30 39	30 3	32 46	46	28	31	35	31 3	30 3:	2 36	.000902FF(151026)
	14:59:17.771	>> COM7	01 52	31 ()2 30	30 3	30 39	30	31	46	46	28 2	29 0	3 6B	.R1.000901FF().k
	14:59:17.913	<< COM7	02 30 29 03		30 39	30 3	31 46	46	28	31	34	35 3	39 3	1 37	.000901FF(145917)
	14:59:17.928	>> COM7	01 52	31 ()2 31	35 3	30 30	30	34	46	46	28 2	29 0	3 63	.R1.150004FF().c
	14:59:18.090	<< COM7	02 31 04	35 3	30 30	30 3	34 46	46	28	33	31	30 3	34 2	9 03	.150004FF(3104).
	14:59:18.110	>> COM7	01 52	31 ()2 30	43 3	32 33	30	30	30	30	28 2	29 0	3 11	.R1.0C230000()
	14:59:18.249	<< COM7	02 30 73	43 3	32 33	30 3	30 30	30	28	30	30	46 4	45 2	9 03	.0C230000(00FE).
															Лист

Подп.

Дата

Изм Лист № докум.

RU.67505146.501529.002-01 34-01

13

Инв.№ подл.	Подп. и дат а	Взам.инв.№	Инв.№ дубл	. Подп. и дат а	
	14:59:18.260	>> COM7 01	52 31 02 3	0 43 32 43 30 30	30 30 28 29 03 61 .R1.0C2C0000().a
	14:59:18.408	<< COM7 02 05		3 30 30 30 30 28	30 30 35 29 03 .0C2C0000(0005).
	14:59:18.420	>> COM7 01	52 31 02 3	0 46 32 33 30 30	30 30 28 29 03 14 .R1.0F230000()
	14:59:18.587	<< COM7 02		3 30 30 30 30 28	30 32 36 43 29 03 .0F230000(026C).
	14:59:18.610	>> COM7 01	52 31 02 3	0 46 32 43 30 30	30 30 28 29 03 64 .R1.0F2C0000().d
	14:59:18.746	<< COM7 02		3 30 30 30 30 28	30 30 31 30 29 03 .0F2C0000(0010).
	14:59:18.762	>> COM7 01	52 31 02 3	0 43 31 46 30 30	30 30 28 29 03 67 .R1.0C1F0000().g
	14:59:18.905	<< COM7 02		6 30 30 30 30 28	30 30 43 46 29 03 .OC1F0000(00CF).
	14:59:18.920	>> COM7 01	52 31 02 3	0 43 32 42 30 30	30 30 28 29 03 60 .R1.0C2B0000().`
	14:59:19.085	<< COM7 02		2 30 30 30 30 28	30 30 35 29 03 .0C2B0000(0005).
	14:59:19.103	>> COM7 01	52 31 02 3	0 46 32 36 30 30	30 30 28 29 03 11 .R1.0F260000()
	14:59:19.241	<< COM7 02	30 46 32 3	6 30 30 30 30 28	35 41 29 03 04 .0F260000(5A)
	14:59:19.254	>> COM7 01	52 31 02 3	0 30 30 35 30 32	46 46 28 29 03 64 .R1.000502FF().d
					Лист

Подп.

Дата

Изм Лист № докум.

1 /

Инв.№ подл.	Подп. и дат а Вза	и.инв.№ Ин	в.№ ду	бл.	Поді	п. и да	ат а	1				
, ,	, , , , ,				•	•		1				
-	14:59:19.407 <<	COM7 02 30	30 30	35	30 32	46 4	6 28	30 3	0 30	3.0	30 30	.000502FF(000000
	11.00.10,		29 03		30 32	10 1	0 20	30 3	0 50	30	30 30	00)
	14:59:19.417 >>	COM7 01 52	2 31 02	30	46 32	36 3	0 30	30 3	1 28	29	03 10	.R1.0F260001()
	14:59:19.592 <<	СОМ7 02 30	46 32	36	30 30	30 3	1 28	35 4	1 29	03	05	.0F260001(5A)
	14:59:19.606 >>	COM7 01 52	31 02	30	42 30	30 3	0 30	46 4	6 28	29	03 11	.R1.0B0000FF()
	14:59:20.050 <<	COM7 02 30	42 30	30	30 30	46 4	6 28	30 3	0 30	30	30 30	.0B0000FF(000000
		2C 30	30 30	30	30 30	2C 3	0 30	30 3	0 30	30	2C 30	,000000,000000,0
		30 30	30 30	30	2C 30	30 3	0 30	30 3	0 2C	30	30 30	00000,000000,000
		30 30	30 2C	30	30 30	30 3	0 30	2C 3	0 30	30	30 30	000,000000,00000
		30 20	30 30	30	30 30	30 2	C 30	30 3	0 30	30	30 2C	0,000000,000000,
		30 30	30 30	30	30 2C	30 3	0 30	30 3	0 30	2C	30 30	000000,000000,00
		30 30	30 30	2C	30 30	30 3	0 30	30 2	C 30	30	30 30	0000,000000,0000
		30 30	2C 30	30	30 30	30 3	0 2C	30 3	0 30	30	30 30	00,000000,000000
		2C 30	30 30	30	30 30	2C 3	0 30	30 3	0 30	30	2C 30	,000000,000000,0
		30 30	30 30	30	2C 30	30 3	0 30	30 3	0 2C	30	30 30	00000,000000,000
		30 30	30 2C	30	30 30	30 3	0 30	2C 3	0 30	30	30 30	000,000000,00000
		30 20	30 30	30	30 30	30 2	C 30	30 3	0 30	30	30 2C	0,000000,000000,
		30 30	30 30	30	30 2C	30 3	0 30	30 3	0 30	2C	30 30	000000,000000,00
		30 30	30 30	2C	30 30	30 3	0 30	30 2	C 30	30	30 30	0000,000000,0000
		30 30	2C 30	30	30 30	30 3	0 29	03 5	С			00,000000).\
	14:59:20.062 >>	COM7 01 52	31 02	30	44 30	30 3	0 30	46 4	6 28	29	03 17	.R1.0D0000FF()
	14:59:20.382 <<	COM7 02 30	44 30	30	30 30	46 4	6 28	30 3	1 30	31	30 31	.0D0000FF(010101
		30 32	2 30 33	2C	30 30	30 3	0 30	30 3	0 30	30	30 2C	0203,0000000000,
		30 30	30 30	30	30 30	30 3	0 30	2C 3	0 30	30	30 30	000000000,00000
		30 30	30 30	30	2C 30	30 3	0 30	30 3	0 30	30	30 30	00000,000000000
		2C 30	30 30	30	30 30	30 3	0 30	30 2	C 30	30	30 30	,000000000,0000
									I			Лист
												011 / 75051 4 / 501520 002 01 24 01
			ИзмЛ	ист	№ докум	·.	Под	п. Д	ama			15

Инв.№ подл.	Подп. и дат а	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дат а		
		30	30 30 30 30	30 2C 30 30 30 3	30 30 30 30 30 30	000000,00000000
				30 30 30 30 30 3		0,000000000,000
		30	30 30 30 30	30 30 2C 30 30 3	30 30 30 30 30	000000,0000000
		30	30 2C 30 30	30 30 30 30 30 3	30 30 30 29 03 5A	00,000000000).z
	14:59:20.405	>> COM7 01	52 31 02 30	41 30 31 36 34 4	46 46 28 29 03 11	.R1.0A0164FF()
	14:59:20.654	<< COM7 02	2 30 41 30 31	36 34 46 46 28 3	30 37 30 30 30 31	.0A0164FF(070001
		20	32 33 30 30	30 32 2C 30 30 3	30 30 30 3C 30	,230002,000000,0
		30	30 30 30 30	2C 30 30 30 30 3	30 30 2C 30 30 30	00000,000000,000
		30	30 30 2C 30	30 30 30 30 30 2	2C 30 30 30 30 30	000,000000,00000
		30	29 03 59			O).Y
	14:59:20.672	>> COM7 01	52 31 02 30	41 30 32 36 34 4	46 46 28 29 03 12	.R1.0A0264FF()
						0-004/0-000
	14:59:20.892			36 34 46 46 28 3		.0A0264FF(070001
				30 32 2C 30 30 3		,230002,000000,0
				2C 30 30 30 30 3		00000,000000,000
				30 30 30 30 30 2	2C 30 30 30 30 30	000,000000,00000
		30	29 03 5A			0).Z
	14.50.20 012	>> COM7 01	E2 21 02 20	11 20 22 26 24 4	46 46 28 29 03 13	.R1.0A0364FF()
	14.39.20.912	>> COM7 01	. 32 31 02 30	41 30 33 30 34 4	10 40 20 29 03 13	.KI.OAO304FF()
	14:59:21.132	<< COM7 02	2 30 41 30 33	36 34 46 46 28 3	30 37 30 30 30 31	.0A0364FF(070001
				30 32 2C 30 30 3		,230002,000000,0
		30	30 30 30 30	2C 30 30 30 30 3	30 30 2C 30 30 30	00000,000000,000
		30	30 30 2C 30	30 30 30 30 30 2	2C 30 30 30 30 30	000,000000,00000
		30	29 03 5B			0).[
	14:59:21.547	>> COM7 01	42 30 03 71			.B0.q

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата