ПАСПОРТ

Извещатель пожарный ручной

ИПР-И

ТУ-4371-001-52610914-2002

Содержание.

١.	пазначение	-	3
2.	Технические характеристики	-	3
3.	Комплект поставки	-	3
4.	Устройство и принцип работы	-	4
5.	Подготовка к эксплуатации	-	7
მ.	Эксплуатация ИПР-И	-	8
7.	Техническое обслуживание	-	9
3.	Хранение и транспортировка	-	9
9.	Гарантийные обязательства	-	9
10.	Перечень возможных неисправностей	-	9
11.	Сведения о приемке ИПР-И	-	10
12.	Приложение	_	11

1. Назначение ИПР-И.

Извещатель пожарный ручной «ИПР-И» ТУ-4371-001-52610914-2002, именуемый в дальнейшем ИПР, представляет собой электронное устройство, предназначенное для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

ИПР рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с приборами приёмно-контрольными (в дальнейшем ППК), типа ППК-2, ППС-3, «Радуга», «Сигнал-42», «Сигнал-ВКП», «Сигнал-20П» и другими с аналогичными параметрами.

ИПР выпускается в климатическом исполнении У категории размещения 2 в закрытом помещении по ГОСТ 15150 (при обеспечении защиты от прямого попадания влаги и пыли) в защитной оболочке класса IP 41 по ГОСТ 14254.

Диапазон рабочих температур окружающей среды – от минус 40 $^{\rm O}{\rm C}$ до плюс 70 $^{\rm O}{\rm C}$, влажность воздуха до 98% при температуре плюс 35 $^{\rm O}{\rm C}$.

Изделие не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

2. Технические характеристики.

- 2.1. ИПР выполнен в настенном исполнении и располагается на охраняемом объекте около выходной двери.
- 2.2. Электрическое питание ИПР и передача извещений о пожаре осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (в дальнейшем ШС).
- 2.3. ИПР посылает тревожный сигнал в ШС при переводе приводного элемента (кнопки) во включённое состояние.
 - 2.4. Усилие, необходимое для включения кнопки 15,0 ± 1,5 H.

После снятия усилия ИПР остаётся во включённом состоянии. Перевод ИПР в дежурный режим осуществляется возвратом кнопки в исходное состояние с помощью ключа, входящего в комплект поставки.

- 2.5. ИПР имеет встроенную оптическую индикацию дежурного режима (проблесковый зелёный цвет светодиода) и срабатывания (проблесковый или непрерывный, в зависимости от варианта включения, красный цвет светодиода).
 - 2.6. Напряжение питания ИПР от 9.0 В до 28.0 В.
 - 2.7. Ток потребления ИПР в дежурном режиме не более 100 мкА.
- 2.8. ИПР осуществляет приём и отображение обратного сигнала (квитирование), при работе с ППК, типа, ППК-2, ППС-3.
- 2.9. ИПР используется в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации в четырёх вариантах включения:
 - ▶ вариант 1 имитация пожарного извещателя (ПИ) с нормально-замкнутым контактом (НЗК) с квитированием, например для ППК типа ППК-2;
 - вариант 2 имитация активного дымового ПИ;
 - ▶ вариант 3 имитация ПИ с НЗК, например, для ППК типа «Сигнал-ВК»;
 - ▶ вариант 4 имитация ПИ с НЗК, с квитированием, например для ППК типа «Сигнал-42».

Переключение вариантов производится с помощью соединителей J1 («джамперов»), расположенных на плате ИПР. Варианты установки джамперов приведены в п.1.4.

- 2.10. Радиопомехи, создаваемые ИПР при работе, не превышают значений, указанных в ГОСТ 23511-79.
- 2.11. Средняя наработка ИПР на отказ, с учётом технологического обслуживания, не менее 60000 ч.
 - 2.12. Средний срок службы ИПР не менее 10 лет.
 - 2.13. Время технической готовности ИПР к работе после включения питания не более 2 с.
 - 2.14. Масса ИПР

не более 98 г.

2.15. Габаритные размеры ИПР

- не более 93х63х43 мм.
- 2.16. Конструкция ИПР обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91.

3. Комплект поставки.

В комплект поставки ИПР-И входит:

- «ИПР-И» ТУ-4371-001-52610914-2002
- 1шт.

- Ключ

· 1шт.

- Паспорт

- 1шт на отгрузочную

партию.

Дюбель 6 x 25

- Шуруп 2-4 х 25.019

- 2 шт. - 2 шт.

4. Устройство и принцип работы ИПР-И.

- 4.1. ИПР представляет собой устройство, осуществляющее сигнализацию о пожаре при нажатии кнопки. Сигнализация осуществляется путём увеличения сопротивления в ШС (вариант 1), уменьшения внутреннего сопротивления извещателя (вариант 2), разрывом линии ШС «+» (вариант 3), блокировкой линии ШС «-» с помощью диода (вариант 4) и включением оптического индикатора срабатывания.
 - 4.2. Принцип работы ИПР.
- 4.2.1. ИПР может использоваться в четырёх вариантах включения, определяемых схемой включения и положением джамперов J1, как описано в п. 2.9.

Заводская установка джамперов соответствует подключению в варианте 1.

4.2.2. Схема подключения ИПР к ППК в варианте 1 (имитация пожарного извещателя (ПИ) с нормально-замкнутым контактом (НЗК) с квитированием) приведена на рисунке 1. Перемычки между контактами 2–3 и 4–5.



В дежурном режиме дополнительное сопротивление 3, шунтируется нормальнозамкнутыми контактами микропереключателя. Дежурный режим индицируется проблесковым сигналом зелёного цвета.

При нажатии кнопки ИПР с помощью микропереключателя включает в линию ШС «+» дополнительное сопротивление 3, что воспринимается ППК, как тревожный сигнал. При этом сигнал зелёного цвета сохраняется.

ППК (типа ППК-2) реагирует на изменение сопротивления шлейфа, исключая отрицательные полуволны питающего напряжения. Благодаря отсутствию отрицательных полуволн включается тревожная сигнализация ИПР (красный проблесковый сигнал) – режим квитирования.

После снятия усилия, приложенного к кнопке, ИПР сохраняет включённое состояние, пока кнопка не будет переведена в исходное положение с помощью ключа.

Зелёный проблесковый сигнал ИПР восстановится только после сброса тревоги ШС на ППК.

4.2.3. Схема подключения извещателя к ППК в варианте 2 (имитация активного дымового ПИ) приведена на рисунке 2. Перемычка между контактами 1–2.



Рисунок 2

В дежурном режиме входная и выходная линии ШС «+» ИПР соединены накоротко, а устройство переключения индикации и токовой нагрузки ШС соединено с нормально-разомкнутыми контактами микропереключателя. Дежурный режим индицируется проблесковым сигналом зелёного цвета.

При нажатии кнопки ИПР в ШС включается токовая нагрузка (20 \pm 2) мА, что воспринимается ППК как сигнал тревоги. Данный режим индицируется ИПР непрерывным сигналом красного цвета.

После снятия усилия, приложенного к кнопке, ИПР сохраняет включённое состояние, пока кнопка не будет переведена в исходное положение с помощью ключа.

4.2.4. Схема подключения ИПР к ППК в варианте 3 (имитация ПИ с НЗК) приведена на рисунке 3. Перемычка отсутствует.

В дежурном режиме входная и выходная линии ШС «+» ИПР соединены нормальнозамкнутыми контактами микропереключателя. Дежурный режим индицируется проблесковым сигналом зелёного цвета.

При нажатии кнопки, ИПР разрывает линию ШС «+», что воспринимается ППК, как сигнал тревоги. Индикация сработавшего ИПР – красный проблесковый сигнал.

После снятия усилия, приложенного к кнопке, ИПР сохраняет включённое состояние, пока кнопка не будет переведена в исходное положение с помощью ключа.




Рисунок 3

4.2.5. Схема подключения ИПР к ППК в варианте 4 (имитация ПИ с НЗК, с квитированием) приведена на рисунке 4. Перемычка между контактами 3–4.




Рисунок 4.

В дежурном режиме ППК типа «Сигнал-42» подаёт на ИПР напряжение обратной полярности. Входная и выходная линии ШС «-» соединены через нормально-замкнутые контакты микропереключателя. Дежурный режим индицируется проблесковым сигналом зелёного цвета.

При нажатии кнопки ИПР с помощью микропереключателя включает в линию ШС «-» дополнительный диод 3, что воспринимается ППК, как тревожный сигнал, при этом сигнал зелёного цвета сохраняется.

ППК реагирует, меняя полярность подаваемого сигнала. После этого включается тревожная сигнализация ИПР (красный проблесковый сигнал) – квитирование.

После снятия усилия, приложенного к кнопке, ИПР сохраняет включённое состояние, пока кнопка не будет переведена в исходное положение с помощью ключа.

- 4.2.6. ИПР конструктивно выполнен в виде печатной платы, помещённой в пластмассовый корпус, состоящий из основания и крышки подсобранной с поворотной крышкой и кнопкой. Внутри изделия имеются разъёмы для присоединения внешних проводов. Внешний вид ИПР и его габаритные размеры приведены в Приложении А.
 - 4.2.7. Схема электрическая функциональная ИПР приведена в Приложении Б. ИПР состоит из следующих функциональных узлов:
 - генератора проблескового режима светодиодов;
 - детектора отрицательных полуволн питающего напряжения;
 - источника тока;
 - выпрямителя;
 - узла выбора режима работы;
 - микропереключателя;
 - светодиодного индикатора;
 - разъёмов для подключения внешних связей.

Генератор проблескового режима светодиодов необходим для обеспечения режима индикации для ППК с постоянным уровнем в ШС.

Детектор отрицательных полуволн питающего напряжения служит для приёма сигнала квитирования от ППК типа ППК-2.

. Источник тока необходим для обеспечения тока тревоги в случае имитации активного дымового извещателя.

Выпрямитель обеспечивает работу с ППК со знакопеременным напряжением.

Узел выбора режима работы необходим для организации работы с различными видами ППК.

Микропереключатель служит для перевода ИПР в режим тревоги.

Светодиодный индикатор необходим для отображения режима работы ИПР.

Расположение разъёмов и индикатора ИПР приведено в Приложении Г.

5. Подготовка ИПР-И к эксплуатации.

Меры безопасности при подготовке изделия:

- а) конструкция ИПР удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- б) конструкция ИПР обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91;
- в) монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания ИПР;
- г) монтаж и техническое обслуживание ИПР должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей;

Порядок установки и подключение ИПР

- 5.2.1. При проектировании, размещении и эксплуатации ИПР необходимо руководствоваться «Строительными нормами и правилами СНИП 2.04.09-84» и рекомендациями настоящего руководства.
- 5.2.2. Размещение и монтаж извещателей на объекте контроля должна производиться по заранее разработанному проекту.
 - 5.2.3. Рекомендуемая высота размещения 1,5 1,6 м от уровня пола.
 - 5.2.4. ИПР должны устанавливаться на вертикальную неметаллическую поверхность.
- 5.2.5. После получения ИПР подготовить рабочее место, вскрыть упаковку, проверить комплектность на соответствие паспорту. Проверить дату изготовления.
- 5.2.6. Если ИПР перед вскрытием упаковки находились в условиях отрицательных температур, произвести их выдержку при комнатной температуре не менее четырёх часов.
- 5.2.7. Произвести внешний осмотр ИПР, убедиться в сохранности пломб ОТК и в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин).
- 5.2.8. Не рекомендуется устанавливать ИПР в местах, где возможно выделение газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию.
 - 5.2.9. Разметку места установки ИПР производить в соответствии с Приложением А.
- 5.2.10. Перед установкой и монтажом ИПР снять крышку, отведя ее за верхнюю часть, указанную стрелками на рис. 5.
 - 5.2.11. Провода пропустить в канал.
- 5.2.12. Подключение проводов к клеммным соединениям производить в соответствии с выбранным вариантом использования и соответствующей схемой подключения (п.4.2).



Рисунок 5

- 5.2.13. Петли запаса проводов уложить рядом с клеммными соединителями так, чтобы они не мешали ходу кнопки и установке крышки и закрывались ею.
- 5.2.14. После монтажа проводов поставить на место обе крышки опломбировать в местах, указанных в приложении А (при этом кнопка должна быть в отжатом состоянии).
- 5.2.15. После монтажа всей системы пожарной сигнализации проверьте её работоспособность в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на ППК и настоящим паспортом.
- 5.2.16. При проведении ремонтных работ в помещениях, где установлены ИПР, должна быть обеспечена защита их от механических повреждений и попадания на них строительных материалов (побелка, краска, цементная пыль и т.д.)

6. Эксплуатация ИПР-И.

- 6.1. Произвести подключение ИПР к ППК согласно схемам, приведённым в приложении В.
- 6.2. Эксплуатация ИПР производится в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на ППК.

7. Техническое обслуживание.

- 7.1. Техническое обслуживание ИПР производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:
 - а) проверку внешнего состояния ИПР;
- б) проверку надежности крепления ИПР, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 - в) проверку работы ИПР:
- убедиться, что ИПР работает в дежурном режиме (зелёный проблесковый сигнал светодиода);
 - снять пломбу с крышки ИПР;
 - опустить наружную крышку ИПР;
 - нажать кнопку на внутренней крышке ИПР;
 - убедиться, что появился тревожный сигнал (красный сигнал светодиода);
- убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке:
 - вернуть кнопку в исходное состояние с помощью ключа;
 - произвести сброс тревожной ситуации на ППК;
 - убедиться, что появился зелёный проблесковый сигнал дежурного режима;
 - опломбировать ИПР.

На этом проверка ИПР закончена.

8. Хранение и транспортировка ИПР-И.

- 8.1. Хранение ИПР в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.
- 8.2. В помещениях для хранения ИПР не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
 - 8.3. Срок хранения ИПР в упаковке без переконсервации должен быть не более 6 месяцев.
- 8.4. Транспортирование упакованных ИПР должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с условиями 2 (C) по ГОСТ 15150-69.

9. Гарантийные обязательства.

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие ИПР требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 9.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.
 - 9.3. Срок переконсервации прибора не более 6 месяцев.

10. Перечень возможных неисправностей.

10.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и способы их устранения приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Вероятная причина	Метод устранения
неисправности, внешнее		
проявление и		
дополнительные признаки		
1 Не горит индикатор	Нет напряжения питания	Проверить подводящие
		провода
	Неверно установлены	Правильно установить
	перемычки J1	перемычки J1
	Неисправен светодиод	Заменить светодиод HL1

10.2. Ремонт ИПР должен производиться в условиях технической мастерской персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда. Схема электрическая принципиальная и перечень элементов поставляются по заказу.

	11.1. Свидетельство о при "ИПР-И"	лемке 					
	наименование изделия		обозначение		заводской номер		
	изготовлен и принят в	соответствии	с обязательн	ыми требов	аниями го	сударственных	
станд	артов, действующей техни	ческой докумен ⁻	тацией и приз	нан годным	для экспл	туатации.	
	Начальник ОТК						
МΠ		личная подпи	ІСЬ	расшифров	ка подписи	 !	
	год, месяц, число						
	11.2. Свидетельство об уг	таковке.					
		`					
	"ИПР-И" заводской номер	J					
	"ИПР-и" заводской номер Упакован		ребованиям,	предусмотр	ренным в	действующей	
техни	•		ребованиям,	предусмотр	ренным в	действующей	
техни	Упакован ческой документации.			предусмотр		действующей	

требованиям

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП021.B00132 от 30.08.02.

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.H00134 от 30.08.02.

государственных

стандартов


имеет

11.3. Сведения о сертификации изделия. соответствует

«ИПР-И»

соответствующие сертификаты:


ПРИЛОЖЕНИЕ А Габаритные и установочные размеры ИПР-И





ировать после Вке на объекте

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема электрическая функциональная ИПР-И



ПРИЛОЖЕНИЕ В Схемы электрических соединений ИПР-И




или оконечному резистору (FTONT)

джамперов

1 - ППК; 2 - ИПР;

3 - дополнительное сопротивление (величина определяется типом ППК)

Вариант 2




к следующим извещателям или оконечному резистору (ELOND)

J1 - расположение джампера

1 - ППК; 2 - ИПР; 3 – перемычка


Вариант 3



к следующим извещателям или оконечному резистору (ELOND)

1 - ППК; 2 - ИПР.

Вариант 4



3 - дополнительный диод

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Расположение разъёмов и индикаторов ИПР-И

