

Краткое руководство по запуску приемников СРТ7 и СРТ7700



D28664 Ред. 0B Май 2021 года

Документация пользователя

В руководстве содержится информация о моделях:

• CPT7 -xxx-xxx

• CPT7700 -xxx-xxx

Где ххх-ххх-ххх представляет собой параметр позиционирования в программном обеспечении Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (ГНСС).



В этом документе термин СРТ7 используется для обозначения как СРТ7, так и СРТ7700. Когда раздел применяется к одному из этих приемников, то указывается модель соответствующего приемника (например, *только* СРТ7 или *только* СРТ7700).

См. подробную информацию по монтажу, эксплуатации, журналам и командам для приемников СРТ7 и СРТ7700 в документации пользователя ОЕМ7 (docs.novatel.com/OEM7).

Состав комплекта

В комплекте с приемником СРТ7 поставляется следующее оборудование:

- Кабель ввода-вывода №1 (I/O1) для приемника СРТ7
- Кабель ввода/вывода №2 (I/O2) для приемника СРТ7

Дополнительное необходимое оборудование

Для типичной настройки требуется дополнительное оборудование, перечисленное ниже.

- Источник питания от 9В до 36В постоянного тока мощностью не менее 18 Вт с плавким предохранителем
- Высококачественная антенна ГНСС, такая как антенны серии NovAtel VEXXIS ГНСС-500 или ГНСС-800
 - Для использования встроенной функции ВЫВЕРКИ курса требуется две антенны ГНСС (*только СРТ7*)
- Антенный кабель с субминиатюрным разъёмом типа A со штекером (SMA) на приемнике Для использования встроенной функции ВЫВЕРКИ курса требуется два антенных кабеля с субминиатюрным разъёмом типа A со штекером (SMA) на приемнике (только СРТ7)
- Четыре болта №6 (3.5мм) для монтажа
- Компьютер с последовательным портом COM, USB или Ethernet


Вспомогательное оборудование, приобретаемое заказчиком отдельно

В компании NovAtel заказчик может отдельно приобрести следующее вспомогательное оборудование:

• Переходную крепежную плиту для приемника СРТ7 (01020112)

Настройка приемника СРТ7

Для подсоединения приемника СРТ7 или СРТ7700 к источнику питания и их включения выполнить следующие операции.



- 1 Предохранитель 2А
- 2 Батарея
- 3 Батарея (альтернативный вариант подключения)
- 4 Заземление на массу
- 5 Только для приемника СРТ7
- 6 CPT7 и CPT7700
- 1. Произвести монтаж приемника СРТ7. См. Монтаж приемника СРТ7.
- 2. Установить антенны ГНСС на надежную, устойчивую конструкцию, где не блокируется доступ к небу.



Точность ВЫВЕРКИ курса зависит от длины базовой линии антенны. Для достижения наилучших результатов расстояние между антеннами ГНСС должно быть не менее одного метра.

3. Подсоединить основную антенну ГНСС к порту RF1. При использовании вторичной антенны ГНСС вторую антенну ГНСС подсоединить к порту RF2 (только CPT7).

Для того, чтобы достичь максимального момента затяжки соединения величиной в 0,9 Ньютонметр (8 дюймов -фунт) использовать динамометрический ключ для субминиатюрных болтов типа A (SMA)

4. Подсоеднить к приемнику СРТ7 интерфейсный кабель.

Если для связи с другими системными устройствами используется протокол RS-422, интерфейсный кабель (кабель ввода-вывода СРТ7) подключить к порту ввода-вывода №1 (IO1).

Если для связи с другими системными устройствами используется протоколы RS-232, USB или Ethernet, интерфейсный кабель (кабель ввода-вывода СРТ7) подключить к порту вводавывода №2 (IO2).

Если необходимы сигналы от обоих портов ввода-вывода, то к приемнику СРТ7 подсоединить оба интерфейсных кабеля.

- 5. Подсоединить порт USB, COM или Ethernet на приемнике CPT7 к порту USB, последовательному порту или порту Ethernet на компьютере. При использовании USB-соединения установить драйверы USB (драйверы можно загрузить с веб-страницы компании NovAtel по адресу: novatel.com/products/firmware-options-pc-software/usb-drivers).
 - Если требуется протокол RS-232, использовать порт COM1, который имеется на порту вводавывода №2 (IO2).
 - Если требуется протокол RS-422, использовать порт COM2, который имеется на порту вводавывода №1 (IO1).
- 6. Провода питания на интерфейсном кабеле подсоединить к источнику питания от 9В до 36В постоянного тока мощностью не менее 18 Вт.



Питание можно подключить к портам ввода-вывода №1 или №2 (IO1 или IO2 соответственно). Источник питания к обоим портам сразу не подсоединять.



Убедиться, что линия входного напряжения (VIN) подсоединена к положительному полюсу источника питания, а линия заземления (GND) подсоединена к отрицательному полюсу источника питания.

7. Для того, чтобы защитить проводку источника питания и сохранить свою гарантию на приемник, в положительную линию подсоединения к источнику питания рекомендуется установить плавкий предохранитель 2A (не входит в комплект поставки).

Таблица 1: Рекомендации по предохранителям/держателям для предохранителей

Плавкий предохранитель	Держатель для предохранителя
Предохранитель BK/MDA-2-R (или эквивалент) Предохранитель BK/MDL-2-R (или эквивалент)	Предохранитель BK/HFA-R-R (или эквивалент)




Производителем предохранителей и держателей для предохранителей является компания Cooper/Bussmann; их можно приобрести в компании Digikey.



Дополнительное заземление на массу можно подсоединить к приемнику СРТ7 путем закрепления заземляющего штифта под головку одного из крепежных болтов.

Монтаж на транспортное средство

Если приемник СРТ7 устанавливается на транспортное средство, то для приемника СРТ7 рекомендуется предусмотреть специальную батарею, которая была бы изолирована от стартерной аккумуляторной батареи двигателя. При запуске двигателя автомобиля напряжение на стартерной батарее может опускаться ниже минимального напряжения приемника СРТ7 или отключаться от вспомогательного оборудования, что приводит к потере приемником и/или инерциальным измерительным блоком (IMU) настроек блокировки и калибровки.



- 1 От генератора автомобиля
- 2 К электрической системе транспортного средства
- 3 Разъединитель аккумуляторной батареи
- 4 Основная аккумуляторная батарея транспортного средства
- 5 Специальная батарея
- 6 Плавкий предохранитель 2А
- 7 Заземление на массу

Монтаж приемника СРТ7

Надежно закрепить антенны приемника СРТ7 и ГНСС на транспортном средстве. Для того, чтобы упростить операции, разъемы приемника СРТ7 необходимо выстроить в одну линию с направлением движения автомобиля вперед, при этом основание приемника должно быть направлено лицевой стороной вниз. Такое положение совпадает с осью X, идущей вперед, и осью Z, идущей вниз, при этом конфигурация RBV* по умолчанию верна. Для любого другого типа монтажа требуется отправить команду RBV SETINSROTATION. Убедиться, чтобы антенны ГНСС и приемника СРТ7 не двигались относительно друг друга. Расстояние и относительное направление между ними должны быть фиксированы.



Оси X, Y и Z отмечены на корпусе приемника СРТ7.

* RBV — это ротация от корпуса инерциального измерительного блока настроек блокировки и калибровки (IMU) к раме транспортного средства

Чтобы закрепить приемник СРТ7 на монтажной поверхности, рекомендуется использовать четыре болта №6 (3.5мм), которые проходят через монтажные отверстия в приемнике СРТ7 и затем входят в монтажную поверхность. Момент затяжки крепежных болтов должен достигать до 8-10 дюймов-фунт (от 0,9 до 1,1 Ньютон-метров).

Дополнительные функции

См. Инструкции по настройке и установке других функций в документации пользователя ОЕМ7 (docs.novatel.com/OEM7).

Вопросы или замечания

В случае возникнования вопросов или замечаний относительно приемника компании NovAtel, просьба обратиться в Службу поддержки клиентов NovAtel одним из следующих способов.

Регистрация обращения и поиск ответов в информационной базе данных:

Веб-страница: novatel.com/support

Регистрация обращения, поиск ответов в информационной базе данных и просмотр истории ваших обращений: (требуется войти в систему)

Веб-портал: https://novatelsupport.force.com/community/login

Электронная почта:

support.novatel@hexagon.com

Телефон:

США и Канада: 1-800-NOVATEL (1-800-668-2835)

Международный: +1-403-295-4900





Краткое руководство по запуску приемников СРТ7 и СРТ7700

NovAtel, OEM7 и VEXXIS являются товарными знаками NovAtel, Inc., подразделений отделения Hexagon Autonomy & Positioning, их аффилированных лиц и/или их лицензиаров. Все остальные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

©2022 NovAtel Inc. Все права защищены. NovAtel является частью Hexagon. NovAtel не делает заявлений и не гарантирует точность информации, содержащейся в данной публикации. Этот документ содержит только общее описание продуктов или услуг, предлагаемых компанией NovAtel, и, если прямо не указано иное, не является частью какого-либо контракта. Такая информация, продукты и условия поставки могут быть изменены без предварительного уведомления.