



OR-WE-504	Jednofazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej Single-phase electricity consumption indicator Einphasige Stromverbrauchsanzeige
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice, POLAND tel. (+48) 32 43 43 110	Instrukcja obsługi Operating manual Bedienungs- und Montageanleitung

Przed rozpoczeciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacją, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Najnowszą wersją instrukcji do pobranją na stronie wyw.support.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumączenją/interpretowanją oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

Wskaźnik powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel – osoby posiadające wiedzę w zakresie znakowania i uziemienia urządzeń elektrycznych oraz znające przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Nieodpowiednia instalacja i użycie może grozić porażeniem lub pożarem.

- 1. Nie używai urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
- 2. Wskaźnik należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.
- 3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
- 4. Nie instaluj i nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
- 5. Nie modyfikuj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
- 6. Należy używać jedynie narzędzi izolowanych.
- W celu uniknięcia porażenia prądem lub uszkodzenia wskaźnika przy każdej zmianie układu połączenia wyłączyć napięcie zasilania.
- Przed podłączeniem napięcia zasilania upewnij się, że wszystkie przewody podłączone są prawidłowo

(EN) IMPORTANT!

Before use of the device, read this service manual and keep it for future. Repairs and modifications carried out by yourselves result in the guarantee invalidation. The manufacturer is not liable for damages that can get out of improper device installation or operation. In view of the fact the technical data are subject to continuous modifications, the Manufacturer reserves the right to make changes in the product characteristics and to introduce another constructional solutions that do not deteriorate the product parameters and use values. The latest version of the manual can be downloaded from www.support.orno.pl. Any rights to translate / construe and the copyright of this manual are reserved. The indicator should be installed by a qualified personnel - persons having knowledge on marking and grounding the electrical appliances and knowing regulations concerning safety. Improper installation can make a risk of electric shock or fire.

- 1. Do not use the device contrary to its intended use.
- 2. The indicator shall be stored in a dry room.
- 3. Do not immerse the device in water or another fluids.
- 4. Do not install nor operate the device with damaged housing.
- Do not modify the device nor repair it by yourselves
- 6. Use only insulated tools.
- 7. To avoid electric shock or indicator damage, switch off the supply voltage before any change of the connection system.
- 8. Before connection of the supply voltage, make sure that all conductors are connected properly

(DE) WICHTIG!

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Jegliche Reparaturen oder Änderungen durch den Benutzer führen zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Bedienung des Gerätes entstehen können. Aufgrund ständiger Änderungen technischer Daten behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen an den Produkteigenschaften vorzunehmen und andere konstruktive Lösungen einzuführen, welche die Parameter und Nutzwerte des Produkts nicht verschlechtern. Die neuste Version der Anleitung kann unter www.support.orno.pl. heruntergeladen werden. Alle Übersetzungs-/Auslegungsrechte und Urheberrechte dieser Anleitung sind vorbehalten. Der Indikator sollte von einer Elektrofachkraft installiert werden, die mit der Kennzeichnung und Erdung von elektrischen Geräten und den Sicherheitsvorschriften vertraut ist. Unsachgemäße Installation und Betrieb können zu einem Stromschlag oder Brand führen.

- 1. Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß.
- 2. Der Indikator ist in einem trockenen Raum aufzubewahren
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 4. Installieren und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
- Ändern Sie das Gerät nicht und reparieren Sie es nicht selbst.
- 6. Nur isolierte Werkzeuge verwenden.
- 7. Um einen Stromschlag oder eine Beschädigung das Gerät zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung bei jeder Änderung der Schaltung ab.
- 8. Vor Anschluss der Stromversorgung stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żełazo i inne.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzuczac dącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska




Zaberaina Zuzyego sprzeu elektrycznego mazina zmieże. w parincie injorinacyjnym skiepa otaz w dużęgaze miastargininy. Cupowienie postępowanie ze użcytym sprzejem zapobiega inegatywnym końsekweniojim ala słodowiska naturaliago i udużelego zdrowia!

Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The weee sign placed on the equipment, pockaging or documents attached to it indicates the need for selectric collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type, Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the

seller, I one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoff wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Nottwendigkeit der geternnet sommlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Auf diese Weise gekennerzichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13 August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im amt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

11/2021



Instrukcja obsługi **CHARAKTERYSTYKA** elektronicznym OR-WE-504 1-fazowym jest urządzeniem do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh) lecz nie służącym do dokonywania pomiarów rozliczeniowych. Służy do wskazań energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim i rejestracji pobranej energii elektrycznej z możliwością zdalnego odczytu rejestrów grupy wskaźników poprzez przewodową sieć standardu RS-485 obsługujący standardowy protokół Modbus. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD. WŁAŚCIWOŚCI Prąd rozruchowy – najniższa wartość prądu obciążenia, którą wskaźnik wykrywa i rejestruje. Prąd minimalny - najniższa wartość prądu obciążenia, którą wskaźnik rejestruje zgodnie z normą. Prąd bazowy - określa wartość prądu, przy którym procentowy bład pomiarowy jest bliski zeru. Prąd maksymalny – to maksymalny prąd, jakim możemy stale obciążać wskaźnik energii elektrycznej MONTAŻ 1. Odłącz zasilanie rozdzielni. 2. Zamocuj wskaźnik na standardowej szynie DIN 35mm. 3. Odchyl pokrywy zacisków podłączeniowych

Operating Manual DESCRIPTION

OR-WE-504 is a 1-phase electronic indication device in metric units (kWh) but not for billing measuring. It is used for direct indication of single phase AC electricity and registration of consumed electricity with the possibility of remote reading of registers of a group of indicators through a wired network standard RS-485 supporting a standard Modbus protocol. Under the influence of flowing current and applied voltage, a special electronic system generates impulses proportional to the amount of electricity consumed. The power consumption in the phase is indicated by LED flashing. The number of pulses is converted into energy consumption and its value is indicated by the LCD display.

Bedienungs- und Montageanleitung **BESCHREIBUNG** ist ein

OR-WE-504 1-phasiges elektronisches Anzeigegerät in metrischen Einheiten (kWh), aber nicht zum Abrechnungsmessungen. Es dient zur direkten Anzeige von einphasigem Wechselstrom und zur Registrierung des verbrauchten Stroms mit der Möglichkeit der Fernablesung von Registern einer Gruppe von Anzeigern über ein kabelgebundenes Netzwerk Standard RS-485, das ein Standard-Modbus-Protokoll unterstützt. Unter dem Einfluss von fließendem Strom und angelegter Spannung erzeugt ein spezielles elektronisches System Impulse, die proportional zur verbrauchten Strommenge sind. Die Leistungsaufnahme in der Phase wird durch Blinken der LED angezeigt. Die Anzahl der Impulse wird in verbrauchte Energie umgewandelt, und ihr Wert wird auf dem LCD-Display angezeigt.

PROPERTIES EIGENSCHAFTEN

Starting current- the lowest value of the load current that is detected and registered by the indicator. Minimum current - the lowest value of the load current that is detected and registered by the indicator.

Base current - specifies the current value when percentage measurement error is near zero.

Maximum current - the permissible maximum current to load the electric energy indicator constantly.

Anlaufstrom - der niedrigste Wert des Laststroms, den vom Indikator erfasst und aufzeichnet.

Mindeststrom - der niedrigste Wert des Laststroms, den vom Indikator gemäß der Norm aufzeichnet. Referenzstrom - bestimmt den Wert des Stroms, bei dem

der prozentuale Messfehler nahe Null liegt. Grenzstrom - der zulässige maximale Strom, um den Indikator für elektrische Energie konstant zu belasten.


INSTALLATION MONTAGE

- urządzenia.
- 4. Podłącz obwód prądowy zgodnie ze schematem podłaczenia.
 - fazę wejściową podłącz do zacisku 1 (L-IN),
 - do zacisku N podłącz przewód neutralny,
 - obwód mierzony lub pojedynczy odbiornik podłączyć do zacisku 2 (faza wyjściowa) L-OUT oraz przewód neutralny (nie musi to być bezpośrednio styk N we wskaźniku, a np. szyna N w rozdzielnicy),
 - zaciski 23 i 25 podłączyć do sieci RS-485.
- 5. Zamknij pokrywy zacisków urządzenia.

- 1. Disconnect the power supply to the switchboard.
- 2. Fix the indicator on a standard 35mm DIN rail.
- 3. Fold back the connection terminal covers of the device.
- 4. Connect according to the circuit diagram:
- connect the input phase to terminal 1 (L-IN),
- connect the neutral wire to the N terminal.
- connect the measured circuit or a single consumer to terminal 2 (output phase) L-OUT and the neutral wire (it does not have to be directly the N contact in the indicator, but e.g. the N-rail in the distribution board), - connect terminals 23 and 25 to the RS-485 network.
- 5. Close the terminal covers of the device

- 1. Trennen Sie die Stromversorgung der Schalttafel.
- 2. Montieren Sie das Anzeigegerät auf einer Standard-DIN-Schiene (35mm).
- 3. Klappen Sie die Abdeckungen der Anschlussklemmen am Gerät zurück.
- 4. Schließen Sie den Stromkreis gemäß dem Schaltplan an:
- Schließen Sie die Eingangsphase an Klemme 1 (L-IN) an,
- Schließen Sie den Nullleiter an die Klemme N an,
- Schließen Sie den gemessenen Stromkreis oder einen einzelnen Verbraucher an die Klemme 2 (Ausgangsphase) L-OUT und den Nullleiter an (es muss nicht direkt der N-Kontakt im Messgerät sein, sondern z.B. die N-Schiene im Verteiler).
- verbinden Sie die Klemmen 23 und 25 mit dem RS-485-Netzwerk.
- 5. Schließen Sie die Klemmenabdeckungen am Gerät.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA/ CIRCUIT DIAGRAM/ ANSCHLUSSPLAN



- 1: L-IN Napiecie weiściowe/ Input voltage/ Eingangsspannung
- 3: L-OUT Napięcie wyjściowe/ Output voltage/ Ausgangsspannung N Zacisk neutralny/ Neutral terminal/ Neutrale Klemme
- 23: Zacisk A magistrali RS485
- 24: Zacisk G magistrali RS485
- 25: Zacisk B magistrali RS485

Uwaga: Zaciski 23.24.25 odpowiadają A, G, B.

Jeżeli konwerter komunikacyjny RS485 nie ma portu G, nie ma potrzeby podłączania go.

Dla przewodu zerowego, można podłączyć jeden port N lub połączyć oba.

Note: Terminals 23, 24, 25 correspond to A, G, B.

If the communication converter RS485 has no G port, no connection is needed.


For the neutral conductor, you can connect one N port or connected the both.

Achtung: Die Klemmen 23.24.25 entsprechen A, G, B.

Wenn der RS485-Kommunikationskonverter keinen G-Port hat, muss er nicht angeschlossen werden.

An einen Neutralleiter muss ein N-Port angeschlossen werden oder beide mössen verbunden werden.

Wyświetlane pozycje na wyświetlaczu LCD:



Тур	Туре	Тур	OR-WE-504
Stała wskaźnika imp/kWh	Indicator constant	Anzeigekonstante	1000
Ustawienie stałej wskaźnika	Indicator constant settings	Anzeigekonstante (Einstellungen)	×
Wyjście impulsowe S0	Pulse output S0	S0 Ausgang	х
Protokół RS485, Modbus-RTU	Protokół RS485, Modbus-RTU	Protokół RS485, Modbus-RTU	✓
Niebieskie Podświetlenie	Blue Backlight	Blaue Hinterleuchtung	х
Podtrzymanie pamięcią	Memory support	Speicher-Unterstützung	EPROM
Tryb pomiaru	Measuring mode	Messmodus	
Moc czynna	Active power	Wirkleistung	✓
Wielotaryfowość	Multi-tariffs	Multi-Tarife	х

PΔ	PARAMETRY TECHNICZNE/TECHNICAL DATA/ TECHNISCHE DATEN						
.,,	10 (1-121)(1 120) 11 (102) (1	, 12011110, 120, 11, 1, 120, 11	OR-WE-504				
Napięcie znamionowe Częstotliwość	Rated voltage Frequency	Nennspannung Frequenz	230V~, 50Hz				
Prąd rozruchowy (Ist) Prąd min. (Imin) Prąd bazowy (Ib) Prad maks. (Imax)	Starting current Min. current Base current Max. current	Anlaufstrom Mindeststrom Referenzstrom Grenzstrom	0,001A 0,25A 5A 80A				
Klasa dokładności Wyświetlacz LCD	Accuracy class	Genauigkeitsklasse LCD	1 LCD 5+1 = 12345,1 kW				
Temperatura robocza	Working temperature	Betriebs temperatur	-20~45°C				
Wilgotność maksymalna	Maximum humidity	Maximale Luftfeuchtigkeit	≤75%, max 95%				
Materiał	Materials	Werkstoffe	PBT / PC				
Stopień ochrony	Protection level	Schutzart	IP20				
Maks. Przekrój przewodów przyłączeniowych	Max. cross-section of cables	Max. Querschnitt der Anschlusskabel	35 mm ²				
Montaż	Installation	Montage	Na szynę/ DIN rail / DIN-Shine TH-35				
Szerokość	Width	Breite	1 moduł/module/Module 19,5mm				
Waga netto	Net weight	Nettogewicht	0,12kg				

ZDALNY ODCZYT/REMOTE READOUT/FERNAUSLE				
PODŁĄCZENIE	CONNECTION			
Połączenie pomiędzy protokołem MODBUS-RTU oraz aplikacją	The connection between the MODBUS-RTU protocol and the	-		
realizowane jest za pośrednictwem stadardowego kowertera USB	application is realized via standard USB RS485 coupler.	1		
RS485.	Connection between the converter and the indicator OR-WE-	r		
D 1	504 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	١.		

Połaczenie pomiedzy konwerterem, a wskaźnikiem OR-WE-504 powinno być wykonane za pomocą dwużyłowego przewodu komunikacyjnego dostosowanego do standardu RS485

CONNECTION The connection between the MODBUS-RTU protocol and the application is realized via standard USB RS485 coupler. Connection between the converter and the indicator OR-WE-504 should be made using a two-wire communication cable adapted to the RS485 standard.

VERBINDUNG Verbindung zwischen MODBUS-RTU-Protokoll und Applikation wird über einen Standard-USB-RS485- Konverter


Verbindung zwischen dem Konverter und dem Indikator OR-WE-504-Anzeige sollte über ein zweiadriges Kommunikationskabel erfolgen, das an den RS485-Standard angepasst ist.

OBSŁUGA PROGRAMU/PROGRAMME OPERATION/PROGRAMMBETRIEB

Do odpowiedniej konfiguracji i odczytywania wartości z potrzebne instalacja oprogramowania, które należy pobrać bezpłatnie ze strony internetowej: www.support.orno.pl

For proper configuration and reading of values from the indicator, you need to install software in advance, which can be downloaded free of charge from the website: www.support.orno.pl

Für die korrekte Konfiguration und das Ablesen der Werte vom Indikator müssen Sie eine Software installieren, die Sie kostenlos von der Website www.support.orno.pl herunterladen können.



Przed rozpoczęciem pracy z programem należy skonfigurować połączenie programu z konwerterem RS-485. W tym celu należy podłaczyć do komputera konwerter.

Za pośrednictwem menadżera urządzeń lub w panelu sterowania należy sprawdzić jaki numer portu COM został przyporządkowany

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie komputera wyświetlone zostanie główne okno programu.

W celu połączenia się komputera ze wskaźnikiem należy kliknąć w polecenie Serial port not connect.

Następnie należy poprawnie skonfigurować połączenie wpisując wartości, takie jak pokazano na rysunku poniżej. Uwaga: Należy wybrać odpowiedni port COM, pod który został

przypisany twój konwerter.

Before working with the software, it is necessary to configure the connection between the software and the RS-485 converter. To do this, connect the converter to the computer. Using the device manager or the control panel, check what COM port number has been assigned to the converter.

After starting the application, the main program window will be displayed on the computer screen.

In order for the computer to connect to the indicator, click on

Then configure the connection correctly by entering the values as shown in the figure below. Important: You must select the correct COM port to which your converter is assigned.

Bevor Sie mit der Software arbeiten, ist es notwendig, die Verbindung zwischen der Software und dem RS-485-Konverter zu konfigurieren. Schließen Sie dazu den Konverter an den Computer

Prüfen Sie im Gerätemanager oder in der Systemsteuerung, welche COM-Port-Nummer dem Konverter zugewiesen wurde. Nach dem Starten der Anwendung wird das Nach Hauptprogrammfenster auf dem Bildschirm des Computers angezeigt.


Damit der Computer eine Verbindung mit dem Anzeigegerät herstellen kann, klicken Sie auf Serieller Anschluss nicht verbinden. Konfigurieren Sie dann die Verbindung korrekt, indem Sie Werte wie in der Abbildung unten dargestellt eingeben. Wichtig: Wählen Sie den entsprechenden COM-Port, dem Ihr

Konverter zugeordnet ist.



W celu zaakceptowania ustawień naciśnij OK, jeśli połączenie zostanie aktywowane, ikona Serial port not connect zmieni się na Serial port connect. Press OK to accept the settings, if the connection is activated the Serial port not connect icon will change to Serial port connect.

Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu übernehmen. Wenn die Verbindung aktiviert ist, ändert sich das Symbol "Serial port not connect" in "Serial port connect".



Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pola "groupBox2". We wszystkie pola Input należy wpisać wartości jakie pokazane są na rysunku (jeżeli został zmieniony adres ID wskaźnika należy wpisać poprawną wartość), a następnie odczytać przyciskiem read. Jeśli operacja została wykonana popra wnie, wczytane zostaną informacje na temat dotychczasowych pomiarów energii oraz w prawym dolnym rogu pojawi się komunikat "Communication Succesfully!"


Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie. Instalacji urządzenia powinien dokonać wykwalifikowany elektryk!

The next step is to complete the field "groupBox2". In all Input fields, enter the values as shown in figure (if the indicator ID address has been changed, the correct value must be entered), and then read them using the read button. If the operation has been performed correctly, the information about the energy measurements so far will be loaded and the message "Communication Successfully!" will appear in the lower right corner.

Important: It is necessary to disconnect the power supply before installation. The device should be installed by a qualified electrician!

Der nächste Schritt ist das Ausfüllen des Feldes "groupBox2". Geben Sie in alle Eingabefelder die Werte ein, wie in der Abbildung gezeigt (wenn die Adresse der Indikator-ID geänder wurde, muss der korrekte Wert eingegeben werden), und lesen Sie sie dann mit der Taste "Lesen" aus. Wenn der Vorgang korrekt durchgeführt wurde, werden die Informationen über die bisherigen Energiemessungen eingelesen und die Meldung "Kommunikation erfolgreich!" erscheint in der unteren rechten Ecke.

Wichtig: Trennen Sie vor der Installation unbedingt die Spannungsversorgung. Das Gerät sollte von einer Elektrofachkraft installiert werden!



W celu zmiany adresu ID wskaźnika należy w polu Options wybrać "Meter adress". Następnie wpisać nowy adres poniżej oraz zawierdzić przyciskiem SET.

address of the indicator, select "Meter address" in the Options field. Then enter the new address below and confirm with the SET button.

Um die ID-Adresse des Indikators zu ändern, wählen Sie "Zähleradresse" im Feld Optionen. Geben Sie dann unten die neue Adresse ein und bestätigen Sie mit der SET-Taste.

