Не погас индикатор СОТ после отпуска тормозов в движении или на стоянке. Диагностика После отпуска тормоза сигнализирует индикатор СОТ на панели индикации УПУ Давление в ТЦ по манометру головного вагона отсутствует/в наличии Индикатор перекрыши ЭПТ не сигнализирует. Дейс. ия Остановка МВПС (доклад ДСП) Наполнение ТЦ до максимального давления ЭПТ Выдержка 30 сек Отпуск ЭПТ Произвести визуальный осмотр тормозных цилиндров, на выход штока на ТЦ каждого вагона (Сработало ТСА-10, действовать в соответствии с аварийной картой №10) Не отпустили тормоза ЭПТ или ПТ Неисправность датчика СОТ Перекрыть разобщительный кран к тележке Визуально убедиться в уходе штока в полость цилиндра и Произвести отключение провода 51A на рейке WAGO (шкаф отходу тормозных колодок №2 моторного, немоторного и головного вагонов). Для Осмотреть колесные пары тележки на предмет образования ползунов выведения электропоезда с перегона. Необходимые инструменты

Специальный ключ комплекта ЗИП для ТСА-10, Ключ М17, комплект спецключей