Baofeng

DM-32UV

デジタル DMR／アナログ デュアルバンド トランシーバー

操作マニュアル（日本語フォント Mod 対応）　JA2IZU



参考：Baofeng DM-32UV User Manual (DM32UV_EN_V1.0)

目次

本書について 4
省略している機能 4
対象 4
設定ソフト 4
表記 4
参照先と免責 4
1. 部品の取り付けと充電 5
1.1 アンテナの取り付け／取り外し 5
1.2 バッテリーの取り付けと取り外し 5
1.3 外部スピーカーマイクの取り付け（オプション） 5
1.4 充電方法 5
1.5 LED インジケーター 5
1.6 Type-C 充電の使用 5
2. 無線機の概要 6
2.1 各部の名称 6
2.2 キー 6
2.3 ステータス表示 8
2.4 プログラマブルキー（SK1/SK2/P1/P2） 9
2.5 ショートカットメニュー 10
3. 基本操作 12
3.1 電源を入れる 12
3.2 音量の調整 12
3.3 メインバンド／サブバンドの切替 12
3.4 VFO／チャンネルの切替 12
3.5 VFO 周波数の設定 12
3.6 ゾーンの選択 12
3.7 チャンネルの選択 12
3.8 新規チャンネル（手動でプログラムするチャンネル） 13
3.9 通話サービス 13
3.10 モニター 14
3.11 緊急アラーム 14
3.12 ワークアローン（単独作業） 14
3.13 マンダウンアラーム 14
3.14 FM ラジオ機能 14
3.15 バッテリー電圧の確認 14
3.16 ワンキースイープ 14
3.17 キーパッドのロックと解除 15
3.18 キーボード入力 15
3.19 デュアルワッチ 15
4. 高度な機能 16
4.1 個別呼出の高度な機能へのアクセス 16
4.2 個別呼出の応用機能 16
5. メインメニューの機能 17

5.1 連絡先（Talk Group）.....17
5.2 Scan（スキャン）.....17
5.3 Zone（ゾーン）.....19
5.4 Msg（SMS）.....19
5.5 通話履歴（Call Log）.....20
5.6 設定（Settings）.....20
5.7 録音（Record）.....26
5.8 ローミング（Roaming）.....27
5.9 GPS 測位機能（GPS 搭載時のオプション）.....28
5.10 APRS 位置報告（GPS 対応時）.....28
6. その他の機能.....30
6.1 NOAA 気象スイッチと気象警報.....30
6.2 パスワードサービス.....30
6.3 無線機のリセット.....30
6.4 DMR リピーターの設定.....30
7. 本ファームウェアの追加・変更点.....32
7.1 周波数ステップ.....32
7.2 エアバンドのステップ.....32
7.3 日本語表示.....32
7.4 メニューの内容について.....32
8. 関連する GitHub リポジトリ.....32
8.1 DM32UV-ModJaFont（日本語フォント）.....32
8.2 NeonPlugJA（設定ソフト）.....32

本書について

本書は、Baofeng DM-32UV の実際の操作だけを、メーカー純正の英文取扱説明書（DM32UV_EN_V1.0）を参考にまとめたものです。

省略している機能

日本国内のアマチュア無線で使わない機能の説明は省略しています。必要な場合はオリジナルのマニュアルをご参照下さい。

該当する項目には「省略※」と記載し、内容は削除しています。対象：暗号関連（デジタル暗号）、マンダウン（転倒警報）、トークアラウンド、ワークアローン（単独作業）、緊急アラーム、NOAA・気象警報、TBST、BDC1200。

対象

- 日本語フォント Mod（DM32UV-ModJaFont）を導入した DM-32UV を対象とします。
- ファームウェアは L01.048 をベースにした改造版です。追加・変更点は第 7 章に記載しています。

設定ソフト

- 設定ソフト（原マニュアルの CPS／PC ソフトウェア）は NeonPlugJA を使用します。本書中の「CPS」「PC ソフトウェア」の記載は、NeonPlugJA に読み替えてください。
- 設定ソフト側の画面名・設定パスの表記は、原マニュアル（CPS）のままです。

表記

- ［ ］で囲んだ語はキー名を表します。例：[PTT]、[メニュー]、[戻る]。
- メニュー項目名は、本体の日本語メニュー表示に合わせて記載しています。見出しの括弧内は原マニュアルの英語表記です。日本語名のない項目は、原マニュアルの英語表記のままです。

参照先と免責

- 仕様、安全上の注意、各種規制など、本書に記載のない事項は、メーカー純正のオリジナルマニュアル（英文）を参照してください。
- 本書は個人が作成したもので、内容は無保証です。使用は自己責任でお願いします。

1. 部品の取り付けと充電

1.1 アンテナの取り付け／取り外し

アンテナは根元を持ち、本体上部のコネクターに差し込んで、しっかり固定されるまで時計回りに回します。取り外すときは反時計回りに回します。

1.2 バッテリーの取り付けと取り外し

バッテリーを本体のレールに合わせて上方向にスライドさせ、固定ネジを締めます。取り外すときは固定ネジを緩めて下方向にスライドさせます。着脱の前に、電源／音量ノブを反時計回りに回して電源を完全に切ってください。

1.3 外部スピーカーマイクの取り付け（オプション）

MIC-ヘッドセットジャックのゴムカバーをこじ開け、スピーカーマイクのプラグをダブルジャックに差し込みます。

1.4 充電方法

1）AC アダプターを充電器に接続してコンセントに差し込みます。

2）バッテリー（または無線機）を充電器に差し込み、端子が確実に接触していることを確認します。

3）満充電までは約 2～5 時間です。ランプの状態は次項「LED インジケーター」を参照してください。

無線機を装着したまま充電するときは電源を切ってください。電源が入っていると、満充電でもランプが緑に変わらないことがあります。

1.5 LED インジケーター

状態	LED
バッテリーなし	緑と赤が交互に点滅
通常充電中	赤
満充電	緑
異常	赤が長時間高速点滅

注：異常とは、バッテリーの過熱、バッテリーの短絡、または充電器の短絡を意味します。

1.6 Type-C 充電の使用

無線機の電源を OFF にして、Type-C ケーブルをバッテリーの Type-C 充電ポートに接続します。空のバッテリーは約 4 時間で満充電になり、充電中は LCD のバッテリーメーターが動きます。

- 充電中に電源を入れた場合、バッテリーが完全に空だとメッセージを送信できないことがあります。1 目盛りまで充電されるのを待ってください。
- 6 時間以内に充電器から外してください。充電器に接続したまま保管しないでください。

2. 無線機の概要

このセクションでは、本機の外観構造とプログラマブルキーの機能について説明します。

2.1 各部の名称



1. アンテナ	6. PTT ボタン	11. 充電端子
2. ロータリーダイヤル	7. SK1 サイドキー	12. スピーカー（背面）
3. LED インジケーター	8. SK2 サイドキー	13. スピーカー マイクジャック
4. 電源／音量	9. 数字キー	14. Type-C 充電ポート（背面）
5. 2 インチ LCD	10. マイク入力	

2.2 キー

キー配置。待受画面の下に表示される「Menu」（左キー）と「A/B」（右キー）が、それぞれのキーの待受時の機能です。右キーはメニュー内では［戻る］として動作します。

キー	機能
[PTT] 送信キー	送受信切替キー。送信時はこのキーを押しながらマイクに向かって話し、受信時はこのキーを離します。
SK1 カスタムサイドキー	短押しのデフォルトはラジオ（FM ラジオ）機能。
	長押しのデフォルトは緊急アラーム（省略※）。
SK2 カスタムサイドキー	短押しのデフォルトはモニター機能。
	長押しのデフォルトは送信出力。
P1 カスタムファンクションキー	短押しのデフォルトは[V/M]キーで、VFO／チャンネルモードを切り替えます。
	長押しのデフォルトは表示モードの切替：周波数表示、チャンネル名表示、チャンネル番号表示のいずれか。
P2 カスタムファンクションキー	短押しのデフォルトは[A/B]画面（メイン／サブ周波数）キーで、上下画面を切り替えます。
	長押しのデフォルトはデュアル周波数待受モードの切替：デュアル待受（デュアルスタンバイ）、2 段表示シングル待受、1 段同一画面表示を切り替えます。
0～9 数字キー	デフォルト：0～9
	DTMF 機能時は、[0～9]のコード文字を表します。
	ピンイン入力方式時は、句読点や文字の選択に使用します。

キー	機能
	数字ショートカット機能を設定している場合、このキーを長押しすると対応する連絡先へジャンプします。
メニュー／確定キー	短押しでメニューモードに入ります。メニューに入った後は、このキーで各項目を選択します。
	このキーと数字キーを長押しすると、ワンタッチ機能が有効になります（CPS での設定後に有効）。
戻る／削除キー	メニューモードでは、前のメニューに戻るかメニューを終了します。
	このキーを長押しすると、チャンネルモード（MR）と周波数モード（VFO）を切り替えます。
	名前または SMS の編集入力中は、入力した情報を消去します。
[▲]上キー	MR モードでは、チャンネルを上方向に変更します。
	SMS 編集中は、カーソルを左に移動します。
[▼]下キー	MR モードでは、チャンネルを下方向に変更します。
	SMS 編集中は、カーソルを右に移動します。
[*]キー	このキーを長押しすると、キーパッドロックの ON/OFF を切り替えます。
	DTMF 機能時は、*のコードを表します。
[#]キー	入力方式画面では、入力方式モードを切り替えます。
	デジタルモードでは、短押しで手動ダイヤルに入り、#キーを押すと個別呼出／グループ呼出を切り替えます。アナログモードでは DTMF ダイヤルに入ります。

2.3 ステータス表示



待受画面の表示例（デュアル表示。上段がデジタル、下段がアナログ）

A. LCD アイコン一覧

アイコン	説明	アイコン	説明
	省略※	▶	メインバンド
	バッテリー残量表示		未読のショートメッセージあり

アイコン	説明	アイコン	説明
	測位成功		受信ボックスが満杯
	測位は ON だが、まだ測位に成功していない	V	VOX 有効
	無線機がリピーター経由で送受信中		ダブルスロット ON
	MR で有効な場合の周波数シフト方向（＋）	H/M/L	送信出力：High（高）／Low（低）／Middle（中）
	MR で有効な場合の周波数シフト方向（－）	DW	デュアルワッチ有効
	モニターON	DCS	DCS 有効
	録音機能 ON	CT	CTCSS 有効
	スキャン中		スキャンが非優先チャンネルで停止中
VFO	周波数モードで動作中	1--64	メモリーチャンネル
CH A	通話画面で、A バンドで送信または受信中	CH B	通話画面で、B バンドで送信または受信中
	優先チャンネル 1 で停止中		優先チャンネル 2 で停止中
	デジタルモード、着信表示		デジタルモード、発信中表示
	ラジオサイレント（無音）ON	N	ナローバンド有効（アナログモード）
DIG	デジタル通信サービスを提供	ANA	アナログ通信サービスを提供
D+A	デジタル混合：アナログとデジタルの両方の信号を受信可能、送信はデジタル	A+D	アナログ混合：アナログとデジタルの両方の信号を受信可能、送信はアナログ

バッテリー残量表示が ▭ になると、バッテリーが消耗しています。このとき無線機は定期的にビープ音を鳴らし、ディスプレイのバックライトを点滅させます。音声ガイダンスが有効な場合は「Low Voltage（低電圧）」のアナウンスが流れ、バッテリーの交換または無線機の充電が必要であることを示します。

B. LED 表示

上部の LED で、無線機の現在の状態を確認できます。

LED インジケーター	無線機の状態
赤点灯	送信中
緑点灯	受信中
オレンジがゆっくり点滅	スキャン中

2.4 プログラマブルキー（SK1/SK2/P1/P2）

[SK1]、[SK2]、[P1]、[P2]キーには、それぞれ異なる機能を設定できます。

方法 1： 無線機のメニュー：Menu – 設定 – 無線機設定 – キー機能 – SK1, SK2, P1, P2 keys

方法 2： PC ソフトウェア：Public – Key Function

オプション	機能
なし	このボタンに機能を割り当てません。
出力調整	送信出力を High／Middle／Low で切り替えます。

オプション	機能
電池残量表示	現在のバッテリー容量（電圧）を確認します。
Talk Around	省略※
Digital Encrypt	省略※
呼出	アナログモードで DTMF／5TONE／2TONE のエンコードを送信します。この機能はアナログチャンネルでのみ有効です。
VOX	VOX 機能を有効／無効にします。
V/M 切替	VFO モードとメモリーチャンネルモードを切り替えます。
警報	省略※
Hot Key 1~6	ホットキー1～6 を選択します。あらかじめ設定した連絡先への呼出やメッセージ送信、または補助機能を実行します。
Msg	デジタルモードで押すと SMS メッセージに入ります。
連絡先	連絡先リストに直接アクセスし、呼出や関連サービスをすばやく開始します。
Zone 上	前のゾーンに切り替えます。
Zone 下	次のゾーンに切り替えます。
Scan	スキャン機能を有効／無効にします。
録音 SW	録音機能を有効／無効にします。
前の録音	前の録音を再生します。
次の録音	次の録音を再生します。
FM ラジオ	FM ラジオの ON/OFF。
ラジオ検索	ラジオモードでこのボタンを押すと、放送局を検索します。
位置情報	GPS 位置情報を確認します。
モニタ	モニター機能を有効／無効にします。
A/B SW	チャンネル A またはチャンネル B をメインチャンネルとして選択します。
単独作業	省略※
キーロック	キーパッド自動ロックのロック／解除。
迷惑 CH 削除	スキャン中に、現在不要なチャンネルをスキャンリストから一時的に除外します。除外したチャンネルはその後のスキャンでは対象外となりますが、無線機を再起動するとスキャンリストに復帰します。
TBST 送信	省略※
APRS 送信	このボタンを押すと、APRS 情報を手動でアップロードします。
CH 種別切替	チャンネルタイプ（Analog、Digital、Ana+Dgi、Dgi+Ana）を切り替えます。
表示方式	単波表示／2 波 2 待受／2 波 1 待受 を切り替えます。
トーン Scan	アナログモードで CTC/DCS をスキャンします。
トーン設定	アナログモードで CTC/DCS を設定します。
ミュート	すべてのトーンを有効／無効にします。
ローミング	待受中に「ローミング」を割り当てたキーを押すと、最も信号の強いリピーターを検索してロックします。（注：リピーターにロックした後は、チャンネルまたは周波数を変更した場合にのみ、無線機は直前の周波数に戻ります。リピーター周波数リストは CPS であらかじめプログラムしておく必要があります。）

オプション	機能
サブ PTT	このキーを押し続けると B バンドで送信します（デュアル PTT 機能を ON にして B バンドで送信）。
スクランブル	アナログモードで、スクランブル機能を ON/OFF します。
周波数サーチ	アナログモードで、周波数スイープ機能を ON/OFF します。
ライト	フラッシュライトの ON/OFF*
転倒警報	省略※

2.5 ショートカットメニュー

CPS プログラムソフトウェアで無線機のショートカットメニューを設定します。無線機は［メニュー］＋数字キーで、その機能にすばやく入ります。

オプション	メニュー選択	機能
Call	Analog	アナログモードでワンタッチ呼出機能を有効にします。
	Digital	デジタルモードでワンタッチ呼出機能を有効にします。
Menu	Message	メニューの「Msg」にすばやくアクセスします。
	新規 Msg	メニュー – Msg の「新規 Msg」にすばやくアクセスします。
	定型文	メニュー – Msg の「定型文」にすばやくアクセスします。
	受信箱	メニュー – Msg の「受信箱」にすばやくアクセスします。
	送信箱	メニュー – Msg の「送信箱」にすばやくアクセスします。
	連絡先一覧	メニュー – 連絡先 の「連絡先一覧」にすばやくアクセスします。
	手動ダイヤル	メニュー – 連絡先 の「手動ダイヤル」にすばやくアクセスします。
	通話履歴	メニューの「通話履歴」にすばやくアクセスします。
	発信	メニュー – 通話履歴 の「発信」にすばやくアクセスします。
	着信	メニュー – 通話履歴 の「着信」にすばやくアクセスします。
	不在着信	メニュー – 通話履歴 の「不在着信」にすばやくアクセスします。
	Zone	メニューの「Zone」にすばやくアクセスします。
	無線機設定	メニュー – 設定 の「無線機設定」にすばやくアクセスします。

3. 基本操作

3.1 電源を入れる

電源／音量ノブを「カチッ」と音がするまで時計回りに回すと電源が入り、LCD に起動メッセージが表示されます。反時計回りに回すと電源が切れ、「終了中...」と表示されます。

3.2 音量の調整

電源／音量ノブを回して音量を調整します。時計回りで大きく、反時計回りで小さくなり、調整中は LCD に音量が表示されます。

3.3 メインバンド／サブバンドの切替

画面に 2 つのチャンネルが表示されている場合、**[A/B]** キーを押すと、メインチャンネルがもう一方のチャンネルに切り替わります。▶ アイコンで示されているバンドがメインバンドです。

- ANA：アナログ方式
- DIG：DMR デジタル
- A+D：アナログと DMR デジタルの混合
- D+A：DMR デジタルとアナログの混合

3.4 VFO／チャンネルの切替

[戻る] キーを長押しすると、VFO 表示とチャンネル表示が切り替わります。

- 周波数モードでは「VFO」の記号が表示されます。
- チャンネルモードでは「CH XX」とチャンネル番号が表示されます。

3.5 VFO 周波数の設定

無線機を VFO モードにし、**[A/B]** キーを押してメインバンドに切り替えます。

操作 1： ▲/▼キーを押すか、チャンネルセレクターを回して、VFO 周波数をステップ単位で調整します。

操作 2： キーボードで VFO 周波数を直接入力します。

以下の例は周波数ステップを 12.5kHz とした場合です。メインバンドに 432.5625MHz を入力するには：

(1) **[戻る]** キーを長押しして VFO モードに切り替えます。

(2) 数字キーで [4][3][2][5][6][2][5] と入力します。

3.6 ゾーンの選択

ゾーンは、使用するチャンネルをまとめたグループです。

方法 1： あらかじめ割り当てた[Zone 上]／[Zone 下]キーを押します。

方法 2： [メニュー]を押して メインメニュー -> Zone に入り、▲/▼でゾーンを選んで確定し、「適用」を選択して確定します。

3.7 チャンネルの選択

[戻る]キーを長押ししてチャンネルモードにし、チャンネルスイッチを回すか、数字キーでチャンネル番号を入力します（例：CH64 は [0][6][4]）。

3.8 新規チャンネル（手動でプログラムするチャンネル）

新規作成： [戻る]キーを長押ししてチャンネルモードにし、[メニュー]を押して メインメニュー -> 設定 -> CH 設定 -> CH 追加 に入ります。チャンネルタイプ（Analog、Digital、A+D、D+A）を選び、チャンネル名、受信（Rx）周波数、送信（Tx）周波数を順に入力して確定します。「追加完了!」と表示されて完了です。

ゾーンへの追加： メインメニュー -> Zone -> ゾーンを選択して確定 -> Add Channel で、追加したチャンネルを選択して確定します。

パラメーターの設定： メインメニュー -> 設定 -> CH 設定 で行います。アナログチャンネルでは CTCSS/DCS、エイリアス、帯域幅など、デジタルチャンネルでは送信先、受信グループ、カラーコード、タイムスロット、自局 ID、エイリアスなどを設定できます。

3.9 通話サービス

3.9.1 デジタル呼出

デジタルチャンネルでは、次の種類の呼出を発信または受信できます。

- 個別呼出（Private Call）：1 人のユーザーから別の 1 人のユーザーへの呼出。
- グループ呼出（Group call）：グループ内の 1 人のユーザーから、グループの他の全メンバーへの呼出。
- 全呼出（All Call）：1 人のユーザーから、現在のチャンネル上の他の全ユーザーへの呼出。

3.9.2 呼出の発信

次のいずれかの方法で発信します。

- チャンネルを選択して[PTT]キーを押し続ける：チャンネルにあらかじめプログラムされた連絡先へ呼出します。
- 「連絡先」->「連絡先一覧」で連絡先を選び、[PTT]キーを押し続ける。
- 「通話履歴」で不在着信／着信／発信の履歴を選び、[PTT]キーを押し続ける。
- 「連絡先 > 手動ダイヤル」で、[#]キーで個別呼出／グループ呼出を切り替えて番号を入力し、[PTT]キーを押し続ける。
- [呼出]キーに呼出対象（個別呼出またはグループ呼出の連絡先）を設定している場合は、[呼出]キーを押してから[PTT]キーを押し続ける。

無線機を口から 2.5～5cm 離して垂直に持ち、[PTT]キーを押して話します。送信中は赤色 LED が点灯し、LCD に相手の情報と発信アイコンが表示されます。[PTT]キーを離すと相手の応答を受信します。

送信出力が「Low」で呼出が成功しないときは、[出力調整]キーで一時的に高出力に切り替えられます。

3.9.3 呼出の受信と応答

同じ周波数／カラーコード／タイムスロットの呼出を受信できます。受信すると緑色 LED が点灯し、LCD に連絡先リストに基づく発信者情報（ID／エイリアス／都市／州／国／呼出種別）と着信アイコンが表示されます。発信者の ID が連絡先に登録されている場合は、無線機が短く鳴ります。相手が話し終えたら、[PTT]キーを押し続けて応答します。

3.9.4 呼出の終了

- 個別呼出／グループ呼出：双方とも[PTT]キーを押して話さず、呼出保持時間を超えると、端末は呼出を終了します。
- 全呼出：発信者が[PTT]キーを離すと、端末は全呼出を終了します。

3.10 モニター

待受中に[モニタ]キーを押すとモニターに入り、シグナリング／ID が一致しない信号や弱い信号を聞くことができます。もう一度押すとスピーカーが OFF になり待受に戻ります。

- アナログモードで信号がない場合、[モニタ]キーを押すとノイズが出ます。
- モニターが有効になると アイコンが表示されます。

3.11 緊急アラーム

省略※

3.12 ワークアローン（単独作業）

省略※

3.13 マンダウンアラーム

省略※

3.14 FM ラジオ機能

[FM ラジオ]キーでラジオの ON/OFF を切り替えます（メニュー -> 設定 -> 無線機設定 -> キー機能 で、SK1/SK2/P1/P2 のいずれかに[FM ラジオ]を設定します）。

ON 中は[メニュー]キーでバンドを 65～76MHz／76～108MHz で切り替え、[#]キーで放送局検索（「探索...」表示）に入ります。

- ▲/▼キーで、プリセットのステップ周波数に従って選局します。
- 数字キーで周波数を直接入力します（例：96.9MHz は 0969）。
- [FM ラジオ]キーまたは[戻る]キーの短押しで、ラジオモードを終了します。

3.15 バッテリー電圧の確認

プログラムした[電池残量表示]キーを押すと、現在のバッテリー残量を確認でき、「Battery High / Battery Medium / Battery Low」の音声ガイダンスが流れます。

3.16 ワンキースイープ

アナログモードで、キー機能で[周波数サーチ]を設定したキーを押すと、スキャニング受信機として周波数スイープに入り、「探索...」と表示されます。

受信に成功すると周波数と CTCSS/DCS が表示され、スピーカーが ON になります。[メニュー]キーで、その周波数と CTCSS/DCS をチャンネルに保存できます。[PTT]キーを押し続けると折り返し呼出ができます。

3.17 キーパッドのロックと解除

手動と自動の 2 つのロックモードがあります。

- 手動：[キーロック]を割り当てたキーを押すとロックされます。
- 自動：メインメニュー -> 設定 -> 無線機設定 -> キー機能 -> キーロック -> Switch で有効にし、「Delay Time」で遅延時間を設定します。
- 解除：[メニュー]キーを押してから ＊ を押します。

3.18 キーボード入力

本機のキーパッドで、ユーザーエイリアス、番号、SMS などを入力できます。本機は英語入力方式、ピンイン入力方式、数字入力方式に対応しています。

- 入力方式をアルファベットモードと数字モードで切り替えるには、[#]を押します。
- 特殊文字を入力するには、アルファベットモードまたは数字モードで[1]を押します。
- スペースを入力するには、文字モードで[0]を押します。

注：入力中、編集領域に何も入力されていない場合は、**[戻る]**キーを押すと前のメニューに戻ります。編集領域に内容がある場合は、キーを押すとカーソルの前の文字を 1 文字ずつ削除し、編集領域が空になった後にキーを押すと前のメニューに戻ります。入力テキスト表示領域では、▲/▼を押すとカーソルが左／右に移動します。

3.19 デュアルワッチ

- 単波表示：シングルバンドモード。動作バンドのチャンネル名、周波数、チャンネル番号、エリア（ゾーン）のみが表示されます。
- 2 波 2 待受：画面に「DW」アイコンが表示されます。同一画面にメイン周波数とサブ周波数が表示され、メイン周波数とサブ周波数の両方の呼出を待ち受けます。工場出荷時のデフォルトはデュアルバンド・デュアルワッチモードです。
- 2 波 1 待受：画面に「DW」アイコンは表示されません。同一画面にメイン周波数とサブ周波数が表示されますが、メインバンドの呼出のみを受信し、サブバンドでの呼出受信は禁止されます。

4. 高度な機能

4.1 個別呼出の高度な機能へのアクセス

個別呼出の応用機能には、次のいずれかの方法で入ります。

- 連絡先一覧から：メニュー -> 連絡先 -> 連絡先一覧 で個別呼出の連絡先を選んで確定し、「連絡先表示」で連絡先情報を表示して、▲/▼で応用機能を選んで確定します。
- 手動ダイヤルから：メニュー -> 連絡先 -> 手動ダイヤル で呼出先 ID を入力し、Opt. を押します。
- #キーから：#キーで CSV 連絡先 に入り、個別呼出 ID を入力して Opt. を押します。

4.2 個別呼出の応用機能

- 無線機確認（Radio Check）：対象の無線機に確認信号を送ります。応答があれば、その無線機が稼働中で電源が入っていることが分かります。
- 呼出通知（Call Alert）：コールアラートを送信します。対象の無線機はビープ音または振動で知らせ、送信側に成功／失敗のメッセージを返します。
- 遠隔モニタ（Remote Monitor）：信号を送ると、対象の無線機がマイクを ON にして送信し、周囲の音声が送信側に返送されます。
- 無線機停止（Radio Disable）：対象の無線機を無効化します（表示なし、操作不可）。
- 無線機起動（Radio Enable）：無効化された無線機を待受状態に戻します。
- 距離測定（Measure Period）：双方が GPS 測位済みで通信範囲内のとき、一定間隔で 2 台の距離と方向を検出し、送信側の画面に表示します。

5. メインメニューの機能

メニュー操作中に一定時間何も操作しないと、自動的に待受画面に戻ります。この時間は 設定 -> 無線機設定 -> 表示機能 の「メニュー復帰時間」（Menu Exit Time）で設定します。

- DMR かつ VFO モードでは、メインメニューに Zone はありません。
- アナログかつ VFO モードでは、メインメニューは Scan と 設定 のみです。
- DMR かつ MR モードでは、CTCSS/DCS およびステップ周波数のサブメニューはなく、アナログ属性に関するメニューおよびサブメニューもありません。
- アナログかつ MR モードでは、メインメニューは Scan、Zone、設定 のみで、DMR 機能の属性に関するメニューおよびサブメニューはありません。
- GPS システムはオプションであり、ハードウェアの対応が必要です。

本書でメニュー操作を説明する際は、メニュー項目の順序のみを記載します。例えば、連絡先リストへのパスは「連絡先 -> 連絡先一覧」となります。

メニューの基本操作

1. [メニュー]キーを押してメインメニューに入ります。
2. ▲/▼キー、またはロータリーダイヤル（チャンネルスイッチ）で、目的のサブメニューまたはオプションに移動します。
3. パラメーターを選択した状態で、[メニュー]キーを押すと設定を保存して前のメニューに戻り、[戻る]キーを押すとメニュー項目をリセットして前のメニュー階層に戻ります。
4. いつでも[PTT]キーを押すとメニューを終了できます。

メニューのクイック操作

[メニュー]キーで第 1 階層に入り、数字キーで項目番号を入力し、もう一度[メニュー]キーで第 2 階層（サブメニュー）に入って数字キーで項目番号を入力すると、目的の項目にすばやく入れます。パラメーターを選んだあとは、[メニュー]キーで保存してメインメニューに戻り、[戻る]キーで項目をリセットして戻ります。[戻る]キーで前の階層に戻り、[PTT]キーでメニューをすばやく終了します。

5.1 連絡先（Talk Group）

連絡先一覧： PC ソフトウェアでプログラムしたトークグループのリストを表示します。このリストは、呼出受信時に連絡先トークグループの情報を表示するための参照テーブルとして使用されます。

新規連絡先： 新しいトークグループを作成できます。

手動ダイヤル： グループ ID または個別 ID を入力して、トークグループにすばやくアクセスします。

CSV 連絡先： PC ソフトウェアでプログラムした DMR 連絡先を表示し、連絡先のエイリアス、DMR ID、リピーター番号、都市、州、国、備考を詳細に表示します。このリストは、呼出受信時に連絡先トークグループの情報を表示するための参照テーブルとして使用されます。

通話別名： 送信別名設定／Alias Rx Set（トーカーエイリアスの送信設定／受信設定）を行えます。

5.2 Scan（スキャン）

PC ソフトウェアの Public – Scan list では 32 個のスキャンリストを保存でき、必要なスキャンリストをプログラムして無線機に書き込むことができます。

スキャンリストはチャンネルモードでのみ有効なため、無線機をチャンネルモードに切り替えてください。

5.2.1 スキャンを ON にする

ON にする： [Scan]キーを押す／チャンネルの「Auto Scan」が有効でスキャンリストが設定されていれば、そのチャンネルに切り替えるだけで開始／メインメニュー -> Scan -> Scan SW で ON にする。

OFF にする： スキャン中に[Scan]キーを押す／「Scan」メニューで OFF にする／オートスキャンのチャンネルでは、チャンネルを切り替える。

5.2.2 スキャンリストの操作

(1)**[メニュー]**（メニュー）を押して、メインメニュー -> Scan -> Scan リスト に入ります。

(2) スキャンリストを選択し、**[メニュー]** を押してスキャンリストのサブメニューに入ります。次の設定を行います。

- 適用：現在のスキャンリストを有効にします。
- 一覧編集/表示：現在のリストを編集します。現在のリストにスキャンチャンネルを追加・削除したり、優先スキャンチャンネルを設定したりできます。
  - Cur Chan：優先チャンネルの編集。優先チャンネル 1、優先チャンネル 2 の設定、優先チャンネルの解除を行います。
  - 追加済みチャンネル（スキャンリストのメンバー）を表示します。
  - Add Chan：このリストにさらにチャンネルを追加できます。チャンネルリスト（使用可能なチャンネル）にジャンプします。
- 名称編集：リスト名を再設定できます。
- **優先チャンネルの設定**

現在選択しているチャンネルを優先チャンネルまたは非優先チャンネルに設定できます。特定のチャンネルの動きに注目する必要がある場合は、そのチャンネルを優先チャンネルに設定できます。優先チャンネルは非優先チャンネルより頻繁にスキャンされます。各スキャンリストには最大 2 つの優先チャンネルを設定でき、P1 が優先チャンネル 1、P2 が優先チャンネル 2 です。

- **スキャンリストからチャンネルを削除するには**

「削除」を選択すると、スキャンリストから削除されます。ただし、スキャンリストの最初のチャンネルは削除できません。

5.2.3 VFO スキャン範囲

周波数モードでは、スキャンの開始／終了周波数（VFO スキャン範囲）、スキャン復帰方式、ステップ周波数を設定できます。

メインメニュー -> Scan -> VFO Scan 範囲(V) に入り、[メニュー]キーで VHF 帯のスキャン範囲を数字キーで入力します（例：144～146MHz は [1][4][4][1][4][6]）。UHF 帯も同様です。

5.2.4 VFO スキャンモード

周波数モードでは、次のスキャン復帰方式に対応しています。

- TO（タイムスキャン）：信号を検出するとスキャンが停止し、そのチャンネルに 5 秒間とどまった後にスキャンを再開します。
- CO（キャリアスキャン）：信号を検出すると信号が消えるまでスキャンが停止し、信号が消えてから 2 秒後にスキャンを再開します。
- SE（サーチスキャン）：信号を検出するとスキャンが停止し、スキャンを終了します。

5.2.5 CTCSS スキャン

周波数が既知の場合に CTCSS をスキャンします。メインメニュー >> Scan >> CTCSS Scan に入り、[メニュー]キー

でスキャンを開始します。有効な CTCSS コードが見つかるとスピーカーが ON になります。

5.2.6 DCS スキャン

周波数が既知の場合に DCS をスキャンします。メインメニュー >> Scan >> DCS Scan に入り、[メニュー]キーでスキャンを開始します。有効な DCS コードが見つかるとスピーカーが ON になります。

5.2.7 CTCSS/DCS スキャンの記憶

スキャンした CTCSS/DCS を、現在のチャンネルまたは周波数モードの設定として記憶できます。メインメニュー >> Scan >> Scan メモリ に入り、▲/▼で選択します。

- エンコード：送信 CTCSS/DCS のみ置き換えます（TX-CTC/DCS）。
- デコード：受信 CTCSS/DCS のみ置き換えます（RX-CTC/DCS）。
- All：送信・受信の両方を置き換えます。

[メニュー]キーで保存して前のメニュー階層に戻ります。有効な CTCSS/DCS がスキャンされて停止している場合にのみ記憶できます。

5.2.8 周波数スキャン

[戻る]キーを長押しして VFO モードにし、数字キーで周波数を入力して、[Scan]キー（またはメインメニュー -> Scan -> Scan SW）でスキャンを開始します。

- ▲/▼キーを押すと、プリセットのステップ周波数単位でスキャンします。
- 信号のある周波数で停止します。停止中に[PTT]キーを押し続けると、マイクに向かって話せます。[PTT]キーを離すと応答を受信します。
- スキャン中に[Scan]キー（または「Scan」メニュー）を操作するとスキャンを終了します。

5.3 Zone（ゾーン）

5.3.1 ゾーンの選択

ゾーンはチャンネルをまとめたグループです。DM-32UV には 250 個のゾーンがあり、1 つのゾーンにアナログ／デジタルのチャンネルを最大 64 個登録できます。選択方法は 3.6 を参照してください。

メニューでは、メインメニュー -> Zone -> Zone List でゾーンを選び、次の操作ができます。

- 選択：選択したゾーンを有効にします。
- CH 一覧：現在のゾーンのチャンネルメンバーを表示し、削除できます。
- Add Channel：現在のゾーンにチャンネルを追加します。
- Zone 名編集：ゾーンのエイリアスを再設定します。

5.3.2 ゾーンの追加

メインメニュー -> Zone -> Zone 追加 に入り、[メニュー]キーを押してキーボードでゾーン名を入力します（[戻る]キーで削除）。[メニュー]キーで保存したあと、追加したゾーンを選んで「Add Channel」でチャンネルリストからチャンネルを選び、[メニュー]キーで保存します。

5.4 Msg（SMS）

受信箱： 受信したすべてのメッセージを表示し、メッセージの転送または削除ができます。

新規 Msg： 新しいメッセージを作成して連絡先に送信します。このショートメッセージに入力できる最大文字数は 128 文字（中国語は 64 文字）です。

送信箱： 送信したすべてのメッセージを表示し、メッセージの再送信、転送、削除ができます。

定型文： あらかじめ保存されたメッセージで、送信、編集、削除ができます。

下書き： 下書きメッセージで、送信、編集、削除ができます。

5.5 通話履歴（Call Log）

不在着信： すべての不在着信を表示します。応答できなかった個別呼出の履歴の表示・削除や、不在着信履歴の連絡先への個別呼出・メッセージ送信ができます。

着信： すべての応答済み呼出を表示します。応答済み個別呼出の履歴の表示・削除や、応答済み履歴の連絡先への個別呼出・メッセージ送信ができます。

発信： すべての発信呼出を表示します。発信履歴の表示・削除や、発信履歴の連絡先へのメッセージ送信ができます。

通話履歴リストの任意の履歴に対して、次の操作ができます。

- [PTT]を押し続けて呼出を行う
- メッセージを送信する
- 通話履歴を 1 件ずつ削除する
- 不在着信／着信／発信 の通話履歴をすべて削除するには、「通話履歴 -> 履歴削除 -> 不在着信 / 着信 / 発信」を選択します。

5.6 設定（Settings）

5.6.1 無線機設定（Radio settings）

5.6.1.1 サウンド機能（Voice Func）

無線機のトーン（通知音）とその ON/OFF を設定します。

- ミュート：ON にするとすべてのトーンが OFF になり、画面の 1 行目にアイコンが表示されます。OFF にするとすべての通知音が ON になります。
- 電池低下音、キー操作音、Msg 音、グループ呼、個別呼音、通話終了音、送信許可音、起動音：それぞれの場面での通知音を ON/OFF します。
- 音声案内：メニューやノブでゾーン、チャンネル／特性を切り替えたとき、切替後の内容を音声で案内します。
- FM 終了音（Analog Roger）：アナログモードで送信終了後にトーンを出すか、およびトーンの種類（OFF、TONE、1200）を設定します。

5.6.1.2 キー機能（Key Functions）

SK1、SK2、P1、P2 はカスタムファンクションキーで、長押しと短押しでそれぞれ異なる機能を割り当てられます。これらのキーに異なる機能を設定できます。

- キーロック：キーボードロックのスイッチを設定します。すなわち、キーボードを自動でロックするか手動でロックするかを設定します。
- Delay Time：キーパッドロックの遅延時間を設定します。範囲は 5～60 秒、ステップは 1 秒です。
- 長押し時間：キー操作を長押しと認識・判定するまでの時間を設定します。この機能は本機全体で有効です。範囲は 0.5～5 秒、ステップは 0.5 秒です。

CPS ソフトウェア -> Public -> Key Feature で、SK1/SK2/P1/P2 キーの長押し・短押しの機能定義をプログラムし、無線機に書き込みます。

無線機本体でのプログラミングパス：**[メニュー]** キーを押して、メインメニュー -> 設定 -> 無線機設定 -> キー機能 に入ります。

5.6.1.3 表示機能（Display Func）

(1) Back Light / Back Time： LCD バックライトの明るさを 1（暗い）～6（明るい）の 6 段階で、点灯時間を Always On（常時点灯）または 5 秒～5 分の範囲で設定します。

(2) Start Display： 電源投入後の表示を選択します。任意文字（CPS で設定した文字）、標準画像（Baofeng の画像。PC から BMP 形式で書き込み）、電池電圧（例：Voltage 7.5V）。

(3) 表示色（CHG FontColor / CH Color A・B / Zone Color A・B）： 待受画面の表示色を、白、黒、オレンジ、赤、黄、緑、シアン、青の 8 色から選びます。CHG FontColor はチャンネルなどの情報、上段 CH 色／下段 CH 色（CH Color A／B）は上段（A）／下段（B）のチャンネルと周波数（ゾーンを除く）、上段 Zone 色／下段 Zone 色（Zone Color A／B）は上段／下段のゾーンの色です。

(4) CH Mode Display： CH name はチャンネルモード（チャンネル名表示。VFO/MR キーは無効）、Frequency は VFO モード（周波数表示。VFO/MR キーで VFO とメモリーチャンネルを切替）です。

(5) Dual Watch： 3.19 を参照してください。

(6) 言語設定（Language）： 日本語または英語を選択します。

(7) Display DIR： 表示の向きを Forward（通常）／Reverse（反転。肩掛けや腰掛けの場面向け）から選択します。

(8) LED Indicator： コバート（隠密）モードのときに、すべてのインジケーターランプ（送信・受信）を消灯するかどうかを設定します（On＝消灯、Off＝状態は変わりません）。

(9) メニュー復帰時間（Menu Exit Time）： メニュー操作中に、設定した時間（5～60 秒）何も操作しないとメニューを終了して待受画面に戻ります。Off のときは手動でのみ終了できます。

(10) Time Set： 時刻（Time）と日付（Date）を設定します。▲/▼キーでカーソルを移動し、数字キーで値を入力します。Time Display で待受中の時計表示の ON/OFF を、表示形式で 年/月/日 または dd/mm/yyyy を選べます。

5.6.1.4 その他機能（Other Func）

(1) Auto Power off： 操作しない状態が 30、60、120、240、480 分続くと自動的に電源を切ります（Off で無効）。

(2) 送信制限（TX Timer）： 15S～495S の間で、送信を設定時間に制限します。時間に達すると送信を停止します。OFF で制限なし。

(3) 送信予告時間（TOT Predict）： 送信を打ち切る何秒前に警告するかを設定します（Off、1～10 秒）。TX Time Out Time が Infinite（無制限）のときは使用できません。

(4) VOX： [PTT]キーの代わりにマイクに向かって話して送信を開始します。VOX SW で ON/OFF（ON で画面に「V」アイコン表示）、Gain Level でレベル 1～9 を設定します（値が大きいほど感度は低くなります）。

(5) VOX 遅延（VOX Delay）： 送信時間を延長して、送信が早く止まりすぎるのを防ぎます。0.3 秒～5 秒（48 段階）。

(6) Talk Around： 省略※

(7) FM マイクゲイン / Digi マイクゲイン（Ana MIC Gain / Digi MIC Gain）： アナログ／デジタル送信時のマイク感度を、レベル 1（最低）～レベル 5（最高）で設定します。

(8) ステップ（Freq Step）： 5K、6.25K、10K、12.5K、20K、25K、50K、100K の計 8 種類の周波数ステップ。

(9) 省電力（Power Save）： バッテリーの持続時間を延ばせます。省電なし／Save 1:1（動作 30ms・休止 30ms）／Save 1:2（動作 30ms・休止 60ms）／Save 1:4（動作 30ms・休止 120ms）。省電力を ON にすると、メッセージを即時に受信できない場合があります。

(10) FM Radio： FM ラジオの ON/OFF。ON にするとラジオ機能画面に入り、#キーで自動的に放送局を検索します。よく知っている周波数を手動で入力することもできます。

(11) ラジオ割込（FM Radio Moni）： Off は FM ラジオ使用中は送信も受信もできません。On は FM ラジオ使用中でも、チャンネルで受信または送信できます。

(12) 気象警報（Weather Alarm）： 省略※

(13) TBST 選択（TBST Sel）： 省略※

(14) テール消去（Tail）： 直接（リピーターなし）通信している BaoFeng ハンディ機同士で、スケルチテールノイズを除去します。Off、または 55Hz／120°／180°。

(15) FM スケルチレベル（Ana SQL Level）： スケルチレベルを 0～9 で設定します（デフォルト 3。アナログチャンネルのみ有効）。0 は常に開いた状態で、値が大きいほどスケルチは深くなります。

(16) Msg 形式（SMS Format）： H-SMS（Hytera 製 DMR 無線機との通信）、M-SMS（Motorola 製）、D-SMS（DMR アライアンスと互換）。

(17) PrivateCall Match： On は個別呼出 ID の一致が必要です。Off は個別呼出の DMR ID の一致を無視し、同じ周波数／カラーコード／タイムスロットの個別呼出を受信して応答します。

(18) GroupCall Match： On は受信グループ ID の一致を確認します。Off はグループ呼出 ID の一致を無視し、同じ周波数／カラーコード／タイムスロットのグループ呼出を直接受信して応答します。

5.6.2 CH 設定（Channel Set）

5.6.2.1 受信周波数（RX Frequency）

キーパッドで受信周波数を入力し、**[メニュー]** キーをクリックして保存し、**[戻る]** キーを押して戻ります。

5.6.2.2 送信周波数（TX Frequency）

キーパッドで送信周波数を入力し、**[メニュー]** キーをクリックして保存し、**[戻る]** キーを押して戻ります。

5.6.2.3 送信出力（TX Power）

現在のチャンネルの送信出力を設定します。

- 高出力：画面に「H」アイコンが表示されます。送信出力メーターは 100%と表示されます。
- 低出力：画面に「L」アイコンが表示されます。送信出力メーターは 30%と表示されます。
- 中出力：画面に「M」アイコンが表示されます。送信出力メーターは 60%と表示されます。

5.6.2.4 送信先（TX Contact）

現在のチャンネルの通常の連絡先を選択します。待受中にユーザーが PTT を押すと、無線機はこの連絡先に呼出を送信します。ただし、グループ呼出を受信した後は、グループ呼出ハングタイム内に PTT を押すとそのグループに応答（トークバック）できますが、新しい呼出は開始できません。オプションの説明：

- None：このチャンネルでは、待受中に PTT で呼出を開始することはできません。
- Group Call contact：1 台の無線機から無線機のグループへの呼出。
- Private Call contact：2 台の無線機間の個別の呼出。
- All Call：1 台の無線機からシステム内の全無線機への呼出。

5.6.2.5 Color Code（カラーコード）

デジタルチャンネルで通信するには、使用するリピーターで定義されたものと同じカラーコードが必要です。カラーコードは PC ソフトウェアでプログラムするか、メニューで設定できます。あらかじめプログラムしたカラーコードと一致しないチャンネル上の通信には、無線機は反応しません。

- 設定範囲：0～15 の整数。

5.6.2.6 Time Slot（タイムスロット）

現在のチャンネルをスロット 1 またはスロット 2 に設定します。

5.6.2.7 自局 ID（Radio ID）

デジタルチャンネルでは、PC ソフトウェアの Digital – DMR ID list – DMR ID でプログラムした DMR ID が表示されます。チャンネルの ID を編集・選択でき、各チャンネルに 1 つの ID を設定できます。

アナログチャンネルでは、PC ソフトウェアの Analog – Analog 連絡先 でプログラムした無線機自身の ID が表示されます。

このメニュー項目では、エンドユーザーが無線機 ID を表示、編集、追加したり、無線機 ID を適用して現在のチャンネルに割り当てたりできます。

- 選択：現在の無線機 ID を適用し、現在のチャンネルに割り当てます。
- ID 編集：無線機 ID を変更または再設定します。
- Edit Name：無線機のエイリアスを変更または再設定します。**[戻る]** キーを押すと前方の文字を 1 文字ずつ削除します。[#]キーで入力方式を切り替えて、無線機のエイリアスを編集します。
- Save：上記の無線機 ID およびエイリアスの変更を保存します。

複数の無線機 ID

DM-32UV では、複数の DMR 無線機 ID 番号を使用できます。この機能により、例えば 1 台の無線機を、独自の DMR ID を持つ業務用無線機として使用しながら、同時に別の DMR ID でアマチュア無線機としても使用できます。

5.6.2.8 CH 種別（Channel Type）

- Analog：アナログ信号を使用するユーザーにアナログ通信サービスを提供します。アナログに設定すると、チャンネルに「ANA」と表示されます。
- Digital：デジタル信号を使用するユーザーにデジタル通信サービスを提供します。デジタルに設定すると、チャンネルに「DIG」と表示されます。
- Analog+Digital（A+D TX A）：アナログ混合。アナログとデジタルの両方の信号を受信でき、送信はアナログです。「A+D」と表示されます。
- Digital+Analog（D+A TX D）：デジタル混合。アナログとデジタルの両方の信号を受信でき、送信はデジタルです。「D+A」と表示されます。

5.6.2.9 2 スロット（Double Slot）

無線機のダブルスロットモード機能を有効にするかどうかを設定します。

ダブルスロットモードは DMR デジタル無線機に適用されます。このモードでは、1 つの周波数で 2 つのスロットの呼出を同時にサポートします。このモードでのグループ呼出では、もう一方のスロットの通信に干渉しないよう、同じグループ呼出のメンバーは同じスロットを使用する必要があります。

オプションの説明

- On：無線機のダブルスロットモード機能を有効にします。画面に が表示されます。同じグループ内の無線機は、同じタイムスロット（タイムスロット 1 またはタイムスロット 2）を使用して通話する必要があります。
- Off：無線機のダブルスロットモード機能を無効にします。

5.6.2.10 CH 名（Channel Name）

チャンネル名を再設定できます。この機能はチャンネルモードでのみ有効です。

- [#z] キーを押すと入力方式が切り替わり、数字、アルファベット、ピンインの各入力方式を切り替えます。
- ピンイン入力方式では、1 キーを押すと（ ）/ | ¥ # などの記号を挿入します。0 を押すとスペースを挿入します。
- アルファベット入力方式は大文字と小文字に分かれ、2～9 を押して文字を挿入します。
- 数字入力方式では、0～9 を押して数字を挿入します。

5.6.2.11 受信グループ（Rx Group List）

受信グループリストを編集し、新しい受信グループリストをチャンネルに割り当てることができます。

- None：無線機は、チャンネル設定に関連付けられた送信連絡先からの呼出のみを解読できます。「Transmitting Contact」が「None」に設定されている場合、無線機はグループ呼出を一切解読できません。
- 受信グループ：受信グループリストに入り、▲/▼を押してリストから 1 つを選択します。次の操作ができます。
- 適用：現在の受信グループリストを選択し、前のメニューに戻ります。
- 一覧編集/表示：受信グループのメンバー（グループ呼出の連絡先）を表示し、メンバーの追加・削除ができます。
- Add Member：現在の受信グループリストにグループ呼出メンバーを追加します。
- Remove Group：現在の受信グループリストからグループ呼出の連絡先を削除します。
- Edit Name：現在の受信グループのエイリアスを再設定します。
- Add List：数字キーボードを使用して、追加するリストに名前を付けます。名前の編集が終わったら、**[メニュー]** キーを押して確定・保存し、前のメニューに戻ります。

5.6.2.12 CH 追加（New Channel）

メインメニュー -> 設定 -> CH 設定 -> CH 追加 で、チャンネルタイプ、チャンネル名、受信周波数、送信周波数を順に設定して保存します（詳細は 3.8 を参照）。

5.6.2.13 Digi 暗号（Digital Encryption）

省略※

5.6.2.14 CTCSS/DCS

ここで設定した CTCSS/DCS と一致する信号を受信した場合にのみ、スピーカーが ON になります。

- エンコード（Tx CTCSS/DCS）：送信 CTCSS/DCS のみを設定します。
- デコード（Rx CTCSS/DCS）：受信 CTCSS/DCS のみを設定します。
- RxTx CTC/DCS：送信と受信を同じ値に設定します。

選択肢：None（なし）／CTCSS（67.0～254.1）／DCS_N（D023N～D754N）／DCS_I（反転。D023I～D754I）。

5.6.2.15 帯域幅（Band Width）

アナログチャンネルのワイドバンドまたはナローバンドを選択します。

- Narrow：12.5kHz
- Wide：25.0kHz

5.6.2.16 オプション信号（Optional Signal）

チャンネルで使用する信号の種類を選択します。DTMF（デュアルトーン・マルチ周波数）、2TONE、5TONE、BDC1200（省略※）が使用できます。

- Off：現在のチャンネルには信号を設定しません。
- DTMF：現在のチャンネルに DTMF 信号（DTMF シグナリング）を選択します。DTMF ID を現在のチャンネルのデフォルト呼出 ID として設定します。PTT キーを押すと、選択した DTMF ID を送信します。DTMF ID はメニューまたは PC プログラムソフトウェアで編集します。
- 2 Tone：現在のチャンネルに 2 トーン信号（2 Tone）を選択します。
- 5 Tone：現在のチャンネルに 5 トーン信号（5 Tone）を選択します。
- BDC1200：省略※

5.6.2.17 PTT ID

DTMF、5 トーンの各信号方式で PTT ID をどのように送信するか、すなわち PTT キーを押したとき、または離したときに PTT ID コードを送信するかどうかを決定します。

- Disable：PTT ID を送信しません。デフォルトは Disable です。
- Upline code：PTT キーを押したときのみ自局 ID を送信します。
- Downline code：PTT キーを離したときのみ自局 ID を送信します。
- Upline Code and Downline Code：PTT キーを押したときと離したときに自局 ID を送信します。

Upline Code：PTT ID の種類として「Upline Code」または「Both」を選択した場合に、アップラインコード（押下時コード）の内容を設定します。入力内容は 0～9、*、#で、最大 8 桁です。

Downline Code：PTT ID の種類として「Downline Code」または「Both」を選択した場合に、ダウンラインコード（解放時コード）の内容を設定します。入力内容は 0～9、*、#で、最大 8 桁です。

アップラインコードとダウンラインコードは、CPS ソフトウェアでプログラムする必要があります。

5.6.2.18 受信 SQL 方式（RX Squelch Mode）

アナログチャンネルで CTCSS/DCS デコードとオプションシグナリングの両方を設定している場合、このメニューで受信条件を設定できます。

- Carrier：チャンネルが一致するキャリアを受信すると、すぐに呼出を聞くことができます。

5.6.2.19 SFT-D（シフト方向）

- Off：送信周波数は受信周波数と等しくなります。
- ＋（プラス）：送信周波数は、受信周波数に周波数差（周波数オフセット）を加えた値になります。画面に「+」が表示されます。
- －（マイナス）：送信周波数は、受信周波数から周波数差（周波数オフセット）を引いた値になります。画面に「－」が表示されます。

5.6.2.20 周波数オフセット（Frequency Offset）

周波数オフセットを設定でき、受信周波数に周波数オフセットを加えることで送信周波数が得られます。例：

受信周波数を 448.250000MHz、

周波数オフセットを -05.000000MHz に設定した場合、

送信周波数は 443.250000MHz となります。

5.6.3 無線機情報（Device Info）

[メニュー] キーを押して、メインメニュー -> 設定 -> 無線機情報 に入ります。

無線機 ID、無線機名、シリアル番号、モデル名、ファームウェアバージョンなどを表示します。

5.6.4 DTMF（デュアルトーン・マルチ周波数）

- Digit Duration Time：DTMF 1 桁の送信継続時間。800～2000ms、10ms 刻み。
- Digit Gap Time：各桁の間隔時間。80～2000ms、10ms 刻み。
- 前置時間（Pre Time）：最初の DTMF コードを送信する前のキャリア継続時間。300～5000ms、20ms 刻み、デフォルト 300ms。
- PTT ID pause time：PTT ID のハングタイム。Off（制限なし。PTT キーを押すたびに PTT ID を送信）、または 5S～75S（この間は[PTT]キーを押しても PTT ID を送出しません）。
- DTMF Side Tone：送信時のサイドトーン（ビープ音）。OFF はコード音なし、On はキー音と識別コード ANI-ID の音を伴います。

・ Automatic response：自動応答モード。Off は応答なし、Prompt は通知音による応答、Prompt sound and response は原マニュアルに説明なし。

5.6.5 BDC1200

省略※

5.6.6 Two Tones（2 トーン）

・ 前置時間（Pre Time）：PTT を押してから最初のトーンを送信するまでの間隔。0～5000ms、100ms 刻み、デフォルト 500ms。
・ 1st Tone Duration：第 1 トーンの継続時間。500～4000ms、100ms 刻み、デフォルト 1000ms。
・ 2nd Tone Duration：第 2 トーンの継続時間。500～4000ms、100ms 刻み、デフォルト 3000ms。
・ Long Tone Duration：ロングトーンの継続時間。5.0～10.0 秒、0.1 秒刻み、デフォルト 5.0 秒。
・ Gap Time：第 1 トーンと第 2 トーンの間隔。0～2000ms、100ms 刻み、デフォルト 1000ms。
・ Side Tone：送出時のサイドトーン。Off はコード音なし、On はキー音と識別コード ANI-ID の音を伴います。
・ 自動復帰時間（Auto Reset Time）：自動リセットまでの待ち時間。1～255 秒、1 秒刻み、デフォルト 10 秒。

5.6.7 Five Tones（5 トーン）

・ 前置時間（Pre Time）：PTT を押してから最初の 5 トーンを送信するまでの間隔。0～2550ms、10ms 刻み、デフォルト 140ms。
・ Standard：シグナリング規格。ZVET1、ZVET2、ZVET3、CCIR1、CCIR2、CCIR3、EEA、EIA（デフォルト ZVET1）。
・ Decode Response：自動応答方式。None は応答なし、Beep Tone は通知音、Beep Tone & Response は通知音＋ID 表示。
・ Side Tone：送信時のサイドトーン。OFF はコード音なし、On はキー音と識別コード ANI-ID の音を伴います。
・ PTT ID pause time：PTT ID のハングタイム。OFF（制限なし）、または 5S～75S。
・ 自動復帰時間（Auto Reset Time）：自動リセットまでの待ち時間。1～255 秒、1 秒刻み、デフォルト 10 秒。

5.7 録音（Record）

音声録音はセキュリティ用途を目的としています。各通話は、DMR ID と時刻の詳細情報付きの個別の録音ファイルとして保存されます。

標準で 10 時間の音声録音が可能で、DMR モードでのみ使用できます。

5.7.1 録音 SW（Record Switch）

メインメニュー -> 録音 -> 録音 SW で録音を ON にするか、[録音 SW]キーを押します。

注：録音機能が ON になると、画面に  が表示されます。

5.7.2 Record Selection（録音対象の選択）

メインメニュー -> 録音 -> Record Sel で、録音の種類を選択します。

・ Rx Record：着信通話のみを録音します。
・ Tx Record：発信通話のみを録音します。
・ Rx/Tx Record：すべての着信・発信通話を録音します。

5.7.3 Record List（録音リスト）

メインメニュー -> 録音 -> Record List で録音項目を選び、[メニュー]キーで次の操作を選びます。

- Play：画面に「Record Playback」と表示され、録音を再生します。▲/▼キーで前のメニューに戻らずに録音を切り替えられます。
- 削除：現在の項目の録音を削除します。
- Detail：発信元 ID、着信／発信、日付、時刻、録音時間などを表示します。

5.7.4 Record Delete（録音の削除）

メインメニュー -> 録音 -> Record Delete で[メニュー]キーを押すと「削除確認?」と表示されます。[メニュー]キーですべての録音ファイルを削除、[戻る]キーで取り消します。

5.8 ローミング（Roaming）

ローミング機能により、プログラムした時間間隔でローミングチャンネルリストを検索し、最も信号の強いリピーターにロックできます。

5.8.1 ワンタイムローミング（One Time Roam）

ローミングを手動で ON にできます。ローミングが終了すると OFF 状態に戻ります。

手動ローミングは 1 回限りの動作です。

(2) ローミング Zone（Roaming Zone）

ローミング Zone：リストからローミングゾーンを選択し、アクティブなゾーンに設定します。ゾーンのリストを下にスクロールし、Add Channel を選択して、現在のローミングゾーンに新しいチャンネルを追加することもできます。

- 選択：現在のローミングゾーンを選択します。
- CH 一覧：現在のローミングゾーンのチャンネルメンバーを表示し、チャンネルを削除できます。
- Add Channel：現在のローミングゾーンにチャンネルを追加します。
- Edit Name：ローミングゾーン名を再設定します。

Zone 追加：新しいローミングゾーンを作成し、ゾーンに名前を付けます。

(3) 定時ローミング（Auto Roaming）

リピーターが見つからない場合に自動ローミングを開始するまでの固定待ち時間を設定します。この時間が経過するとローミングが開始されます。

- ローミング On/Off：ローミングに入る（on）／終了する（off）。
- Timed Time：リピーターが見つからない場合に自動ローミングを開始するまでの固定待ち時間を設定します。この時間が経過するとローミングが開始されます。

5.9 GPS 測位機能（GPS 搭載時のオプション）

5.9.1 GNSS On/Off

- On：GPS 測位機能を有効にします。 アイコンが表示されます。測位に成功していない場合は アイコンが、測位に成功した場合は アイコンが表示されます。
- Off：GPS 測位機能を無効にします。

5.9.2 位置情報（GNSS Info）

測位に成功すると次の情報が表示されます。

-Lat（緯度）：	-Long（経度）：
-Speed（速度）：km/h	-Altitude（高度）：M
-SA：※原マニュアルに説明なし	-Time（時刻）：
-Date（日付）：	

5.9.3 時差（Time Zone）

UTC 時刻を現地時刻に変換します。範囲は UTC -12:00 ～ UTC +13:00、デフォルトは UTC +8:00 です。

5.9.4 表示形式（Display Format）

- 度(DDD)：度で表示します。
- 度分秒(DMS)：度、分、秒で表示します。XXX. /MMM'/SS''

5.9.5 測位モード（GNSS Mode）

GPS、BeiDou（北斗）に対応しています。選択肢：

- GPS
- Beidou
- GPS+Beidou

5.10 APRS 位置報告（GPS 対応時）

5.10.1 APRS On/Off

- On：APRS 自動位置報告システムを有効にします。デジタルモードでのみ有効です。
- OFF：APRS 機能を無効にします。

5.10.2 報告 ID（Upload ID）

APRS で指定した ID にアップロードします。

5.10.3 報告種別（Upload Type）

- Private call：APRS を指定した個別呼出 ID に報告します。
- Group call：APRS を指定した受信グループ（グループ ID）に報告します。

5.10.4 報告 CH（Report Channel）

DMR APRS を送信するチャンネルを選択できます。現在のチャンネルまたは指定したチャンネルを選択できます。

5.10.5 報告間隔（Intervals Set）

DMR APRS を一定時間ごとに自動送信するよう設定できます。

- Off：制限なし。
- 60s～7650s：60 秒～7650 秒ごとにアップロードします。

5.10.6 APRS 情報（APRS Information）

APRS メッセージ情報を表示します。

5.10.7 ビーコン（Upload Beacon）

GPS ビーコン：APRS は GPS データを送信します。ただし、先に GPS を ON に設定し、さらに GPS が衛星の捕捉に成功

している必要があります。

固定ビーコン：APRS は固定ビーコンのデータを送信します。GPS を ON にしなくても固定ビーコンを送信できます。

固定ビーコンの位置情報は、先に CPS で設定しておく必要があります。

注：その他の設定は PC ソフトウェアからのみ行えます。CPS の Public – APRS で、APRS のチェックボックスをオンにしないと、左側の数字メニューに APRS メニューを追加できません。

5.10.8 全削除（Delete All）

すべての APRS 情報を削除します。

6. その他の機能

6.1 NOAA 気象スイッチと気象警報

省略※

6.2 パスワードサービス

パスワードを設定して端末を管理します。端末がパスワードが正しいことを確認した場合にのみ、関連する操作を実行できます。

CPS ソフトウェア -> Public -> Optional Functions -> Password で、周波数読み出しパスワード、周波数書き込みパスワード、電源投入パスワードを設定し、チェックを入れて無線機に書き込むことができます。

(1) Read from radio password：無線機からデータを読み出すためのパスワードを設定します。パスワードとして最大 8 桁の数字を入力できます。

(2) Write to Radio Password：無線機にデータを書き込むためのパスワードを設定します。パスワードとして最大 8 桁の数字を入力できます。

(3) Power-on Password：端末の電源投入パスワードです。パスワードとして最大 8 桁の数字を入力できます。

6.3 無線機のリセット

(1) まず無線機の電源を切ります。

(2) 次に[SK1]キーと[SK2]キーを同時に押し続けながら電源を入れます。

(3) 無線機が起動し、画面に「元に戻せません 工場出荷状態に戻しますか?」というダイアログボックスが表示されます。

- **[戻る]**キーを押すと、リセットを中止して無線機を再起動します。
- **[メニュー]**キーを押すと、リセットを続行し、画面に「初期化中...」と表示されます。

注：無線機のリセットは、CPS プログラミングで「Allow Reset」オプションにチェックが入っている場合にのみ実行できます。

6.4 DMR リピーターの設定

MR チャンネルモードでの例：

リピーターのパラメーターは次のとおりです。

受信周波数（リピーターのダウンリンク。すなわちリピーターの送信周波数＝無線機の受信周波数）422.96250MHz

送信周波数（リピーターのアップリンク。すなわちリピーターの受信周波数＝無線機の送信周波数）412.96250MHz

カラーコード 1、タイムスロット 1、送信先 1

6.4.1 デジタルチャンネルを追加し、次のように設定します

操作	目的
(1)**[戻る]** キーを長押しして MR チャンネルモードに切り替え、**[メニュー]** キーを押してメインメニュー > 設定 > CH 設定 に入ります。	
(2) ▲/▼キーで CH 追加 > Digital	デジタルモードを選択
(3) チャンネルに名前を付けます（#キーでピンイン／アルファベッ	チャンネルのエイリアスを編集

操作	目的
ト／数字の入力方式を切り替え）	
(4) RX 周波数を設定：42296250 と入力し［メニュー］を押す	受信周波数を設定
(5) TX 周波数を設定：41296250 と入力	送信周波数を設定
(6)［メニュー］を押して、追加したチャンネルを保存します。	

6.4.2 新しいチャンネルを次の手順でゾーンに追加します

ゾーンへの追加は 3.8 を参照してください。

6.4.3 新しいチャンネルのパラメーターを次のように設定します

操作	目的
(1)［メニュー］キーを押して、メインメニュー -> 設定 -> CH 設定 に入ります。	
(2) ▲/▼キーで 送信先 -> 連絡先 1 ->［メニュー］を押す	送信先連絡先（TX Contact）を追加
(3) ▲/▼キーで Color Code -> 1 を選択 ->［メニュー］を押す	カラーコード（CC）を選択
(4) ▲/▼で Time Slot -> Slot 1 ->［メニュー］を押す	タイムスロットを選択
(5) ▲/▼キーで 受信グループ -> 受信グループ ->［メニュー］を押す	受信グループを追加
(6)［戻る］キーを押してメニューを終了し、待受画面に戻ります。	

中継（リピーター）モードでは、端末の出力を High（高出力）に設定することを強く推奨します。

7. 本ファームウェアの追加・変更点

7.1 周波数ステップ

周波数ステップを次の 8 種類（昇順）に変更しています。原ファームウェアの 2.5K を廃止し、20K を追加しました。

5K、6.25K、10K、12.5K、20K、25K、50K、100K

設定場所は 5.6.1.4 その他機能（Other Func）の「ステップ」（Freq Step）です。

7.2 エアバンドのステップ

エアバンドの周波数ステップは、「ステップ」の設定にかかわらず 25kHz に固定しています（原ファームウェアは内部値 833、8.33kHz 相当）。

7.3 日本語表示

本体のメニュー表示が日本語です。ひらがな・カタカナ・漢字（JIS X 0208）を表示できます。

チャンネル名などの日本語名は、日本語フォント Mod 導入済みの機体で、NeonPlugJA の「日本語名」を ON にして入力します。詳しい使い方は NeonPlugJA の README_JA を参照してください。

7.4 メニューの内容について

操作メニューは日本語化していますが、機能と設定項目はオリジナルと同じです。変更点は 7.1～7.3 のとおりです。

8. 関連する GitHub リポジトリ

8.1 DM32UV-ModJaFont（日本語フォント）

DM-32UV の内蔵フォントに、日本語の漢字・かな・記号を追加する差分パッチと書込みツールです。

- リポジトリ：https://github.com/ja2izu/DM32UV-ModJaFont
- 手順書：https://github.com/ja2izu/DM32UV-ModJaFont/blob/main/docs/MANUAL.md
- Web ツール：https://ja2izu.github.io/DM32UV-ModJaFont/

8.2 NeonPlugJA（設定ソフト）

ブラウザで動くチャンネル設定ソフト NeonPlug の日本語対応フォークです。DM-32UV の日本語名に対応します。インストールは不要で、Releases の neonplugja-latest.html を Chrome または Edge で開いて使います。

- リポジトリ：https://github.com/ja2izu/NeonPlugJA
- 最新版（Releases）：https://github.com/ja2izu/NeonPlugJA/releases/latest
- 使い方（日本語）：https://github.com/ja2izu/NeonPlugJA/blob/main/README_JA.md