# ARM Linux 设备树 (Device Tree)

宋宝华 Barry Song <21cnbao@gmail.com>

# 1. ARM Device Tree 起源

Linus Torvalds 在 2011 年 3 月 17 日的 ARM Linux 邮件列表宣称"this whole ARM thing is a f\*cking pain in the ass",引发 ARM Linux 社区的地震,随后 ARM 社区进行了一系列的重大修正。在过去的 ARM Linux 中,arch/arm/plat-xxx 和 arch/arm/mach-xxx 中充斥着大量的垃圾代码,相当多数的代码只是在描述板级细节,而这些板级细节对于内核来讲,不过是垃圾,如板上的 platform 设备、resource、i2c\_board\_info、spi\_board\_info 以及各种硬件的 platform\_data。读者有兴趣可以统计下常见的 s3c2410、s3c6410 等板级目录,代码量在数万行。

社区必须改变这种局面,于是 PowerPC 等其他体系架构下已经使用的 Flattened Device Tree(FDT)进入 ARM 社区的视野。Device Tree 是一种描述硬件的数据结构,它起源于 OpenFirmware (OF)。在 Linux 2.6 中,ARM 架构的板极硬件细节过多地被硬编码在 arch/arm/plat-xxx 和 arch/arm/mach-xxx,采用 Device Tree 后,许多硬件的细节可以直接透过它传递给 Linux,而不再需要在 kernel 中进行大量的冗余编码。

Device Tree 由一系列被命名的结点(node)和属性(property)组成,而结点本身可包含子结点。所谓属性,其实就是成对出现的 name 和 value。在 Device Tree 中,可描述的信息包括(原先这些信息大多被 hard code 到 kernel 中):

- CPU 的数量和类别
- 内存基地址和大小
- 总线和桥
- 外设连接
- 中断控制器和中断使用情况
- GPIO 控制器和 GPIO 使用情况
- Clock 控制器和 Clock 使用情况

它基本上就是画一棵电路板上 CPU、总线、设备组成的树,Bootloader 会将这棵树传递给内核,然后内核可以识别这棵树,并根据它展开出 Linux 内核中的 platform\_device、i2c\_client、spi\_device 等设备,而这些设备用到的内存、IRQ 等资源,也被传递给了内核,内核会将这些资源绑定给展开的相应的设备。

# 2. Device Tree 组成和结构

整个 Device Tree 牵涉面比较广,即增加了新的用于描述设备硬件信息的文本格式,又增加了编译这一文本的工具,同时 Bootloader 也需要支持将编译后的 Device Tree 传递给 Linux 内核。

#### DTS (device tree source)

.dts 文件是一种 ASCII 文本格式的 Device Tree 描述,此文本格式非常人性化,适合人类的阅读习惯。基本上,在 ARM Linux 在,一个.dts 文件对应一个 ARM 的 machine,一般放置在内核的 arch/arm/boot/dts/目录。由于一个 SoC 可能对应多个 machine(一个 SoC 可

以对应多个产品和电路板),势必这些.dts 文件需包含许多共同的部分,Linux 内核为了简化,把 SoC 公用的部分或者多个 machine 共同的部分一般提炼为.dtsi,类似于 C 语言的头文件。其他的 machine 对应的.dts 就 include 这个.dtsi。譬如,对于 VEXPRESS 而言,vexpress-v2m.dtsi 就被 vexpress-v2p-ca9.dts 所引用, vexpress-v2p-ca9.dts 有如下一行:

/include/ "vexpress-v2m.dtsi"

当然,和 C 语言的头文件类似,.dtsi 也可以 include 其他的.dtsi, 譬如几乎所有的 ARM SoC 的.dtsi 都引用了 skeleton.dtsi。

.dts (或者其 include 的.dtsi) 基本元素即为前文所述的结点和属性:

```
node1 {
   a-string-property = "A string";
   a-string-list-property = "first string", "second string";
   a-byte-data-property = [0x01 \ 0x23 \ 0x34 \ 0x56];
   child-node1 {
     first-child-property;
     second-child-property = <1>;
     a-string-property = "Hello, world";
   child-node2 {
  };
node2 {
   an-empty-property;
   a-cell-property = <1 2 3 4>; /* each number (cell) is a uint32 */
   child-node1 {
   }:
};
```

上述.dts 文件并没有什么真实的用途,但它基本表征了一个 Device Tree 源文件的结构: 1 个 root 结点"/";

root 结点下面含一系列子结点,本例中为"node1"和 "node2";

结点"node1"下又含有一系列子结点,本例中为"child-node1"和 "child-node2";

各结点都有一系列属性。这些属性可能为空,如" an-empty-property";可能为字符串,如"a-string-property";可能为字符串数组,如"a-string-list-property";可能为 Cells(由 u32 整数组成),如"second-child-property",可能为二进制数,如"a-byte-data-property"。

下面以一个最简单的 machine 为例来看如何写一个.dts 文件。假设此 machine 的配置如下:

1个双核 ARM Cortex-A9 32 位处理器;

ARM 的 local bus 上的内存映射区域分布了 2 个串口(分别位于 0x101F1000 和 0x101F2000)、GPIO 控制器(位于 0x101F3000)、SPI 控制器(位于 0x10170000)、中断控制器(位于 0x10140000)和一个 external bus 桥:

External bus 桥上又连接了 SMC SMC91111 Ethernet(位于 0x10100000)、I<sup>2</sup>C 控制器(位于 0x10160000)、64MB NOR Flash(位于 0x30000000);

External bus 桥上连接的 I<sup>2</sup>C 控制器所对应的 I<sup>2</sup>C 总线上又连接了 Maxim DS1338 实时 钟(I<sup>2</sup>C 地址为 0x58)。

其对应的.dts 文件为:

```
/ {
    compatible = "acme,coyotes-revenge";
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    interrupt-parent = <&intc>;

cpus {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
    cpu@0 {
        compatible = "arm,cortex-a9";
        reg = <0>;
    }
}
```

```
cpu@1 {
     compatible = "arm,cortex-a9";
     reg = <1>;
serial@101f0000 {
   compatible = "arm,pl011";
   reg = <0x101f0000 0x1000 >;
  interrupts = < 1.0 >;
serial@101f2000 {
   compatible = "arm,pl011";
   reg = <0x101f2000 0x1000>;
   interrupts = < 2 0 >;
gpio@101f3000 {
   compatible = "arm,pl061";
   reg = <0x101f3000 0x1000
       0x101f4000 0x0010>;
   interrupts = < 3.0 >;
};
intc: interrupt-controller@10140000 {
   compatible = "arm,pl190";
   reg = <0x10140000 0x1000>;
   interrupt-controller;
   #interrupt-cells = <2>;
};
spi@10115000 {
  compatible = "arm,pl022";
   reg = <0x10115000 0x1000 >;
  interrupts = < 4.0 >;
};
external-bus {
   #address-cells = <2>
   \#size-cells = <1>;
   ranges = <0.0 \text{ } 0x10100000 \text{ } 0x10000 \text{ } // \text{ Chipselect 1, Ethernet}
         1 0 0x10160000 0x10000 // Chipselect 2, i2c controller
         2 0 0x30000000 0x1000000>; // Chipselect 3, NOR Flash
   ethernet@0,0 {
     compatible = "smc,smc91c111";
     reg = <0.00x1000>;
     interrupts = < 5.2 >;
   i2c@1,0 {
     compatible = "acme,a1234-i2c-bus";
     #address-cells = <1>;
     \#size-cells = <0>;
     reg = <1 \ 0 \ 0x1000>;
     interrupts = < 6.2 >;
     rtc@58 {
       compatible = "maxim,ds1338";
       reg = <58>;
       interrupts = < 7.3 >;
    };
   flash@2,0 {
     compatible = "samsung,k8f1315ebm", "cfi-flash";
     reg = <2 \ 0 \ 0x40000000>;
```

```
};
};
};
```

上述.dts 文件中,root 结点"/"的 compatible 属性 compatible = "acme,coyotes-revenge";定义了系统的名称,它的组织形式为: <manufacturer>,<model>。Linux 内核透过 root 结点"/"的 compatible 属性即可判断它启动的是什么 machine。

在.dts 文件的每个设备,都有一个 compatible 属性,compatible 属性用户驱动和设备的绑定。compatible 属性是一个字符串的列表,列表中的第一个字符串表征了结点代表的确切设备,形式为"<manufacturer>,<model>",其后的字符串表征可兼容的其他设备。可以说前面的是特指,后面的则涵盖更广的范围。如在 arch/arm/boot/dts/vexpress-v2m.dtsi 中的Flash 结点:

#### flash@0,00000000 {

compatible 属性的第 2 个字符串"cfi-flash"明显比第 1 个字符串"arm,vexpress-flash"涵盖的范围更广。

再比如,Freescale MPC8349 SoC 含一个串口设备,它实现了国家半导体(National Semiconductor)的 ns16550 寄存器接口。则 MPC8349 串口设备的 compatible 属性为 compatible = "fsl,mpc8349-uart", "ns16550"。其中,fsl,mpc8349-uart 指代了确切的设备,ns16550 代表该设备与 National Semiconductor 的 16550 UART 保持了寄存器兼容。

接下来 root 结点"/"的 cpus 子结点下面又包含 2 个 cpu 子结点,描述了此 machine 上的 2 个 CPU,并且二者的 compatible 属性为"arm,cortex-a9"。

注意 cpus 和 cpus 的 2 个 cpu 子结点的命名,它们遵循的组织形式为: <name>[@<unit-address>], <>中的内容是必选项,[]中的则为可选项。name 是一个 ASCII 字符串,用于描述结点对应的设备类型,如 3com Ethernet 适配器对应的结点 name 宜为 ethernet,而不是3com509。如果一个结点描述的设备有地址,则应该给出@unit-address。多个相同类型设备结点的 name 可以一样,只要 unit-address 不同即可,如本例中含有 cpu@0、cpu@1 以及 serial@101f0000 与 serial@101f2000 这样的同名结点。设备的 unit-address 地址也经常在其对应结点的 reg属性中给出。ePAPR标准给出了结点命名的规范。

可寻址的设备使用如下信息来在 Device Tree 中编码地址信息:

#### reg #address-cells #size-cells

其中 reg 的组织形式为 reg = <address1 length1 [address2 length2] [address3 length3] ... >, 其中的每一组 address length 表明了设备使用的一个地址范围。address 为 1 个或多个 32 位的整型(即 cell),而 length 则为 cell 的列表或者为空(若#size-cells = 0)。address 和 length 字段是可变长的,父结点的#address-cells 和#size-cells 分别决定了子结点的 reg 属性的 address 和 length 字段的长度。在本例中,root 结点的#address-cells = <1>;和#size-cells = <1>;种定了 serial、gpio、spi 等结点的 address 和 length 字段的长度分别为 1。cpus 结点的#address-cells = <1>;和#size-cells = <0>;决定了 2 个 cpu 子结点的 address 为 1,而 length 为空,于是形成了 2 个 cpu 的 reg = <0>;和 reg = <1>;。external-bus 结点的#address-cells = <2>和#size-cells = <1>;决定了其下的 ethernet、i2c、flash 的 reg 字段形如 reg = <0 0 0x1000>;、reg = <1 0 0x1000>;和 reg = <2 0 0x4000000>;。其中,address 字段长度为 0,开始的第一个cell(0、1、2)是对应的片选,第 2 个 cell(0,0,0)是相对该片选的基地址,第 3 个cell(0x1000、0x1000、0x4000000)为 length。特别要留意的是 i2c 结点中定义的 #address-cells = <1>;和#size-cells = <0>;又作用到了  $I^2$ C 总线上连接的 RTC,它的 address 字段为 0x58,是设备的  $I^2$ C 地址。

root 结点的子结点描述的是 CPU 的视图,因此 root 子结点的 address 区域就直接位于 CPU 的 memory 区域。但是,经过总线桥后的 address 往往需要经过转换才能对应的 CPU 的 memory 映射。external-bus 的 ranges 属性定义了经过 external-bus 桥后的地址范围如何映射到 CPU 的 memory 区域。

```
ranges = <0 0 0x10100000 0x10000 // Chipselect 1, Ethernet
1 0 0x10160000 0x10000 // Chipselect 2, i2c controller
2 0 0x30000000 0x1000000>; // Chipselect 3, NOR Flash
```

ranges 是地址转换表,其中的每个项目是一个子地址、父地址以及在子地址空间的大小的映射。映射表中的子地址、父地址分别采用子地址空间的#address-cells 和父地址空间的#address-cells 大小。对于本例而言,子地址空间的#address-cells 为 2,父地址空间的#address-cells 值为 1,因此 0 0 0x10100000 0x100000 的前 2 个 cell 为 external-bus 后片选 0 上偏移 0,第 3 个 cell 表示 external-bus 后片选 0 上偏移 0 的地址空间被映射到 CPU 的 0x10100000 位置,第 4 个 cell 表示映射的大小为 0x10000。 ranges 的后面 2 个项目的含义可以类推。

Device Tree 中还可以中断连接信息,对于中断控制器而言,它提供如下属性: interrupt-controller – 这个属性为空,中断控制器应该加上此属性表明自己的身份;

#interrupt-cells – 与#address-cells 和 #size-cells 相似,它表明连接此中断控制器的设备的 interrupts 属性的 cell 大小。

在整个 Device Tree 中,与中断相关的属性还包括:

interrupt-parent – 设备结点透过它来指定它所依附的中断控制器的 phandle, 当结点没有指定 interrupt-parent 时,则从父级结点继承。对于本例而言,root 结点指定了 interrupt-parent = <&intc>;其对应于 intc: interrupt-controller@10140000,而 root 结点的子结点并未指定 interrupt-parent,因此它们都继承了 intc, 即位于 0x10140000 的中断控制器。

interrupts – 用到了中断的设备结点透过它指定中断号、触发方法等,具体这个属性含有多少个 cell,由它依附的中断控制器结点的#interrupt-cells 属性决定。而具体每个 cell 又是什么含义,一般由驱动的实现决定,而且也会在 Device Tree 的 binding 文档中说明。譬如,对于 ARM GIC 中断控制器而言,#interrupt-cells 为 3,它 3 个 cell 的具体含义 Documentation/devicetree/bindings/arm/gic.txt 就有如下文字说明:

```
The 1st cell is the interrupt type; 0 for SPI interrupts, 1 for PPI interrupts.
The 2nd cell contains the interrupt number for the interrupt type.
SPI interrupts are in the range [0-987]. PPI interrupts are in the
```

06 range [0-15].

08 The 3rd cell is the flags, encoded as follows:

bits[3:0] trigger type and level flags.

 $\frac{2}{12}$  = active high level-sensitive

13 8 = active low level-sensitive

bits[15:8] PPI interrupt cpu mask. Each bit corresponds to each of

the 8 possible cpus attached to the GIC. A bit set to '1' indicated

the interrupt is wired to that CPU. Only valid for PPI interrupts.

另外,值得注意的是,一个设备还可能用到多个中断号。对于 ARM GIC 而言,若某设备使用了 SPI 的 168、169 号 2 个中断,而言都是高电平触发,则该设备结点的 interrupts 属性可定义为: interrupts = <0 168 4>, <0 169 4>;

除了中断以外,在 ARM Linux 中 clock、GPIO、pinmux 都可以透过.dts 中的结点和属性进行描述。

#### **DTC** (device tree compiler)

将.dts 编译为.dtb 的工具。DTC 的源代码位于内核的 scripts/dtc 目录,在 Linux 内核使能了 Device Tree 的情况下,编译内核的时候主机工具 dtc 会被编译出来,对应 scripts/dtc/Makefile 中的"hostprogs-y:= dtc"这一 hostprogs 编译 target。

在 Linux 内核的 arch/arm/boot/dts/Makefile 中,描述了当某种 SoC 被选中后,哪些.dtb 文件会被编译出来,如与 VEXPRESS 对应的.dtb 包括:

```
dtb-$(CONFIG ARCH VEXPRESS) += vexpress-v2p-ca5s.dtb \
```

```
vexpress-v2p-ca9.dtb \
vexpress-v2p-ca15-tc1.dtb \
vexpress-v2p-ca15_a7.dtb \
xenvm-4.2.dtb
```

在 Linux 下,我们可以单独编译 Device Tree 文件。当我们在 Linux 内核下运行 make dtbs 时,若我们之前选择了 ARCH\_VEXPRESS,上述.dtb 都会由对应的.dts 编译出来。因为 arch/arm/Makefile 中含有一个 dtbs 编译 target 项目。

#### **Device Tree Blob (.dtb)**

.dtb 是.dts 被 DTC 编译后的二进制格式的 Device Tree 描述,可由 Linux 内核解析。通常在我们为电路板制作 NAND、SD 启动 image 时,会为.dtb 文件单独留下一个很小的区域以存放之,之后 bootloader 在引导 kernel 的过程中,会先读取该.dtb 到内存。

#### **Binding**

对于 Device Tree 中的结点和属性具体是如何来描述设备的硬件细节的,一般需要文档来进行讲解,文档的后缀名一般为.txt。这些文档位于内核的

Documentation/devicetree/bindings 目录,其下又分为很多子目录。

#### Bootloader

Uboot mainline 从 v1.1.3 开始支持 Device Tree, 其对 ARM 的支持则是和 ARM 内核支持 Device Tree 同期完成。

为了使能 Device Tree, 需要编译 Uboot 的时候在 config 文件中加入

#define CONFIG OF LIBFDT

在 Uboot 中,可以从 NAND、SD 或者 TFTP 等任意介质将.dtb 读入内存,假设.dtb 放入的内存地址为 0x71000000,之后可在 Uboot 运行命令 fdt addr 命令设置.dtb 的地址,如:

U-Boot> fdt addr 0x71000000

fdt 的其他命令就变地可以使用,如 fdt resize、fdt print 等。

对于 ARM 来讲,可以透过 bootz kernel\_addr initrd\_address dtb\_address 的命令来启动内核,即 dtb\_address 作为 bootz 或者 bootm 的最后一次参数,第一个参数为内核映像的地址,第二个参数为 initrd 的地址,若不存在 initrd,可以用 -代替。

# 3. Device Tree 引发的 BSP 和驱动变更

有了 Device Tree 后,大量的板级信息都不再需要,譬如过去经常在 arch/arm/plat-xxx 和 arch/arm/mach-xxx 实施的如下事情:

1. 注册 platform device, 绑定 resource, 即内存、IRQ 等板级信息。

透过 Device Tree 后,形如

```
90 static struct resource xxx resources[] = {
91
       [0] = {
92
            .start = ...,
93
            .end = ...
94
            .flags = IORESOURCE MEM,
95
       [1] = {
96
97
            .start = ...,
98
            .end = ...
            .flags = IORESOURCE IRO.
99
100
        },
101 };
102
103 static struct platform device xxx device = {
104
         .name
                    = "XXX",
105
         id
106
         .dev
107
                       .platform_data
                                           = &xxx data,
108
109
         .resource
                     = xxx resources,
110
         .num resources = ARRAY SIZE(xxx resources),
111 };
```

之类的 platform\_device 代码都不再需要,其中 platform\_device 会由 kernel 自动展开。而这些 resource 实际来源于.dts 中设备结点的 reg、interrupts 属性。

典型地,大多数总线都与"simple\_bus"兼容,而在 SoC 对应的 machine 的.init\_machine 成员函数中,调用 of\_platform\_bus\_probe(NULL, xxx\_of\_bus\_ids, NULL);即可自动展开所有的 platform\_device。譬如,假设我们有个 XXX SoC,则可在 arch/arm/mach-xxx/的板文件中透过如下方式展开.dts 中的设备结点对应的 platform device:

```
18 static struct of device id xxx of bus ids[] initdata = {
       { .compatible = "simple-bus", },
20
      {},
21 };
22
23 void __init xxx_mach_init(void)
24 {
25
      of platform bus probe(NULL, xxx of bus ids, NULL);
26 }
32
33 #ifdef CONFIG ARCH XXX
39 DT_MACHINE_START(XXX_DT, "Generic XXX (Flattened Device Tree)")
45
      .init machine = xxx mach init,
46
49 MACHINE END
50 #endif
    2. 注册 i2c board_info, 指定 IRQ 等板级信息。
145 static struct i2c board info initdata afeb9260 i2c devices[] = {
146
147
           I2C_BOARD_INFO("tlv320aic23", 0x1a),
148
           I2C BOARD INFO("fm3130", 0x68),
149
150
           I2C BOARD INFO("24c64", 0x50),
151
152
153 };
    之类的 i2c board info 代码,目前不再需要出现,现在只需要把 tlv320aic23、fm3130、
24c64 这些设备结点填充作为相应的 I^2C controller 结点的子结点即可,类似于前面的
    i2c@1,0 {
      compatible = "acme,a1234-i2c-bus";
      rtc@58 {
        compatible = "maxim,ds1338";
        reg = <58>;
        interrupts = < 7.3 >;
```

Device Tree 中的 I<sup>2</sup>C client 会透过 I<sup>2</sup>C host 驱动的 probe()函数中调用 of i2c register devices(&i2c dev->adapter);被自动展开。

3. 注册 spi\_board\_info, 指定 IRQ 等板级信息。

形如

之类的 spi\_board\_info 代码,目前不再需要出现,与 I<sup>2</sup>C 类似,现在只需要把 mtd\_dataflash 之类的结点,作为 SPI 控制器的子结点即可,SPI host 驱动的 probe 函数透过 spi register master()注册 master 的时候,会自动展开依附于它的 slave。

4. 多个针对不同电路板的 machine, 以及相关的 callback。

过去,ARM Linux 针对不同的电路板会建立由 MACHINE\_START 和 MACHINE END 包围起来的针对这个 machine 的一系列 callback,譬如:

```
373 MACHINE START(VEXPRESS, "ARM-Versatile Express")
        .atag offset = 0x100,
374
375
        .smp
                   = smp ops(vexpress_smp_ops),
                     = v2m_map io,
376
        .map io
        .init early = v2m init early,
378
        .init_irq
                   = v2m_init_irq,
379
        .timer
                   = &v2m \text{ timer},
380
        .handle_irq = gic_handle_irq,
        .init machine = v2m init,
381
382
        .restart
                   = vexpress restart,
383 MACHINE END
```

这些不同的 machine 会有不同的 MACHINE ID,Uboot 在启动 Linux 内核时会将 MACHINE ID 存放在 r1 寄存器,Linux 启动时会匹配 Bootloader 传递的 MACHINE ID 和 MACHINE START 声明的 MACHINE ID,然后执行相应 machine 的一系列初始化函数。

引入 Device Tree 之后,MACHINE\_START 变更为 DT\_MACHINE\_START,其中含有一个.dt\_compat 成员,用于表明相关的 machine 与.dts 中 root 结点的 compatible 属性兼容关系。如果 Bootloader 传递给内核的 Device Tree 中 root 结点的 compatible 属性出现在某machine 的.dt\_compat 表中,相关的 machine 就与对应的 Device Tree 匹配,从而引发这一machine 的一系列初始化函数被执行。

```
489 static const char * const v2m_dt_match[] __initconst = {
490
        "arm, vexpress",
491
        "xen,xenvm",
492
        NULL,
493 };
495 DT MACHINE START(VEXPRESS DT, "ARM-Versatile Express")
        .dt compat = v2m dt match,
497
        .smp
                   = smp ops(vexpress smp ops),
498
        .map_io
                    = v2m_dt_map_io,
499
        .init early
                   = v2m dt init early,
500
                   = v2m dt init irq,
        .init irq
501
        timer
                   = &v2m dt timer,
502
        .init machine = v2m dt init,
503
        .handle_irq = gic_handle_irq,
504
        .restart
                  = vexpress_restart,
505 MACHINE END
```

Linux 倡导针对多个 SoC、多个电路板的通用 DT machine,即一个 DT machine 的.dt\_compat 表含多个电路板.dts 文件的 root 结点 compatible 属性字符串。之后,如果的电路板的初始化序列不一样,可以透过 int of\_machine\_is\_compatible(const char \*compat) API 判断具体的电路板是什么。

譬如 arch/arm/mach-exynos/mach-exynos5-dt.c 的 EXYNOS5\_DT machine 同时兼容 "samsung,exynos5250"和"samsung,exynos5440":

```
158 static char const *exynos5 dt compat[] initdata = {
159
        "samsung,exynos5250",
160
        "samsung,exynos5440",
        NULL
161
162 };
163
177 DT MACHINE START(EXYNOS5 DT, "SAMSUNG EXYNOS5 (Flattened Device Tree)")
178
        /* Maintainer: Kukjin Kim <kgene.kim@samsung.com> */
179
        .init irq
                  = exynos5_init_irq,
180
        .smp
                   = smp ops(exynos smp ops),
181
        .map io
                    = exynos5 dt map io,
        .handle_irq = gic_handle_irq,
182
        .init machine = exynos5 dt machine init,
183
184
                  = exynos init late,
185
                  = &exynos4 timer,
        .timer
186
        .dt compat = exynos5 dt compat,
187
        .restart
                  = exynos5 restart,
188
                   = exynos5 reserve,
        .reserve
189 MACHINE END
```

```
它的.init machine 成员函数就针对不同的 machine 进行了不同的分支处理:
126 static void __init exynos5_dt_machine_init(void)
127 {
128
149
       if (of machine is compatible("samsung,exynos5250"))
150
151
           of platform populate(NULL, of default bus match table,
152
                      exynos5250_auxdata_lookup, NULL);
153
       else if (of machine is compatible("samsung,exynos5440"))
154
           of platform populate(NULL, of default bus match table,
155
                      exynos5440 auxdata lookup, NULL);
156 }
        使用 Device Tree 后,驱动需要与.dts 中描述的设备结点进行匹配,从而引发驱动的
probe()函数执行。对于 platform driver 而言,需要添加一个 OF 匹配表,如前文的.dts 文件
的"acme,a1234-i2c-bus"兼容 I<sup>2</sup>C 控制器结点的 OF 匹配表可以是:
436 static const struct of device id a1234 i2c of match[] = {
        { .compatible = "acme,\overline{a}1234-i2c-bus", },
439 };
440 MODULE DEVICE TABLE(of, a1234 i2c of match);
442 static struct platform_driver i2c_a1234_driver = {
443
       .driver = {
           .name = "a1234-i2c-bus"
444
445
           .owner = THIS MODULE,
449
            .of match table = a1234 i2c of match,
450
451
       .probe = i2c a1234 probe,
       .remove = i2c_a1234_remove,
452
453 };
454 module platform driver(i2c a1234 driver);
        对于 I2C 和 SPI 从设备而言,同样也可以透过 of_match_table 添加匹配的.dts 中的
相关结点的 compatible 属性,如 sound/soc/codecs/wm8753.c 中的:
1533 static const struct of device id wm8753_of_match[] = {
1534
        { .compatible = "wlf,wm8753", },
1535
1536 };
1537 MODULE DEVICE TABLE(of, wm8753 of match);
1587 static struct spi driver wm8753 spi driver = {
        .driver = {
1588
            .name = "wm8753",
1589
            .owner = THIS_MODULE,
1590
1591
             .of match table = wm8753 of match,
1592
         },
1593
                   = wm8753 spi probe,
        .probe
1594
                   = wm8753 spi remove,
         .remove
1595 };
1640 static struct i2c driver wm8753 i2c driver = {
1641
        .driver = {
1642
            .name = "wm8753",
            .owner = THIS MODULE,
1643
1644
             .of match table = wm8753 of match,
1645
        .probe = wm8753 i2c probe,
1646
```

不过这边有一点需要提醒的是,I<sup>2</sup>C 和 SPI 外设驱动和 Device Tree 中设备结点的 compatible 属性还有一种弱式匹配方法,就是别名匹配。compatible 属性的组织形式为 <manufacturer>,<model>,别名其实就是去掉 compatible 属性中逗号前的 manufacturer 前缀。关于这一点,可查看 drivers/spi/spi.c 的源代码,函数 spi\_match\_device()暴露了更多的细节,如果别名出现在设备 spi\_driver 的 id\_table 里面,或者别名与 spi\_driver 的 name 字段相同,SPI 设备和驱动都可以匹配上:

1647

1648

1649 };

.remove = wm8753 i2c remove,

 $.id_table = wm8753_i2c_id$ ,

```
90 static int spi match device(struct device *dev, struct device driver *drv)
91 {
92
        const struct spi device *spi = to spi device(dev);
93
        const struct spi driver *sdrv = to spi driver(drv);
94
95
        /* Attempt an OF style match */
96
        if (of driver match device(dev, drv))
97
             return 1;
98
99
        /* Then try ACPI */
100
         if (acpi driver match device(dev, drv))
101
              return 1;
102
103
         if (sdrv->id table)
104
              return !!spi_match_id(sdrv->id_table, spi);
105
         return strcmp(spi-\geqmodalias, drv-\geqname) == 0;
106
107 }
71 static const struct spi device id *spi match id(const struct spi device id *id,
72
                                 const struct spi_device *sdev)
73 {
74
        while (id->name[0]) {
75
             if (!strcmp(sdev->modalias, id->name))
76
                  return id;
77
             id++;
78
79
        return NULL;
80 }
```

# 4. 常用 OF API

在 Linux 的 BSP 和驱动代码中,还经常会使用到 Linux 中一组 Device Tree 的 API, 这些 API 通常被冠以 of\_前缀,它们的实现代码位于内核的 drivers/of 目录。这些常用的 API 包括:

int of device is compatible(const struct device node \*device,const char \*compat);

判断设备结点的 compatible 属性是否包含 compat 指定的字符串。当一个驱动支持 2 个或多个设备的时候,这些不同.dts 文件中设备的 compatible 属性都会进入驱动 OF 匹配表。因此驱动可以透过 Bootloader 传递给内核的 Device Tree 中的真正结点的 compatible 属性以确定究竟是哪一种设备,从而根据不同的设备类型进行不同的处理。如 drivers/pinctrl/pinctrl-sirf.c 即兼容于"sirf,prima2-pinctrl",又兼容于"sirf,prima2-pinctrl",在驱动中就有相应分支处理:

根据 compatible 属性,获得设备结点。遍历 Device Tree 中所有的设备结点,看看哪个结点的类型、compatible 属性与本函数的输入参数匹配,大多数情况下,from、type为 NULL。

读取设备结点 np 的属性名为 propname,类型为 8、16、32、64 位整型数组的属性。对于 32 位处理器来讲,最常用的是 of\_property\_read\_u32\_array()。如在 arch/arm/mm/cache-l2x0.c 中,透过如下语句读取 L2 cache 的"arm,data-latency"属性:

```
of_property_read_u32_array(np, "arm,data-latency", data, ARRAY SIZE(data));
```

在 arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dts 中,含有"arm,data-latency"属性的 L2 cache 结点如下:

有些情况下,整形属性的长度可能为 1,于是内核为了方便调用者,又在上述 API 的基础上封装出了更加简单的读单一整形属性的 API,它们为 int of\_property\_read\_u8()、 of property\_read\_u16()等,实现于 include/linux/of.h:

```
513 static inline int of property read u8(const struct device node *np,
                           const char *propname,
515
                            u8 *out value)
516 {
         return of property read u8 array(np, propname, out value, 1);
517
518 }
519
520 static inline int of property read u16(const struct device node *np,
                            const char *propname,
522
                           u16 *out value)
523 {
524
         return of property read u16 array(np, propname, out value, 1);
525 }
526
527 static inline int of property read u32(const struct device node *np,
528
                           const char *propname,
529
                           u32 *out value)
530 {
531
         return of property read u32 array(np, propname, out value, 1);
532 }
```

前者读取字符串属性,后者读取字符串数组属性中的第 index 个字符串。如 drivers/clk/clk.c 中的 of\_clk\_get\_parent\_name()透过 of\_property\_read\_string\_index()遍历 clkspec 结点的所有"clock-output-names"字符串数组属性。

```
1759 const char *of clk get parent name(struct device node *np, int index)
1760 {
1761
          struct of phandle args clkspec;
1762
          const char *clk name;
1763
          int rc;
1764
1765
          if (index < 0)
1766
               return NULL;
1767
          rc = of parse phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
1768
1769
                             &clkspec);
1770
          if (rc)
               return NULL;
1771
1772
          if (of property read string index(clkspec.np, "clock-output-names",
1773
1774
                         clkspec.args count? clkspec.args[0]:0,
1775
                              &clk name) < 0)
1776
               clk name = clkspec.np->name;
```

1777

of node put(clkspec.np);

1779 return clk name;

1780 }

1781 EXPORT\_SYMBOL\_GPL(of\_clk\_get\_parent\_name);

#### 

如果设备结点 np 含有 propname 属性,则返回 true,否则返回 false。一般用于检查空属性是否存在。

#### void iomem \*of iomap(struct device node \*node, int index);

通过设备结点直接进行设备内存区间的 ioremap(),index 是内存段的索引。若设备结点的 reg 属性有多段,可通过 index 标示要 ioremap 的是哪一段,只有 1 段的情况,index 为 0。采用 Device Tree 后,大量的设备驱动通过 of\_iomap()进行映射,而不再通过传统的 ioremap。

#### unsigned intirq of parse and map(struct device node \*dev, int index);

透过 Device Tree 或者设备的中断号,实际上是从.dts 中的 interrupts 属性解析出中断号。若设备使用了多个中断,index 指定中断的索引号。

还有一些 OF API, 这里不一一列举, 具体可参考 include/linux/of.h 头文件。

### 5. 总结

ARM 社区一贯充斥的大量垃圾代码导致 Linus 盛怒,因此社区在 2011 年到 2012 年进行了大量的工作。ARM Linux 开始围绕 Device Tree 展开,Device Tree 有自己的独立的语法,它的源文件为.dts,编译后得到.dtb,Bootloader 在引导 Linux 内核的时候会将.dtb 地址告知内核。之后内核会展开 Device Tree 并创建和注册相关的设备,因此 arch/arm/mach-xxx和 arch/arm/plat-xxx中大量的用于注册 platform、I<sup>2</sup>C、SPI 板级信息的代码被删除,而驱动也以新的方式和.dts 中定义的设备结点进行匹配。