# S56 常见问题排查与解决办法

# 1. 为什么我的答题器无法开机

#### 解决方案:

- ① 可能是没有电了,需要更换电池。请尝试更换新的电池,再试一下是否能够开机。安装电池时印有商标光滑面向上。
- ② 如果更换全新的电池,仍然无法开机,可能是答题器异常,此时请联系技术支持。

# 2. 为什么我的答题器无法进入答题状态

### 解决方案:

答题器未与基站绑定成功,此时答题器上显示"未连接",需要与基站进行绑定才能使用。

# 3. 为什么我的答题按 A (或其他键)显示已发送,再按其他按键无反应

### 解决方案

可能是由于信号不好导致按键值未传成功。干扰信号的因素:2.4G 设备,信号屏蔽仪,同频点或免配对基站,人或其他物体的阻挡。避免信号干扰的方法如下:

- ① 确保附近没有其他基站干扰,排除同频点及开启免赔对基站的干扰。
- ② 确保答题器和基站之间没有障碍物阻挡,基站尽量放高,禁止放在铁制盒子/柜子中。
- ③ 确保未开启信号屏蔽
- ④ 选择合适的工作频点,与周围的正在使用的基站频点尽可能隔开4个频点(经验值)。 若排除以上因素,可以让学生原地晃动下答题器,尝试是否可以提交。
- ❖ 同频点的干扰可以通过基站的指示灯排查,再无答题数据上传时,基站2个灯闪烁,即表示当前有相同频点的干扰,请更改当前基站的频点。

# 4. 什么情况下耗电快?

### ・ 离线开机

离线开机时,答题器需要搜索基站,无线模块一直处于发射信号中,耗电比正常工作时要大很多。

# \* 保管不当

装有电池的答题器, 宜要存放在干燥通风的地方。温差太大或者太潮湿的环境都不适宜存放。

# 5. 为什么只用了几天, 电量就显示只有1格/空格?

- 答题器离线时,由于功率较大,因此电量显示会被拉低。因此请插上基站后,答题器显示已连接后,等待1分钟左右,再观察电量情况。以此时的电量为准。
- 若答题器屏幕显示 Low battery,则无论是在离线或者在线,都需要更换电池。

### 6. 如何单独保管电池?

- 电池单独存放时,须存放在厂家发货的托盘中,禁止堆积存放,否则放电极快造成电池发热,甚至可能会引起电池破裂或起火的危险。
- 电池宜存放在阴凉通风的地方,禁止在太阳下暴晒。温差太大或者太潮湿的环境都不适宜存放。

# 7. 如何选择电池品牌?

❖ S56 适配的电池型号是 CR2032 ,在超市或者网上都可以购买。选择电池品牌时 ,尽量洗择大品牌的电池。推荐使用进口松下电池。

注:若以上仍不能解决您的问题,请联系技术支持

技术支持邮箱: support@sunvote.com.cn 联系电话: 0731-85125432-805