



3 4 6 8 9 10 交握表 翔元側 IO方向 泓陞側 自動起動-4軸 => 設備在自動狀態下要求4軸螺絲機做一循環動作 自動起動-2軸 => 設備在自動狀態下要求2軸螺絲機做一循環動作 設備在自動狀態 且 螺絲機可動作時發出ON, 準備完成 => 此訊號OFF時螺絲機可作手動操作 復歸 => 螺絲機異常停機時,故障排除後,警報復歸用. 設備發生緊急停止狀況時,此訊號OFF,螺絲機完成STEP動作後停止 緊急停止 => 待訊號回復ON 且 復歸後,螺絲機自動作回原位置動作. 鎖付NG-4軸 <= 螺絲機做一循環後,鎖付發生滑牙或浮鎖狀態時發出ON 異常停機-4軸 <= 螺絲機發生缺螺絲機 或 氣缸異常時發出ON 振動筒補料-4軸 <= 當螺絲振動筒缺料時發出ON READY-4軸 <= 螺絲機在原位置 且 無異常狀態時發出ON 鎖付NG-2軸 <= 螺絲機做一循環後,鎖付發生滑牙或浮鎖狀態時發出ON 異常停機-2軸 <= 螺絲機發生缺螺絲機 或 氣缸異常時發出ON 振動筒補料-2軸 <= 當螺絲振動筒缺料時發出ON READY-2軸 <= 螺絲機在原位置 且 無異常狀態時發出ON REVISION Risepower Autotech Co. 文件集 0 新北市土城區 忠承路29巷10號 0 2017/7/7 WorkJack SCHEME REV. DATE NAME **CHANGES** User data 1 User data 2 01 LOCATION: 17-604 +1.1主電氣室 CONTRACT:








Document realized with version : 2017.0.1.21



Document realized with version : 2017.0.1.21



Document realized with version : 2017.0.1.21