
# **Unit 17**

# 建立小型網路



# 小型網路拓撲

■ 典型的小型網路拓撲





#### 小型網路的設備選擇

- 在選擇中介裝置時需要考慮的因素
  - 成本
    - 交換器或路由器的建置成本取決於其容量和功能
  - 連接埠/介面的速度和類型
  - ■可擴充性
    - 固定式配備裝置具有固定數量的連接埠或介面和類型,並且 不能擴充
    - 模組式裝置具有擴充槽,可以隨著需求的提高而增加新模組
  - 作業系統的功能和服務
    - 網路裝置必須具備能夠支援機構需求的作業系統
    - 如第 3 層交換、網路位址轉換 (NAT)、動態主機設定通訊協定 (DHCP)、安全性、服務品質 (QoS)、IP 語音 (VoIP)

通訊與網路概論

3




### 小型網路的定址

- 應當根據接收位址的設備類型規劃、記錄和維護 IP 定址方案
- 影響 IP 設計的不同類型裝置的範例
  - 使用者使用的終端裝置
  - 伺服器和週邊裝置
  - 可以從 Internet 存取的主機
  - 中介裝置
- 已規劃的 IP 方案將幫助管理者
  - 追蹤設備並進行故障排除
  - 控制對資源的存取



#### 小型網路中的備援

- 備援有助於避免單點故障
- 提高了網路可靠性




通訊與網路概論

5



# 小型網路的設計注意事項

- 為確保可用性,網路設 計人員應當
  - 集中保護檔案和郵件 伺服器
  - 透過實作實體和邏輯 安全措施保護該位置 不會受到未經授權的 存取
  - 在伺服器群中建立備 援,確保如有一台裝 置出現故障,不會遺 失所有檔案
  - 設定連線到伺服器的 備援路徑
- 一個好的網路設計會根 據優先權仔細對流量進 優先權有四個行列: 高優先權行列總是第一個清空。 行分類




通訊與網路概論



# 小型網路中的常見應用程式

- 網路應用程式 用於網路通訊的軟體程式
- 應用層服務 作為網路介面並準備要傳輸資料的程式




通訊與網路概論

7



### 小型網路中的常用協定

- 每種網路協定都會定義
  - 通訊會談任意一端的程序
  - 訊息類型



通訊與網路概論



# 小型網路的即時應用程式

- 基礎架構
  - 需要對其進行評估以確保其支援現有和提議中的即時應用
- VoIP 在仍使用傳統電話的組織中實施
- IP 電話技術
  - IP 電話機本身執行語音到 IP 的轉換
- 即時視訊協定
  - 使用即時傳輸協定 (RTP) 和 即時傳輸控制協定 (RTCP)







通訊與網路概論

С




## 延伸小型網路

- 發展大型網路時的重要注意事項
  - 網路文件 實體和邏輯拓樸
  - 裝置清單 使用或構成網路的裝置清單
  - 預算 逐項記錄的 IT 預算,包括財年裝置的採購預算
  - 流量分析 應當記錄協定、應用程式和服務以及它們各自的流量要求



# 小型網路的協定分析

- 協定分析所收集的資訊有助於決定提高流量管理效率的方法
- 要確定流量模式,應做好以下幾點
  - 透過擷取網路使用尖峰期的流量準確了解各種不同的流量類型
  - 針對不同的網段擷取流量,因為某些流量僅在特定的網段內傳輸




通訊與網路概論

11



#### 不斷發展的協定要求

- 網路系統管理員可以獲取員工應用程式利用率 IT "快照"
- 快照將追蹤網路利用率和流量需求
- 快照可以幫助瞭解所需網路修改




通訊與網路概論



# 解譯 ICMP 訊息

- ■! 表示收到一個 ICMP 回覆訊息
- . 表示逾時,正在等待 ICMP 回覆訊息
- U 表示收到了一個 ICMP 無法到達訊息



13

# 使用延伸 Ping

■ Cisco IOS 提供 ping 命令的"延伸"模式

R2# ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 192.168.10.1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y


Source address or interface: 10.1.1.1

Type of service [0]:



# 解譯 Tracert 訊息

#### 測試通往遠端主機的路徑





2013年2月8日08:14:43

#### 網路基線

- 監控網路和排除網路故障的最有效的工具之一就是建立網路基線
  - 基線是一個程序,用於定期研究網路以確保網路的工作情況符合設計意圖
  - 網路基線不止是一個詳細記錄某一時間點上網路健康狀況的報告

執行的測試相同

路由器 Ping 擷取 - 儲存到文字檔案

15

•

16

C:\>ping 10.66.254.159 Pinging 10.66.254.159 with 32 bytes of data: Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<lms TTL=128 🧠 dsh - HyperTerminal File Edit View Call Transfer Help □ 🗃 🛜 🐉 🛒 Send File... Ping statistics for 10.66.254.159:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Capture to Printer 2013年3月17日14:41:06 Interface Seriall
description Seriall Interface on the RTA router
ip address 192.168.4.89.255.255.255.240 C:\>ping 10.66.254.159 Pinging 10.66.254.159 with 32 bytes of data: 1. 開始文字擷取程序。 Reply from 10.66.234.159: bytes=32 time<6ms TTL=128 2.發出 ping <ip 位址> 命令。 3.停止擷取程序。 4.儲存文字檔案。 Ping statistics for 10.66.254.159:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Average = 6ms

早網路概論



### 常用 Show 命令回顧

- 幾乎路由器的每個程序或功能的狀態都可使用 show 命令顯示出來
- 常用 show 命令

```
show running-config
show interfaces
show arp
show ip route
show protocols
show version
```

通訊與網路概論

17



# ipconfig 命令選項


- ipconfig 顯示 IP 位址、子網路遮罩和預設閘道
- ipconfig /all 也顯示 MAC 位址
- ipconfig /displaydns 顯示 Windows 系統中的所有 dns 快取條目

```
C:\>ipconfig /all
Ethernet adapter Network Connection:
       Connection-specific DNS Suffix: example.com
       Description . . . . . . . : Intel(R)
       PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
      Physical Address. . . . . . . : 00-18-DE-C7-F3-FB
      Dhcp Enabled. . . . . . . . : Yes
       Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
       IP Address. . . . . . . . . : 10.2.3.4
       Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Default Gateway . . . . . . . : 10.2.3.254
       DHCP Server . . . . . . . . : 10.2.3.69
       DNS Servers . . . . . . . . . : 192.168.226.120
       Lease Obtained. . . . . . . : Thursday, May 03,
                                         2007 3:47:51 PM
       Lease Expires . . . . . . . : Friday, May 04,
                                        2007 6:57:11 AM
C:\>
```

通訊與網路概論



### arp 命令選項



```
C:\>arp -a
Internet Address Physical Address Type
10.0.0.2 00-08-a3-b6-ce-04 dynamic
10.0.0.3 00-0d-56-09-fb-d1 dynamic
10.0.0.4 00-12-3f-d4-6d-1b dynamic
10.0.0.254 00-10-7b-e7-fa-ef dynamic
```

通訊與網路概論

19



# show cdp neighbors 命令選項

```
R3#show cdp neighbors
                                          Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge,
                                                            B - Source Route Bridge
                                                            S - Switch, H - Host, I - IGMP,
                                                            r - Repeater, P - Phone
                                          Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
                                                                            S I WS-C2950 Fas 0/6
R 1841 Ser 0/0
                                                     Fas 0/0
                                                                    151
                                          S3
                                                                                                   Ser 0/0/1
                                          R3#show cdp neighbors detail
                                          Device ID: R2
                                          Entry address(es):
                                           IP address : 192.168.1.2
                                          Platform: Cisco 1841, Capabilities: Router Switch IGMP
                                          Interface: Serial0/0/1, Port ID (outgoing port): Serial0/0/1
                                          Holdtime : 161 sec
             172.16.1.0/24
                                          Version:
                                          Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M),
                       Fa0/0
                                          Version 12.4(10b), RELEASE SOFTWARE (fc3)
                                          Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
                                          Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems. Inc.
                               DCE
           172.16.2.0/24
                                192.168.1.0/24
                      $0/0/0
172.16.3.0/24
                                          192.168.2.0/24
```

**迪**凯與網路概論



# 使用 show ip interface brief 命令

可用於驗證路由器或交換器上所有網路介面的 狀態

```
Router1#show ip interface brief
                                      OK? Method
                                                                              Protocol
Interface
                   IP-Address
                                                      Status
FastEthernet0/0
                   192.168.254.254 YES NVRAM
FastEthernet0/1/0 unassigned
                                       YES
                                             unset
                                                      down
                                                                              down
             172.16.0.254
unassigned
Serial0/0/0
                                            NVRAM
                                      YES
                                                      up
Serial0/0/1
                                      YES unset
                                                     administratively down down
Router1#ping 192.168.254.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.254.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Router1#traceroute 192.168.0.1
Type escape sequence to abort
Tracing the route to 192.168.0.1
1 172.16.0.253 8 msec 4 msec 8 msec
 2 10.0.0.254 16 msec 16 msec 8 msec
 3 192.168.0.1 16 msec * 20 msec
```

通訊與網路概論

21



#### 路由器檔案系統

■ show file systems 命令 - 列出 Cisco 1941 路由器上所有可用的檔案系統

```
Router#show file systems
File Systems:
     Size(b)
                         Type Flags Prefixes
               Free(b)
                        opaque rw archive:
                        opaque
                                 rw
                                    system:
                        opaque
                                rw tmpsys:
                       opaque rw null:
                       network
                                rw
                                rw flash0: flash:#
                        disk
    256487424 183234560
                         disk rw flash1:
      262136
               254779
                         nvram
                                rw
                                wo syslog:
                       opaque
                        opaque
                               rw xmodem:
                                rw ymodem:
                        opaque
                                rw rcp:


    network

                       network rw http:
                       network
                       network
                                rw scp:
                        opaque
                                ro tar:
                        network
                                 rw
                                    https:
                                ro cns:
 * 星號表示這是當前預設檔案系統
```



### 交換器檔案系統

■ show file systems 命令 - 列出 Catalyst 2960 交換器上所有可用的檔案系統




通訊與網路概論



# 使用文字檔備份和還原

在 Tera Term 中儲存為文字檔案



通訊與網路概論

24



# 使用 TFTP 備份和還原

- 設定檔可在簡單檔案傳輸協定 (TFTP) 伺服器上儲存。
- copy running-config tftp 將執行設定儲存 到 tftp 伺服器
- copy startup-config tftp 將啟動設定儲存 到 tftp 伺服器

#### Router#copy running-config tftp

Remote host []? 131.108.2.155

Name of configuration file to write[tokyo-config]?tokyo.2

Write file tokyo.2 to 131.108.2.155? [confirm]

Writing tokyo.2 !!!!!! [OK]

通訊與網路概論

25



# 使用思科路由器上的 USB 介面

- 必須將 USB 快閃磁碟機格式化為 FAT16 格式
- 可以容納多個 Cisco IOS 副本和多個路由器設定
- 使管理者能夠輕鬆地將設定從一台路由器移動到另一 台路由器





### 使用 USB 備份和還原



複製到 USB 快閃隨身碟且相同的設定檔在隨身碟上已存在。


通訊與網路概論

27



## 多功能設備

- 結合交換器、路由器和無線存取點
- 提供路由、交換和無線連接
- Linksys 無線路由器設計簡單並且用於家用網路
- 思科整合服務路由器 (ISR)產品系列提供多種產品, 適用於從小型辦公室到大型網路的各種環境



通訊與網路概論



#### 無線功能

- 無線模式 大多數整合無線路由器支援 802.11b、 802.11g 和 802.11n
- 服務組識別碼 (SSID) 你的家庭無線網路由字母數未 字組成的名稱,區分大小寫
- 無線通道 對 RF 頻譜進一步劃分即形成通道



通訊與網路概論

29



### 無線網路基本安全

- 更改 SSID 的預設值、用戶名稱和密碼
- 停用廣播 SSID
- 使用 WEP 或 WPA 設定加密
  - 有線等效協定 (WEP) 使用預設定的金鑰加密和解密數據。每台可以存取網路的無線設備都必須輸入相同的 WEP 金鑰
  - Wi-Fi 保護存取 (WPA) 也使用加密金鑰,其長度在 64 位元到 256 位元之間。每次與 AP 建立連接時都會產生新的金鑰。因此更加安全



# 設定整合路由器

- 透過使用纜線將電腦連接到路由器的一個 LAN 乙太 網路連接埠來存取路由器
- 連接設備將從整合路由器上自動獲取 IP 定址資訊
- 出於安全考慮,更改預設用戶名稱和密碼以及預設 Linksys IP 位址



通訊與網路概論

31



# 啟用無線

- 設定無線模式
- 設定 SSID
- 設定 RF 通道
- 設定所需的安全加密





# 設定無線用戶端

- 無線用戶端的設定設定必須與無線路由器上的設定設定匹配
  - SSID
  - 安全設定
  - 通道
- 無線用戶端軟體可以是整合到設備的作業系統中的軟體,也可以 是獨立、可下載的無線公用程式軟體

