
EEPROM库

STC的eeprom用法和平时常见的以AT24C02为代表的eeprom不一样。从名字上来说它们都可以叫"电可擦编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)"。但AT24C02能以字节为单位进行读写,而STC的eeprom是用flash模拟的,所以写入可以写单个字节、而擦除只能擦除整个扇区。

在使用本库之前先到ecbm_core.h里使能。双击打开ecbm_core.h文件,然后进入图形化配置界面,使能EEPROM库。



API

eeprom_init

函数原型: void eeprom_init(void);

描述

eeprom初始化函数。

输入

无

输出

无

返回值

无

调用例程

```
#include "ecbm_core.h"//加载库函数的头文件。
void main(){//main函数,必须的。
    system_init();//系统初始化函数。
    eeprom_init();//初始化eeprom。
    while(1){
    }
}
```

注意事项

eeprom_erase

函数原型: void eeprom_erase(u16 addr);

描述

eeprom擦除函数。

输入

• addr: 要擦除的地址。

输出

无

返回值

无

小科普

STC的eeprom是用flash的模拟的, flash的特点有:

- 1. 读可以一个字节一个字节读。
- 2. 写可以一个字节一个字节写,但是写操作只能把数据里的1写成0("1写成1"和"0写成0"这两种因为数据不变所以算不上写入)。

比如: 地址0原来的数据是0x09 (0000 1001) , 写入0x01 (0000 0001) 是可以的, 因为写入 0x01会把D7位从0写成0、D6位从0写成0、D5位从0写成0、D4位从0写成0、D3位从1写成0、D2位从0写成0、D1位从0写成0、D0位从1写成1。本次操作中,除了D3位是1写0外,其他位数据不变。

如果地址0原来的数据是0x09(0000 1001),写入0x03(0000 0011)是不可以的,因为写入0x03会把D7位从0写成0、D6位从0写成0、D5位从0写成0、D4位从0写成0、D3位从1写成0、D2位从0写成0、D1位从0写成1、D0位从1写成1。本次操作中,只有两位改变了,分别是D3位的1写0和D1的0写1。其中D3位能写成功,D1位的0写1不成功,所以D1还是0。于是源数据0x09(00001001)只有D3位1写0,最终结果就是0x01(0000 0001)。

这就是为什么STC的eeprom每次写入之前都要擦除的原因。

3. 擦除是按扇区擦除,擦除是flash能把数据里0写成1的唯一操作。擦除操作把一个扇区共512字节的数据全变成0xFF,之后就可以任意写入任意值了。

调用例程

eeprom_erase(20);//擦除地址20所在的扇区。

注意事项

- 1. STC8的扇区是512字节。所以本函数只要一执行,参数地址所在的扇区都会被擦除。比如例程中擦除地址为20,地址20所在的扇区0的范围是0~511。所以0~511地址的数据都会被擦除掉。
- 2. 本库中的eeprom操作是通过IAP寄存器的,STC的硬件在运行时会在IAP寄存器里自动加入flash空间偏移,因此无论是哪个型号的STC8单片机,eeprom的地址都是从0开始的! STC手册上给的地址偏移仅针对MOVC法,IAP法永远都是从地址0开始!

eeprom_write

函数原型: void eeprom_write(u16 addr,u8 dat);

描述

eeprom写入函数。

输入

addr: 要写入的地址。dat: 要写入该地址的数据。

输出

无

返回值

无

调用例程

上电后的第一次写入:

//单片机flash在下载的时候都擦除一遍了,因此默认就是0xFF,所以第一次不用擦除。 eeprom_write(20,125);//向地址20写入数据125。

上电后的第N次写入:

eeprom_erase(20);//第N次写入的时候,由于其地址内容不一定是0xFF,所以要先擦除地址20所在的扇区。

eeprom_write(20,15);//向地址20写入数据15。

注意事项

- 1. 单片机电压低的时候, 会导致写入异常。尽量保证单片机在3V以上电压工作吧。
- 2. 本库中的eeprom操作是通过IAP寄存器的,STC的硬件在运行时会在IAP寄存器里自动加入flash空间偏移,因此无论是哪个型号的STC8单片机,eeprom的地址都是从0开始的! STC手册上给的地址偏移仅针对MOVC法,IAP法永远都是从地址0开始!

eeprom_read

函数原型: u8 eeprom_read(u16 addr);

描述

eeprom读取函数。

输入

• addr: 要读取的地址。

输出

无

返回值

• 该地址的数据。

调用例程

val=eeprom_read(20);//读取地址20的数据赋予变量val。

注意事项

- 1. 有人反馈说eeprom写入数据立刻读取会读取到异常数据,可以适当在写入函数和读取函数之间加入几毫秒延时。
- 2. 本库中的eeprom操作是通过IAP寄存器的,STC的硬件在运行时会在IAP寄存器里自动加入flash空间偏移,因此无论是哪个型号的STC8单片机,eeprom的地址都是从0开始的!STC手册上给的地址偏移仅针对MOVC法,IAP法永远都是从地址0开始!

eeprom_read_ex

函数原型: void eeprom_read_ex(u16 addr,u8 * dat,u16 num);

描述

eeprom批量读取函数。

输入

addr:要读取的地址。num:要读取的数量。

输出

• dat: 读取到的数据。

返回值

无

调用例程

单个字节读取:

```
u8 val;
eeprom_read_ex(0,&val,1);//从地址0读取一个数据到变量val。
```

多个字节读取:

```
u8 val[10];
eeprom_read_ex(0,val,10);//从地址O开始连续读取10个数据到数组val。
```

注意事项

1. 本函数需要在图形化配置界面使能【开放EEPROM延伸函数】才能使用。

Option Value 开放EEPROM延伸函数? ✓

- 2. 有人反馈说eeprom写入数据立刻读取会读取到异常数据,可以适当在写入函数和读取函数之间加入几毫秒延时。
- 3. 本库中的eeprom操作是通过IAP寄存器的,STC的硬件在运行时会在IAP寄存器里自动加入flash空间偏移,因此无论是哪个型号的STC8单片机,eeprom的地址都是从0开始的! STC手册上给的地址偏移仅针对MOVC法,IAP法永远都是从地址0开始!

eeprom_write_ex

函数原型: void eeprom_write_ex(u16 addr,u8 * dat,u16 num);

描述

eeprom批量写入函数。

输入

addr: 要写入的地址。dat: 要写入的数据。num: 要写入的数量。

输出

无

返回值

无

调用例程

单个字节写入:

```
u8 val;
val=100;
eeprom_write_ex(0,&val,1);//把变量val的值写到地址0。
```

多个字节写入:

```
u8 val[10]={10,32,43,4,65,96,17,38,49,20};//10个数据
eeprom_write_ex(0,val,10);//将以上10个数据写入地址0~9。
```

注意事项

1. 本函数需要在图形化配置界面使能【开放EEPROM延伸函数】才能使用。

Option	Value
开放EEPROM延伸函数?	~

- 2. 由于擦除操作一次会擦除512字节的数据,所以本函数会在xdata区开设512字节的缓存用于缓存没有被修改的数据。如果单片机xdata空间紧张,可以不用这个函数。
- 3. 本库中的eeprom操作是通过IAP寄存器的,STC的硬件在运行时会在IAP寄存器里自动加入flash空间偏移,因此无论是哪个型号的STC8单片机,eeprom的地址都是从0开始的! STC手册上给的地址偏移仅针对MOVC法,IAP法永远都是从地址0开始!

优化建议

如果存入的数据很少,或者是不需要频繁改变。可以把扩展函数的使能取消掉,不仅可以节省FLASH空间还能节省512字节的XDATA空间。