
IAR Embedded Workbench

移行ガイド

Advanced RISC Machines Ltds ARM $\neg \mathcal{T}$





版権事項

© Copyright 1999-2010 IAR Systems AB.

IAR Systems AB が事前に書面で同意した場合を除き、このドキュメントを複製することはできません。このドキュメントに記載するソフトウェアは、正当な権限の範囲内でインストール、使用、およびコピーすることができます。

免責事項

このドキュメントの内容は、予告なく変更されることがあります。また、IAR Systems 社では、このドキュメントの内容に関して一切責任を負いません。記載内容には万全を期していますが、万一、誤りや不備がある場合でもIAR Systems 社はその責任を負いません。IAR Systems 社、その従業員、その下請企業、またはこのドキュメントの作成者は、特殊な状況で、直接的、間接的、または結果的に発生した損害、損失、費用、課金、権利、請求、逸失利益、料金、またはその他の経費に対して一切責任を負いません。

商標

IAR Systems、IAR Embedded Workbench、C-SPY、visualSTATE、From Idea to Target、IAR KickStart Kit、IAR PowerPac、IAR YellowSuite、IAR Advanced Development Kit、IAR、および IAR Systems のロゴタイプは、IAR Systems AB が所有権を有する商標または登録商標です。J-Link は IAR Systems AB がライセンスを受けた商標です。

ARM、Thumb、Cortex は、Advanced RISC Machines Ltd の登録商標です。 EmbeddedICE は、Advanced RISC Machines Ltd の商標です。OCDemon は Macraigor Systems LLC の登録商標です。μC/OS-II は Micriµm, Inc. の登録商標 です。CMX-RTX は CMX Systems, Inc. の登録商標です。ThreadX は Express Logic の登録商標です。RTXC は、Quadros Systems の商標です。Fusion は、 Unicoi Systems の商標です。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。Adobe および Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。 CodeWright は、Starbase Corporation の登録商標です。

その他のすべての製品名は、その所有者の商標または登録商標です。

改版情報

第6版:2010年10月

部品番号: MARM-3-J

本ガイドは、ARM 用 IAR Embedded Workbench® のバージョン 6.1x に適用する。

内部参照: M7、Too6.1、V_101029、ISUD。

バージョン 5.x から 6.x へ の移行

この章では、ARM® 用 IAR Embedded Workbench の旧バージョン 5.x から、新しいバージョン 6.x にアプリケーションコードとプロジェクトを移植するためのヒントを提供します。

5.x より前のバージョンから移行する場合は、先に本ガイドの以前の 移行の章に目を通しておく必要があります。

移行についての考慮事項

古いプロジェクトを移行するために、以下のトピックを考慮してください。

- IAR Embedded Workbench IDE
- C/C++ 言語の変更
- ランタイムライブラリの変更

このリストにあるすべての項目がユーザのプロジェクトに適切なわけではありません。それぞれのケースにどのアクションが必要か、慎重に考えてください。



バージョン 5.x 用に記述されたコードでは、バージョン 6.x ではワーニングやエラーを出力することがあります。

ユーザードキュメンテーションの変更

*『IAR Embedded Workbench® ARM® 用 IDE ユーザガイド』*は、以下に置き換えられました。

- 『C-SPY® ARM® 用デバッグガイド』によって、デバッグに関するすべての 情報が置き換えられます。
- 『ARM® 用IDE プロジェクト管理およびビルド』によって、IDE におけるプロジェクト管理とビルドに関するすべての情報が置き換えられます。

IAR Embedded Workbench IDE

新しいバージョンの IAR Embedded Workbench IDE にアップグレードする場合、このセクションに記載された事項を考慮する必要があります。

インストール先ディレクトリ

新しいバージョンの IAR Embedded Workbench IDE をインストールするときは、旧バージョンと同じインストール先ディレクトリにはインストールできません。

旧バージョンのデフォルトのインストールパス:

c:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.n\

新バージョンのデフォルトのインストールパス:

c:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.n\

IAR Embedded Workbench のバージョン番号の違いに注意してください。

「オプション」ダイアログボックスのプロジェクト設定

[オプション] ダイアログボックス([プロジェクト] メニューから表示)が変更になりました。次の表は最も重要な変更点の一覧です。

カテゴリ > ページ

李国占

C/C++ コンパイラ > 言語

3 ページの C/C++ *言語の変更*を参照してください。

表1: [プロジェクト] オプションダイアログボックスの変更の概要

プロジェクトファイル

[オプション] ダイアログボックスのページの一部は変更になっていますが、 古いプロジェクトファイルを新しいバージョンの IAR Embedded Workbench IDE で使用できます。

C/C++ 言語の変更

バージョン 6.x では、コンパイラはデフォルトで C99 規格(ISO/IEC 9899:1999 正誤表 No.3 を含む)に準拠しています(これを本ガイドでは以降 C 規格と呼びます)。オプションで、コンパイラを C89 規格(ISO 9899:1990 すべての正誤表・追補も含む)に準拠されることもできます。 C89 モードでは、C99 言語の機能や C99 のライブラリシンボルを使用することはできません。

バージョン 5.x では、コンパイラはデフォルトで C89 規格に準拠しています。 オプションで C99 の一部の機能を使用できます。

バージョン 6.x に移行するには、以下を考慮する必要があります。

- 言語サポートのオプション
- 言語の適合オプション
- ソースコード内の古い C89 機能

言語サポートのオプション

次の表は、言語サポートを有効にするためのオプションの違いの一覧です。

言語機能	バージョン 6.x	バージョン 5.x
C89*	c89 [†]	デフォルトでサポート。
C99 [*] (C 規格)	デフォルトでサポート	−e の使用時に一部の機能を使 用できます。

表 2: 言語機能の有効化

* C89 と C99 にはそれぞれ、軽度の例外がいくつかあります。詳細については、コンパイラのドキュメントを参照してください。

† --c89 は C99 のライブラリシンボルと C99 の言語機能を無効にします。

注: C99 モードでは、可変長配列 (VLA) はデフォルトでは許可されていません。こうしたサポートを有効にするには、IDE でコマンドラインオプション
--vla 「VLA の許可」を使用してください。

言語の適合オプション

C/C++ 言語の適合オプションは、新旧のバージョンで異なります。次の表は、この違いを示します。

バージョン 6.x IDE と コマンドラインのオプ ション比較	バージョン 5.x IDE と コマンドラインのオプ ション比較	説明
IAR 拡張ありの標準	IAR 拡張を許可する	IAR 拡張および C 規格への IAR に
-е	-e	よる緩和を受け入れます。

表 3: 言語の適合オプション

バージョン 6.x バージョン 5.x IDE と IDE と

コマンドラインのオプ コマンドラインのオプ

ション比較 ション比較

標準 ISO/ANSI に緩く準拠 C 規格への IAR による緩和を受け

説明

デフォルトでコマンド デフォルトでコマンドラ 入れます。

ラインによりサポート インによりサポート

厳密 ISO/ANSI に厳密に準拠 規格に厳密に準拠します。

--strict --strict_ansi

表3: 言語の適合オプション(続き)

EMBEDDED C++ および C++ 規格

C++ 規格は、バージョン 6.x でサポートされています。C++ 規格の使用について詳しくは、 \PARM ® #IAR C/C++ #RE #AF #AF

C99 インライン

バージョン 5.x では、インラインバージョンの関数は、どこで定義されていても同じコードを持つことになっています。リンク時には、これらのすべてが非インラインバージョンとして使用できます。C99 では、インライン関数は定義される場所によって異なるコードを持つ可能性がありましたが、リンク時には非インラインバージョンが 1 つだけになります(extern inline により宣言されたもの)。次に例を示します。

```
static int x;
inline void f()
{
    //static int y; // 静的を参照できない
    //x;    // 静的を参照できない
}
```

// この f は使用する非インラインバージョンとして宣言 extern inline void f();

ソースコード内の古い C89 機能

バージョン 5.x でコンパイラにより受け付けられる C89 の機能はいくつかありますが、C99 モードでコンパイルする際には、これらはバージョン 6.x では受け付けられません。ワーニングやエラーが出力されます。これらの診断メッセージを省略するには、ソースコードを C89 モードでコンパイルするか、記述し直す必要があります。

これらの C89 機能は、C99 モードでコンパイルするときにはバージョン 6.x では受け付けられません。

● 暗黙的な int 変数

static k; /* kは暗黙的 int です */

暗黙的な int パラメータ myFunction(i,j) { /* iとjは暗黙的な int です */

● 暗黙的な int のリターン

```
myFunction()
{
 /* 暗黙的なint 0が返されます */
}
```

暗黙的なリターン

```
myFunction()
{
    /* 0が返される */
}
```

暗黙的なリターン

```
myFunction()
{
 return; /* 0が返される */
}
```

ランタイムライブラリの変更

バージョン 6.x では、コンパイラとアセンブラは事前に決定されたディレクトリ(コンパイラ/アセンブラの実行可能ファイルに相対)でシステムヘッダファイルを自動的に検索します。バージョン 5.x では、インクルードファイルの検索パスを明示的に指定する必要があります。

バージョン 6.x では、このために以下のコンパイラオプションが用意されています。

--dlib_config token

DLIB システムヘッダファイルを使用します。このオプションでは、使用するランタイムライブラリ構成も指定できます。バージョン 5.x では、このオプションでランタイムライブラリ構成ファイルを指定できますが、バージョン 6.x では、このオプションはトークンも受け入れます。

--no system include

システムヘッダファイルの自動検索を無効化します。バージョン 5.x のときと同じように、インクルードファイルの検索パスを明示的に指定する必要があります。このオプションは、アプリケーションプロジェクトのビルド用に実績のあるスクリプトファイルがあって、それを新しいインクルードファイルシステムにすぐに適用したくない場合に便利です。

--system_include_dir

コンパイラがシステムヘッダファイルを検索可能なインクルードディレクトリを明示的に指定します。

以下の対応するアセンブラオプションが用意されています。

−α

システムヘッダファイルの自動検索を無効化します。バージョン 5.x のときと同じように、インクルードファイルの検索パスを明示的に指定する必要があります。このオプションは、アプリケーションプロジェクトのビルド用に実績のあるスクリプトファイルがあって、それを新しいインクルードファイルシステムにすぐに適用したくない場合に便利です。

--system_include_dir

inc ディレクトリを明示的に指定します。この ディレクトリで、アセンブラがシステムヘッダ ファイルを検索できます。

バージョン 4.x からバー ジョン 5.x への移行

このガイドでは、ARM IAR Embedded Workbench® バージョン 4.x と ARM IAR Embedded Workbench バージョン 5.x の大きな違いと、移行に 関する考慮事項について説明します。主に、以下の方法を説明します。

- 既存のアプリケーションソースコードを問題なくコンパイル、リンクする。
- ランタイムでの動作の潜在的な変化を特定する。

このガイドは、アプリケーションのソースコードおよび他のプロジェクトファイルを、新しいバージョン 5.x に移植するための情報を提供します。

ARM IAR Embedded Workbench バージョン 3.x から移行する場合、まず「ARM® IAR Embedded Workbench バージョン 4.x への移行」の章に目を通してください。

移行プロセス

バージョン 4.x と 5.x の概念上の違いは、IAR ビルドツールで使用する内部オブジェクトフォーマットが変わった点です。バージョン 4.x では、IAR システムズのフォーマット UBROF が使用され、バージョン 5.x では業界標準のフォーマット、デバッグ情報用の DWARF(ELF/DWARF) を含む Executable and Linking Format が使用されます。これは、IAR XLINK リンカに置き換わる完全に新しいリンカ(IAR ILINK リンカ)ということを意味します。

オブジェクトフォーマットは、ELF/DWARFもサポートする他のベンダ製の ツールと互換性を持つように変更されました。

これらの違いによって、アプリケーションのソースコードと他の関連プロジェクトファイルを修正せざるを得なくなります。つまり、バージョン 4.x から 5.x に移行するには、以下の変更を考慮する必要があります。

- コンパイラと C ソースコード
- アセンブラおよびアセンブラソースコード

- リンカとリンカの設定
- ランタイム環境とオブジェクトファイル
- IAR Embedded Workbench IDE のプロジェクトファイルおよびプロジェクト 設定
- デバッガ

古いプロジェクトを移行するには、記載された移行プロセスに従います。説明されている移行プロセスのすべての手順が該当するとは限らないため、注意してください。それぞれのケースにどのアクションが必要か、慎重に考えてください。

注: バージョン 5.x では

- ライブラリを管理するためのIARシステムズのアプリケーションXARと XLIBは、IARアーカイブビルダ (iarchive) および IAR の製品のイン ストールとともに提供される GNU ユーティリティのセットに置き換わりました。
- ユーザドキュメンテーションの構成が変わりました。以前は、コンパイラとリンカは2つの別のガイドになっていました。現在はコンパイラとリンカは両方とも、『ARM® 用 IAR C/C++ 開発ガイド』で解説されています。

コンパイラと C ソースコード

ARM IAR C/C++ コンパイラのバージョン 4.x 用に記述された C/C++ ソースコードは、ARM IAR C/C++ コンパイラの新バージョン 5.x でも使用できます。ただし、新しいコンパイラを使用して既存のソースコードをコンパイルする前に、以下の点について確認する必要があります。

- C/C++ ソースコードのファイルで、以下の変更に注意してください。
 - 絶対アドレスに配置された定数ではイニシャライザは使用できなくなりました。すなわち、以下のタイプの構造は使用できません。 int const a @ 10 = 20;
 - #pragma vector ディレクティブは、使用できなくなりました。割込みベクタの名前はあらかじめ決められています。たとえば、cstartup.oで定義されたIRO Handlerというようにです。
 - #pragma swi_numberディレクティブと __swi キーワードは現在、関数の宣言でのみ使用できます。 関数の定義では使用できません。
 - 組込み関数 __enable_interrupt と __disable_interrupt は、組込み関数 としては使用できなくなりました。ただし、ライブラリ関数としては利用 できます。つまり、ソースコードのレベルで下位互換性があります。

__monitor キーワードは、現在は使用できません。このキーワードは、 次のコードシーケンスに置き換えることができます。

```
void function_that_was_declared_monitor_in_ewarm_4xx()
{
    __istate_t isate = __get_interrupt_state();
    __disable_interrupt();
    ...
    __set_interrupt_state(istate);
}
```

- #pragma optimize ディレクティブの動作が変わりました。以下のパラメータはは認識されますが、バージョン 5.x では無視されます。s (速度)、z (サイズ)、2 (なし)、3 (低)、6 (中)、9 (高)。バージョン 5.x では、これらはパラメータ speed、size、balanced(速度とサイズのバランスを調整)に置き換わりました。これらをパラメータ high と組み合わせることができます。
- セグメント演算子 __segment_size は使用できなくなりました。この演算子を置き換えるには、以下のタイプの構造を使用できます。

```
size = __section_end("xxx") - __section_begin("xxx");
```

 ビットフィールドのデフォルトのレイアウトが、disjoint_types から joint_types に変わりました。ただし、移行のために、外部インタフェースの一部であるビットフィールドには注意する必要があります。この場合は、ビットフィールドについて『ARM® 用IAR C/C++ 開発ガイド』を参照してください。

リトルエンディアンモードでは、すべてのビットフィールドが同じ基本型 を持つ構造のレイアウトは以前と同じです。

2 セグメントの代わりに、コンパイラはコードとデータをセクション内に配置するようになりました。定義済みのセグメント名を明示的にソースコードで使用していない限り、この内部変更によって、使用している C/C++ ソースコードを変更する必要はありません。変更する必要がある場合は、必ず新しいセクション名を使用してください(22 ページのセグメントとセクションの比較を参照)。

初期化済みのセグメントの扱いも変わりました(22 ページの初期化用のセグメントを参照)。

- **3** コンパイラのオプションに関する変更がいくつかあります。削除されたオプションや変更になったオプションのほか、新しいオプションもいくつかあります。変更の一覧については、18 ページのツールオプションを参照してください。
- **4** ファイル名拡張子に関する変更について詳しくは、25 ページのファイル名の 拡張子を参照してください。

5 I/O 定義ヘッダファイルのディレクトリ構造が変わりました。バージョン 5.x では、これらのファイルはデバイス固有のサブフォルダに配置されます。これによって検索パスが影響を受けるため、それに応じてヘッダファイルを変更する必要があります。次に例を示します。

#incude <iom1671000.h>

は次のように変更してください。

#incude <oki/iom1671000.h>

バージョン 5.x の機能について詳しくは、『ARM® 用IAR C/C++ 開発ガイド』を参照してください。

アセンブラおよびアセンブラソースコード

アセンブラ実行可能ファイルの名前が、arm から iasmarm に変わりました。 アセンブラソースコードで、以下の点を考慮してください。

Ⅰ モジュール

バージョン 5.x では、アセンブラやコンパイラはプログラムとライブラリモジュールの区別ができません。モジュールをライブラリモジュールとして扱う(つまり、条件付きでリンクする)場合は、モジュールをライブラリに配置する必要があります。

これは、既存のアセンブラソースコードで LIBRARY または MODULE ディレクティブを使用したことがある場合、何の効果もなくなるということです。

バージョン 4.x では、各ファイルに1つまたは複数のアセンブラモジュールを定義できました。バージョン 5.x では、ファイルごとに1つのモジュールしか定義できません。つまり、それに応じてファイルを再構成しなければなりません。

モジュール構造のプログラミングおよびモジュールディレクティブの新しい 構文については、『ARM® IAR アセンブラリファレンスガイド』を参照してく ださい。

2 セグメントとセクションの比較

セグメントの概念は、セクションという概念になりました。具体的には次のようになります。

● セグメント上で動作するアセンブラディレクティブは、削除またはセクション上で動作する新しいディレクティブに置き換わりました。つまり、それに応じてアセンブラソースコードを修正する必要があります。詳しく

は、『ARM® IAR アセンブラリファレンスガイド』のセクション制御のディレクティブの説明を参照してください。

• アセンブラのソースコードで、バージョン 4.x に固有の事前定義されたセグメントを使用したことがある場合、古いセグメント名をすべて新しいセクション名に置き換える必要があります。詳細については、22 ページのセグメントとセクションの比較を参照してください。

3 式

バージョン 5.x では、1 つの式で 2 つのシンボルを使用することはできません。または、式がアセンブリ時に解決できない限り、複雑な式を使用することもできません。そのような式は記述し直す必要があります。そうしなければ、アセンブラはエラーを出力します。リンク時に解決できない式を以下の例で説明します。

public glob_var
extern ext_var

 var1
 DC32
 glob_var + ext_var
 ; 失敗します

 var2
 DC32
 glob_var * 5 + 3
 ; 失敗します

 var3
 DC32
 glob_var + 3
 ; OK

4 アセンブラディレクティブ

一部のアセンブラディレクティブは削除され、一部は新しい構文を使用するか、あるいは他の変更が加えられています。5.x でバージョン4.x のときと異なるアセンブラディレクティブの一覧は、23 ページのアセンブラディレクティブを参照してください。

これらのディレクティブのいずれかをアセンブラソースコードで使用したことがある場合、これらの構造を記述し直す必要があります。

これらのディレクティブの詳細については、『ARM® IAR アセンブラリファレンスガイド』を参照してください。

5 定義済シンボル

定義済シンボル __asmarm__ は、シンボル __iasmarm__ に置き換えられました。

6 呼出し規約

コンパイラで使用する呼出し規約が変わりました。バージョン 4.x では、スタックはデフォルトで4にアラインメントされますが、Advanced RISC Machines Ltd Arm/Thumb のプロシージャ呼出し基準 (ATPCS) に従って、スタックを8にアラインメントすることが可能です。バージョン 5.x では、コンパイラはARM アーキテクチャのプロシージャ呼出し基準 (AAPCS) に準拠します。つまり、スタックは8バイトにアラインメントできるようになりました。

アセンブラ関数を呼び出す C 関数や、その逆の関数がある場合、新しい呼出し規約に従ってアセンブラのルーチンを記述し直す必要があります。

こうしたプロシージャの呼出し基準やそれらの違いについて詳しくは、 『ARM® 用IAR C/C++ 開発ガイド』のほか、Web サイト (www.arm.com) も参照してください。

7 C-SPY の「呼出しスタック」ウィンドウのバックトレース情報

C-SPY の [呼出しスタック] ウィンドウのバックトレース情報に対するコンパイラのリソース名が標準化され、CfiCommon.hに定義されています。つまり、独自のリソース名は定義できなくなりました。CFI アセンブラディレクティブを使用して名前オプションを定義したことがある場合、これに標準化されたリソース名のサブセットが含まれている必要があります。標準化されたリソース名の一覧については、『ARM® 用IAR C/C++ 開発ガイド』を参照してください。

- **8** ファイル名拡張子に関する変更について詳しくは、25 ページのファイル名の 拡張子を参照してください。
- **9** 環境変数 ASMARM と AARM_INC は、それぞれ IASMARM と IASMARM_INC に変わりました。

リンカとリンカの設定

IAR XLINK リンカは、IAR ILINK リンカに置き換えられました。

XLINK と ILINK の比較

XLINK と ILINK は両方とも、1 つまたは複数の再配置可能なオブジェクトファイルを、1 つまたは複数のオブジェクトライブラリの選択した部分と組み合わせて、実行可能イメージを生成します。 XLINK は、IAR システムズのツールにより生成された UBROF フォーマットのオブジェクトファイルのみ受け入れ、出力フォーマット UBROF またはサポートされているその他の出力フォーマットで出力を生成します。 ILINK は ELF フォーマットのオブジェクトファイルを受け入れ、実行可能イメージを ELF フォーマットで生成します。

バージョン n.4.x では、コンパイラはコードとデータを UBROF $e \not O$ メントに配置します。XLINK は、これを $y \not O$ カコマンドファイルで指定されたディレクティブに従って、メモリ内に配置します。このファイルはコマンドラインの拡張であり、その中で任意の XLINK コマンドラインオプションを指定できます。バージョン 5.x では、コンパイラはコードとデータを ELF $e \not O$ を記します。ILINK は、 $e \not O$ が指定した $e \not O$ がに使って、これらのセクションを配置します。このファイルではアプリケーションの初期化

フェーズの自動処理もサポートしています。すなわち、イニシャライザのコピーや、場合によっては解凍も行って、グローバル変数領域とコード領域のイニシャライズを行います。ただし、ファイルにはコマンドラインを一切含めることはできません。これらは、コマンドラインで指定する必要があります。

XLINK から ILINK への移行

- 新しい IAR ILINK リンカはターゲット固有であり、IAR XLINK リンカに代わるものです。実行可能ファイルの名前は xlink から ilinkarm に変更されました。
- **2** リンカコマンドファイルを新しい ILINK 設定ファイルに移行するには、 13 ページの XLINK.xcl から ILINK.icf への変換の例を参照してください。
- **3** セグメントをセクションにマッピングする方法については、22 ページのセグ メントとセクションの比較を参照してください。
- **4** ファイル名拡張子に関する変更について詳しくは、25 ページのファイル名の 拡張子を参照してください。
- **5** ELF 出力を Intel-hex または Motorola S-records に変換する必要がある場合、付属 の GNU ユーティリティを使用してください。

ILINK の高度な機能について詳しくは、 \sqrt{NRM} ® HIAR C/C++ HRHAT F/Mのリンクについての章を参照してください。

XLINK.XCL から ILINK.ICF への変換

リンカコマンドファイル (XLINK) とリンカ設定ファイル (ILINK) は2つの異なる枠組みに基づいているため、リンカコマンドファイルの内容は自動的に変換されません。その代わりに、リンカ設定を手動で変換する必要があります。



IAR Embedded Workbench IDE を使用している場合、リンカ設定ファイルエディタを使用してリンカ設定を指定できます。

- [プロジェクト] > [オプション] を選択して、[リンカ] カテゴリを選び、 [設定] タブをクリックします。
- **2** リンカ設定ファイルエディタを開くには、**[デフォルトのオーバライド]** オプションを選択して**[編集]** ボタンをクリックします。
- 3 表示されるダイアログボックスで、以下を定義します。
 - 割込みベクタテーブルの開始アドレス
 - RAM および ROM メモリ領域の開始 / 終了アドレス
 - スタックおよびヒープのサイズ
- **4** 終わったら、**[保存]** ボタンをクリックします。初めてこれを行うときは、**[名前を付けて保存]** ダイアログボックスが表示されます。

注: すべてのビルド構成について、専用のリンカ設定ファイルを明示的に選択する必要があります。



コマンドラインからプロジェクトをビルドする場合、リンカ設定ファイル generic.icf (arm¥config ディレクトリ内) あるいは examples ディレクトリ のサンプルプロジェクトにある任意の設定ファイルを使用できます。これらの設定ファイルは、いずれもターゲットハードウェアおよびアプリケーション要件に適した設定ファイルを作成するためのテンプレートとして使用できます。

以下は、XLINK リンカコマンドファイル (xc1) および対応する ILINK リンカ設定ファイル (icf) の一例です。

- -!=============
- -!xlink xcl file
- -!===========
- -carm
- -DROMSTART=08000
- -DROMEND=FFFFF
- -Z (CODE) INTVEC=00-3F
- -Z (CODE) ICODE, DIFUNCT=ROMSTART-ROMEND
- -Z (CODE) SWITAB=ROMSTART-ROMEND
- -Z (CODE) CODE=ROMSTART-ROMEND
- -Z (CONST) CODE_ID=ROMSTART-ROMEND
- -Z (CONST) INITTAB, DATA_ID, DATA_C=ROMSTART-ROMEND
- -Z (CONST) CHECKSUM=ROMSTART-ROMEND
- -DRAMSTART=100000
- -DRAMEND=7FFFFF
- -Z (DATA) DATA_I, DATA_Z, DATA_N=RAMSTART-RAMEND
- -Z (DATA) CODE I=RAMSTART-RAMEND
- -QCODE_I=CODE_ID
- -D_CSTACK_SIZE=2000
- -D_IRQ_STACK_SIZE=100
- -D_HEAP_SIZE=8000
- -Z(DATA)CSTACK+ CSTACK SIZE=RAMSTART-RAMEND
- $\verb|Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE, \verb|HEAP+_HEAP_SIZE=RAMSTART-RAMEND| \\$

以下は対応する icf ファイルです。

```
//=============
//ilink icfファイル
//-carm は移行に適していません。ilinkarm は //ARM 専用であるためです。
//==========
define memory mem with size = 4G;
define region ROM region = mem: [from 0x8000 to 0xFFFFF];
define region RAM_region = mem:[from 0x100000 to 0x7FFFFF];
initialize by copy { rw };
do not initialize { section .noinit };
define block CSTACK with alignment = 8, size = 0x2000 { };
define block IRQ_STACK with alignment = 8, size = 0x100 { };
                    with alignment = 8, size = 0x8000 \{ \};
define block HEAP
place at address mem:0x0 { ro section .intvec };
place in ROM_region { ro };
place in RAM region
                      { rw, block CSTACK, block IRO STACK,
                          block HEAP };
```

IAR Embedded Workbench IDE のプロジェクトファイルおよびプロジェクト設定

IAR Embedded Workbench IDE の新バージョンへのアップグレードには、手動による調整が少し必要です。

プロジェクトファイルの変換

IAR Embedded Workbench IDE を使用している場合、新しいバージョンの ARM IAR Embedded Workbench IDE を起動して古いワークスペースを開きます。 バージョン 4.x で作成された古いプロジェクトを含むワークスペースを開くと、プロジェクトファイルをバージョン 5.x に変換するかどうかを確認する ダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックすると、まず古いプロジェクトのバックアップが作成され、続いてプロジェクトが変換されます。

プロジェクトのオプションの移行

バージョン 4.x と 5.x では使用可能なツールオプションが異なるため、古いプロジェクトを変換した後はオプション設定を確認してください。



□ コマンドラインインタフェースを使用している場合、makefile ファイルを 18 ページのツールオプションのマッピング表と比較し、それに従って makefile を変更するだけです。



IAR Embedded Workbench IDE を使用している場合は、両バージョンに共涌の オプションはプロジェクトの変換時に自動的に変換されます。変更になった オプションは、デフォルト値に設定されます。

オプションを手動で確認するには、以下の手順に従います。

「コンパイラ」カテゴリ

[コード] ページは新しいものですが、オプションは以前に [一般] カテ ゴリにありました。これらのオプションの設定は保持されます。

[最適化] ページは変更されました。-s および-z オプションに代わって、 -0 コンパイラオプションが導入されました(19 ページの-s と-7 および-**0** の 比較を参照)。

[出力] ページは変更になっています。独自のセグメント名を定義したこ とがある場合、これは自動的にはセクション名に変換されません。デフォ ルトのコードセクション名は.text です。セグメント名とセクション名に ついて詳しくは、22 ページのセグメントとセクションの比較を参照してく ださい。

「リンカ」カテゴリ

リンカオプションは自動的には変換されません。プロジェクトの変換時 に、すべてのリンカオプションはデフォルト値に設定されます。XLINK オ プションと ILINK オプションについて詳しくは、20 ページのリンカオプ ションに関する違いを参照してください。12ページのリンカとリンカの設 定も参照してください。

●「出力コンバータ」カテゴリ

バージョン 4.x では、XLINK は数多くの出力フォーマットを生成でき、 ユーザがリンカの「出力」ページで使用するものを指定します。バージョ ン 5.x の場合、ILINK は ELF/DWARF を生成します。ELF 出力を Intel-hex または Motorola S-records に変換する必要がある場合、「出力コンバータ」 を使用してください。

[ライブラリビルダ] カテゴリ

バージョン 5.x には、新しいライブラリビルダがあります。つまり、自動 的に変換されるオプションはありません。プロジェクトの変換時に、すべ てのライブラリビルダオプションはデフォルト値に設定されます。

すべての新しいオプションを必ず設定してください。

IAR Embedded Workbench IDE で同等のオプションを設定する箇所については、 『IAR Embedded Workbench® ARM® 用 IDE ユーザガイド』を参照してくださ 11

ランタイム環境とオブジェクトファイル

相互運用性

コンパイラのバージョン 5.x で生成されたコードをビルドするには、付属のランタイム環境コンポーネントを使用する必要があります。バージョン 5.x を使用して生成されたオブジェクトコードを、バージョン 4.x 付属のコンポーネントとリンクすることはできません。つまり、バージョン 4.x のオブジェクトコードをリビルドし、場合によってはソースコードを修正しなければならないこともあります。

アプリケーションを AEABI 準拠(ARM アーキテクチャの Embedded Application Binary Interface)にして、サードパーティ製リンカを用いて異なるベンダのオブジェクトファイルを含むアプリケーションをビルドできるようにするには、ツールで AEABI への準拠を有効にする必要があります。この方法について詳しくは、 \PARM ® #IAR C/C++ #発ガイド』を参照してください。

ランタイムライブラリファイルの選択

バージョン 4.x では、C/C++ の標準ライブラリが追加のサポートルーチンを含むビルド済ランタイムライブラリファイルとして提供されます。それぞれのファイルは特定のコンパイラオプションのセットを使用してビルドされています。

プロジェクトに使用するコンパイラオプションに応じて、プロジェクトオブジェクトに合ったランタイムライブラリファイルをコマンドラインで指定する必要があります。IAR Embedded Workbench IDE バージョン 4.x では、プロジェクト設定に基づいて正しいライブラリファイルが自動的に使用されます。

バージョン 5.x では、異なるグループのランタイムライブラリは提供されず、 それぞれのグループは特定のコンパイラオプションのセットを使用してビル ドされます。

プロジェクトに使用するコンパイラオプションに応じて、ILINK は正しい標準ライブラリファイルを自動的に使用します。必要があれば、コマンドラインで直接、あるいは IAR Embedded Workbench IDE バージョン 5.x で、ライブラリファイルを手動で指定することも可能です。

バージョン 5.x で使用できるライブラリファイルについて詳しくは、『ARM® 用IAR C/C++ 開発ガイド』を参照してください。

デバッガ

デバイス記述ファイル (ddf ファイル) のディレクトリ構造が変わりました。バージョン 5.x では、これらのファイルはデバイス固有のサブフォルダに配置されます。デバイス記述ファイルを明示的に選択する場合、新しいディレクトリ構造に注意する必要があります。

フラッシュローダ

アプリケーションのダウンロードにフラッシュローダを使用するには、simple-code フォーマットの追加の出力ファイルが1つ必要です。バージョン4.x では、手動で XLINK を設定して、この追加のsimファイルを生成する必要があります。バージョン5.x では、C-SPY がダウンロード用の情報を生成するため、この追加ファイルは必要ありません。

ツールオプション

このセクションでは、コンパイラやアセンブラ、リンカについて、バージョン 4.x と 5.x のコマンドラインオプションの違いを説明します。

コンパイラオプションに関する違い

次の表は、バージョン 4.x で変更されたコンパイラのコマンドラインオプションを示します。

古いコンパイラオプション	説明	バージョン 5.x
library_module	ライブラリモジュールを作成	削除済み
module_name	オブジェクトモジュール 名を設定	削除済み
omit_types	型情報を除外	削除済み
segment	セグメント / セクション 名を変更	section
separate_cluster_for _initialized_variables	13771125050 - 51 1377112	削除済み
-s と -z	最適化レベルを設定	-0

表4: コンパイラオプションの違い

-s と -z および -O の比較

バージョン 5.x では、最適化レベルを設定するコンパイラオプションの動作が、バージョン 4.x とは異なります。バージョン 4.x では、速度の最適化レベルを設定するオプションと、サイズの最適化レベルを設定するオプションが1つずつあり、どちらか一方を選択します。バージョン 5.x では、最適化レベルを設定するオプションが1つあり、各レベルについてコンパイラがサイズと速度のバランスを調整します。最高レベルについては、サイズまたは速度に対して明示的に最適化を微調整することも可能です。

-oを-sおよび-zと比較した場合の対照表を以下に示します。

バージョン 4.x	パージョン 5.x
-s2, -z2	-On (なし)
-s3, -z3	-01 (低)
-s6, -z6	-Om (中)
-z9	-Ohz(高、サイズ優先)
-s9	-Oh(高、速度とサイズのバランス)
	-Ohs (高、速度優先)

表5: コンパイラオプションの違い

注: バージョン 5.x では、オプション -s と -z を使用すると、診断メッセージが出力されます。

アセンブラオプションに関する違い

次の表は、バージョン 4.x で変更されたアセンブラのコマンドラインオプションを示します。

古いアセンブラオプション	,説明	バージョン 5.x
-b	ライブラリモジュールを作成	削除済み
-X	オブジェクトファイルで参照さ れていない外部のもの	削除済み

表6: アセンブラオプションの違い

リンカオプションに関する違い

次の表は XLINK コマンドラインオプションと、対応する ILINK の機能の一覧です。

XLINK オフ ション	<i>f</i> 説明	ILINK
-!	コメント区切り文字	icf ファイルでは /**/ または //
-A	プログラムとしてロード	削除済み。10 ページのアセンブラおよ びアセンブラソースコードを参照
-a	静的オーバレイを無効化	削除済み
-B	常に出力を生成	force_output
-b	バンクセグメントを定義	icf ファイル [*]
-C	ライブラリとしてロード	削除済み。10 ページのアセンブラおよ びアセンブラソースコードを参照
-C	プロセッサタイプを指定	削除済み
-D	シンボルを定義	define_symbol
-d	コードの生成を無効化	削除済み
-E	継承。オブジェクトコードなし	削除済み
-e	外部シンボルをリネーム	redirect
-F	出力フォーマットを指定	削除済み
-f	XCL ファイル名を指定	-f: ILINK では、設定ファイルはオプショ
		ンconfig を使用して指定
-G	グローバル型チェックを無効化	削除済み
-g	グローバルエントリが必要	keep
-H	未使用コードメモリをフィルする	fill
-h	範囲をフィル	fill
-I	インクルードパスを指定	削除済み
-J	チェックサムを生成	checksum
-K	コードを複製	icf ファイル *
-L	ディレクトリにリスト作成	log_file
-1	指定ファイルにリスト作成	log_file
-M	論理アドレスを物理的アドレス にマッピング	icf ファイル*
-n	ローカルのシンボルを無視	no_locals
-O	複数の出力ファイル	削除済み

表 7: XLINK オブジェクトに対応する ILINK の機能

XLINK オプ ション	説明	ILINK
-0	出力ファイル	変更なし。ただしoutput をエイリ アスとして使用可
-P	パック済セグメントを定義	icf ファイル *
-p	ページあたりの行数を指定	削除済み
-Q	ロードを分散	icf ファイル *
-q	リレー関数の最適化を無効化	削除済み
-R	範囲チェックを無効化	diag_suppress
-r	デバッグ情報	削除済み。ILINK では、デバッグ情報は デフォルトでインクルードされ、 no_debug を使用して削除されます
-rt	ターミナル I/O ありのデバッグ情報	semihosting
-S	出力抑止操作	silent
-s	新しいアプリケーションのエント リポイントを指定	entry
-U	アドレス空間の共有	icf ファイル *
-V	コードとデータの再配置エリア を宣言	icf ファイル [*]
-w	診断制御を設定	diag_error,diag_remark,diag_suppress,diag_warning,diagnostics_tables,error_list,no_warnings,remarks,warnings_are_errors,warnings_affect_exit_code
-X	クロスリファレンスを指定	map
-Y	派生フォーマット	削除済み
-y	派生フォーマット	削除済み
-Z	セグメントを定義	icf ファイル*
-z	セグメントオーバラップワーニング	削除済み

表 7: XLINK オブジェクトに対応する ILINK の機能 (続き)

以下のオプションには大きな変更はありません。

--image_input, --misrac, --misrac_verbose

 $^{^*}$ ILINK では、この機能はコマンドラインまたは IAR Embedded Workbench IDE で指定するリンカオプションとしては使用できません。代わりに、リンカ設定ファイルで指定する設定の一部となっています。

セグメントとセクションの比較

ここでは、バージョン 4.x のセグメントと、バージョン 5.x のセクションの違いについて説明します。

新しいセクション、セクション名、使用方法について詳しくは、『ARM® 用 IAR C/C++ 開発ガイド』を参照してください。

命名規約

セグメントの命名規約は、セクションの場合とは少し異なります。

4.x では、すべてのセグメントを大文字で記述します。コードとデータセグメントについては、セグメントベース名がメモリ型を示します。また、静的データセグメントには内容の型を示すサフィックスも付いています。

5.x では、大文字で記述されるセクションと、先頭にピリオドの付いた小文字で表されるセクションがあります。これらのセクションの場合、セクション名は内容の型を表し、サフィックスはメモリ型を示します。

初期化用のセグメント

4.x では、コンパイラはイニシャライザ用と初期化済変数用に1つずつセグメントを作成します。5.x では、コンパイラはイニシャライザを含むデータセクションを1つ作成します。続いて、ILINK がこのセクションを初期化の正しい処理に変換します。初期化について詳しくは、 $\sqrt[arm (R)]$ を参照してください。

旧式のセグメントから新しいセクションへのマッピング

旧式のセグメントの一部は完全に使用されなくなりました。新しいセクションの一部は、古いセグメントに対応していません。

次の表は旧式のセグメント名と、それに対応するバージョン 5.x のセクション名、および追加されたセクションを示します。

古いセグメント	新しいセクション	コメント
CODE	.text	
CODE_I	.textrw	
CODE_ID	.textrw	イニシャライザは独自のセクションを持 たなくなりました。
CSTACK	CSTACK	

表8: セグメントとセクションの対照表

古いセグメント	新しいセクション	コメント
DATA_AC		定数の絶対配置はサポートされなくなりました。つまり、専用のセグメント/セクションはもう必要ありません。
DATA_AN		no_initで宣言された絶対変数には空間を予約しなくなりました。すなわち、 専用のセグメント/セクションはもう必 要ありません。
DATA_C	.rodata	
DATA_I	.data	
DATA_ID	.data	イニシャライザは独自のセクションを持 たなくなりました。
DATA_N	.noinit	
DATA_Z	.bss	
DIFUNCT	.difunct、 PREDIFUNCT	
HEAP	HEAP	
ICODE	.text	
INITTAB	-	ILINK は異なる方法でこれを解決します。 つまり、専用のセグメント / セクション は不要になりました。
INTVEC	.intvec	
IRQ_STACK	IRQ_STACK	
SWITAB		この機能は削除されました。専用のセグ メント/セクションは不要になりました。

表8: セグメントとセクションの対照表(続き)

アセンブラディレクティブ

一部のアセンブラディレクティブは削除されたか、動作が変わりました。次の表は、バージョン 5.x と 4.x で動作が異なるアセンブラディレクティブの一覧です。

バージョン 4.x のアセン ブラディレクティブ バージョン 5.x

22110711		
ARGFRAME	削除済み	
ASEG	削除済み	

表9: アセンブラディレクティブの違い

パージョン 4.x のアセン ブラディレクティブ	パージョン5.x
ASEGN	削除済み
BLOCK	削除済み
CFI	リソース名が標準化されました。CFI名のブロックには、これらのリソース名のサブセットを含める必要があります
COMMON	削除済み
DEFFN	削除済み
END	プログラム開始アドレスを引数として受け入れなくなりました
ENDMOD	認識されますが効果はありません。ワーニングが出力されます
FUNCALL	削除済み
FUNCTION	削除済み
LIBRARY	ライブラリモジュールを起動する代わりに、現在は ELF モ ジュールが起動します。構文が新しくなりました
LIMIT	削除済み
LOCFRAME	削除済み
MODULE	ライブラリモジュールを起動する代わりに、現在は ELF モ ジュールが起動します。構文が新しくなりました
MULTWEAK	削除済み
NAME	ELF プログラムモジュールを起動します。構文が新しくなりま した
ORG	削除済み
OVERLOAD	削除済み
PROGRAM	ELF プログラムモジュールを起動します。構文が新しくなりま した
RSEG	最初に使用される RSEG ディレクティブの先頭には、DC や DS、 アセンブラ命令などなどのディレクティブを生成するコードを 付けないでください。このディレクティブは、新しいディレク ティブ SECTION のエイリアスになりました。構文が新しくなり ました
STACK	削除済み
SYMBOL	削除済み

表9: アセンブラディレクティブの違い (続き)

ファイル名の拡張子

次の表は、デフォルトのファイル名拡張子に関する違いの一覧です。

旧式のファイル名拡張子	新しいファイル名拡張子	説明 / コメント
s79	s	アセンブラソースファイル
r79	0	オブジェクトモジュール
r79	a	ライブラリオブジェクトモジュール
a79	out	ターゲットプログラム
d79	out	デバッグ用のターゲットプログラム

表 10: ファイル名拡張子の違い

ARM® IAR Embedded Workbench バージョン 4.x への移行

本ガイドでは、アプリケーションコードとプログラムのバージョン 4x への移植のヒントを提供します。

ARM IAR C/C++ コンパイラのバージョン 3.x で最初に記述されたコードは、ARM IAR C/C++ コンパイラのバージョン 4.x でも使用できます。ただし、修正が必要な場合もあります。

このガイドでは、まず2つの製品バージョンの主な違いと、移行プロセスの概要について説明します。最後に、ARM IAR Embedded Workbench バージョン3.x と4.x の違いを解説します。製品間の違いと共通点について、簡単に説明します。

主な利点

このセクションでは、ARM IAR Embedded Workbench バージョン 4.x と比較した場合の、ARM IAR Embedded Workbench バージョン 3.x の主な利点について説明します。以降は新旧のバージョンを、それぞれバージョン 3.x、バージョン 4.x と表記します。

- オプションでタブグループとして整理できるドッキング可能なウィンドウ により効率的なウィンドウ管理
- シンボル定義を迅速に探しやすい関数、クラス、変数のカタログを持った ソースブラウザ
- スムーズな開発のスタートに役立つ、*設定不要*でプロジェクトをリンクおよび実行するためのテンプレートプロジェクト。
- ビルドする構成が順番にリストされたバッチビルド
- 改善されてコンテキストに合った C/C++ ライブラリ関数のヘルプ
- 一般的なフラッシュダウンローダのフレームワーク
- コンパイラの最適化の改善により最大で10%小さいコードを実現
- EPI Majic JTAGインタフェースを使用したARM Embedded Trace Macrocellの サポート
- 新しいコプロセッサの組込み
- 構成が簡単な C/C++ ライブラリ

- ネスト割込みをサポートする新しいキーワード
- デバッグ時の STL コンテナのスマート表示
- デバッガウォッチウィンドウの自動表示
- 広範な機能拡張

移行についての考慮事項

古いプロジェクトを移行するために、以下の点を考慮してください。

- IAR Embedded Workbench IDE
- コードモデルおよびコードの生成
- プロジェクトオプション
- ランタイムライブラリとオブジェクトファイルの考慮事項

このリストにあるすべての項目がユーザのプロジェクトに適切なわけではありません。それぞれのケースにどのアクションが必要か、慎重に考えてください。

注: バージョン 3.x 用に記述されたコードにより、バージョン 4.x でワーニングやエラーが出力される可能性がある点を認識しておくことが重要です。

IAR Embedded Workbench IDE

新しいバージョンの IAR Embedded Workbench IDE にアップグレードする際は、改良点が両バージョン間の互換性に大きく影響することはないため、スムーズに移行できるはずです。

ワークスペースとプロジェクト

3.x で作成したワークスペースおよびプロジェクトは、バージョン 4.x と互換性があります。プロジェクト設定に多少の違いがあります。このため、オプションを慎重に確認してください。詳細については、31 ページのプロジェクトのオプションを参照してください。

C-SPY のレイアウトファイル

改善された新しいウィンドウ管理システムによって、3.x での C-SPY レイアウトファイルのサポートはなくなりました。カスタムの lew ファイルは、プロジェクトから問題なく削除できます。

コードモデルおよびコードの生成

バージョン 3.x では、ARM 用 IAR Embedded Workbench で 2 つの異なるコードモデルのどちらかを選択できました。小さいコードモデルは、Thumb モードで 4 MB、ARM モードで 32 MB にそれぞれ制限されていました。一方、大きいコードモデルでは、ARM コアでアドレス可能なメモリ空間を無制限に使用できました。ただし、大きいコードモデルでも、個々のリンカセグメントは 4 MB(Thumb モード)と 32 MB(ARM モード)に制限されていました。

具体的に指定されたセグメントへのコードの配置は、使用されるコードモデル、関数メモリの属性、プラグマセグメントディレクティブ、--segmentコマンドラインオプションなど、多くの要因に左右されていました。

コンパイラ、特にリンカへの改善によって、2つのコードモデルへの分割は 廃止されました。この変更によって以下も影響を受けます。

- セグメント
- 拡張キーワード
- プラグマディレクティブ

セグメント

Thumb および ARM コードを含むセグメントパートは、同じセグメントに並んで配置されるようになりました。利点としては、よりコンパクトなコードの自動生成、無制限のセグメントサイズ、簡略化された設定プロセスなどが挙げられます。

直接の結果として、セグメントの命名が変わりました。これに伴ってバージョン 4.x に付属のリンカコマンドファイルも変更されましたが、カスタマイズされたリンカコマンドファイルを使用する場合、リンカコマンドファイルも同じように変更する必要があります。名前の変更は、データセグメントとコードセグメントにも影響する点に注意してください。

新旧のセグメント

次の表は、4.x より古いバージョンの IAR Embedded Workbench から移行する際に必要な、セグメントの移行をまとめたものです。

古いセグメント	新しいセグメント
FARFUNC_A	CODE
FARFUNC_T	CODE
NEARFUNC_A	CODE
NEARFUNC_T	CODE

表11: 新旧のセグメント

古いセグメント	新しいセグメント
FARFUNC_A_I	CODE_I
FARFUNC_T_I	CODE_I
NEARFUNC_A_I	CODE_I
NEARFUNC_T_I	CODE_I
FARFUNC_A_ID	CODE_ID
FARFUNC_T_ID	CODE_ID
NEARFUNC_A_ID	CODE_ID
NEARFUNC_T_ID	CODE_ID
HUGE_AC	DATA_AC
HUGE_AN	DATA_AN
HUGE_C	DATA_C
HUGE_I	DATA_I
HUGE_ID	DATA_ID
HUGE_N	DATA_N
HUGE_Z	DATA_Z

表11: 新旧のセグメント (続き)

注: _AN および _AC で終わるセグメントには、絶対アドレスに配置されたデータが含まれているため、リンカコマンドファイルには含めないでください。

拡張キーワード

コードモデルかデータモデルを選択することはなくなったため、すべての関数とデータメモリ属性が廃止されました。以下の廃止されたキーワードについては、コンパイラでワーニングメッセージが出力されます。

__farfunc, __nearfunc, __huge

プラグマディレクティブ

すべての関数およびデータメモリ属性が廃止されたことで、プラグマディレクティブに変更が発生しました。

#pragma segment="segment"

新しい構文については、『ARM® IAR C/C++ コンパイラリファレンスガイド』を参照してください。

プロジェクトのオプション

バージョン 4.x には、新しいプロジェクトオプションがいくつかあります。 コマンドラインの派生形については、 $\PARM@IARC/C++$ コンパイラリファレンスガイド』を参照してください。IAR Embedded Workbench の派生形については、 \PIAR Embedded Workbench® ARM@ 用 IDE ユーザガイド』を参照してください。

旧バージョンの ARM IAR Embedded Workbench から移行する際は、プロジェクトオプションへの以下の変更が特に重要です。

コマンドライン	IAR Embedded Workbench	説明
code_model	コードモデル	廃止
segment	セグメント名	構文の変更
no_tbaa	型ベースエイリアス解析	新しい最適化。デフォルトで有効化

表12: プロジェクトオプション

コードモデルかデータモデルを選択することはなくなったため、--code_model オプションが廃止されました。このため、このオプションが使用されると、コンパイラはワーニングメッセージを出力します。詳細については、29 ページのコードモデルおよびコードの生成を参照してください。

オプション --segment オプションの構文が変わりました。古い構文が使用されると、コンパイラはワーニングメッセージを出力します。

新しいコンパイラの最適化、**[型ベースエイリアス解析]** はデフォルトで有効になっています。この最適化は、オプション --no_tbaa か、IAR Embedded Workbench の同じ機能を使用して無効にすることができます。

ランタイムライブラリとオブジェクトファイルの考慮事項

コンパイラのバージョン 4.x で生成されたコードをビルドするには、付属のランタイム環境コンポーネントを使用する必要があります。バージョン 4.x を使用して生成されたオブジェクトコードを、バージョン 3.x 付属のコンポーネントとリンクすることはできません。

DLIB ランタイムライブラリによるコンパイルとリンク

旧バージョンでは、ランタイムライブラリを選択してもコンパイルに一切影響はありませんでした。ARM IAR Embedded Workbench バージョン 4.x では、ここが変わりました。ランタイムライブラリを構成して、アプリケーションで必要な機能を含めることが可能になりました。

入力と出力がその一例です。あるアプリケーションは fprintf 関数をターミナル I/O (stdout) に使用できますが、このアプリケーションはこのファイルに関連するファイル記述子にファイル I/O 機能を使用しません。この場合、ファイル I/O に関連するコードが削除されてもターミナル I/O 機能が得られるようにライブラリを設定できます。

この設定には、たとえば stdio.h のようなライブラリヘッダファイルが関係してきます。つまり、アプリケーションのビルド時に、ライブラリをビルドしたときと同じヘッダファイルの設定を使用しなければなりません。ライブラリ設定は a ライブラリ設定ファイルで指定します。これはライブラリの機能を定義するヘッダファイルです。



IAR Embedded Workbench を使用してアプリケーションをビルドするときは、[Normal] (通常)、[Full (完全)]、[Custom (カスタム)] の3つのライブラリ設定から選択できます。[Normal] と [Full] は、製品に付属するビルド済のライブラリ設定です。上のファイル I/O の例では [Normal] を使用します。[Custom] は、カスタムでビルドされたライブラリで使用します。ライブラリ設定ファイルの選択は、自動的に処理される点に注意してください。



コマンドラインからアプリケーションをビルドする場合、ライブラリをビルドしたときと同じライブラリ設定ファイルを使用する必要があります。ビルド済のライブラリ (r79) については、対応するライブラリ設定ファイル (n) があり、これはライブラリと同じ名前です。これらのファイルは arm¥1 ib にあります。ライブラリ設定ファイルおよびライブラリオブジェクトファイルを指定するコマンドラインは、以下のようになります。

iccarm -D_DLIB_CONFIG_FILE=...\{\frac{1}{2}} arm\{\frac{1}{2}} lib d1\{\frac{1}{2}} tpain1\{\frac{1}{2}} n.h
xlink d1\{\frac{1}{2}} tpain1\{\frac{1}{2}} n.r79

独自のライブラリバージョンをビルドする場合は、デフォルトのライブラリ 設定ファイル dlArmCustom.h を使用してください。

この機能を活用するために、『ARM® IAR C/C++ コンパイラリファレンスガイド』のランタイム環境の箇所に目を通すことをお勧めします。

プログラムエントリ

デフォルトでは、リンカにはアプリケーションのビルド時にプログラムモジュール内でrootにより宣言されたセグメントパートがすべて含まれています。ただし、ロードの手順に影響する新しいメカニズムがあります。

開始ラベルを指定するための、新しいリンカオプション [エントリラベル] (-s) があります。開始ラベルを指定することで、リンカは一致する開始ラベルがあるかどうかすべてのモジュールを検索し、そのポイントからロードを開始します。以前と同じように、ルートセグメントパートを含むすべてのプログラムモジュールもロードされます。

バージョン 4.x では、cstartup.s79 のデフォルトのプログラムエントリラベルは、__program_start です。つまり、リンカがそこからロードを開始することになります。この新しい動作の利点は、cstartup.s79 の一時変更がずっと簡単になることです。



IAR Embedded Workbench でアプリケーションをビルドする場合、カスタマイズした cstartup ファイルを自分のプログラムに追加します。そのファイルがライブラリで cstartup モジュールの代わりに使用されます。プログラムエントリポイントの名前を一時変更することで、起動ファイルを切り替えることも可能です。



コマンドラインからアプリケーションをビルドする場合、C/C++ アプリケーションをリンクする際に -s オプションを明示的に指定する必要があります。このオプションなしにリンクする場合、結果として出力される実行可能ファイルは参照先のモジュールがないために空になります。

システム初期化 — CSTARTUP

cstartup.s79ファイルの内容が、次の3つのファイルに分割されました。

cstartup.s79, cmain.s79, cexit.s79

現在は cstartup.s79 には、設定スタックとプロセッサモードに対する例外 ベクタと初期起動コードのみが含まれます。cstartup.s79 ファイルは、3 つ の中で修正を必要とする可能性がある唯一のファイルです。

cmain.s79 ファイルは、データセグメントを初期化して C++ コンストラクタを 実行します。cexit.s79 ファイルには、C++ デスクトラクタの実行などの終了コードが含まれます。

cstartup.s79 の修正したコピーを使用するアプリケーションは、新しいファイル構造に適合させる必要があります。

CSTARTUP リセットベクタ

バージョン 3.x より前は、cstartup.s79 のリセットベクタは?cstartupの最初の命令に対する相対的な分岐として実装されていました。

B ?cstartup

この方法の欠点は、B命令の分岐範囲が 32 MB に限定されていることでした。 特にデバッグ時には、アドレスマップの上部にあるメモリにコードを配置す ることがかなり一般的です。すなわち、コードはB分岐命令の及ばないとこ ろに配置されることになります。

この制限を取り除くために、分岐命令ではなく絶対ジャンプを行えるように 3.x が変更されました。

LDR PC,=?cstartup

追加の定数値を受け入れるために、予約済のベクタエリアが 32 バイトから 64 バイトに増加されました。この解決方法によって、リセットベクタは 4 GB のアドレス空間内のどこにでも届くようになりました。この方法は通常、アプリケーションのデバッグ時に問題なく機能します。

ただ、この方法で問題が発生する場合が2つあります。

- ゼロ位置のフラッシュメモリにプログラムをダウンロードし、それが別の 位置に後で再配置される
- コードがコピーされて RAM 内で実行される

ゼロ位置にリセットベクタがあって、コードがアドレス 0x100000 に再配置 されるアプリケーションの場合、アプリケーションはそのアドレスに配置されているという前提のもとにリンクされます。リセット時に、アドレス 0x100000 の内容はゼロ位置のアドレスにあります。リセットベクタに 0x100100 といった絶対ジャンプが含まれるため、このジャンプは失敗します。これは、コードがまだそのアドレスにマッピングまたはコピーされていないことが理由です。この場合は、相対分岐命令であれば機能します。

アプリケーションで再配置またはコピーのメカニズムを使用する場合、cstartup.s79ファイルを修正して、デフォルトの絶対ジャンプではなく相対ジャンプを実行するようにリセットベクタを変更する必要があります。

デバイス固有のヘッダファイル

周辺レジスタを定義するヘッダファイルの一部で、レジスタの命名規約が変わりました。レジスタ名の先頭に付く下線2つ(__)が廃止されました。下位互換性のために、旧式のファイルのコピーが製品に同梱されています。たとえば、旧バージョンのiolpc210x.hは現在、iolpc210x_old.hとして利用できます。