



LumiBridge

Manual do usuário

Automação de luz entre o REAPER e o Lumikit Show,
pela sua própria Janela Personalizada.

Versão 1.0.1

02/09/2026

Jackson Diego Laube

jacksondiegolaube.github.io/lumibridge-download

Sumário

1.	O que é o LumiBridge	3
2.	Antes de começar	4
3.	Instalação	5
4.	Ativação	6
5.	Primeiros ajustes	7
6.	A janela	8
7.	Preparar uma música	10
8.	Gravar	11
9.	Editar a programação	12
10.	Faders e Control Change	13
11.	Configurações, aba por aba	14
12.	Atalhos e teclas	15
13.	No show	16
14.	Atualizações	17
15.	Problemas comuns	18
16.	Licença e suporte	19

O que é o LumiBridge

O LumiBridge é uma ferramenta de **criação**. Ele existe para o momento em que você monta a luz de uma música — e sai de cena quando o espetáculo começa.

Você já monta a sua Janela Personalizada no Lumikit Show: os botões de cor, os efeitos, os faders, do jeito que o seu projeto usa. O LumiBridge lê esse arquivo **.form** e redesenha a mesma tela dentro do REAPER, alinhada ao áudio. Aí você toca a música e opera a luz como operaria ao vivo: cada clique vira MIDI gravado na linha do tempo, no compasso exato. Depois dá para ajustar nota por nota.

Serve para qualquer projeto em que a luz precise andar junto com o áudio: o show de uma banda, um espetáculo de teatro, uma peça cênica, um evento com trilha marcada.

Quem faz o quê

LumiBridge	na criação: lê o seu .form e grava a automação MIDI na linha do tempo do REAPER.
REAPER	no show: toca o projeto e envia o MIDI pela porta que você já usa.
Lumikit Show	no palco: recebe o MIDI e aciona a iluminação, como sempre fez.

Repare no que isso quer dizer: **no show, o LumiBridge não precisa estar aberto**. Terminada a criação, a automação é um item MIDI do seu projeto do REAPER e não depende mais dele para nada.

O LumiBridge é um projeto independente. Não há vínculo, sociedade nem representação da Lumikit, da Cockos (REAPER) ou de qualquer outra empresa. Você precisa ter as suas próprias licenças do REAPER e do Lumikit Show.

Antes de começar

Sistema	Windows 10 ou 11.
REAPER	versão 6 ou mais nova, com a sua licença.
Lumikit Show	com a Janela Personalizada montada e exportada em .form.
Porta MIDI	uma porta virtual entre o REAPER e o Lumikit. O loopMIDI resolve, e é grátis.
Internet	só para baixar e para receber atualização. O programa funciona sem rede, inclusive na ativação.

A porta virtual

O REAPER e o Lumikit são dois programas separados no mesmo computador, e o MIDI precisa de um caminho entre eles. Esse caminho é uma porta virtual: instale o loopMIDI, crie uma porta (o nome é seu, "LumiBridge" serve), e mande o Lumikit escutar essa porta. É a mesma porta que você vai escolher no passo 2 do assistente.

O arquivo .form

É a sua Janela Personalizada, salva. No Lumikit Show, monte a janela como quiser e salve o arquivo num lugar que você ache depois — a pasta do projeto do REAPER é um bom lugar, porque projeto e tela andam juntos.

Tudo o que o LumiBridge mostra vem dele: os botões, os nomes, as cores, os grupos de "apenas um ativo", os ícones e os comandos MIDI de cada controle. Mudou a sua tela no Lumikit? Exporte de novo e use **Recarregar** em Configurações > Arquivo.

Instalação

1 Baixe o instalador

No site, o botão "Baixar o instalador". O arquivo chama LumiBridge-instalador.exe.

2 Execute e siga

Feche o REAPER antes. O instalador copia o programa para a pasta de scripts do REAPER, instala junto a biblioteca RealmGui (necessária para a janela) e registra a ação.

3 Deixe marcada a opção do botão

Ela põe o LumiBridge na barra de ferramentas do REAPER, com o ícone do programa. É por ali que você vai abrir todo dia.

4 Abra o REAPER

O botão está na barra de ferramentas. Um clique abre a janela.

Se preferir abrir pelo menu: **Actions › Show action list**, e procure por **LumiBridge**. A ação chama "Custom: LumiBridge".

A biblioteca RealmGui é distribuída junto, sob a licença LGPL-3.0, como arquivo separado. Ela não é nossa e não foi modificada.

Ativação

O LumiBridge é um programa licenciado. Na primeira abertura ele mostra a tela de ativação no lugar do programa.

1 Copie o código da máquina

É um código no formato LB-XXXX-XXXX, calculado neste computador. O botão **Copiar código** põe no clipboard — não vale a pena ditar por telefone.

2 Mande para quem lhe vendeu

Pelo WhatsApp mesmo.

3 Digite a chave que voltar

Quatro grupos de quatro caracteres. Clique em **Ativar**.

A chave vale **só nesta máquina**, para sempre, e nunca precisa de internet. Copiar a pasta de configurações do REAPER para outro computador não leva a licença junto: lá a chave não vale. Se você formatar o computador ou trocar de máquina, peça outra chave.

Primeiros ajustes

O programa precisa de quatro respostas para funcionar, e o assistente as pede uma por tela. Ele abre sozinho na primeira vez, e volta quando você quiser pelo botão **Assistente**, no topo das Configurações.

1 A sua Tela Personalizada

Escolha o arquivo .form exportado do Lumikit Show. Sem ele a janela abre vazia.

2 A porta por onde o MIDI sai

A porta virtual que o Lumikit escuta. O botão **Testar** dispara uma nota: se o Lumikit reagir, chegou.

3 A track onde a luz é gravada

Uma track MIDI do seu projeto, separada do áudio. Não tem nenhuma? O botão **Criar uma** faz uma chamada LUZ e já a escolhe. Logo abaixo há o botão que aponta a saída dessa track para a porta — é o passo que ninguém descobre sozinho, e sem ele a automação toca e nada sai do computador.

4 A track que desenha a onda

De qual track sai a forma de onda mostrada na timeline. Aponte a que tem a **guia** da música: é ela que deixa a batida à vista enquanto você programa. Este passo é opcional — em "automática" ele usa a primeira track com áudio.

A última tela confere os quatro itens e avisa se o projeto ainda não tem regiões.

As regiões são as músicas

O LumiBridge não tem lista de músicas própria: ele usa as **regiões** do seu projeto do REAPER. Cada música, faixa ou cena é uma região, e é ela que aparece no campo de busca da barra. Sem nenhuma região, não há o que escolher e a janela parece vazia.

A janela

A barra de transporte

Play / Stop	toca e para. Também pelo Espaço.
Pause	pausa onde está.
Stop	para e volta.
Ao começo	leva o cursor ao início da música. Também pela seta esquerda.
REC	grava. Ctrl+R. A dica do botão lista o que está marcado para a abertura.
Zoom	a lupa volta para a música inteira quando há zoom. O zoom em si é a roda do mouse sobre a onda ou sobre a programação.
Busca	o campo do meio. Comece a digitar — sem clicar nele antes — e a lista de músicas filtra enquanto você escreve.
Preparar	cria o item MIDI da região com o Release All e o estado inicial. Ver o capítulo próprio.
Apagar	a lixeira: remove a programação desta música. Pergunta antes, e dá para desfazer com Ctrl+Z.
Desfazer / Refazer	Ctrl+Z e Ctrl+Shift+Z.
Release	apaga tudo agora, mesmo com o transporte parado. É o botão de pânico do ensaio.
Programação MIDI	abre e fecha a lista de faixas.
Configurações	a engrenagem, no fim da barra.

A Tela Personalizada

É o seu .form redesenhado: os mesmos botões, nos mesmos lugares, com as mesmas cores. Clicar acende, clicar de novo apaga — os controles do Lumikit são interruptores, e o LumiBridge se comporta igual. Botões momentâneos, grupos de "apenas um ativo" e faders seguem as regras que você definiu lá.

Com o **Enviar MIDI ao Lumikit** ligado, cada clique já chega à mesa: você vê a luz enquanto monta.

A forma de onda

O desenho do áudio da track de referência, com a régua de tempo e o cursor. É por ela que você enxerga a batida. A roda do mouse aproxima e afasta.

A Programação MIDI

Uma linha por controle, com o nome e a cor do .form, alinhada à onda logo acima. Os blocos são o tempo em que cada controle fica ligado. A marca escura no fim de um bloco é o pulso que desliga.

A lista pode ficar embaixo da tela, ao lado dela ou ocupando a janela inteira — três ícones, um por

lugar, e só um acende.

Preparar uma música

Escolha a região e aperte **Preparar**. Ele faz três coisas de uma vez:

- ? cria o item MIDI do tamanho exato da região;
- ? escreve o **Release All** no primeiro quadradinho, para a música não começar com o que sobrou acesa da anterior;
- ? põe os botões marcados e os faders no ponto em que a música deve abrir.

O que os faders recebem sai de Configurações > Preparo: em 100% a música abre com tudo no máximo; na posição atual ela abre como os faders estão na tela — deixe o GERAL em zero antes de preparar e a música nasce apagada.

Preparar duas vezes a mesma música não duplica nada: a escrita substitui o que já estava naquele ponto.

Gravar

1 Escolha a música

pelo campo de busca da barra.

2 Prepare, se for do zero

o botão Preparar.

3 Aperte REC

e dê play. O botão fica vermelho e a janela avisa que está gravando.

4 Opere a luz

clique nos botões como faria ao vivo. Cada clique vira MIDI na linha do tempo, no compasso em que você clicou.

5 Pare

e ouça de novo. O que ficou torto se conserta na mão, sem regravar tudo.

O REC não escreve nada por conta própria: no meio de uma música já pronta, ele apenas ouve. Quem cria o começo da música é o **Preparar**.

O atraso de reação

Entre ouvir a batida e clicar existe um atraso — o seu. Em Configurações > MIDI há o ajuste de compensação e um **Calibrar**: dê play, marque o tempo junto com a batida algumas vezes e aplique. O programa passa a escrever os cliques onde você quis, e não onde a mão chegou.

Editar a programação

- ? Arraste a **borda** de um bloco para mudar onde ele começa ou termina.
- ? Pegue pelo **meio** para mover o trecho inteiro, mantendo a duração.
- ? **Duplo clique** numa linha vazia cria um bloco ali.
- ? **Del** apaga o que estiver selecionado.
- ? **Ctrl+J** junta dois trechos vizinhos.
- ? O **ímã** casa tempos que ficaram a milissegundos um do outro. Liga e desliga em Configurações > Geral.
- ? O menu do botão direito sobre um bloco tem **Começar aqui** e **Terminar aqui**, para quando a borda está colada na margem e é difícil pegar.

Selecionar vários

Arraste com o **botão direito** sobre as faixas e marque quantos blocos quiser, em quantas linhas quiser — é o mesmo gesto do editor MIDI do REAPER. Com a seleção feita, mover, esticar ou apagar vale para todos de uma vez.

Desfazer

O LumiBridge guarda a própria pilha de desfazer, com os últimos sessenta passos. **Cada gesto é um passo**: mover três blocos é um, esticar uma nota é outro. Ctrl+Z devolve o último — e não a gravação inteira. Ctrl+Shift+Z refaz.

Faders e Control Change

Os faders da sua tela viram **Control Change** na linha do tempo, com curva suave: o que sobe devagar sobe devagar de verdade, em vez de virar uma escada de pontos.

A roda do mouse sobre um fader anda o valor; com Shift, o passo é sempre fino. O tamanho do passo está em Configurações > Gravação.

As faixas de fader podem ser escondidas para sobrar espaço: as teclas + e ? do teclado numérico mostram e escondem.

Configurações, aba por aba

Arquivo	abrir e recarregar a Tela Personalizada, e a track de referência de onde sai a forma de onda.
Geral	como a janela se comporta: sempre visível, detalhes, dicas; o que aparece na barra de transporte; o ímã, o virar de página e o zoom no ponteiro da Programação MIDI; e as teclas da Tela Personalizada.
MIDI	a porta de saída, o teste, o botão que aponta a saída da track para a porta, e a compensação de atraso com o Calibrar.
Gravação	a track de destino, o passo da roda do mouse nos faders, o seguir play e o espelho.
Preparo	o que o botão Preparar escreve: o Release no primeiro tempo e os pontos de fader no começo e no fim.
Atalhos	o que cada tecla F1 a F12 faz.
Grupos	os grupos de faders, quando você quiser tratar vários como um.
Registro	o diagnóstico detalhado, para quando algo não se explica.
Sobre	a versão instalada e o botão de procurar atualizações.

Atalhos e teclas

Espaço	play / stop.
Seta esquerda	ao começo da música.
Ctrl+R	gravar.
Ctrl+Z	desfazer o último passo.
Ctrl+Shift+Z	refazer.
Del	apagar o que está selecionado.
Ctrl+J	juntar dois trechos.
F1 a F12	seus, para mapear em Configurações > Atalhos.
A-Z, 0-9	são da sua Tela Personalizada — as teclas que você definiu no Lumikit valem aqui, iguais.
+ e ? (numérico)	mostram e escondem as faixas de fader.
Roda do mouse	sobre a onda ou a programação, aproxima no tempo; com Ctrl, muda a altura das faixas.
ESC	fecha as configurações.

No show

Terminada a criação, **feche o LumiBridge**. A automação é um item MIDI do seu projeto: quem envia é o REAPER, pela saída da track que você apontou, e quem recebe é o Lumikit. Exatamente como se você tivesse desenhado tudo à mão no editor MIDI.

Isso quer dizer que uma falha do LumiBridge no meio da temporada não derruba o show: ele não está no caminho.

Atualizações

Em Configurações > Sobre há o botão **Procurar atualizações**. Ele pergunta ao site se saiu versão nova; se saiu, mostra o que mudou antes de qualquer coisa, e instala com um clique.

O programa confere o arquivo baixado antes de trocar (tamanho, se compila, e se a versão bate) e guarda a versão anterior ao lado da nova. Se algo sair errado, ela está lá.

Atualize **entre** temporadas, não na véspera de um show. Nenhuma versão nova é urgente o bastante para arriscar a noite.

Problemas comuns

A janela abre vazia	falta a Tela Personalizada. Configurações > Arquivo > Abrir tela, ou o assistente.
Não há música para escolher	o projeto não tem regiões. Crie uma região por música no REAPER.
Clico e o Lumikit não acende	confira a porta em Configurações > MIDI e use o Testar . Confira também se o Lumikit está escutando a mesma porta.
Gravo e nada é escrito	falta a track de destino em Configurações > Gravação. A barra avisa o que está faltando.
Toca no REAPER e a luz não anda	a saída MIDI da track não está apontada para a porta. Configurações > MIDI > "Apontar a saída para...", ou o passo 3 do assistente.
Os botões piscam e voltam	o MIDI está chegando duas vezes: pela track e pelo espelho. Desligue Espelho envia MIDI em Configurações > Gravação.
A luz entra atrasada	calibre o atraso de reação em Configurações > MIDI.
A janela abriu minúscula	arraste a borda uma vez. O tamanho fica guardado.
A chave não é aceita	confira se o código enviado foi o que aparece na tela de ativação deste computador. A chave de outra máquina não vale aqui.

Licença e suporte

Cada licença vale para **um computador**, para sempre. Não há mensalidade e não há servidor: o programa funciona sem internet, inclusive na ativação.

Trocou de computador ou formatou? Peça outra chave — o código da máquina muda, e a antiga deixa de valer.

Suporte, dúvidas e chaves pelo WhatsApp, com quem lhe vendeu.

REAPER é marca da Cockos Incorporated. Lumikit Show é marca da Lumikit. Este manual e este programa não são afiliados a nenhuma das duas.