

Podprogram, przekazywanie parametrów podprogramu przez stos procesor 16 bitowy

```
:
:
:

push 17          ;ładowanie parametru długość
push 5           ;ładowanie parametru szerokość
push 7           ;ładowanie parametru wysokość
call koszt

:
:
:

koszt PROC near
    push bp          ;przechowanie bp na stosie
    mov bp, sp       ;po wykonaniu tej instrukcji rejestr bp
                    ;będzie wskazywał wierzchołek stosu
    push dx          ;przechowanie na stosie rejestru dx, używanego
                    ;przy mnożeniu (mul word PTR[bp]+6)
    mov ax, [bp]+8   ;ładowanie parametru długość
    add ax, 5        ;ax=ax+5
    mul word PTR[bp]+6 ;mnożenie przez szerokość
    add ax, [bp]+4   ;dodanie wartości parametru wysokość

    pop dx           ;odtworzenie rejestru dx
    pop bp           ;odtworzenie rejestru bp
    ret              ;powrót do programu wywołującego
ENDP
```

```
;*****
*****
```

długość	[bp]+8
szerokość	[bp]+6
ć	
wysokość	[bp]+4
IP	[bp]+2
BP	[bp]+0

Uwaga! Na stosie należy zapamiętywać wszystkie używane wewnątrz podprogramu rejestry z wyjątkiem rejestru **ax** (**eax** - dla procesora 32 bitowego).