#### LISTA ROZKAZÓW

### dla wszystkich modułów jednocześnie (adres=0x10)

- 20 regulacja prędkości dla 2 silników na moduł
- 21 regulacja położenia dla 2 silników na moduł
- 22 przyrost prędkości dla 2 silników na moduł
- 23 przyrost położenia dla 2 silników na moduł
- 24 zmniejszenie prędkości dla 2 silników na moduł
- 25 zmniejszenie położenia dla 2 silników na moduł
- 3F synchronizacja

#### dla jednego modułu (adres=0x11..0xFE)

50 – wybierz rodzaj sterowania (0-brak, 1-PID położenie, 2-PID prędkość (równoległy), 3-PID prędkość uciekający, 4-PID prędkość (szeregowy), N-ilość silników

- 51 podaj aktualne parametry PIDów, N-ilość silników
- 52 ustaw nowe parametry PIDów, N-ilość silników
- 53 zerowanie położenia
- 54 podaje parametry regulacji: położenie aktualne, zadane, błąd położenia, prędkość aktualną, zadaną,

błąd prędkości, wartość PWM na silnik1, dla każdego zdefiniowanego silnika, N-ilość silników

55 – ustaw mnożnik i dzielnik dla enkodera do przetworzenia ilości impulsów

- 60 wyślij stan przycisków
- 61 wyślij dane o prądach silników
- 62 wyślij dane ze złącza adc
- 64 wyślij aktualne prędkości
- 68 wyślij aktualne położenia

możliwość sumowania bitowego, tzn. np. kod 63 oznacza: wyślij dane o prądach silników i ze złącza adc, kod 6F: wyślij wszystko razem z 60

- 70 wyślij aktualny adres urządzenia przykład dla komendy 70: FF 00 70 \n
- 71 ustaw nowy adres urządzenia przykład dla komendy 71: FF 00 71 012 \n
- 72 synchronizacja transmisji, komenda: FF 00 72 SYNC \n , odpowiedź: FF 00 72 SYNCOK \n
- 73 reset programowy: FF 00 73 1 \n
- 74 start/stop regulacji : FF 00 74 [0,1] \n
- 75 emergency stop: FF 00 75 \n
- 76 wyłącznik emergency stop

**start/stop regulacji** – stop ustawia wszystkie pwm-y i wart. zad. prędkości na 0, a wart. zad. położenia na aktualne. zerowanie wart. błędu i członu całkującego

emergency stop – silniki kół zatrzymują się, siłowniki pozostają w aktualnej pozycji, wyłączenie zasilania;

#### Komenda od mastera:

Master wysyła na linie danych w sieci rozkaz dotyczący wszystkich modułów slave.

Poszczególne moduły odbierają dane i wybierają z całego ciągu tylko te dane, które są przeznaczone dla danego slave. Dane są określonej długości zależnej od kodu rozkazu.

Format danych znakowy - dane liczbowe przekonwertowane do formatu HEX. Całość przesłana w ASCII

## Ramka rozkazu:

| znacznik początku rozkazu | adres | kod rozkazu | dane | znacznik końca rozkazu |

## Przykładowy rozkaz:

| FF | 10 | 20 | 12341234 | r(=0x0D) n(=0x0A) - rozkaz do wszystkich, tryb 2 silniki na moduł w którym:

FF - znak początku rozkazu

- 10 adres urządzenia, jeśli adres = 0x10, rozkaz dotyczy wszystkich slave-ów
- 20 kod rozkazu (np. ustaw daną prędkość) w opcji z 2 silnikami na moduł, ewentualne z 4 silnikami na moduł (zmiana na poziomie innego rozkazu) np. 24)
- 123 lub 1234 dana wartość, jaką należy ustawić w module o adresie 10

# KOMENDY RbC TABELA

adres i komenda są w hex i wysyłane binarnie, parametry komendy są wysyłane w HAscii Sterowanie dla 2 silników na moduł

nr	opis	przykład	odpowiedź
	do pojedynczego lub wszystkich modułów na raz		
20	regulacja prędkości	\$FF\$10\$20(8hascii)\n	nd
21	regulacja położenia (PWM)	\$FF\$10\$21(8hascii)\n	nd
22	przyrost prędkości	\$FF\$10\$22(8hascii)\n	nd
23	przyrost położenia	\$FF\$10\$23(8hascii)\n	nd
24	zmniejszenie prędkości	\$FF\$10\$24(8hascii)\n	nd
25	zmniejszenie położenia	\$FF\$10\$25(8hascii)\n	nd
<b>3F</b>	synchronizacja	\$FF\$10\$3F\n	nd
	do pojedynczego modułu		
26	regulacja prędkości dla 1 silnika (N=03-nr silnika)	\$FF\$11\$26(3hascii)(8ha scii)\n	nd
27	regulacja położenia (PWM) dla 1 silnika (N=03-nr silnika)	\$FF\$11\$27(3hascii)(8ha scii)\n	nd
28	ustawianie bitów na porcie zainicjowanym jako gpio out, pierwszy hascii to nr portu 16, dwa następne to zakodowane stany 8 bitow (0xFF hascii)	\$FF\$11\$28(3hascii)\n	nd
50	wybór rodzaju sterowania: N=03-nr silnika, (0-brak, 1-PID położenie (równoległy), 2-PID prędkość (równoległy), 3-PID prędkość uciekający, 4-PID prędkość (szeregowy)	\$FF\$11\$50(2x3hascii)\n	nd
51	podaj aktualne parametry PIDów, N=03-nr silnika	\$FF\$11\$51(3hascii)\n	\$FF\$11\$51(3x3hascii)\n
52	ustaw nowe parametry PIDów, N=03-nr silnika, P, I, D	\$FF\$11\$52(4x3hascii)\n	nd
53	zerowanie położenia, N=03-nr silnika	\$FF\$11\$53(3hascii)\n	nd
54	podaje parametry regulacji: położenie aktualne, zadane, błąd położenia, prędkość aktualną, zadaną, błąd prędkości, wartość PWM, DIR, N=14-ilość silników	\$FF\$11\$54\n	\$FF\$11\$57(6x8hascii + 2x3hascii)*N\n
55	ustaw dla enkodera mnożnik x i dzielnik y do przetworzenia ilości impulsów, N=03-nr silnika	\$FF\$11\$55(3hascii)(2x8 hascii)\n	nd
<b>56</b>	Odczyt stanu zdarzeń	\$FF\$11\$56\n	\$FF\$11\$51(8hascii)\n
<b>57</b>	Zerowanie zdarzeń	\$FF\$10\$57\n	nd
<b>58</b>	Kalibracja silnika , N=03-nr silnika	\$FF\$11\$58(3hascii)\n	nd
59	ustawienie parametru hamulec dla danego silnika, N=03-nr silnika, H=01-tryb hamulca	\$FF\$11\$59N(3hascii)H(3hascii)\n	nd
60	wyślij stan bitow io, Np-ilość portów ustawionych jako bity io	\$FF\$11\$60\n	\$FF\$11\$60(3hascii)*Np\
61	wyślij dane ze złącza adc	\$FF\$11\$61\n	\$FF\$11\$62(4x3hascii)\n
62	wyślij dane o prądach silników	\$FF\$11\$62\n	\$FF\$11\$61(3hascii)*N\n
64	wyślij aktualne prędkości	\$FF\$11\$64\n	\$FF\$11\$64(8hascii)*N\n

68	wyślij aktualne położenia	\$FF\$11\$68\n	\$FF\$11\$68(8hascii)*N\n
<b>6F</b>	wyślij wszystkie dane z komend 6x + zdarzenia, Np-ilość portów io, N-ilość silników	\$FF\$11\$6F\n	\$FF\$11\$6F(Npx3hascii)( 4x3hascii)(3,8,8hascii)*N (8hascii)\n
70	wyślij aktualny adres urządzenia	\$FF\$11\$70\n	\$FF\$11\$70(3hascii)\n
71	ustaw nowy adres urządzenia	\$FF\$11\$71(3hascii)\n	\$FF\$11\$71(3hascii)\n
72	sprawdzenie synchronizacji transmisji	\$FF\$11\$72SYNC\n	\$FF\$11\$72SYNCOK\n
<b>73</b>	reset programowy	\$FF\$11\$73\n	nd
<b>74</b>	start/stop regulacji 0-stop, 1-start	\$FF\$11\$74(3hascii)\n	\$FF\$11\$74(3hascii)\n
76	wyłącznik emergency stop	\$FF\$11\$76\n	nd
<b>75</b>	emergency stop	\$FF\$11\$75\n	nd
80	Zajęte		
80	Zajęte		
<b>A0</b>	Zajęte		
<b>A1</b>	Zajęte		

kolor żółty oznacza niezaimplementowane komendy

**HAscii -** forma w jakiej przesyła się dane liczbowe (długość danych (zakres) -3 znaki (0 - 4095) , 4 znaki (0 -65535) 8 znaków (0 - 4294967295)

Przykład konwersji liczby na HAscii (tzw. "Haskowanie") na przykładzie liczby z zakresu 0 – 4095 Liczba do Haskowania = 1234 – wartość HAscii – 4D2 (Wysłanie znaków 4, D, 2.)