Pakeiskite savo telefoną, kad būtų lengvai matyti ir sutikti

Penkt nemokami nustatymai, kurie jau yra jūsų telefone. Pakeiskite kiekvieną, kad galėtumėte tai padaryti.

1 AA Pakeiskite tekstą didesnį

☐ Apie šį padarytas

Pakeiska rašymą didesnį pranešimu, el. paštuose, svetainėse ir daugeliu programų.

IPHONE

1. Atidaryti **Parametrai**
2. Dotyk **Display & Brightness**, a potem **Tekstui dydiseno**
3. Pratogiję šaltinį dešra, kol jis bus lengvai skaityti

ANDROID

1. Atidaryti **Parametrai**
2. Dotyk **Display**, a potem **Fontui dydiseno** (sur Samsung: **Fontui dydiseno ir stilius**)
3. Pratogiję šaltinį dešra

2 B Pakeiskite tekstą graumą

☐ Apie šį padarytas

Graumai raštai yra didesni, o tai labai padeda, jei jūsų matumas nėra tas, kas buvo

IPHONE

1. **Nustatymai** > **Display & Brightness**
2. Įjunkite **Graumą tekstą**

ANDROID

1. **Nustatymai** > **Display**
2. Įjunkite **Graumą tekstą** (sur Samsung tai yra **Fontui dydiseno ir stilius**)

3 Atspauskite ekrano, kad jis neaptiklinktų taip greitai

☐ Apie šį padarytas

Tai suteiks jums daugiau laiko skaityti, kol ekranas neaptiklinks ir užkels.

IPHONE

1. **Nustatymai** > **Display & Brightness**
2. Dotyk **Automatinis užkelsimas** ir pasirinkite **5 minučių**

ANDROID

1. **Nustatymai** > **Display**
2. Dotyk **Ekranas laikas** ir pasirinkite **5 minučių**

4 Naudokite savo telefoną kaip didesnį laukimo įrenginį

☐ Apie šį padarytas

Pakeiskite kamerą mažai rašyti, pavyzdžiui, meniu, paskolos arba jūsų tablečių žymė ir didesnį

IPHONE

1. Pratogiję žemiau Gerai skrinio, įveskite **Didesnį laukimo įrenginį**
2. Atidarykite jį ir pateikite rašyti
3. Pratogiai su sleedžiu, kad pabarsytum.

ANDROID

1. Atkreipkite su sleedžiu, kad pamatytum visus savo programlius ir ieškotumėte **Magnifier**
2. Jei nėra, atidarykite **Kamerą** ir išplaukite duščiomis su ekranu, kad pabarsytum

5 Pakeiskite garsumą lauteiau

☐ Apie šį padarytas

Kad jūs nepraleistumėte skelbimų nuo šeimos, gydytojo ar ligonininkų.

IPHONE

1. **Nustatymai** > **Galia ir haptika**
2. Sleedžkite **Galia ir pranešimų laukimo laukimo volumenį** į dešinę
3. Patikrinkite, ar kairėje esantis mygtukas nėra laukimo režimo (žaliai rodo)

ANDROID

1. **Nustatymai** > **Galia** (Samsung: **Galia ir vibracija**)
2. Paspauskite **Galia** ir sleedžkite **Laikymo laukimo** į dešinę

Visai negalite išgauti laiko laukimo garsumo? Ekranas viršuje matoma mažas lėkščių simbolis, o tai reiškia, kad įjungtas režimas **Nešalinti laukimo**, kuris silauja skelbimus. Sleedžkite nuo ekranų viršuje ir paspauskite lėkščių simbolį, kad jį išjungtumėte.

Norėdami turėti ir šviesą, ir kietelį? Jūsų telefonas gali pasikvieti šviesą, kai atsiranda skelbimai ar pranešimai. iPhone: **Settings > Accessibility > Audio & Visual > Flash for Alerts**. Android: **Settings > Accessibility > Flash notifications**.

Practise this on a pretend phone, for free