Torne o seu telemóvel mais fácil de ver e ouvir

Cinco definições gratuitas que já estão no seu telemóvel. Marque cada uma à medida que avança.

1 AA Torne o texto maior

☐ Feito

Torna a escrita maior em mensagens, e-mails, websites e na maioria das aplicações.

IPHONE

1. Abrir **Definições**
2. Toque em **Ecrã e brilho**, depois em **Tamanho do texto**
3. Arraste o controle para a direita até ficar fácil de ler

ANDROID

1. Abrir **Definições**
2. Toque em **Ecrã**, depois em **Tamanho da fonte** (no Samsung: **Tamanho e estilo da fonte**)
3. Arraste o controle para a direita

2 B Torne o texto em negrito

☐ Feito

Letras mais grossas se destacam mais, o que ajuda muito se a sua visão não é a mesma.

IPHONE

1. **Definições** > **Ecrã e brilho**
2. Ligue **Texto em negrito**

ANDROID

1. **Definições** > **Ecrã**
2. Ligue o **Texto em negrito** (no Samsung está em **Tamanho e estilo da fonte**)

3 Pare o ecrã de ficar escuro tão rápido

☐ Feito

Dá-lhe mais tempo para ler antes que o ecrã se apague e bloqueie.

IPHONE

1. **Definições** > **Ecrã e brilho**
2. Toque em **Bloqueio automático** e escolha **5 minutos**

ANDROID

1. **Definições** > **Ecrã**
2. Toque em **Tempo limite do ecrã** e escolha **5 minutos**

4 Use o seu telemóvel como uma lupa

☐ Feito

Aponte a câmara para letras pequenas, como um menu, uma conta ou o rótulo dos seus tablets, e dê zoom.

IPHONE

1. Deslize para baixo no meio do Ecrã Inicial e digite **Lupa**
2. Abra-o e aponte-o para a escrita
3. Arraste o controle deslizante para ampliar. Toque na lanterna com pouca luz

ANDROID

1. Deslize para cima para ver todos os seus aplicações e procure por **Lupa**
2. Se não houver, abra a **Câmara** e espalhe dois dedos na tela para ampliar

5 Torne-o mais alto

☐ Feito

Para não perder chamadas da família, do médico ou do hospital.

IPHONE

1. **Definições** > **Sons e Toques**
2. Arraste o **Toque e Volume do Toque** para a direita
3. Verifique se o interruptor na lateral não está no modo silencioso (laranja a mostrar)

ANDROID

1. **Definições** > **Som** (no Samsung: **Sons e vibração**)
2. Toque no **Volume** e arraste o **Toque** para a direita

Ainda não consegue ouvir o toque? Um pequeno símbolo de lua no topo do ecrã significa que **Não Incomodar** está ativado, o que silencia as chamadas. Deslize para baixo a partir do topo do ecrã e toque na lua para o desligar.

Quer uma lanterna e um anel também? O seu telemóvel pode acender uma luz quando chega uma chamada ou mensagem. iPhone: **Definições > Acessibilidade > Áudio e Visual > Lanterna para Alertas**. Android: **Definições > Acessibilidade > Lanterna de notificações**.

Practise this on a pretend phone, for free

Scan the code, or go to **jamesgartshore.co.uk/pt/go/see**

Menu names can differ slightly between phone makes and updates. Free tips and drop-in help: jamesgartshore.co.uk