

모아 M20 무선 마우스 사용 설명서

1. 제품 구성과 연결

교육을 위해 창작한 문서입니다. 실제 기관·제품의 안내가 아닙니다.

제품 구성

모아 M20의 구성품은 무선 마우스 본체, USB 수신기, AA 건전지 1개, 간단 안내서입니다. USB 수신기는 본체 아래쪽 수납 공간에 들어 있습니다. 이 제품은 USB 수신기 방식으로 연결하며 블루투스 연결 기능은 지원하지 않습니다.

처음 연결하기

배터리 덮개를 열고 표시된 극성에 맞춰 AA 건전지 1개를 넣습니다. USB 수신기를 컴퓨터의 USB-A 단자에 연결한 다음 본체 아래쪽 전원 스위치를 ON으로 옮깁니다. 연결 후 약 10초 기다리면 사용할 수 있습니다. 별도의 드라이버 설치 필요하지 않습니다.

지원 환경

지원 운영체제는 Windows 10과 Windows 11입니다. USB-C 단자만 있는 컴퓨터에서는 별도로 준비한 USB-A 변환 어댑터가 필요합니다. 장애물이 없는 환경에서 권장 사용 거리는 수신기로 부터 5미터 이내입니다. 유리 표면에서는 마우스 패드 사용을 권장합니다.

모아 M20 무선 마우스 사용 설명서

2. 버튼과 전원 관리

교육을 위해 창작한 문서입니다. 실제 기관·제품의 안내가 아닙니다.

포인터 속도

윗면의 DPI 버튼을 누르면 800, 1200, 1600 DPI 순서로 포인터 감도가 바뀝니다. 처음 전원을 켰을 때 기본값은 1200 DPI입니다. 전원을 껐다 켜면 이전 설정과 관계없이 1200 DPI로 돌아갑니다. DPI 값이 클수록 같은 손 움직임에 포인터가 더 멀리 이동합니다.

절전 모드

5분 동안 움직임이나 버튼 입력이 없으면 자동으로 절전 모드에 들어갑니다. 절전 상태에서는 아무 버튼이나 한 번 누르면 다시 작동합니다. 단순히 마우스를 움직이는 것으로는 절전 모드가 해제되지 않습니다. 장시간 사용하지 않을 때에는 전원을 OFF로 설정합니다.

배터리 표시

전원을 켰을 때 표시등이 녹색으로 3초 켜지면 사용 가능한 상태입니다. 사용 중 빨간색 표시등이 반복해서 깜박이면 건전지를 교체합니다. 본체에는 충전 단자가 없으며 USB 수신기를 컴퓨터에 꽂아도 배터리가 충전되지 않습니다.

모아 M20 무선 마우스 사용 설명서

3. 문제 해결과 보증

교육을 위해 창작한 문서입니다. 실제 기관·제품의 안내가 아닙니다.

포인터가 움직이지 않을 때

먼저 전원 스위치와 건전지 극성을 확인합니다. 다음으로 버튼을 눌러 절전 모드를 해제하고 수신기를 다시 연결합니다. 그래도 작동하지 않으면 새 건전지를 넣고 다른 USB 단자에서 확인합니다. USB 허브를 쓰고 있다면 컴퓨터 본체에 수신기를 직접 연결합니다.

끊김과 분실

포인터가 끊기면 수신기와의 거리를 줄이고 금속 장애물을 치웁니다. 유리 책상에서는 마우스 패드를 사용합니다. 수신기는 본체와 한 쌍으로 출고되며, 다른 M20의 수신기로 바꾸어 사용할 수 없습니다. 수신기 분실은 무상 보증 대상이 아닙니다.

보증 범위

정상적인 사용 중 발생한 제품 결함은 구매일로부터 1년간 무상 보증합니다. 접수 시 구매일을 확인할 수 있는 영수증이 필요합니다. 건전지 소모, 침수, 낙하 파손, 임의 분해로 인한 고장은 무상 보증에서 제외됩니다. 세척할 때에는 전원을 끄고 마른 천을 사용합니다.