

# Quido - MODBUS

Kompletní popis protokolů MODBUS RTU a TCP v I/O modulech Quido

# Quido - MODBUS

# Katalogový list

Vytvořen: 9.11.2009

Poslední aktualizace: 16.3 2017 14:01

Počet stran: 12

© 2017 Papouch s.r.o.

# Papouch s.r.o.

Adresa:

Strašnická 3164/1a 102 00 Praha 10

Telefon:

+420 267 314 268

Internet:

www.papouch.com

E-mail:

papouch@papouch.com



# **OBSAH**

Popis	4
MODBUS RTU: Základní komunikační parametry	4
MODBUS TCP: Základní komunikační parametry	4
Přehled funkčních kódů	4
Přepnutí protokolů	5
Spinel → MODBUS RTU	5
Povolení konfigurace	5
Přepnutí	5
MODBUS RTU → Spinel	5
Registry	6
Identifikace zařízení	6
Holding Register	6
Input register	9
Discrete Inputs	10
Coils	10

#### **POPIS**

Tento dokument popisuje komunikační protokoly MODBUS RTU a MODBUS TCP v I/O modulech Quido. Dokumentace hardwaru a popis jeho funkcí I/O modulů je k dispozici na webu <a href="http://www.papouch.com/">http://www.papouch.com/</a> (podrobná dokumentace je ke stažení také ve formátu PDF).

Tip: Detailní informace o protokolu MODBUS jsou k dispozici na stránce modbus.org.

<u>Tip:</u> Pro vyzkoušení komunikace s Quidem přes Modbus můžete použít například <u>ModScan32</u>.

#### MODBUS RTU: Základní komunikační parametry

Následující parametry se týkají Quid s rozhraním RS232 nebo RS485.

Komunikační linka.....RS485

Komunikační rychlost.....rozsah od 110 Bd do 230,4 kBd (výchozí: 9,6 kBd)

Počet datových bitů......8

Parita.....bez parity, sudá, lichá (výchozí: bez parity)

Výchozí adresa ......0x31

Výchozí protokol nastavený z výroby ......Spinel

(Způsob přepnutí do protokolu MODBUS RTU je uveden na následující straně.)

### MODBUS TCP: Základní komunikační parametry

Quida s Ethernetovým rozhraním umí v režimu WEB komunikovat protokolem MODBUS TCP. Port pro komunikaci je nastavitelný na záložce *Ostatní*. Jako výchozí hodnota je nastaven port číslo 502.

#### Přehled funkčních kódů

Zařízení umožňuje přistupovat ke své paměti – v závislosti na typu registru – těmito instrukcemi:

- 0x01 .....čtení coils
- 0x02 .....čtení diskrétních vstupů
- 0x03 .....čtení holding registrů
- 0x04 .....čtení vstupních registrů
- 0x05 .....nastavení jednoho z diskrétních výstupů <sup>1</sup>
- 0x06 .....nastavení jednoho holding registru<sup>1</sup>
- 0x0F.....nastavení několika diskrétních výstupů najednou
- 0x10 .....zapsání do několika holding registrů
- 0x11 .....identifikace<sup>1</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tento funkční kód lze použít jen u MODBUS RTU.

### PŘEPNUTÍ PROTOKOLŮ

Výchozím protokolem u Quido RS je z výroby nastaven Spinel. Pro přepnutí do protokolu MODBUS slouží následující instrukce z protokolu Spinel. Quido RS lze pohodlně přepnout do protokolu Modbus (nebo zpět) pomocí programu **ModbusConfigurator**, který je k dispozici zde: <a href="http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/software/modbus-configurator/">http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/software/modbus-configurator/</a>

### Spinel → MODBUS RTU

#### Povolení konfigurace

Povoluje provedení servisní instrukce. Musí předcházet bezprostředně instrukci Přepnutí. Instrukci nelze použít s universální adresou nebo s adresou "broadcast".

#### Dotaz:

Kód instrukce: E4H

Odpověď:

Kód potvrzení: ACK 00H

#### Příklady:

#### Dotaz:

2AH, 61H, 00H, 05H, 01H, 02H, E4H, 88H, 0DH

Povolení konfigurace.

#### Odpověď – potvrzení:

2AH, 61H, 00H, 05H, 01H, 02H, 00H, 6CH, 0DH

#### Přepnutí

Přepnutí protokolu se provádí speciální instrukcí protokolu Spinel, formátu 97. Jako adresa musí být použita adresa konkrétního modulu (nelze použít tzv. "broadcast" ani universální adresu). Instrukci musí bezprostředně předcházet instrukce "Povolení konfigurace".

#### Dotaz:

Kód instrukce: EDH

Odpověď:

Kód potvrzení: ACK 00H

#### Příklady:

#### Dotaz:

2AH, 61H, 00H, 06H, 66H, 02H, EDH, 02H, 17H, 0DH

Příkaz k přepnutí protokolu ze Spinel do MODBUS RTU.

#### Odpověď:

2AH, 61H, 00H, 05H, 66H, 02H, 00H, 07H, 0DH

Přijetí příkazu potvrzeno. Po odeslání této odpovědi již komunikuje Quido protokolem MODBUS RTU.

## MODBUS RTU → Spinel

Přepíná se zápisem do Holding registru – viz str. 7.

### **REGISTRY**

#### Identifikace zařízení

Čtení identifikačního řetězce zařízení (Report slave ID).

#### Funkční kódy:

0x11 - Report slave ID

#### Parametry:

Počet bytů	1 Byte	dle řetězce
ID	1 Byte	ID je totožné s adresou zařízení
RI	1 Byte	Run Indikator – zde vždy 0xFF (zapnuto)
Data	N Byte	Řetězec stejný jako v protokolu Spinel. Tedy například:
Data N Byte		Quido RS 4/4; v0209.02.27; f66 97; t1

#### **Holding Register**

Konfigurace zařízení, obsluha počítadel impulzů a analogových výstupů.

Adresa	Přístup	Funkce	Název
0	zápis	0x06	Povolení konfigurace Zápis hodnoty 0x00FF do tohoto paměťového místa musí předcházet všem instrukcím, zapisujícím do holding registru na adresy 0 až 15. Slouží k ochraně před nechtěnou změnou konfigurace. Není povoleno zapisovat Povolení konfigurace pomocí Multiply write zároveň s dalšími parametry!
1	čtení, zápis	0x03, 0x06, 0x10	Adresa (ID) <sup>2, 3</sup> Unikátní adresa zařízení v protokolu Modbus. Je očekáváno číslo z rozsahu 1 až 247. Adresa je unikátní pro protokol Modbus. <i>Výchozí adresou je 0x0031.</i>
2	čtení, zápis	0x03, 0x06, 0x10	Komunikační rychlost <sup>2, 3</sup> Rychlosti a jim odpovídající kódy:  1 200 Bd 0x0003 2 400 Bd 0x0004 4 800 Bd 0x0005 9 600 Bd 0x0006 (výchozí nastavení) 19 200 Bd 0x0007 38 400 Bd 0x0008 57 600 Bd 0x0009 115 200 Bd 0x000A

Strana **6** www.papouch.com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zápisu do tohoto paměťového místa musí předcházet zápis hodnoty 0x00FF na adresu 0 do pozice Povolení konfigurace. Jde o ochranu před nechtěnou změnou konfigurace. Není povoleno zapisovat Povolení konfigurace pomocí Multiply write zároveň s dalšími parametry. Po zápisu dojde k restartu zařízení a tím i k vynulování čítačů!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Toto nastavení se ukládá do paměti typu FLASH. To znamená, že (1) nastavení se pamatuje i po vypnutí napájení, a (2) počet zápisů do paměti je omezený (typicky jen několik desítek tisíc zápisů).

Adresa	Přístup	Funkce	Název		
			Datové slovo <sup>2, 3</sup>		
			Datové slovo je vždy osmi	bitové.	
			Hodnota	Parita	Počet stopbitů
			0x0000 (výchozí)	není (N)	1
3	čtoní zánie	0x03, 0x06, 0x10	0x0001	sudá (E)	1
3	čtení, zápis	0x03, 0x00, 0x10	0x0002	lichá (O)	1
			0x0003	není (N)	2
			0x0004	sudá (E)	2
			0x0005	lichá (O)	2
			0x0006 až 0x00FF	není (N)	1
4	čtení, zápis	0x03, 0x06, 0x10	Rozlišení konce paket Konfiguruje, jak velká prod za konec paketu. Prodleva zadat hodnotu 4 až 100. V Komunikační protokol Umožňuje přepnout zaříze	lleva mezi byty a se zadává v ¡ ýchozí hodnot 2,3	počtu bytů. Je možné a je 10.
5 čtení, zápis		0x03, 0x06, 0x10	Spinel. Po odeslání odpov zvoleného protokolu a dále z protokolů existuje instruk Kód pro protokol <i>Spine</i> Kód pro protokol Modb	e komunikuje p kce pro přepnu el: 0x0001 (výc	pouze jím. (V každém tí protokolů.) hozí)
100 – 160	Modbus TCP: jen čtení Modbus RTU: čtení i zápis	Modbus TCP: 0x03 Modbus RTU: 0x03, 0x06, 0x10	Stav čítačů  Čítač umožňuje počítat jed změnu je považována změ připojeného kontaktu). Kaz K hodnotě čítače je přičter na příslušném vstupu (zme případně obě změny).  Zde jsou uloženy aktuální vstupech. (Počítání je z vý registrů odpovídá počtu vsvstupy tedy bude použitýci počet čítačů je 60. (Na příj čítače k dispozici.)  Nulování čítačů se provád jsou vynulovány také při vy Doporučený postup pro pr čítačů:  1) Přečtete hodnoty registrů Odečet od Tímto postupem na vstupu.  Odečet od čítače	žna logického ždý vstup má v na jednička při žna z 1 do 0; z stavy 16ti bito roby vypnuto. V tupů Quida. U h deset 16bit r padných dalšící zápisem nulo vypnutí nebo re ůběžné čtení a registru Stav č u odečtěte por d čítače.	stavu (nebo stavu vlastní čítač. vybraných změnách změna z 0 do 1; vých čítačů na všech ) Celkový počet Quida s deseti egistrů. Maximální ch vstupech nejsou vé hodnoty. Čítače startem zařízení. aktuálního stavu
200 – 260	zápis	0x06, 0x10	Odečet od čítače Odečte zadanou hodnotu o (Hodnota, která má být od aktuální stav čítače. Při po nelze zapsat víc než 12 re	ečtena, nesmí oužití funkce 0:	být větší než <10 (Multiply write)

Adresa	Přístup	Funkce	Název	
300 – 360	čtení, zápis	0x03, 0x06, 0x10	Konfigurace čítače <sup>3</sup> 0čítač na tomto vstupy je <u>vypnutý</u> 1čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané <u>náběžné hraně</u> signálu na příslušném vstupu  2čítač přičte ke své hodnotě jednotku při každé zaznamenané <u>sestupné hraně</u> signálu na příslušném vstupu  3čítač přičte ke své hodnotě jednotku <u>při každé</u> zaznamenané hraně (náběžné <u>i</u> sestupné) signálu na příslušném vstupu	
500 – 532	čtení, zápis	0x03, 0x06, 0x10 (i pomocí 0x10 pouze jeden výstup!)	Nastavení jednoho výstupu na určitou dobu  Aktivuje vybraný výstup na určitou dobu – spustí na vybraném výstupu pulz zadané polarity na zadanou dobu.  Pulz se spustí okamžitě po přijetí této instrukce. Opětovné spouštění pulzu, když ještě neskončil předchozí, je možné.  Horní byte  0xFF → Sepnutí 0x00 → Rozepnutí  Dolní byte  0x00 až 0xFF → Doba, po kterou má být výstup sepnutý nebo rozepnutý (podle horního bytu). Jednotkou je 0,5 sec. Je tedy možné nastavit sepnutí na 0,5 až 127,5 sec.	
600 – 728 (Pouze v Modbus TCP!)	čtení, zápis	Ox03, Ox10  Jak při čtení, tak při zápisu je dovoleno zapisovat/číst pouze celou čtveřici registrů najednou!	výstupům a	ásledující čtveřice registrů se vztahují k jednotlivým a nastavení termostatu pro ně. Pro první výstup edná o registry 600 (první) až 603 (čtvrtý).  Význam  Formát dolního bytu: FSSKTTTT  "F" – Zapnuta/vypnuta funkce hlídání teploty pro výstup (OUTx); (1 = zapnuto; 0 = vypnuto)  "SS" – Akce, která se má při nastavené teplotě provést  00 = sepnout výstup 01 = rozepnout výstup 10 = sepnout výstup 11 = rozepnout výstup na nastavenou dobu ("kladný pulz") 11 = rozepnout výstup na nastavenou dobu ("záporný pulz")  "K" – Kritická teplotní tendence – uplatní se pouze u sepnutí na nastavenou dobu: 0 – vzestup teploty 1 – pokles teploty 1 – pokles teploty  "TTTT" – Binární číslo teploměru, ke kterému se vztahují následující teplotní meze.  Teplota ve formátu signed int – vyšší mez.  Teplota ve formátu signed int – nižší mez.

Strana 8 www.papouch.com

Adresa	Přístup	Funkce	Název	
				Dolní byte:  Určuje co se má stát, pokud bude odpojen nebo přerušen kabel k teplotnímu senzoru.  0 – ponechat kontakt relé beze změny  1 – rozepnout kontakt relé  2 – sepnout kontakt relé
			automatick čtveřice re	eploty <sup>3</sup> lídá dvě teplotní meze. Při jejich opuštění pošle kou zprávu (např. HTTP GET). Po sobě následující gistrů se vztahují k jednotlivým teploměrům. Pro měr se jedná o registry 800 (první) až 803 (čtvrtý).
		0x03, 0x10	Registr	Význam
800 – 832			První	Zannutí (0001H) naha vymnutí (0000H) hlídání
(Da	čtení,	Jak při čtení, tak při	1 1 1 1111	Zapnutí (0001H) nebo vypnutí (0000H) hlídání teploty
(Pouze v Modbus TCP!)	čtení, zápis	Jak při čtení, tak při zápisu je dovoleno zapisovat/číst pouze celou čtveřici registrů najednou!	Druhý	' ' ' ' ' ' ' '
v Modbus	1	zápisu je dovoleno zapisovat/číst pouze celou čtveřici		Pokud je teplota mimo meze a má se upozornění na tento stav odesílat opakovaně, zadejte sem periodu v sekundách, jak často se
v Modbus	1	zápisu je dovoleno zapisovat/číst pouze celou čtveřici	Druhý	Pokud je teplota mimo meze a má se upozornění na tento stav odesílat opakovaně zadejte sem periodu v sekundách, jak často s má zpráva odesílat.  Horní mez teploty zadaná jako celé číslo (signed int). Jde o teplotu vynásobenou dese

# Input register

Adresa	Přístup	Funkce	Název
0	čtení	0x04	Status naměřené teploty 0 hodnota je platná 1 chyba senzoru nebo odpojený senzor
1	čtení	0x04	Naměřená hodnota – celé číslo Naměřená teplota jako celé číslo se znaménkem (signed integer). Číslo znamená teplotu vynásobenou deseti.  Příklad: Teplota 23,4 °C je v tomto registru reprezentována hodnotou 234.
2, 3	čtení	0x04	Naměřená hodnota – float Naměřená teplota jako 32 bit float podle IEEE 754. 4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Popis normy IEEE 754 je k dispozici například zde: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_754">http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE\_754</a>

#### **Discrete Inputs**

Funkční kód **0x02** je určen pro **čtení stavu vstupů**. Čte 1 až X vstupů (maximum dle počtu vstupů na Quidu). V dotazu je specifikováno číslo prvního čteného vstupů i počet vstupů, které se mají přečíst. Vstupy jsou číslovány od nuly. Tedy například vstupy 1 až 10 mají pořadová čísla 0 až 9.

V odpovědi jsou stavy vstupů představovány jednotlivými bity. Hodnota 1 znamená aktivní vstup (připojeno napětí nebo sepnutý kontakt), hodnota 0 neaktivní vstup. Nejnižší bit v prvním bytu odpovědi představuje stav prvního vstupu, který byl adresován v dotazu.

Pokud není počet vstupů násobkem osmi, jsou přebytečné bity vyplněny nulami. V proměnné *Počet hodnot* je specifikován počet bytů se stavem vstupů.

Adresa	Přístup	Funkce	Obsah
0	čtení	0x02	Stav prvního požadovaného vstupu
1	čtení	0x02	Stav druhého požadovaného vstupu

#### Příklad:

Příklad čtení vstupů 1 až 8.

Dotaz:	
Funkční kód	0x02
Adresa MSB	0x00
Adresa LSB	0x00
Počet vstupů MSB	0x00
Počet vstupů LSB	0x08

Odpověď:	
Funkční kód	0x02
Počet bytů	0x01
Stav vstupů	0xA7

Výsledkem dotazu je byte 0xA7, což je v binárním vyjádření 1010 0111. Jednotlivé bity odpovídají stavům vstupů. Nejnižší bit představuje vstup číslo 1.

#### Coils

Přístup k aktuálním stavům a ovládání výstupních relé.

#### Funkční kód 0x01

Tento funkční kód je určen pro **čtení stavu výstupů**. Čte 1 až X výstupů (maximum dle počtu výstupů na Quidu). V dotazu je specifikováno číslo prvního čteného výstupů i počet výstupů, které se mají přečíst. Výstupy jsou číslovány od nuly. Tedy například výstupy 1 až 10 mají pořadová čísla 0 až 9.

V odpovědi jsou stavy výstupů představovány jednotlivými bity. Hodnota 1 znamená sepnutý výstup, hodnota 0 rozepnutý výstup. Nejnižší bit v prvním bytu odpovědi představuje stav prvního výstupu, který byl adresován v dotazu.

Pokud není počet výstupů násobkem osmi, jsou přebytečné bity vyplněny nulami.

Strana 10 www.papouch.com

#### Funkční kódy 0x05 a 0x0F

Tyto funkční kódy jsou určené pro **ovládání výstupů**. V dotazu je specifikováno které výstupy mají být nastaveny. Výstupy jsou číslovány od nuly. Tedy například výstup 5 má pořadové číslo 4.

Logická 1 znamená sepnutí výstupu, logická 0 rozepnutí výstupu.

V odpovědi je uveden funkční kód, adresa a počet výstupů, které byly změněny.

Adresa	Přístup	Funkce	Výstup
0	čtení, zápis	0x01, 0x05, 0x0F	První adresovaný výstup
1	čtení, zápis	0x01, 0x05, 0x0F	Druhý adresovaný výstup

#### Příklad čtení:

Příklad čtení výstupů 1 a 2.

Dotaz:	
Funkční kód	0x01
Adresa MSB	0x00
Adresa LSB	0x00
Počet výstupů MSB	0x00
Počet výstupů LSB	0x02

Odpověď:	
Funkční kód	0x01
Počet bytů	0x01
Stav výstupů	0x02

Výsledkem dotazu je byte 0x02, což je v binárním vyjádření 0000 0010. Je nastaven druhý nejnižší bit. To znamená, že výstup 1 je rozepnutý a 2 je sepnutý. (Zbylé bity jsou vyplněny nulami.)

#### Příklad zápisu:

Příklad zápisu stavu výstupů 20 až 29 (celkem deset výstupů):

Data pro výstupy, jsou uložena ve dvou Bytech: 0xCD a 0x01 (1100 1101 0000 0001 binárně)

Bit: 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Číslo výstupu: 27 26 25 24 23 22 21 20 - - - - - 29 28

Jako první je odeslán byte 0xCD se stavem výstupů 27 až 20. Nejnižší bit představuje nejnižší výstup 20. Další byte (0x01) obsahuje zbylé bity 28 a 29. Ostatní bity jsou vyplněny nulami.

Dotaz:	
Funkční kód	0x0F
Adresa MSB	0x00
Adresa LSB	0x13
Počet výstupů MSB	0x00
Počet výstupů LSB	0x0A
Počet bytů	0x02
Hodnoty MSB	0xCD
Hodnoty LSB	0x01

Odpověď:	
Funkční kód	0x0F
Adresa MSB	0x00
Adresa LSB	0x13
Počet výstupů MSB	0x00
Počet výstupů LSB	0x0A

Výsledkem příkazu je změna stavu některých výstupů na Quidu.

# Papouch s.r.o.

Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O moduly, elektronické aplikace dle požadavků.

#### Adresa:

Strašnická 3164/1a 102 00 Praha 10

Telefon:

+420 267 314 268

Internet:

www.papouch.com

E-mail:

papouch@papouch.com

