

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR BLANKING OPERATION

- Use personal protective equipment such as Hand gloves, Safety helmet, Safety shoes and Ear plug.
- Keep the coil on the coil car with the help EOT crane.
- Move the Coil car to the mandrel position and see that ID of coil is fixed to the mandrel.
- Expand the mandrel by operating button. Down the snubber roll till it contacts to the coil by operating button.
- Cut the binding strip using binding cutter manually.
- The header of the coil is placed inside the pinch roll by the rotation of the mandrel in forward direction.
- Feed is given using pinch roller to the sheet till it reaches other side of the feeder.
- After entering the sheet into leveler rolls, up the snubber roll.
- And then the sheet is pass through the loop pit table.
- Sheet pass through the feeder unit for movement of sheet to the press machine.
- Then lower the Loop pit table once the sheet is passed through feeder unit.
- Unroll the coil down between Feeder unit and pinch roll so that there is an emergency length allowance.
- Adjust the limit switch of feeder unit to get correct length of the blank.
- Zig-zag, forward and backward movement for the sheet are given at feeder control desk.
- Required pressure is set on the feeder rollers manually according to the thickness of sheet.
- Operate the press in manual mode. Continue the same to get correct dimensional blank.
- After setting the length correctly change the operating buttons into auto mode.
- The required blank is cut by the press and the blank pass through the conveyor belt and drop it to bin.
- And the scrap sheet is cut at shear point at regular intervals of time.
- Keep the scrap bin in correct position and drop the scrap into the bin.

ఆపరేషన్‌ను ఖాళీ చేయడం కోసం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ విధానం

- అవసరమైన విధంగా వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలు మరియు భద్రతా గార్డులను ఉపయోగించండి
- ఫ్లిక్కుర్తో కాయిల్‌ను గుర్తించండి.
- EOT క్రేన్ సహాయంతో కాయిల్ కారుపై కాయిల్ ఉంచండి.
- కాయిల్ కారును మాండ్రెల్ స్టానానికి తరలించి, కాయిల్ యొక్క ID మాండ్రెల్‌కు స్థిరంగా ఉందని చూడండి.
- ఆపరేటింగ్ బటన్ ద్వారా మాండ్రెల్‌ను విస్తరించండి. ఆపరేటింగ్ బటన్ ద్వారా కాయిల్‌ను సంప్రదించే వరకు స్పింబర్ రోల్‌ను డౌన్ చేయండి.
- బైండింగ్ కట్టర్‌ని మాన్యువల్‌గా ఉపయోగించి బైండింగ్ స్ప్రింగ్‌ను కత్తిరించండి.
- కాయిల్ యొక్క హెడర్ ముందుకు దిశలో మాండ్రెల్ యొక్క భ్రమణం ద్వారా పించ్ రోల్ లోపల ఉంచబడుతుంది.
- ఫీడర్ యొక్క ఇతర వైపుకు చేరే వరకు షీట్‌కు చిటికెడు రోలర్‌ని ఉపయోగించి ఫీడ్ ఇవ్వబడుతుంది.
- లెవలర్ రోల్స్‌లో షీట్‌ను నమోదు చేసిన తర్వాత, స్పింబర్ రోల్ పైకి వెళ్లండి.
- ఆపై షీట్ లూప్ పిట్ టేబుల్ గుండా వెళుతుంది.
- ప్రెస్ మెషిన్‌కు షీట్ యొక్క కదలిక కోసం ఫీడర్ యూనిట్ ద్వారా షీట్ పాస్.
- షీట్ ఫీడర్ యూనిట్ గుండా వెళ్ళిన తర్వాత లూప్ పిట్ టేబుల్‌ను తగ్గించండి.
- ఎమర్జెన్సీ లెంగ్త్ అలవెన్స్ ఉండేలా ఫీడర్ యూనిట్ మరియు పించ్ రోల్ మధ్య కాయిల్‌ను అన్‌రోల్ చేయండి.
- ఖాళీ యొక్క సరైన పొడవును పొందడానికి ఫీడర్ యూనిట్ యొక్క పరిమితి స్విచ్‌ని సర్దుబాటు చేయండి.
- షీట్ కోసం జిగ్-జాగ్, ఫార్వర్డ్ మరియు బ్యాక్‌వర్డ్ మూవ్‌మెంట్ ఫీడర్ కంట్రోల్ డెస్క్ వద్ద ఇవ్వబడ్డాయి.
- షీట్ యొక్క మందం ప్రకారం ఫీడర్ రోలర్‌లపై మాన్యువల్‌గా అవసరమైన ఒత్తిడి సెట్ చేయబడింది.
- మాన్యువల్ మోడ్‌లో ప్రెస్‌ని ఆపరేట్ చేయండి. సరైన డ్రైమెన్జనల్ ఖాళీని పొందడానికి అదే కొనసాగించండి.
- పొడవును సరిగ్గా సెట్ చేసిన తర్వాత ఆపరేటింగ్ బటన్‌లను ఆటో మోడ్‌లోకి మార్చండి.
- అవసరమైన ఖాళీని ప్రెస్ ద్వారా కత్తిరించబడుతుంది మరియు ఖాళీని కన్వేయర్ బెల్ట్ గుండా వెళ్లి బిన్‌లోకి వదలండి.
- మరియు స్క్రాప్ షీట్ క్రమమైన వ్యవధిలో షీర్ పాయింట్ వద్ద కత్తిరించబడుతుంది.
- స్క్రాప్ బిన్‌ను సరైన స్థితిలో ఉంచండి మరియు స్క్రాప్‌ను బిన్‌లోకి వదలండి.

ब्लैकिंग ऑपरेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

- आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा गार्ड का उपयोग करें
- स्टिकर के साथ कॉइल की पहचान करें।
- ईओटी क्रेन की मदद से कॉइल को कॉइल कार पर रखें।
- कॉइल कार को मैट्रेल की स्थिति में ले जाएं और देखें कि कॉइल की आईडी मैट्रेल से जुड़ी हुई है।
- ऑपरेटिंग बटन द्वारा खराद का धुरा का विस्तार करें। स्रबर रोल को तब तक नीचे करें जब तक कि यह ऑपरेटिंग बटन द्वारा कॉइल से संपर्क न कर ले।
- बाइंडिंग कटर का उपयोग करके मैनुअल रूप से बाइंडिंग स्ट्रिप को काटें।
- मैट्रेल को आगे की दिशा में घुमाकर कॉइल के हेडर को पिंच रोल के अंदर रखा जाता है।
- पिंच रोलर का उपयोग करके शीट को तब तक फीड दिया जाता है जब तक कि वह फीडर के दूसरी तरफ न पहुंच जाए।
- शीट को लेवलर रोल में डालने के बाद, स्रबर रोल को ऊपर करें।
- और फिर शीट को लूप पिट टेबल से गुजारा जाता है।
- शीट को प्रेस मशीन तक ले जाने के लिए फीडर यूनिट से होकर गुजरती है।
- फिर फीडर यूनिट के माध्यम से शीट को पार करने के बाद लूप पिट टेबल को नीचे करें।
- फीडर यूनिट और पिंच रोल के बीच कॉइल को नीचे उतारें ताकि एक आपातकालीन लंबाई भत्ता हो।
- खाली जगह की सही लंबाई पाने के लिए फीडर यूनिट के लिमिट स्विच को एडजस्ट करें।
- फीडर कंट्रोल डेस्क पर शीट के लिए ज़िग-ज़ैग, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट दिए गए हैं।
- फीडर रोलर्स पर शीट की मोटाई के अनुसार मैनुअल रूप से आवश्यक दबाव सेट किया जाता है।
- प्रेस को मैनुअल मोड में संचालित करें। सही आयामी रिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए इसे जारी रखें।
- लंबाई सही ढंग से सेट करने के बाद ऑपरेटिंग बटन को ऑटो मोड में बदलें।
- आवश्यक ब्लैक को प्रेस द्वारा काट दिया जाता है और ब्लैक कन्वेयर बेल्ट से होकर गुजरता है और इसे बिन में छोड़ देता है।
- और स्क्रेप शीट को समय के नियमित अंतराल पर अपरूपण बिंदु पर काटा जाता है।
- स्क्रेप बिन को सही स्थिति में रखें और स्क्रेप को बिन में छोड़ दें।



SOP NO.: PIL/PTC/ICD/PROD/PM/D01 REV.00 DATE: 26.08.2021