STM32F2 中 DMA 的 FIFO 模式

问题:

该问题由某客户提出,发生在 STM32F205VET6 器件上。据其工程师讲述:使用 STM32F205的 DMA 对 USART 的接收进行处理的时候,发现如下现象:如果发送端发送 10 个字节,程序可以正常接收到数据,通过 DMA_GetCurrDataCounter (USARTx_RX_DMA_STREAM) 获取的数据长度以及程序中数据接收缓冲区中的数据均是正常的;但是如果发送端只发送 9 个字节,程序就无法正常接收到数据,通过 DMA_GetCurrDataCounter (USARTx_RX_DMA_STREAM) 获取的数据长度是正确的,但是在程序中数据接收缓冲区却没有数据,全为 0x00。不解,所以提出帮忙分析。

调研:

检查客户的 DMA 配置程序, 配置如下:

DMA_InitStructure.DMA_Channel = USARTx_RX_DMA_CHANNEL;

DMA InitStructure.DMA Memory0BaseAddr = (uint32 t)RcvBuffer;

DMA InitStructure.DMA PeripheralBaseAddr = USARTx DR ADDRESS;

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFFERSIZE;

DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable;

DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;

DMA InitStructure.DMA FIFOMode = DMA FIFOMode Enable;

DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;

其中,BUFFERSIZE = 10。客户的目的就是使用 DMA 从 USARTx 的接收数据寄存器中取值,放入RcvBuffer 这个数组中,这个数组共有 10 个字节。

uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Stream_TypeDef* DMAy_Streamx) 函数用来返回当前 DMA 数据流剩下的数据单元个数。用户通过使用 BUFFERSIZE 减去 DMA_GetCurrDataCounter 返回的值来判断已经发送的数据单元个数。

运行程序,验证一下结果,现象如客户所述:如果发送端发送 10 个字节,程序可以正常接收到数据,通过 DMA_GetCurrDataCounter (USARTx_RX_DMA_STREAM) 获取的数据长度以及程序中数据接收缓冲区中的数据均是正常的;但是如果发送端只发送 9 个字节,程序就无法正常接收到数据,通过 DMA_GetCurrDataCounter (USARTx_RX_DMA_STREAM) 获取的数据长度是正确的,但是在程序中数据接收缓冲区却没有数据,全为 0x00。

仔细观察 DMA 的配置,可以看到这两条配置:

DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
它的意思是打开 DMA 的 FIFO 模式,FIFO 的门限大小为 16 个字节。

修改上述 DMA 配置,如下:

DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;

重新运行程序进行测试,现象正常如下:如果发送端发送 10 个字节,程序可以正常接收到数据,通过 DMA_GetCurrDataCounter (USARTx_RX_DMA_STREAM) 获取的数据长度以及程序中数据接收缓冲区中的数据均是正常的;如果发送端只发送 9 个字节,程序也可以正常接收到数据,通过 DMA_GetCurrDataCounter (USARTx_RX_DMA_STREAM) 获取的数据长度是正确的,在程序中数据接收缓冲区的数据也是正确的,前面为接收的 9 个字节的数据,最后一个字节为 0x00。

结论:

由于客户在使用 DMA 的时候打开了 DMA 的 FIFO 模式,并将 FIFO 的门限设置为 16 个字节。当发送端发送 10 个字节时,由于字节数虽然没有达到门限,但是已经达到 DMA 设置的 Buffer Size, DMA 传输完成,FIFO 中的数据被传输到 RcvBuffer;而当发送端发送 9 个字节时,由于这个数值既没有达到 FIFO 的门限,也没有达到 DMA 设置的 Buffer Size,导致 9 个字节的数据仍然停留在 DMA 的 FIFO 中,并没有传输到 RcvBuffer,所以在 RcvBuffer 中就看不到任何接收到的数据。而

DMA_GetCurrDataCounter (USARTx_RX_DMA_STREAM) 函数返回的是 USARTx 接收数据流剩下的数据单元个数,因为9个字节均已经接收到,自然这个数值就为1,只不过数据还在FIF0中,没有送到RcvBuffer罢了。

处理:

不使用 FIFO 模式,直接使用 Direct Mode,问题解决。

建议:

除了循环模式和双缓冲模式,以及流控,STM32F2 系列的 DMA 与 STM32F1 的 DMA 相比,还新增了 FIFO 模式功能。因为 STM32F1 的 DMA 是 "Lite" DMA,只支持直接模式,并且未对带宽使用作任何优化。在 STM32F2 上,首先实现双 AHB 主接口,更好地利用总线矩阵和并行传输。另外,为 DMA stream 增加各 自的 FIFO,以弥补外设没有 FIFO。每个 stream 拥有各自的 4*32 位的 FIFO。

FIFO 的大小是 4*4 字节,传输的过程为: 源地址→AHB 主端口 x→FIFO→AHB 主端口 y→目的地址。是 否使用 FIFO 门限,可以区别 FIFO 模式和 Direct 模式。FIFO 常用于 DMA 控制器和 Memories 之间的缓冲。特别是 Memory-to-Memory,是必须使用 FIFO 模式的。

对于 FIFO 模式和 Direct 模式的区别: FIFO 模式——从源地址来的数据先放在 FIFO 中,达到门限后,再根据目的地址的数据宽度送出; Direct 模式——数据放在 FIFO,有 DMA 请求就送走,和门限值无关。默认 DMA 工作在 Direct 模式下,Direct 模式常用于在每次 DMA 请求后都有立即和 Memory 之间单次传输的应用场合。它的缺点是源地址和目的地址的数据宽度必须一致,不能支持突发传输,也不支持 Memory-to-Memory 的传输。而 FIFO 模式中,源地址和目的地址的数据宽度可以不同,分别由 PSIZE 和 MSIZE 指定。当宽度不同时,在 FIFO 中将进行数据的 pack/unpack。另外,可支持突发传输。

使用 FIFO 模式时,会存在剩余"尾巴"数据的问题。什么情况下 FIFO 中会有"尾巴数据"呢?当 NDTR 还没有自减到 0 的情况下,不再有数据进入 FIFO;并且现有数据还未达到 FIFO 门限的时候,将会有"尾巴数据"留在 FIFO 中。此次的问题正是这样的情况。那么尾巴数据怎么处理呢?我们可以通过 FIFO 刷新来解决这一问题,步骤如下:

- 1. 通过复位 DMA_SxCR 寄存器中的 EN 位来禁止数据流,可以刷新 FIFO。这个时候,DMA 控制器会将剩余的数据继续传输到目的地址中,即使已经有效禁止了数据流。
- 2. 传送完成后,硬件置位 TCIFx (传输完成标志)。
- 3. DMA SxNDTR 中还保持刷新 FIFO 之前的值。
 - a. 如果剩余数据少于 MSIZE, DMA 会以 MSIZE 的数量来传送数据。所以,Memory 中会被多写入不需要的数据,因此需要参考 DMA_SxNDTR 来决定哪些才是真正需要的数据。
 - b. 如果剩余的数据不足一次 Memory Burst 传输的数据量时,可以使用 Single 传输来完成 "尾巴数据"到目的地址的数据传输。