Linux auf ARMs

Hunz hunz AT mailbox.org

6. April 2019

Einleitung & Hinweise

Motivation



- Warum eigenes System aufsetzen?
- System selber bauen vs. Blackbox
- Dinge verstehen
- schlanke, maßgeschneiderte Systeme
- Neue Features durch aktuelle Kernel
- Sicherheitsupdates
- Stromspartechniken, Performancegewinne

ARM Prozessoren/SoCs

- SoC: System On a Chip CPU mit Peripherie
- hier: nur Systeme mit MMU (keine Mikrocontroller)
- ARMv7 Architektur: 32Bit
 - \rightarrow **armhf** (ARM hard floatingpoint) (früher: armel (ARM endian little))
- z.B. Cortex-A15, A9, A8, A7, A5
- ARMv8: 64Bit
 - → aarch64 (Userland) bzw. arm64 (Linux Kernel)
- z.B. Cortex-A73, A72, A57, A55, A53, ...
- Ausnahme: Cortex-A32 (32Bit)

cross-compiling

- Kompilieren für andere Architektur (ARM)
- Erfordert cross-compiler: crossbuild-essential-armhf für 32Bit, crossbuild-essential-arm64 für 64Bit
- Nutzung mittels
 export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- bzw.
 export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
- Prefix für Compiler, Assembler, etc.
- Beispiel: normaler Compiler: gcc
 Crosscompiler: aarch64-linux-gnu-gcc
- Buildsystem der Software muss CROSS_COMPILE unterstützen
- z.B. Linux Kernel, U-Boot Bootloader

Hardware

Der Raspberry Pi...

- ist kacke (aber billig...)
- kaum Doku verfügbar, kein richtiges Datenblatt
- Broadcom und Open Source ist keine Geschichte der großen Liebe
- Chip kann man nicht einzeln kaufen
- nur als Raspberry Boards verfügbar



Alternativen

- Microchip SoCs: Cortex-A5 https://www.acmesystems.it
- Texas Instruments: Cortex-A8 Beagle devices https://beagleboard.org/
- NXP Wandboards: Cortex-A7/A9 https://www.wandboard.org/
- RockPi: Schneller Rockchip SoC https://rockpi.eu/



- Odroid N2: 4x Cortex-A73, 4x Cortex-A53 https://www. hardkernel.com/shop/odroid-n2-with-4gbyte-ram/
- Listen: https://www.cnx-software.com,
 https://www.hackerboards.com,
 https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_single-board_computers

Serielle Konsole

- bei Spielereien unverzichtbar
- für Zugriff auf Bootloader nötig
- Linuxshell ohne Netzwerk
- debugging
- Kernel-Ausgaben
- Terminal Programm: z.B. minicom


Serielle Konsole - Beispiel

```
U-Boot 2017.09-02089-q6bf7d40 (Jan 04 2019 - 20:14:05 +0800)
Model: Rockchip RK3399 Evaluation Board
DRAM: 3.9 GiB
Relocation Offset is: f5c0b000
PMIC: RK808
pwm-regulator(vdd-center): init 950000 uV
vdd center 950000 uV
regulator(vdd-center) init 950000 uV
MMC: dwmmc@fe320000: 1, sdhci@fe330000: 0
Using default environment
Warn: can't find connect driver
Failed to found available display route
Warn: can't find connect driver
Failed to found available display route
In: serial
Out: serial
Err: serial
Model: Rockchip RK3399 Evaluation Board
switch to partitions #0, OK
mmcl is current device
```

Serielle Konsole - Hardware

- Belegung für Boards findet man mit Google
- USB-to-serial devices
- klassisches RS-232: ±9V Spannungspegel
- bei embedded devices: 3.3V oder 1.8V Pegel
- falsche Spannung kann Gerät zerstören
- buffered usb-to-serial devices benutzen wenn möglich
- **Eingang** für Spannung des Zielboards
- verhindert Schäden am Board ohne Spannungsversorgung

Serielle Konsole - buffered



Serielle Konsole mit unbuffered usb2serial


- Widerstände als Strombegrenzung in Rx/Tx (z.B. 330 Ohm)
- Board $Tx \to USB Rx$ nur verbinden wenn usb2serial Spannung hat
- \bullet USB Tx \to Board Rx nur verbinden wenn Board Spannung hat

Beispiel:

- usb2serial an USB Port, Board GND an usb2serial GND
- Board Tx → USB Rx verbinden
- Board mit Spannung versorgen
- USB $Tx \rightarrow Board Rx verbinden$
- vor powerdown Verbindungen rückwärts trennen

Der Bootprozess

Linux Bootprozess



- 1. Boot-ROM der CPU
- 2. SPL: secondary program loader / second stage loader (hier teilweise noch mehr Zwischenschritte)
- 3. third stage loader (U-Boot)
- 4. Linux Kernel
- 5. Linux Userland

Bootprozess: Boot-ROM

- Masken-ROM im SoC
- meist <64 kByte
- normalerweise keine UI (serielle Konsole) verfügbar
- Auswertung von Fuses
- Wahl des Bootmodus
- Code von Bootmedium laden & ausführen

Second stage loader

- U-Boot meist zu groß für internes SRAM
 - \rightarrow SDRAM wird benötigt
- Initialisierung nötig
 - → primäre Aufgabe des 2nd stage loaders
- SPL läuft aus internem SRAM oder Cache
- exakte Initsequenz abhängig von Board und RAM-Baustein(en)
 - \rightarrow Boardspezifisch
- initialisiert ggf. weitere Peripherie
- lädt & startet U-Boot

Second stage loader - Ausgabe

```
channel 0 training pass!
channel 1 training pass!
change freq to 800MHz 1,0
ch 0 ddrconfig = 0x101, ddrsize = 0x2020
ch 1 ddrconfig = 0x101, ddrsize = 0x2020
pmuqrf os req[2] = 0x3AA1FAA1, stride = 0xD
OUT
Boot1: 2018-08-06, version: 1.15
CPUId = 0x0
ChipType = 0x10, 220
mmc: ERROR: SDHCI ERR:cmd:0x102,stat:0x18000
mmc: ERROR: Card did not respond to voltage select!
emmc reinit
mmc: ERROR: SDHCI ERR:cmd:0x102.stat:0x18000
mmc: ERROR: Card did not respond to voltage select!
emmc reinit
mmc: ERROR: SDHCI ERR:cmd:0x102,stat:0x18000
mmc: ERROR: Card did not respond to voltage select!
SdmmcInit=2 1
mmc0:cmd5,20
SdmmcInit=0 0
```

Second stage loader: Optionen

- Hersteller kann 2nd stage loader zur Verfügung stellen
- U-Boot Secondary Program Loader (SPL)
- im U-Boot Projekt enthalten
- kein 2nd stage loader, stattdessen Device Configuration Data (DCD)
- wird bei Freescale/NXP i.MX genutzt
- Array von Speicheraddressen und Werten
- enthält Registerwerte für SDRAM-Initsequenz
- wird vom Boot-ROM geladen und ausgewertet

U-Boot (Universal Bootloader)

- http://www.denx.de/wiki/U-Boot/WebHome
- sehr mächtiger Bootloader, open source (GPL v2 Lizenz)
- Initialisierung der Systemtakte
- Zugriff (read/write) auf nahezu alle bekannten Flash-Speicher
- Zugriff auf Busse: SPI, I2C, USB
- Netzwerkfähig (Boot-Image kann z.B. via BOOTP/DHCP + TFTP geladen werden)
- konfigurierbar, persistenter Konfigurationsspeicher, einfaches scripting
- lesen von einzelnen Dateien aus Dateisystemen
- Unterstützung für grafische Bootlogos (framebuffer)
- serielle Konsole zur Bedienung/Konfiguration

Linux Kernel

- Kernel kann meist alles ausser SDRAM selbst initialisieren
- SDRAM wird aus Platzgründen benötigt
- serielle Konsole mit debug-Ausgaben verfügbar
- meist Nutzung von komprimiertem Kernel mit eingebautem Entpacker ((b)zImage)
- Unterschied PC/SoC: kein ACPI, Peripherie nicht über PCI-Bus angebunden
- keine automatische Peripherie-Erkennung
- Kernel benötigt Peripherie-Liste mit Speicheraddressen
 - \rightarrow device-tree
- später mehr

U-Boot Bootloader


U-Boot

- Git repository: http://git.denx.de/?p=u-boot.git
- klonen mit git clone git://git.denx.de/u-boot.git
- verfügbare board-configs im configs-Unterverzeichnis
- code für boards liegt im board/hersteller/boardname-Unterverzeichnis
- Dokumentation in doc/
- Ähnliche Struktur wie Linuxkernel

U-Boot konfigurieren & kompilieren

- cross-compiler im Environment hinterlegen:
 export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-(hier: 32Bit ARM)
- Board-config laden
- z.B. make odroid-xu3_defconfig
- danach Konfiguration überarbeiten mit
- make xconfig oder make menuconfig
- make
- Installation von U-Boot h\u00e4ngt vom Board ab Beispiel: boot.bin in erster FAT-Partition der SD-Karte
- U-Boot SPL auch immer abhängig vom Board
 - → Doku konsultieren

xconfig



xconfig wie beim Linux Kernel

U-Boot Environment

- U-Boot Konfiguration lässt sich zur Laufzeit teilweise verändern
- z.B. verschiedene Ethernet-Addresse, Boot-Medien, Update-Prozedur, etc.
- geschieht über Environment
- kann in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden (Flash, EEPROM)
- lesen/schreiben des Environments von U-Boot aus möglich
- default-Environment wird in U-Boot mit einkompiliert
- lässt sich über Board-configfiles anpassen
- fallback wenn anderes Environment nicht valide ist
- Anzeige mit **printenv**

U-Boot - **Environment** mit **Scripting**

```
printenv
arch=arm
baudrate=1500000
board=rockpro64 rk3399
board name=rockpro64 rk3399
boot a script=load ${devtype} ${devnum}:${distro bootpart} ${scriptaddr} ${prefi
x}${script}: source ${scriptaddr}
boot efi binary=load ${devtype} ${devnum}:${distro bootpart} ${kernel addr r} ef
i/boot/bootaa64.efi; if fdt addr ${fdt addr r}; then bootefi ${kernel addr r} ${
fdt addr r};else bootefi ${kernel addr r} ${fdtcontroladdr};fi
boot extlinux=sysboot ${devtype} ${devnum}:${distro bootpart} any ${scriptaddr}
${prefix}extlinux/extlinux.conf
boot net usb start=usb start
boot prefixes=/ /boot/
boot script dhcp=boot.scr.uimq
boot scripts=boot.scr.uimg boot.scr
boot targets=mmc0 mmc1 usb0 pxe dhcp
bootcmd=run distro bootcmd
bootcmd dhcp=run boot net usb start; if dhcp ${scriptaddr} ${boot script dhcp};
then source ${scriptaddr}; fi;setenv efi fdtfile ${fdtfile}; setenv efi old vci
${bootp vci};setenv efi old arch ${bootp arch};setenv bootp vci PXEClient:Arch:0
0011:UNDI:003000;setenv bootp arch 0xb;if dhcp ${kernel addr r}; then tftpboot
{fdt addr r} dtb/${efi fdtfile};if fdt addr ${fdt addr r}; then bootefi ${kernel
 addr r} ${fdt addr r}: else bootefi ${kernel addr r} ${fdtcontroladdr}:fi:fi:se
tenv bootp vci ${efi old vci};setenv bootp arch ${efi old arch};setenv efi fdtfi
le; setenv efi old arch; setenv efi old vci;
```

U-Boot Environment Einträge

- bootcmd: Boot-Kommando
- dtb_name: devicetree Dateiname
- bootargs: Boot-Argumente für Linuxkernel

U-Boot Kommandos

- Hilfe: help
- Kommandos für verschiedene subsysteme (z.B. MMC, USB)
- boot-Kommando führt bootcmd-Eintrag aus environment aus
- kernel kann auch manuell von medium ins RAM geladen werden
- ausführen des kernels mit bootm/bootz
- hilfreich z.B. bei unbeschriebenem integriertem flash
- fatload: Datei aus FAT-Dateisystem ins RAM laden (z.B. Kernel)
- auch Laden eines Kernels über UART oder USB möglich
- U-Boot kann benutzt werden um Flash-Speicher initial zu befüllen

Netzwerkunterstützung in U-Boot

- U-Boot kann Kernel via Netzwerk laden und booten
- Kommandos: dhcp, bootp, tftpboot
- zum Entwicklen nützlich
- nutzt BOOTP+TFTP
- BOOTP: Vorgänger von DHCP automatische IP-Konfiguration
- auch Übergabe von Pfad für Boot-Image möglich
- Datei wird dann via TFTP geladen
- TFTP: Trivial File Transfer Protocol

Linux Kernel

Linux Kernel

- verschiedene trees verfügbar: https://www.kernel.org/
- mainline kann als Paket ohne git geladen werden
- Übersicht über weiteres trees: https://git.kernel.org/cgit/
- arm-soc tree für ARM-basierte SoCs
- https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/arm/ arm-soc.git/
- sammelt Änderungen für ARM SoCs vor Übernahme in mainline kernel
- aktueller, teilweise Unterstützung für neue features, neue Treiber
- herstellerspezifische repositories sind häufig veraltet

32 Bit Kernel

- export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
- zusätzlich export ARCH=arm
- Konfigurationsvorlagen liegen in arch/arm/configs/
- initiale Konfiguration mit make exynos_defconfig für Exynos-Boards (z.B. Odroid XU4)
- generische Konfiguration f
 ür alle Boards mit diesem SoC
- danach kernel-config mit make xconfig oder make menuconfig
- Konfiguration wird in .config Datei abgespeichert
- Konfiguration von altem Kernel kann mit make oldconfig übernommen werden
- kernel kompilieren mit make -j4 zlmage für U-Boot
- andere Bootloader benötigen ggf. anderen Imagetyp

64 Bit Kernel

- export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
- zusätzlich export ARCH=arm64
- Konfigurationsvorlagen liegen in arch/arm/configs/
- initiale Konfiguration mit make defconfig
- derzeit nur eine Konfiguration für alle ARM64 SoCs
- xconfig, menuconfig, oldconfig usw. kein Unterschied
- kernel kompilieren mit make -j4 Image (kein zlmage)

Linux Kernelmodule

- Kompilieren der Module mit make -j4 modules
- zum Installieren der Module Hilfsverzeichnis anlegen
- z.B. mkdir ../module
- dann make INSTALL_MOD_PATH=../module modules_install
- installiert module in Hilfsverzeichnis
- Module müssen später ins rootfs kopiert werden

Linux Kernel mit serieller Konsole

```
0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    0.000000] Linux version 5.1.0-rc2 (hunz@streator) (gcc version 8.2.0 (Ubunt
 8.2.0-7ubuntul)) #1 SMP Mon Mar 25 10:00:24 CET 2019
    0.0000001 Machine model: Radxa ROCK Pi 4
    0.000000] printk: debug: skip boot console de-registration.
    0.000000] earlycon: uart8250 at MMI032 0x00000000ffla0000 (options '')
    0.000000] printk: bootconsole [uart8250] enabled
    0.0000001 cma: Reserved 32 MiB at 0x00000000f6000000
    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    0.000000] psci: PSCIv1.0 detected in firmware.
    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    0.000000] psci: MIGRATE INFO TYPE not supported.
    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0
    0.000000] random: get random bytes called from start kernel+0x9c/0x3d8 with
crna init=0
    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu @( ptrval ) s50776 r8192 d311
44 u90112
    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
    0.0000001 CPU features: detected: ARM erratum 845719
    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 999432
    0.000000] Kernel command line: earlyprintk rw init=/sbin/init root=PARTUUID
=b921b045-1d rootwait rootfstype=ext4 keep bootcon earlycon=uart8250,mmio32,0xff
1a0000 swint1h=1
```

Linux bootargs / cmdline

- Liste in admin-guide/kernel-parameters.txt
- drei Quellen: Kernel config, Bootloader, devicetree

Beispiel:

earlyprintk rw init=/sbin/init root=PARTUUID=b921b045-1d rootwait rootfstype=ext4 keep_bootcon


- earlyprintk und earlycon: Ausgaben auf serielle Konsole möglichst früh - Hardware-Angaben nötig
- keep_bootcon: Konsole immer aktiv lassen
- root: Pfad zum root-Dateisystem, rw: schreibbar mounten
- rootwait: warten auf root-Dateisystem
- init=/bin/sh kann für root-shell im Userland genutzt werden

Devicetree

Devicetree

- wird dem Kernel vom Bootloader bereitgestellt
- Kernel-Konfiguration beinhaltet keine Informationen über Peripherie
- Kernel daher prinzipiell auf verschiedenen Boards lauffähig
- devicetree enthält Informationen über Peripherie
- Baumstruktur mit mehreren Ebenen
- Enthält Informationen über Busse, Peripherie,
 Speicheraddressen für Peripherie, IO-Konfiguration, etc.
- Kernel initialisiert nur solche Hardware die im device-tree korrekt referenziert ist
- wichtig: Devicetree muss zur Kernelversion passen
- Devicetree von älterem Kernel funktioniert oft nicht mit neuem Kernel

Devicetree Schema



Devicetree (2)

- Entwickler editiert ASCII .dts Datei
- dts-Datei kann weitere Dateien einbinden
 - → Basisdatei für SoC wird von Board-Dateien referenziert
- dts-Datei(en) werden vom device-tree-compiler übersetzt
- binärer devicetree (.dtb) wird am Zielsystem installiert
- Bootloader (U-Boot) l\u00e4dt den tree und \u00fcbergibt ihn an den Kernel
- bindings legen Zuordnung von devicetree-Elementen zu Treibern fest
- bindings ändern sich immer wieder
 - \rightarrow device-tree muss gepflegt werden
- immer den zur Kernelversion passenden devicetree benutzen
- falscher devicetree kann Hardware beschädigen (IO-Konfiguration)

Devicetree Beispiel

Beispiel

Devicetree kompilieren

- Devicetrees werden mit make dtbs kompiliert
- devicetrees liegen in arch/arm(64)/boot/dts/
- einzelnen devicetree bauen mit make name.dtb
- Beispiel: make rockchip/rk3399-rock-pi-4.dtb
- auch decompilen möglich: dtc arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-rock-pi-4.dtb
- Symbolnamen werden im dtb aber durch Werte ersetzt

Devicetree bearbeiten

- bindings für device-tree legt Treiberautor fest
- Dokumentation in **Documentation/devicetree/bindings/**
- sortiert nach Hardwarekategorien
- teilweise sehr komplex, z.B. verschiedene Optionen für Peripherie

wichtig:

- die meiste Peripherie ist im SoC includefile (.dtsi) definiert
- aber deaktiviert, da nicht auf allen Boards genutzt
- aktivieren mit status = "okay";

Devicetree bearbeiten (2)

- klassisches Problem: wie binde ich IC xyz ein?
- Dokumentation aus bindings lesen
- Andere devicetrees als Vorlage benutzen
- Beispiel: I2C-Bus mit LM75 Sensor
- LM75-Sensor soll via Kernel ausgelesen werden
- im dts-Verzeichnis: **grep -i lm75**: lm75@48 {
- Treiber erkennt über compatible Liste geeignete Peripherie

Linux Userland

Debian für ARM

- nutzt Qemu um Distribution mit einer virtuellen ARM-Maschine zu erzeugen
- benötigte Pakete: qemu-user-static debootstrap
- Zielverzeichnis anlegen: mkdir chroots
- Pakete laden: sudo qemu-debootstrap --arch=armhf stretch chroots/stretch-armhf
- armhf: ARM SoC mit Floatingpoint Unit (z.B. SAMA5D4x)
- stretch: Version der Debian-Distribution
- Übersicht: https://wiki.debian.org/ArmPorts
- Anleitung: https://wiki.debian.org/ArmHardFloatChroot
- ARM64: https: //wiki.debian.org/Arm64Port#Debootstrap_arm64
- Dauer: ca. 10 Minuten
- Platzbedarf: ca. 260 MB

Nutzung des frischen Systems

- sudo chroot chroots/stretch-armhf/ wechselt in virtuelle ARM-Maschine mit neuem System
- manuelles mounten des proc-Dateisystems: mount -t proc proc /proc
- danach normale Nutzung möglich
- z.B. Installation von zusätzlichen Paketen

Fazit

Fazit

- einigermaßen komplex
- Bootloader selbst bauen meist nicht nötig
- Ausnahme z.B. custom bootlogo
- Userland meist auch nur einmal aufsetzen, dann updaten
- frischer Kernel bringt oft neue features, z.B. mehr Performance, bessere Stromspartechniken
- security-features
- serielle Konsole hilft beim debuggen

Fragen?

Fragen?