

scl7052 (132) (登出)

找露天全站商品 ▼ 捜尋 賣東西 我的拍賣 買廣告 請輸入關鍵字



露天拍賣 > 電腦、電子、周邊 > 電子零件、材料 > 其他

▶110 ◀PL2303HX 4線式 外殼 USB轉TTL線 USB TO TTL RS232 杜邦接頭 刷機線 傳輸



商品價格與運費更新時間: 2015-08-02 01:28

拍賣檔案

問與答(26)

出價紀錄(179)

創意冷光工作坊



## 購買注意事項

- ~~下標前請務必看關於我,下標後表示同意賣場交易規則~~

- 1、有些商品設有最低訂購數量。請確實依最低訂購數量下標。 2、因停產或缺貨或價格變動等因數,本賣場保有接單與否的權利。 3、賣場標示數量是方便買家下標,不等同現貨數量,若對有疑問請詢問賣家,請直接下標,庫存數量有問題12小 時內另行通知。
- 4、可開立發票,營業稅5%需外加,產品加運費\*1.05=修改總金額,運費會攤在產品費用內,請告知統編資料。



提醒您!『賣家若要求您使用LINE帳號私 下聯絡或轉帳匯款』是常見的詐騙手法, 請勿上當!







交易更放心,防詐騙小提醒

提醒您!『賣家若要求您使用LINE帳號私下聯絡或轉帳匯款』是常見的詐騙手法,請勿上當!

長度:1米晶片:PL2303HX

紅+5V,黑GND,綠TXD,白RXD

## 特別說明:

我們發出去的每一個都是經過測試的,這裏提醒買家請不要拿到後就直接進行操作,以免不成會認為是有問題。首先做一個簡單地測試,方法很簡單:如果你把線插在電腦上,電腦提示"找到新硬體....",用萬用表黑筆接(GND),紅筆分別去接(RX)和(TX)都能測到電壓,則說明小板一定是好的。這裏特別說明,如果把(GND)接到設備的有電壓的針腳上,加電必定燒毀,所以用戶接線前一定要準確的測出設備的針腳,以免造成不必要的損失!

有的買家不小心燒了晶片或者不會操作或者機器本身不支持升級,此類情況不給予退貨或者退款的行為

## 針腳接法及說明:

連接前請一定找的針腳定義,尤其是GND一定不能接在有電壓的針腳上,而且RX和TX端也不要接在VCC 針上了,(實際測量過有些VCC針腳電壓高達14V。)接錯必燒轉接線晶片,一定請注意,不要拿自己的小板 做實驗,否則燒壞我們不負任何責任的。一定要找好針腳定義在接。

連接方法:再說一遍刷機只需要3根線,一般只用到RX TX GND三個信號線,VCC不用接。上面是4、5針的朋友,不用接VCC和BT針。使用時請把RXD與目標板TX相接,TXD與目標板RX相接,GND接GND,如果不行,對調一下RX與TX。

所有模組都經過雙重測試出廠!

注意我們不提供升級教程。只提供USB轉TTL升級板和教你們怎麼接線。

連接方式:

RX對TX;

TX對RX;

地對地 (GND對GND)

USB轉串口小板功能:

- 1 簡單的串口通信.
- 2路由器或者ADSL固件升級.
- 3 GPS串□通信.

- 4 硬碟固件升級。
- 5使用方便,RX接到MCU的TX;TX接到MCU的RX.在接上地。而無需在用MAX232轉換。
- 6超級終端裏使用;常用串口調試工具。
- 7各種衛星機升級用。
- 等......通用型的 USB轉串口小板

**▲**TOP

關於露天 客服中心 常見問題 交易安全 會員合約 隱私權聲明 eBay跨國交易 徵人

露天市集國際資訊股份有限公司版權所有,轉載必究·Copyright® PChome eBay Co., Ltd.