

NModbus API 手冊

版本 1.2,2013.10

目錄

目錄.		2		
1.	關於手冊	4		
2.	NModbus Master API	5		
2.1.	CreateRtu	5		
2.2.	CreateAscii	6		
2.3.	Createlp(TcpClient)	7		
2.4.	Createlp(UdpClient)	11		
2.5.	Retries [屬性]	12		
2.6.	ReadTimeout[屬性]	12		
2.7.	ReadCoils	13		
2.8.	ReadInputs	14		
2.9.	ReadHoldingRegisters	15		
2.10). ReadInputRegisters	16		
2.11	WriteSingleCoil	17		
2.12	. WriteSingleRegister	18		
3.	NModbus Slave API	19		
3.1.	CreateRtu	20		
3.2.	CreateAscii	21		
3.3.	CreateTcp	22		
3.4.	CreateUdp	23		
3.5.	CreateDefaultDataStore			
3.6.	ModbusSlaveRequestReceived[事件]	24		
3.7.	DataStoreWrittenTo[事件]	25		
3.8.	Listen	28		
3.9.	CoilDiscretes [DO 資料陣列]	28		
3.10). InputDiscretes [DI 資料陣列]	29		
3.11	HoldingRegisters [AO 資料陣列]	29		
3.12	InputRegisters [AI 資料陣列]	30		
NMod	bus API 手冊, v1.2 最後編輯 2013.10	Page:2		

4.	通	间用 API	31
4.1.		Dispose	.31
附錄 A	:	錯誤訊息	32
附錄 B	; :	AI, AO 型別轉換	35

1.關於手冊

此手冊對於 NModbus 中所使用的 API 說明。

什麼是 NModbus?

利用 NModbus 可實現 Modbus 的通訊協定,它是由一群自願者所開發以及維護,並且免費開放使用。

ICP DAS 基於官方發佈的 NModbus 原始碼進行功能確認與改善,程式開發員可以利用 ICP DAS 發佈的 DLL 進行 Windows 版 PC 或是 WinCE 版的 Modbus 程式開發。這個 DLL 具備以下功能

- a. Modbus/RTU Master/Slave
- b. Modbus/ASCII Master/Slave
- c. Modbus/TCP Master/Slave
- d. Modbus/UDP Master/Slave

下載 DLL 與範例程式。


- a. WinForm 版本
 - DLL 和文件: nModbusPC.dll, log4net.dll
 - 範例程式 (For C#, VB.Net)
- b. WinCE 版本
 - <u>DLL</u> 和文件: nModbusCE.dll, CABC.dll, FC19.dll
 - 範例程式 (For C#, VB.Net)

了解更多有關 Modbus→http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/modbus c.htm

適用 NModbus 開發的 PAC

WinForm	XPAC(WES 2009)		
	Win8,Win7,Vista,Xp(需有.NET framework 2(含)以上)		
WinCE ViewPAC(CE5)			
	WinPAC(CE5)		
	XPAC(CE6)		

2.NModbus Master API



2.1.CreateRtu

建立 modbus master RTU 的連線。

語法

C# ModbusSerialMaster CreateRtu(SerialPort serialPort)

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

變數

serialPort

serialPort 是由 new SerialPort()建立,而序列埠必需先被 serialPort.Open()開啟。若 serialPort 沒有指定值,則會由系統帶入預設的值。例如:連接埠名稱為 COM1,同位檢查為 None,資料位元為 8,停止位元為 1。

回傳值

回傳 ModbusSerialMaster。

範例

[C#]

```
SerialPort serialPort = new SerialPort(); //Create a new SerialPort object.

serialPort.PortName = "COM1";

serialPort.BaudRate = 115200;

serialPort.DataBits = 8;

serialPort.Parity = Parity.None;

serialPort.StopBits = StopBits.One;

serialPort.Open();

ModbusSerialMaster master = ModbusSerialMaster.CreateRtu(serialPort);
```

2.2.CreateAscii

建立 modbus master Ascii 的連線。

語法

C#

```
ModbusSerialMaster CreateAscii(
SerialPort serialPort
)
```

變數

serialPort

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

serialPort 是由 new SerialPort()建立,而序列埠必需先被 serialPort.Open()開啟。

回傳值

回傳 ModbusSerialMaster。

範例

[C#]

```
SerialPort serialPort = new SerialPort(); //Create a new SerialPort object.

serialPort.PortName = "COM1";

serialPort.BaudRate = 115200;

serialPort.DataBits = 8;

serialPort.Parity = Parity.None;

serialPort.StopBits = StopBits.One;

serialPort.Open();

ModbusSerialMaster master = ModbusSerialMaster.CreateAscii(serialPort);
```

2.3.CreateIp(TcpClient)

建立 modbus master IP 的連線。

語法

```
C#
```

```
ModbusIpMaster CreateIp(
TcpClient tcpClient
```

變數

tcpClient

tcpClient 是由 new TcpClient()建立,而 tcpClient 必需由 tcpClient.BeginConnect()產生連接。

回傳值

回傳 ModbusIpMaster。

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

```
[C#]
string ipAddress = "10.0.0.69";
int tcpPort = 502;
TcpClient tcpClient = new TcpClient(); //Create a new TcpClient object.
tcpClient.BeginConnect(ipAddress, tcpPort, null, null);
ModbuslpMaster master = ModbuslpMaster.Createlp(tcpClient);
若是斷線時要重新連線,請參考下列程式碼。
[C#]
[DllImport("WININET", CharSet = CharSet.Auto)]
static extern bool InternetGetConnectedState(ref InternetConnectionState lpdwFlags, int
dwReserved);
enum InternetConnectionState: int
{
    INTERNET_CONNECTION_MODEM = 0x1,
    INTERNET CONNECTION LAN = 0x2,
    INTERNET_CONNECTION_PROXY = 0x4,
    INTERNET_RAS_INSTALLED = 0x10,
    INTERNET CONNECTION OFFLINE = 0x20,
    INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED = 0x40
TcpClient tcpClient;
ModbusIpMaster master;
string ipAddress = "10.0.0.69";
int tcpPort = 502;
DateTime dtDisconnect = new DateTime();
DateTime dtNow = new DateTime();
bool NetworkIsOk = false;
private void btStart Click(object sender, EventArgs e)
  // when button clicked, connect to Modbus TCP Server
  NetworkIsOk = Connect();
  timer1.Enabled = true;
private bool Connect()
```

```
if (master != null)
      master.Dispose();
   if (tcpClient != null)
      tcpClient.Close();
   if (CheckInternet())
   {
      try
        tcpClient = new TcpClient();
        IAsyncResult asyncResult = tcpClient.BeginConnect(ipAddress, tcpPort, null, null);
        asyncResult.AsyncWaitHandle.WaitOne(3000, true); //wait for 3 sec
        if (!asyncResult.IsCompleted)
        {
           tcpClient.Close();
           Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + ":Cannot connect to server.");
           return false;
        }
        // create Modbus TCP Master by the tcpclient
        master = ModbusIpMaster.CreateIp(tcpClient);
        master.Transport.Retries = 0; //don't have to do retries
        master.Transport.ReadTimeout = 1500;
        Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + ":Connect to server.");
        return true;
      catch (Exception ex)
        Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + ":Connect process " + ex.StackTrace +
"==>" + ex.Message);
        return false;
      }
   return false;
private bool CheckInternet()
  //http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384702(v=vs.85).aspx
```

```
InternetConnectionState flag = InternetConnectionState.INTERNET_CONNECTION_LAN;
  return InternetGetConnectedState(ref flag, 0);
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  //start timer1, timer1.Interval = 1000 ms
  try
  {
    if (NetworkIsOk)
       #region Master to Slave
      //read AI, AO, DI, DO
       #endregion
    }
    else
    {
       //retry connecting
       dtNow = DateTime.Now;
       if ((dtNow - dtDisconnect) > TimeSpan.FromSeconds(10))
         Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + ":Start connecting");
         NetworkIsOk = Connect();
         if (!NetworkIsOk)
         {
           Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + ":Connecting fail. Wait for retry");
           dtDisconnect = DateTime.Now;
         }
       }
       else
       {
         Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + ":Wait for retry connecting");
       }
    }
  catch(Exception ex)
    if (ex.Source.Equals("System"))
```

```
{
    //set NetworkIsOk to false and retry connecting
    NetworkIsOk = false;
    Console.WriteLine(ex.Message);
    dtDisconnect = DateTime.Now;
}
}
```

2.4. CreateIp(UdpClient)

建立 modbus master IP 的連線。

語法

```
C#
```

變數

udpClient

udpClient 是由 new UdpClient()建立,而 udpClient 必需由 udpClient.Connect()產生連接。

回傳值

回傳 ModbusIpMaster。

範例

[C#]

```
IPAddress ipAddress = "10.0.0.69";
int udpPort = 502;
UdpClient udpClient = new UdpClient(); //Create a new UdpClient object.
udpClient.Connect(ipAddress, udpPort);
ModbusIpMaster master = ModbusIpMaster.CreateIp(udpClient);
```

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

2.5. Retries [屬性]

[屬性]在遇到 IO 錯誤、逾時或損壞訊息等等的失敗情況後,重試發送訊息的次數。

語法

C#

int Retries { get; set; }

範例

[C#]

```
string ipAddress = "10.0.0.69"; //use TCP for example
int tcpPort = 502;
TcpClient tcpClient = new TcpClient();
tcpClient.BeginConnect(ipAddress, tcpPort, null, null);
ModbusIpMaster master = ModbusIpMaster.CreateIp(tcpClient);
master.Transport.Retries = 0;
```

注意

預設值為 Retries = 3。

在 NModbus 中不需要重發訊息,請設定 Retries = 0。

2.6.ReadTimeout[屬性]

[屬性] 取得或設定讀取作業未完成時,發生逾時之前的毫秒數。

語法

C#

int ReadTimeout { get; set; }

節例

[C#]

SerialPort serialPort = new SerialPort();//use RTU for example

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

```
serialPort.Open();
```

ModbusSerialMaster master = ModbusSerialMaster.CreateRtu(serialPort); master.Transport.ReadTimeout = 300; //milliseconds

注意

ReadTimeout 建議設定值

a. RTU: ReadTimeout = 300b. TCP: ReadTimeout = 1500

2.7.ReadCoils

讀取 DO 的狀態。

語法

C#

```
bool[] ReadCoils(
    byte slaveID,
    ushort startAddress,
    ushort numOfPoints
)
```

變數

slaveID

欲讀取裝置的 ID。

startAddress

開始讀取的位址。

numOfPoints

讀取的長度。

回傳值

回傳 bool[]。

範例

```
[C#]
byte slaveID = 1;
ushort startAddress = 0;
```

ushort numOfPoints = 10;

bool[] coilstatus = master.ReadCoils(slaveID , startAddress , numOfPoints);

2.8. ReadInputs

讀取 DI 的狀態。

語法

```
C#
```

```
bool[] ReadInputs(
    byte slaveID,
    ushort startAddress,
    ushort numOfPoints
)
```

變數

slaveID

欲讀取裝置的 ID。

startAddress

開始讀取的位址。

numOfPoints

讀取的長度。

回傳值

回傳 bool[]。

範例

[C#]

```
byte slaveID = 1;
ushort startAddress =0;
ushort numOfPoints = 10;
```

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

2.9. ReadHoldingRegisters

讀取 AO 的值。

語法

```
C#
```

```
ushort[] ReadHoldingRegisters(
byte slaveID,
ushort startAddress,
ushort numOfPoints
)
```

變數

slaveID

欲讀取裝置的 ID。

startAddress

開始讀取的位址。

numOfPoints

讀取暫存區的長度。

回傳值

回傳 ushort[]。

Exampls

```
byte slaveID = 1;
ushort startAddress =0;
ushort numOfPoints = 10;
ushort[] holding_register = master.ReadHoldingRegisters(slaveID, startAddress,
numOfPoints);
```

2.10. ReadInputRegisters

讀取 AI 的值。

語法

```
C#
```

```
ushort[] ReadInputRegisters(
byte slaveID,
ushort startAddress,
ushort numOfPoints
)
```

變數

slaveID

欲讀取裝置的 ID。

startAddress

開始讀取的位址。

numOfPoints

讀取暫存區的長度。

回傳值

回傳 ushort[]。

範例

```
byte slaveID = 1;
ushort startAddress =0;
ushort numOfPoints = 10;
ushort[] register = master.ReadInputRegisters(slaveID, startAddress, numOfPoints);
```

2.11. WriteSingleCoil

寫入值到 DO 位址。

語法

```
C#
void WriteSingleCoil(
```

```
byte slaveID,
ushort coilAddress,
bool value
```

變數

slaveID

欲寫入裝置的 ID。

coilAddress

欲寫入的位址。

value

若該位址要被寫入,則寫入值為是(TRUE); 若該位址沒有被寫入,則值為否(FALSE)。

回傳值

無回傳值。

範例

```
byte slaveID = 1;
ushort coilAddress =1;
bool value = true;
master.WriteSingleCoil(slaveID , coilAddress ,value);
```

2.12. WriteSingleRegister

寫入值到 AO 位址。

語法

```
C#
```

```
void WriteSingleRegister(
byte slaveID,
ushort registerAddress,
ushort value
)
```

變數

slaveID

欲寫入裝置的 ID。

registerAddress

欲寫入的位址。

value

欲寫入的值。


回傳值

無回傳值。

範例

```
byte slaveID = 1;
ushort registerAddress = 1;
ushort value = 1000;
master.WriteSingleRegister(slaveID, registerAddress, value);
```

3. NModbus Slave API



NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

3.1.CreateRtu

建立 Modbus slave Rtu 的連線。

語法

```
C#
```

```
ModbusSerialSlave CreateRtu(
    byte slaveID,
    SerialPort serialPort
```

變數

slaveID

欲建立連線裝置的 ID。

serialPort

序列埠必需被 serialPort.Open()開啟,而 serialPort 是由 new SerialPort()建立。

回傳值

回傳 ModbusSerialSlave。

範例

```
[C#]
byte slaveID = 1;
SerialPort serialPort = new SerialPort();
serialPort.PortName = "COM1";
serialPort.BaudRate = 115200;
serialPort.DataBits = 8;
serialPort.Parity = Parity.None;
serialPort.StopBits = StopBits.One;
serialPort.Open();
ModbusSlave slave = ModbusSerialSlave.CreateRtu(slaveID, serialPort);
```

3.2.CreateAscii

建立 Modbus slave Ascii 的連線。

語法

```
C#
```

```
ModbusSerialSlave CreateAscii(
     byte slaveID,
     SerialPort serialPort
```

變數

slaveID

欲建立連線裝置的 ID。

serialPort

序列埠必需被 serialPort.Open()開啟,而 serialPort 是由 new SerialPort()建立。

回傳值

回傳 ModbusSerialSlave。

範例

```
[C#]
byte slaveID = 1;
SerialPort serialPort = new SerialPort();
serialPort.PortName = "COM1";
serialPort.BaudRate = 115200;
serialPort.DataBits = 8;
serialPort.Parity = Parity.None;
serialPort.StopBits = StopBits.One;
serialPort.Open();
ModbusSlave slave = ModbusSerialSlave.CreateAscii(slaveID, serialPort);
```

3.3.CreateTcp

建立 Modbus slave TCP 的連線。TCP Slave 可接收連線最大數量為 50。

語法

```
C#
```

```
ModbusTcpSlave CreateTcp(
byte slaveID,
TcpListener tcpListener
)
```

變數

slaveID

欲建立連線裝置的 ID。

tcpListener

tcpListener 是由 new TcpListener ()建立,而 tcpListener 必需由 tcpListener.Start()開始接聽。

回傳值

回傳 ModbusTcpSlave。

範例

```
[C#]
```

```
int port = 502;
```

IPHostEntry ipEntry = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());

IPAddress[] addr = ipEntry.AddressList;

TcpListener tcpListener = new TcpListener(addr[0], port);

tcpListener.Start();

ModbusSlave slave = ModbusTcpSlave.CreateTcp(slaveID, slaveTcpListener);

slave.DataStore = Modbus.Data.DataStoreFactory.CreateDefaultDataStore();

slave.DataStore.DataStoreWrittenTo += new

EventHandler<DataStoreEventArgs>(Modbus DataStoreWriteTo);

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

slave.Listen();

3.4. Create Udp

建立 Modbus slave UDP 的連線。

語法

```
C#
```

```
ModbusUdpSlave CreateUdp(
byte slaveID,
UdpClient client
)
```

變數

slaveID

欲建立連線裝置的 ID。

client

client 由 new UdpClient()初始化且與指定的 port 連結.

回傳值

回傳 ModbusUdpSlave。

範例

```
[C#]
```

```
int port = 502;
```

UdpClient client = new UdpClient(port);

ModbusSlave slave = Modbus.Device.ModbusUdpSlave.CreateUdp(slaveID, client);

slave.ModbusSlaveRequestReceived += new

EventHandler<ModbusSlaveRequestEventArgs>(Modbus_Request_Event);

slave.DataStore = Modbus.Data.DataStoreFactory.CreateDefaultDataStore();

slave.DataStore.DataStoreWrittenTo += new

EventHandler<DataStoreEventArgs>(Modbus_DataStoreWriteTo);

slave.Listen();

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

3.5.CreateDefaultDataStore

建立暫存器的記憶體空間,AO,AI 暫存器預設為 0,DO,DI 暫存器預設為 false。記憶體大小預設為 65535,可設定範圍為 1-65535。

語法

C#

DataStore CreateDefaultDataStore()

若要自訂記憶體大小,可以使用下列語法。

DataStore CreateDefaultDataStore(

ushort coilsCount, ushort inputsCount, ushort holdingRegistersCount, ushort inputRegistersCount

節例

[C#]

slave.DataStore = Modbus.Data.DataStoreFactory.CreateDefaultDataStore();

回傳值

回傳 DataStore。

注意

slave 需由 ModbusSlave 定義並且建立 slave 的連線,例如:建立 TCP slave 連線為 slave = ModbusTcpSlave.CreateTcp(slaveID, slaveTcpListener)。

3.6.ModbusSlaveRequestReceived[事件]

當 slave 收到 master 命令時觸發事件,取得 Modbus 命令封包後,可拆解封包做特殊應用。

語法

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

C#

EventHandler<ModbusSlaveRequestEventArgs> ModbusSlaveRequestReceived

範例


```
[C#]
slave.ModbusSlaveRequestReceived += new
EventHandler<ModbusSlaveRequestEventArgs>(Modbus_Request_Event);
//trigger Modbus Request Event
private void Modbus Request Event(object sender,
Modbus.Device.ModbusSlaveRequestEventArgs e)
{
     //disassemble packet from master
     byte fc = e.Message.FunctionCode;
     byte[] data = e.Message.MessageFrame;
     byte[] byteStartAddress = new byte[] { data[3], data[2] };
     byte[] byteNum = new byte[] { data[5], data[4] };
     Int16 StartAddress = BitConverter.ToInt16(byteStartAddress, 0);
     Int16 NumOfPoint = BitConverter.ToInt16(byteNum, 0);
     Console.WriteLine(fc.ToString() + "," + StartAddress.ToString() + "," +
NumOfPoint.ToString());
```

注意

slave 需由 ModbusSlave 定義並且建立 slave 的連線,例如:建立 TCP slave 連線為 slave = ModbusTcpSlave.CreateTcp(slaveID, slaveTcpListener)。

3.7.DataStoreWrittenTo[事件]

當 slave 收到 master 的命令寫入 DO 值或 AO 值到 DataStore 時觸發事件。位址為 1-65535。



語法

C#

 ${\bf Event Handler < Data Store Event Args > Data Store Written To}$

範例

[C#]

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

```
slave.DataStore = Modbus.Data.DataStoreFactory.CreateDefaultDataStore();
slave.DataStore.DataStoreWrittenTo += new
EventHandler<DataStoreEventArgs>(Modbus_DataStoreWriteTo);
//when receive write AO or DO command from master, it will trigger following function
private void Modbus_DataStoreWriteTo(object sender, Modbus.Data.DataStoreEventArgs e)
{
    switch (e.ModbusDataType)
    {
          case ModbusDataType.HoldingRegister:
              for (int i = 0; i < e.Data.B.Count; i++)
              {
                   //Set AO
                   //e.Data.B[i] already write to
slave.DataStore.HoldingRegisters[e.StartAddress + i + 1]
                   //e.StartAddress starts from 0
                   //You can set AO value to hardware here
              }
              break;
         case ModbusDataType.Coil:
              for (int i = 0; i < e.Data.A.Count; i++)
              {
                   //set DO
                   //e.Data.A[i] already write to
slave.DataStore.CoilDiscretes[e.StartAddress + i + 1]
                   //e.StartAddress starts from 0
                   //You can set DO value to hardware here
               }
               break;
    }
```

注意

slave 需由 ModbusSlave 定義並且建立 slave 的連線,例如:建立 TCP slave 連線為 slave = ModbusTcpSlave.CreateTcp(slaveID, slaveTcpListener) •

3.8.Listen

Slave 開始監聽要求。

語法

C#

void Listen()

範例

```
[C#]
```

```
int port = 502; //use Tcp for example
IPHostEntry ipEntry = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
IPAddress[] addr = ipEntry.AddressList;
TcpListener tcpListener = new TcpListener(addr[0], port);
tcpListener.Start();
ModbusSlave slave = ModbusTcpSlave.CreateTcp(slaveID, tcpListener);
slave.ModbusSlaveRequestReceived += new
EventHandler<ModbusSlaveRequestEventArgs>(Modbus Request Event);
slave.DataStore = Modbus.Data.DataStoreFactory.CreateDefaultDataStore();
lave.DataStore.DataStoreWrittenTo += new
EventHandler<DataStoreEventArgs>(Modbus DataStoreWriteTo);
slave.Listen();
```

回傳值

無回傳值。

3.9.CoilDiscretes [DO 資料陣列]

DO 的資料陣列。位址為 1-65535。

語法

C#

ModbusDataCollection

VoilDiscretes { get; private set; }

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

範例

[C#]

slave.DataStore.CoilDiscretes[1] = true; slave.DataStore.CoilDiscretes[65535] = false;

3.10. InputDiscretes [DI 資料陣列]

DI 的資料陣列,可將裝置的 DI 數值儲存至此。位址為 1-65535。

語法

C#

ModbusDataCollection

bool> InputDiscretes { get; private set; }

節例

[C#]

slave.DataStore.InputDiscretes[1] = true; slave.DataStore.InputDiscretes[65535] = false;

3.11. HoldingRegisters [AO 資料陣列]

AO 的資料陣列。位址為 1-65535。

語法

C#

ModbusDataCollection<ushort> HoldingRegisters { get; private set; }

範例

[C#]

slave.DataStore.HoldingRegisters[1] = 222; slave.DataStore.HoldingRegisters[65535] = 333;

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

3.12. InputRegisters [AI 資料陣列]

AI 的資料陣列,可將裝置的 AI 值儲存至此。位址為 1-65535。

語法

C#

ModbusDataCollection<ushort> InputRegisters { get; private set; }

範例

[C#]

slave.DataStore.InputRegisters[1] = 222;

slave.DataStore.InputRegisters[65535] = 333;

4.通用 API

4.1.Dispose

對已定義的應用程序執行釋放或重設相關聯沒有應用的資源。

語法

C#

void Dispose()

變數

無。

回傳值

無回傳值。

範例

```
string ipAddress = "10.0.0.69"; //use TCP master for example
int tcpPort = 502;
TcpClient tcpClient = new TcpClient(); //Create a new TcpClient object.
tcpClient.BeginConnect(ipAddress, tcpPort, null, null);
ModbusIpMaster master = ModbusIpMaster.CreateIp(tcpClient);
master.Dispose();
```

附錄 A:錯誤訊息

對應表

以下為 NModbus 錯誤代碼對應表。

代碼	名稱	說明	
01	不支援的功能	收到不被允許的指令碼。	
02	不合法的位址	收到不正當的位址。	
03	不合法的數值	收到不正確的數值。	
04	Slave 裝置失效	要回復要求給 master 時,發生無法復原的錯誤。	
05	確認(命令執行中)	當 master/slave 需要一段時間處理收到的要求時,會 發出此代碼以避免發生逾時錯誤。	
06	Slave 裝置忙碌	當 master/slave 正在處理長時間的要求時,對方必須 等到處理完畢後再傳送訊息。	
08	記憶體同位錯誤	當 master/slave 要讀取記錄檔時,偵測到記憶體同位 錯誤。	
0A	無效的 Gateway	的 Gateway 配置錯誤或過載。	
ОВ	目標裝置 Gateway 沒有 回應	目標裝置沒有回應。通常表示裝置目前不在線上。	

範例

```
[C#]
//use TCP master for example
try
{
    #region Master to Slave
    //read AI, AO, DI, DO
    #endregion
}
catch (Exception exception)
{
    //Connection exception
    //No response from server.
    //The server maybe close the connection, or response timeout.
```

NModbus API 手冊, v1.2

最後編輯 2013.10

```
if (exception.Source.Equals("System"))
  {
    NetworkIsOk = false;
    Console.WriteLine(exception.Message);
    this.Text = "Off line " + DateTime.Now.ToString();
    dtDisconnect = DateTime.Now;
   }
   //The server return error code. You can get the function code and exception code.
   if (exception.Source.Equals("nModbusPC"))
   {
      string str = exception.Message;
      int FunctionCode;
      string ExceptionCode;
      str = str.Remove(0, str.IndexOf("\r\n") + 17);
      FunctionCode = Convert.ToInt16(str.Remove(str.IndexOf("\r\n")));
      Console.WriteLine("Function Code: " + FunctionCode.ToString("X"));
      str = str.Remove(0, str.IndexOf("\r\n") + 17);
      ExceptionCode = str.Remove(str.IndexOf("-"));
      switch (ExceptionCode.Trim())
      {
        case "1":
           Console.WriteLine("Exception Code: " + ExceptionCode.Trim() + "----> Illegal
function!");
           break;
        case "2":
           Console.WriteLine("Exception Code: " + ExceptionCode.Trim() + "----> Illegal data
address!");
           break;
        case "3":
           Console.WriteLine("Exception Code: " + ExceptionCode.Trim() + "----> Illegal data
value!");
           break;
        case "4":
           Console.WriteLine("Exception Code: " + ExceptionCode.Trim() + "----> Slave device
failure!");
```

```
break;
}
```

附錄 B:AI, AO 型別轉換

AI,AO 的輸出及輸入值皆為 ushort 型別。下列為 ushort 及 float 之間轉換的範例。 若您需要更多型別轉換的範例,請至以下連結下載範例參考。

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/modbus/nmodbus/demo/c%23.net/convertda tatype c%23/

Ushort(Int16) to float(Int32)

```
[C#]
//Convert ushort array to Float
ushort[] data = new ushort[2] { 59769, 17142};
float[] floatData = new float[data.Length / 2];
Buffer.BlockCopy(data, 0, floatData, 0, data.Length * 2);
for (int index = 0; index < floatData.Length; index ++)
  //print out the value
  Console.WriteLine(floatData[index / 2].ToString("0.0000")); //123.4560
Console.ReadLine();
```

Float(Int32) to ushort(Int16)

```
[C#]
//Convert Float to short
ushort[] uintData = new ushort[2];
floatData = new float[1] { 223.4560f };
Buffer.BlockCopy(floatData, 0, uintData, 0, 4);
for (int index = 0; index < uintData.Length; index++)
  //uintData[0] = 29884; uintData[1] = 17247
  Console.WriteLine(string.Format("uintData[{0}] = {1}", index, uintData[index]));
Console.ReadLine();
```