

MONTERINGSINSTRUKTION

+8 är typkontrollerad i enlighet med AFS 1990:12 med typkontrollintyg nr:

20 32 01

Förutsättningar för +8 monteringsinstruktion	1
Produktbeskrivning	2
Komponentförteckning	3
Montage - Allmänt	17
Viktiga punkter vid montage av+8 ställning	18
Några praktiska tips	20
Montering av ställning	21
Demontering av ställning	25
Diagonalavsträvad ställning	25
Olika sätt att bygga runt hörn	26
Montage av utvändig trappa	28
Avväxlingar	30
Ytterhörnplattform vid ställning med konsoler	30
Gitterräckesförkortningsbelag	31
Gitter mot gitter beslag	31
Skyddstakskonsol 1,25 m x 2,0 m	32
Fristående trapptorn med ATR250	32

Lasthandboken

Lastklasser, tillåtna laster och bygghöjder finns i Lasthandboken.

För beställning, kontakta ditt +8 försäljningskontor.

Förutsättningar för +8 Monteringsinstruktion, +8 Lasthandbok och +8 produktansvar

+8 Monteringsinstruktion, Lasthandbok och produktansvar gäller endast för ställning som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av PlusEight System AB (samt leveranser före år 2000 från Ernex och Ernström & Co).

Komplettering med trall och träplank i enlighet med AFS 1990:12 får göras. Mindre komplettering med ställningsrör i enlighet med AFS 1990:12 samt med typkontrollerade ställningskopplingar möter normalt inga hinder.

Vid inblandning av andra komponenter gäller varken denna monteringsinstruktion, +8 Lasthandbok eller +8 produkt-ansvar.

Denna monteringsinstruktion och +8 Lasthandbok är baserade på typkontrollintyg (se faktarutan insidan bakre omslaget) och redovisade värden är i överensstämmelse med intyget.

Typkontrollen innefattar inte intäckt ställning.

Typkontrollen förutsätter att arbete utförs endast på ett bomlag åt gången.

För ställning som avviker från vad som behandlas i monteringsinstruktionen krävs särskild utredning.

Rådgör med teknisk service.




Medlem i


Ställningsleverantörerna i Sverige


Ställningsleverantörerna i Sverige verkar för att den svenska marknaden förses med väl utprovade och säkra ställningssystem där

materiel från olika leverantörer inte blandas i samma system med de uppenbara risker för person- och sakskada samt de oklara ansvarsförhållanden detta medför.












		<u>'</u>	
	Kod	Mått (m)	kg
Spiror		Н	
	S4 S3 S2 S1 S0,5	4,00 3,00 2,00 1,00 0,50	17,8 13,6 9,3 5,0 2,9
<u>.</u> S1			_
Spiror med trimmad topp		Н	
S1T	S2T S1,5T S1T S0,5T	2,00 1,50 1,00 0,50	8,0 5,8 3,7 1,6
Ramar		ВхН	
R70/0,5	R70/2 R70/1 R70/0,5	0,70 x 2,00 0,70 x 1,00 0,70 x 0,50	19,8 11,6 7,4
Vertikaltillbehör			
Kroksprint	KS	-	0,3
Upphängningsbeslag	UHB	-	1,2
Spira böjd till takskärm	S0,5B	-	2,9
Gitterräcken		L	
GR250U Gitterräcken (ursprunglig modell)	GR350U GR300U GR250U GR200U GR175U GR125U GR100U GR70U GR50U	3,50 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,70 0,50	13,2 11,3 10,0 9,1 7,7 6,2 5,2 4,5 4,0






GRL350/0,5 3,50 15,2 GRL250/0,5 2,50 11,5






GRFK - 2,4




	Kod	Mått (m)	kg
	GRF350	3,50	2,3
	GRF300	3,00	1,9
GRF250 3	GRF250	2,50	1,7
	GRF200	2,00	1,4
	GRF175	1,75	1,2
	GRF125	1,25	0,9
	GRF100	1,00	0,7
	GRF90	0,90	0,6
Citta unii alka afii uh ii ini u u u â CD250	= GRF70	0,70	0,5
Gitterräckesförhöjning på GR250	GRF50	0,50	0,4
	OIXI 30	0,50	0,4
Horisontaler		L	
	H350	3,50	12,9
	H300	3,00	11,5
	H250	2,50	9,6
	H200	2,00	8,6
D.	H175	1,75	7,2
-4. A-	H125	1,25	5,5
Horisontaler H175	H100	1,00	4,7
	H90	0,90	4,7
	H70	0,70	
		•	3,6
	H50	0,50	2,8
Horisontaler Förstärkta		L	
	HF175	1,75	11,3
	HF125	1,25	7,3
	HF100	1,00	6,1
Horisontaler förstärkta HF175		-,	-,-
Horisontalbalkar		L	
	HB250	2,50	13,4
	HB175	1,75	11,8
		1,10	,0
Horisontalbalkar HB250			
110110011talibalital			
Horisontalbalkar Ny Teknik		L	
	HB350NT	3,50	19,9
	HB300NT	3,00	17,0
	HB250NT	2,50	14,1
Horizontalbalkar, ny toknik I IDOEONIT	HB200NT	2,00	11,4
Horisontalbalkar - ny teknik HB250NT	HB175NT	1,75	10,0
		-,	- , -

Romponenter		Romponomion	contining
	Kod	Mått (m)	kg
Konsoler		L	
Konsol med kopp	K50	0,50	4,2
Räckesstötta till konsol K50/K70	RSK	1,00	4,7
K10L K30L Konsol med låg ändplatta	K30L K10L	0,30 0,10	2,1 1,5
K20H Konsol med hög ändplatta Konsol med hög ändplatta	K40H K20H	0,40 0,20	3,5 1,8
Universalkonsoler		L	
UK50 Universalkonsol med kopp	UK125 UK100 UK70 UK50	1,25 1,00 0,70 0,50	9,8 8,7 7,4 6,5
UK120L Universalkonsol med låg ändplatta	UK120L UK90L UK60L UK45L	1,20 0,90 0,60 0,45	8,1 6,8 5,5 4,8


KodMått (m)kgUniversalkonsoltillbehörUKS-2- 11,0




UKHB - 1,9




Skyddstakskonsol $B \times H$ STK125 1,25 x 2,00 14,2






Krokplank smala - 0,3 m Alu/Plywood




Krokplank mellanbreda - 0,45 m Alu/Plywood



Krokplank breda - 0,60 m Alu/Plywood


Krokplankstillbehör




Lastfördelningsbeslag för KPAP -S, -M och -B


KPALK-LFB	-	0,2
KPAP-LFB	-	0,2


Ytterhörnsplattform		BxB	
	YHPSA60	0,60 x 0,60	8,5
	YHPSA45	0,45 x 0,45	6,0
	YHPSA30	0,30 x 0,30	4,0





Ytterhörnsplattform Stål/Alu 0,6 x 0,6 m















Kod	Mått (m)	kg
IR2	-	8,0







vaggrasten		L	
L	VFRS35	0,35	1,8
	VFRS65	0,65	3,0
	VFRS80	0,80	3,6
	VFRS95	0,95	4,2
	VFRS105	1,05	4,6
Väggfästen stål - 16 mm krok	VFRS135	1,35	5,8
30	VFRS160	1,60	6,8





Transporthäck lång











Generellt:

Använd endast felfritt **+8** originalmaterial. Ställningskomponenterna skall vara rätt monterade och låsta.

Bottning:

Tillse att underlaget för ställningen (mark, tak etc) har tillräcklig bärighet. Ojämnheter utjämnas och lämplig underlagsplank används för att fördela spirbelastningen mot underlaget.

Notera att två typer av +8 universalskruv förekommer. För att tillgodoräkna sig de högsta tabellvärdena får skruven maximalt vara utskruvad till en längd av 545 mm från underkant fotplatta till spira.



Avstånd från inplankning till vägg skall vara så litet som möjligt och bör inte överskrida 300 mm. Ställningen måste vara väl avvägd (spiror i lod, horisontella komponenter i våg).

Bomlag:

Inplankade bomlag förses med gitterräcken eller tvåledade skyddsräcken och fotlist på nivåer över två meter. Föreligger särskild risk skall detta göras även på lägre nivåer.

Ej inplankade bomlag förses med liggare på insidan och med gitterräcken på utsidan om dessa används som strävning, i annat fall med liggare. På var 12:e höjdmeter skall plandiagonaler monteras.

Om inte krokplank av fabrikat +8 används skall liggare och diagonala planstag användas i samma utsträckning som när inplankning utelämnas.



Förankring:

Förankringsavstånd är generellt 4 m i höjdled (5 m för 2,5 m bomlagshöjd). Lägsta förankringen får monteras på maximalt 4,3 m över mark (2,85 m för

2,5 m bomlagshöjd). Förankring skall göras i anslutning till knutpunkt mellan bom och spira.

Förankringsavstånd på 2 m (2,5 m för 2,5 m bomlagshöjd) ger möjlighet till större bygghöjd.

Förankringar som kan uppta horisontalkrafter skall användas på minst vart 6:e spirpar i längsled och på varje förankringsnivå.



Förankringarna har **två syften**, dels att hindra att ställningen stjälper - där de högst sittande förankringarna har mest effekt, dels att förstyva ställningen för ökad hållfasthet - där de lägst sittande har mest effekt. Tag **aldrig** bort en förankring utan att vara helt säker på vad konsekvensen blir.

Bygghöjd:

Om spiror kortare än 4 m används (frånsett högst upp) i ställningen skall bygghöjd reduceras enligt bygghöjdstabeller.

För möjliga bygghöjder, se tabell i Lasthandboken.

Finns inte det ställningsutförande som skall byggas i bygghöjdstabellen kontakta teknisk service - det finns ett oändligt antal kombinationer som kan byggas och i princip kan alla problem lösas.

Tillträdesled:


Tillträdesled utgörs normalt av trappa som monteras vid två extra spiror på ställningens utsida med härför avsedda komponenter.




Viktiga punkter vid demontage av +8 ställning

Innan demontage tillse att ställningen är intakt och att alla förankringar sitter på plats.


Kasta aldrig ner ställningsmaterial.




1. Montering: Vänd kopplingen upp och ned (se bilden). Kilen och låsbygeln lägger sig automatiskt rätt.




2. Säkrad koppling: Skjut låsbygeln mot spiran och lyft kilen. Går inte kilen i beror det på att spiran står snett eller att ställningen är mycket ur våg.




3. Låst koppling: Slå ner kilen med ett lätt hammarslag.



4. Demontering av koppling: Slå loss kilen underifrån med hammaren, lyft kilen uppåt/bakåt och för låsbygeln från spiran.



5. Olåst kil på gitterräcke.



6. Låst kil på gitterräcke.


Planera ställningen innan du börjar montera.

Ett snabbt och enkelt sätt är att lägga ut gitterräcken och horisontaler.

Börja alltid på högsta marknivå om det är möjligt.

Använd alltid underlägg (dynplank) för universalskruvarna. De kan vara gemensamma för ytteroch innerspira (se bild) eller separata under varje spira

Grovjustera universalskruvarna till samma höjd. Placera dem i läge




Vid större nivåskillnader som inte kan justeras med universalskruven användes kortare vertikaler, exempelvis ram 0,5 m.

Montera gitterräcket på de lägsta kopparna och sätt i ytterligare en spira. Sätt därefter i den fjärde spiran och montera de två bommarna på samma sätt som i det första paret. Säkra kopplingarna.


*) Bottenbom kan också vara ett tvärgående gitterräcke.

Om du bygger med ramar istället för spiror är det enklast att sticka i universalskruvarna när ramen ligger ner.



Lägg krokplank på de övre bommarna och lås krokplanken. Använder Du vanliga träplank skall de bindas samman med bindjärn (plankok).

Bindjärn behövs för att få lastkapacitet vid långa fack (Klass 3 över 2,00 m) och rekommenderas vid kortare fack för att planken skall "ligga still".




Nu har Du inplankningen av första bomlaget klart. Justera först in facken så att avståndet från väggen till inplankningen blir högst 300 mm.

Kontrollera att bommar och gitterräcken är i våg både i tvärled och längsled. Dessa justeringar är väsentliga för den fortsatta monteringen, då alla fel förstoras ju högre ställningen byggs. Lås alla kopplingar med hammare.

Det är dags att montera på höjden.

För att skapa en säker arbetsplats för dig som bygger rekommenderar vi att Duanvänder Plus Gard, det temporära räckessystem som ger Dig en säker arbetsplats när Du monterar ställning.




Fortsätt arbetet med att montera räcken och och fotlister .

PlusGard flyttar Du när Du har räcke på plats.

Montera bommar, väggfästen och inplankning på nästa bomlag.


Vid smal ställning eller besvärliga förhållanden kan Du behöva tillfälligt säkra ställningens stabilitet innan de första förankringarna är på



plats. Med +8 kan Du lätt göra detta genom att bygga ut en trekant med 4 gitterräcken, en spira och en universalskruv.




För användning av PlusGard se PlusGard Monteringsanvisning.



Innan de första förankringarna monteras bör Du kontrollera att ställningen fortfarande är i våg.

Montera förankringarna direkt under bomlaget i varje innerspira. Fördela förankringarna enligt bygghöjdtabellerna i Lasthandboken.




När ställningen nått full höjd monterar Du korta spiror om det behövs (det behövs alltid på ramställning) och avslutar med gitterräcken.

Varje bomlag avslutas med kort gitterräcke på ändfackens gavlar.

Nu är det också dags att montera ner PlusGard så att Du och PlusGard är färdiga för nästa uppdrag.





Nu kan Du också ta bort längsgående gitterräcken och horisontaler i botten för att möjliggöra passage till dörrar och portar.

Vid intäckt ställning eller om dimensionerande last per spirpar överstiger 36 kN* kan du spara ur vartannat fack men aldrig ändfacken. I annat fall kan du spara ur i upp till tre fack men aldrig i ändfacken dvs du måste alltid ha gitterräcken i minst vart fjärde fack och alltid i ändfacken.

*) För beräkningar, se Lasthandboken.



När ställningen skall demonteras startar Du med att montera PlusGard på översta nivån och börjar med att demontera ordinarie räcken, fotlister och eventuella spiror som har skarv över översta planet.

Nu går Du ner till näst översta planet och börjar med att demontera plattformar, bommar och väggfästen från översta planet.

Flytta nu ner PlusGard. Se bilden.

När PlusGard är nedflyttad fortsätter demontaget på samma sätt som på översta nivån. Upprepa förfarandet tills ställningen är helt demonterad.

Du kan tillfälligt behöva stötta ställningen innan de sísta förankringarna demonteras (se Montering av ställning).




Diagonalavsträvad ställning

Om horisontaler monteras som skyddsräcken istället för gitterräcken måste ställningen kompletteras med diagonalstag i minst vart 5:e fack och alltid i ändfacken.




3 spiror - fix längd




Hörnlösning där spirbelastningen motsvarar längsgående byggnation.

Vid lösning för ramställning kompletteras med en spira - ytter eller inner.




2 spiror - fix längd




Hörnlösning som ger högre spirbelastning på den ena spiran vilket därför begränsar möjlig bygghöjd.

Facklängder och lastklass* bestämmer om horisontal, förstärkt horisontal eller horisontalbalk behöver användas.

*) Se Lasthandboken




4 spiror - fix längd




Hörnlösning med kortfack i hörnet.


Vid ramställning komplettera med bommar.



4 spiror - justerbar längd



Hörnlösning där anslutningen mellan de vinklade facken görs med gitterräckesförkortare och där inplankning för den justerbara öppningen utgörs av träplank, eller vid korta avstånd plywood.



Trappa monteras utvändigt i 2,5 m fack.

Planera placeringen av trappan så att gångavstånden till arbetet blir så korta som möjligt.

Bottna själva ställningen som vanligt till och med inplankning på första bomlaget. Ställ ut US




på dynplank i trappfacket och montera spiror, bommar och GR70 som på bilden.

Fortsätt trappmontaget med trappa och trappräcke.

Montera PlusGard som på bilden






Montera ramar (eller spiror och bommar) för nästa bomlag.

Fortsätt med att montera trappbom, trappa och räcken.

Flytta upp PlusGard.

Gör färdigt på första bomlaget genom att montera fotlister.

Planka in nästa bomlag och montera väggfästen.




Översta bomlaget: Montera nödvändiga spiror. Montera skyddsräcken i

trappan och i ställningen.

För att skapa skydd vid trappan på översta bomlaget monteras en horisontal (H250) mellan trappan och inplankningen på översta bomlaget.

Montera ett GR175 som på bilden.




Montera RSH (räckestötta mot horisontal) eller AVS med kortspira i GR175s "fria ända". Glöm inte att låsa räckestöttan eller AVS beslaget.*

Nu behövs inte PlusGard mer för montaget.

Tag ner PlusGard.

Montera fotlister.

Ställningen med trappa är färdig.



*) Alternativt använd RS-ATR.

RSH - Räckesstötta Horisontal



Exempel: Avväxling med RSH vid översta bomlaget för att montera skyddsräcke vid utvändigt byggd trappa.

AVS - Avväxlingsspira




Exempel: Avväxling på förstärkt horisontal HF125 med AVS för att montera "smalställning" på resten av fasaden.

Ytterhörnplattform vid ställning med konsoler


Med konsoler på ställningens insida och ett ytterhörn på ställningen

(innerhörn på fasaden) kan man använda +8 ytterhörnplattformar för att få ett sammanhängande hörn utan hål.







Beslaget användes till att förkorta gitterräcket då standardlängden ej passar. Detta gäller exempelvis vid vissa hörnlösningar eller om ett fack behöver förkortas p g a utskjutande hinder, exempelvis en balkong.



Gitter mot gitter beslag






Skyddstakskonsolen bör monteras mitt för två bommar. Det bör också sitta väggfästen i anslutning till bommarna.



Fristående trapptorn med ATR250



Fristående trapptorn kan lätt byggas i ett 1,25 m x 2,50 m torn som förankras som ett ställningsfack. Alternativt kan trappan byggas inne i en 1,25 m bred eller bredare ställning. För möjliga bygghöjder se tabell i Lasthandboken.

På vägen upp fungerar trappan som skydd mot fall från plattformar.

På översta plattformen monteras ett trappavslutningsräcke på motsatta ändan till där trappan kommer upp. Vid enkeltorn monteras den till innerspiran (se vidstående bild). När trappan är byggd inne i ställningen monteras den vid ytterspiran (se nedanstående bild).



Till slut monteras en räckesstötta till alu-trappa (RS-ATR) och ett gitterräcke (GR175) och en fotlist (FLS175).

Fakta TYPKONTROLLINTYG Nr 20 32 01

Innehavare: PlusEight System AB

Produktnamn: +8 systemställning

Tillåten belastning: Lastklass 2-6, med förutsättningar

enligt produktbeskrivningen.

Giltighetstid: Till och med 18 februari 2015.

Övrigt: Typkontrollintyget ersätter intyg med

samma nummer daterat 1997-12-30.

Utfärdat av: SP Sveriges Provnings- och

Forskningsinstitut.

Utfärdat den: 18 februari 2005

Undertecknat av: Lennart Månsson, Chef certifiering


och Gunnar Söderlind, Teknisk

handläggare.

Lasthandboken

Lastklasser, tillåtna laster och bygghöjder finns i Lasthandboken. För beställning, kontakta ditt +8 försäljningskontor.

Andra monteringsinstruktioner från PlusÅtta



Monteringsinstruktion för +8 Skyltställ.

Monteringsinstruktion för PlusGard.


OBSERVERA

Denna monteringsinstruktion gäller inte om ställningen innehåller piratdelar.

+8 är konstruerad, med användning av optimerade material, för att med hög säkerhet och låga komponentvikter åstadkomma ergonomiska, rationella och ekonomiskt fördelaktiga byggnadsställningar.

Såväl ställningsstrukturer som komponenter beräknas med moderna FEM-beräkningsprogram. Bilden till höger visar spänningsfördelningen i hålmönstret till vår aluminiumplanka.






Alla komponenter testas sedan för att verifiera beräkningsresultaten. Bilden till vänster visar en balk som testas för utbredd last i vår hydrauliska testrigg.

Att blanda in delar, av undermålig materialkvalitet och dålig måttanpassning, innebär att riskera liv och hälsa för både ställningsbyggare, brukare och tredje man.

Använd aldrig piratdelar!



Göteborg

Manufakturgatan 16 417 07 Göteborg

Tel: 031-779 90 50 Fax: 031-779 74 80 gbg-se@pluseight.net

Sverige

Stockholm

Söderbyv. Materialgård 194 91 Upplands Väsby Tel: 08-514 950 80 Fax: 08-514 950 83

sth-se@pluseight.net

www.pluseight.net/se