PSB 9000 Registerliste für Geräte mit KE-Firmware ab V2.31 (nicht für KEGPIB)

(es werden Vorzeichen bzw. Nachkommastellen nur bei Wert ungleich 0 angezeigt)

Register (dezimal)	Register (hexadecimal)	Register (Byte-Adresse)	Lesen (RD)	Schreiben (WR)	Speicherung (EEPROM)	Bezeichnung	Datentyp	Wertebereich	Einheit	Faktor	Daten	Wertebereich (Hexadecimal)	Lesen über Modbus Funktionscode	Schreiben über Modbus Funktionscode
0	0000	0	x			Gerätetyp	16	264	0	1	ASCII	264 = PSB 9080 10V	3	4
1	0001	1	x			Seriennummer	16	0 - 65535	0	1	ASCII		3	4
2	0002	2	x			Artikelnummer	16	0 - 65535	0	1	ASCII		3	4
3	0003	3	x			Firmware-Version	16	0 - 65535	0	1	ASCII		3	4
4	0004	4	x			Nennstrom DUT	16	0 - 65535	0	1	ASCII		3	4
5	0005	5	x			Nennspannung DUT	16	0 - 65535	0	1	ASCII		3	4
6	0006	6	x			Gerätebezeichnung	16	leer	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
7	0007	7	x			Anlagenbezeichnung	16	leer	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
8	0008	8	x			Test Kommentar	16	leer	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
9	0009	9	x			Test Kommentar	16	leer	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
10	000A	10	x			Arbeitsbereich	16	0 - 65535	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
11	000B	11	x			Arbeitsnummer	16	0 - 65535	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
12	000C	12	x			Prüfschritt	16	0 - 65535	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
13	000D	13	x			Chargennummer (AK)	16	0 - 65535	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
14	000E	14	x			Chargennummer (AK)	16	0 - 65535	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
15	000F	15	x			Chargennummer (AK)	16	0 - 65535	0	1	Checksummen nach ESS-Tool	50	3	4
400	0190	400	x	x	x	Prüfmodusgrenzwerte	256	siehe PG 1			Grenzwertdatenblatt	0400 = Leer, GEFER = Aus	3	6
402	0192	402	x	x	x	Ch Anlagenkopplung	256	siehe PG 1			Ch Anlagenkopplung	0000 = Aus, GEFER = An	3	6
403	0193	403	x	x	x	Ch Anlagenkopplung nach Ablauf Zeiten Fehler	256	siehe PG 1			Ch Anlagenkopplung	0000 = Aus, GEFER = An	3	6
404	0194	404	x	x	x	Ch Anlagenkopplung nach Ablauf Zeiten bei Gerätefehler	256	siehe PG 1			Ch Anlagenkopplung	0000 = Aus, GEFER = An	3	6
405	0195	405	x	x	x	Statusout (LP/CIB)	256	siehe PG 1			Ch Operation mode	0000 = LP, GEFER = CIB	3	6
406	0196	406	x	x	x	Gerätetyp (Modbus Slaveadresse)	16	1 - 247	0	1	Ch Slave ID	0001 = 1	3	6
407	0197	407	x	x	x	Ch Kommunikation	256	siehe PG 1			Ch Kommunikation	0000 = Aus, GEFER = Ein	3	6
410	019A	410	x	x	x	Analogeingänge Nennspannung (PV-VREF)	256	siehe PG 1			Ch VREF	0000 = 10V, GEFER = 10V	3	6
411	019B	411	x	x	x	Analogeingänge Skalierung (PV)	256	siehe PG 1			Ch Factor Pout	0000 = normal, GEFER = normal	3	6
412	019C	412	x	x	x	Analogeingänge Nullpunkt (PV)	256	siehe PG 1			Ch Offset Pout	0000 = 0 mV, GEFER = 0 mV	3	6
413	019D	413	x	x	x	Analog Ch Ausgang Fehler nach Ablauf Zeiten bei Gerätefehler	256	siehe PG 1			Ch Error Pout	0000 = Aus, GEFER = Aus	3	6
414	019E	414	x	x	x	Analogeingänge Nennspannung (PV-VREF)	256	siehe PG 1			Ch VREF	0000 = 10V, GEFER = 10V	3	6
415	019F	415	x	x	x	Analogeingänge Skalierung (PV)	256	siehe PG 1			Ch Factor Pout	0000 = normal, GEFER = normal	3	6
416	01A0	416	x	x	x	Analogeingänge Nullpunkt (PV)	256	siehe PG 1			Ch Offset Pout	0000 = 0 mV, GEFER = 0 mV	3	6
417	01A1	417	x	x	x	Analog Ch Ausgang Fehler nach Ablauf Zeiten bei Gerätefehler	256	siehe PG 1			Ch Error Pout	0000 = Aus, GEFER = Aus	3	6
418	01A2	418	x	x	x	Analogeingänge Ch Konfiguration	160	siehe PG 1			Name 1	0400 = CvP (Standard) 0401 = CvP 0402 = CvP 0403 = CvP 0404 = CvP 0405 = CvP 0406 = CvP 0407 = CvP 0408 = CvP 0409 = CvP	3	6
419	01A3	419	x	x	x	Analogeingänge Ch2 Konfiguration	160	siehe PG 1			Name 2	0400 = CvP 0401 = CvP 0402 = CvP 0403 = CvP 0404 = CvP 0405 = CvP 0406 = CvP 0407 = CvP 0408 = CvP 0409 = CvP	3	6
420	01A4	420	x	x	x	Analogeingänge Ch Kalibrierungen	160	siehe PG 1			Ch Offset / Regelungen	0000 = 0 Ch2 Analog 0001 = Offset Ch1 (PV-V) und Offset Ch2 (PV-V), Ch1 für ampl. den Strom von Quelle (oder Senke) 0002 = Offset Ch1 (PV-V) und Offset Ch2 (PV-V) Strom Ch1 (PV-V) und Strom Ch2 (PV-V) 0003 = Strom Ch1 (PV-V) und Strom Ch2 (PV-V) und Strom Ch3 (PV-V) 0004 = Strom Ch1 (PV-V) und Strom Ch2 (PV-V) und Strom Ch3 (PV-V) und PV-V, ohne Strom(Q) 0005 = Strom Ch1 (PV-V) und Strom Ch2 (PV-V) und Strom Ch3 (PV-V) und Strom Ch4 (PV-V)	3	6
450	01C2	450	x			Serie Bestell- Subkeyl Leistung	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Anlagengrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
451	01C3	451	x			Serie Bestell- Subkeyl Strom	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Stromgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
452	01C4	452	x			Serie Bestell- Subkeyl Spannung	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Spannungsgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
453	01C5	453	x			Serie Bestell- Subkeyl Zeiten	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Zeitgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
454	01C6	454	x			Serie Bestell- Subkeyl Leistung	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Anlagengrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
455	01C7	455	x			Serie Bestell- Subkeyl Wiederstand	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Widerstandsgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
500	01F4	500	x			Serie Bestell- Subkeyl Wiederstand	160	siehe PG 1			variabel: 04000 (0 - 100%) Die einzelnen Widerstand soll für jede Model berechnet werden, siehe technische Daten	Widerstandsgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
501	01F5	501	x			Gerätestatus	16	siehe 0.0			Bit 0.0 - Bestand Bit 0.1 - Gerätetyp DC-Last Bit 0.2 - Gerätetyp DC-Quelle Bit 0.3 - Reserviert Bit 0.4 - Fernbedienung Bit 0.5 - Fernbedienung Lokal Bit 0.6 - Lastbetrieb Bit 0.7 - Quellenbetrieb Bit 0.8 - Reserviert Bit 0.9 - Reserviert Bit 0.10 - OVP Bit 0.11 - Fehler Bit 0.12 - Power fail Bit 0.13 - Reserviert Bit 0.14 - Reserviert Bit 0.15 - Reserviert Bit 1.0 - OCP Bit 1.1 - OPP Bit 1.2 - OHP Bit 1.3 - OTP Bit 1.4 - Reserviert Bit 1.5 - Reserviert Bit 1.6 - Reserviert Bit 1.7 - Reserviert Bit 1.8 - Reserviert Bit 1.9 - Reserviert Bit 1.10 - Reserviert Bit 1.11 - Reserviert Bit 1.12 - Reserviert Bit 1.13 - Reserviert Bit 1.14 - Reserviert Bit 1.15 - Reserviert Bit 2.0 - Reserviert Bit 2.1 - Reserviert Bit 2.2 - Reserviert Bit 2.3 - Reserviert Bit 2.4 - Reserviert Bit 2.5 - Reserviert Bit 2.6 - Reserviert Bit 2.7 - Reserviert Bit 2.8 - Reserviert Bit 2.9 - Reserviert Bit 2.10 - Reserviert Bit 2.11 - Reserviert Bit 2.12 - Reserviert Bit 2.13 - Reserviert Bit 2.14 - Reserviert Bit 2.15 - Reserviert Bit 3.0 - Reserviert Bit 3.1 - Reserviert Bit 3.2 - Reserviert Bit 3.3 - Reserviert Bit 3.4 - Reserviert Bit 3.5 - Reserviert Bit 3.6 - Reserviert Bit 3.7 - Reserviert Bit 3.8 - Reserviert Bit 3.9 - Reserviert Bit 3.10 - Reserviert Bit 3.11 - Reserviert Bit 3.12 - Reserviert Bit 3.13 - Reserviert Bit 3.14 - Reserviert Bit 3.15 - Reserviert Bit 4.0 - Reserviert Bit 4.1 - Reserviert Bit 4.2 - Reserviert Bit 4.3 - Reserviert Bit 4.4 - Reserviert Bit 4.5 - Reserviert Bit 4.6 - Reserviert Bit 4.7 - Reserviert Bit 4.8 - Reserviert Bit 4.9 - Reserviert Bit 4.10 - Reserviert Bit 4.11 - Reserviert Bit 4.12 - Reserviert Bit 4.13 - Reserviert Bit 4.14 - Reserviert Bit 4.15 - Reserviert	0000 = Gleiche Werte Ch 0001 = Unterschiedliche Werte Ch 0002 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv 0003 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv 0004 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Aktiv 0005 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Inaktiv 0006 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Aktiv 0007 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Inaktiv 0008 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Aktiv 0009 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Inaktiv 0010 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Aktiv 0011 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Inaktiv 0012 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Aktiv 0013 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Inaktiv 0014 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Aktiv, Ch4 Aktiv 0015 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Aktiv, Ch4 Inaktiv 0016 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Inaktiv, Ch4 Aktiv 0017 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Inaktiv, Ch4 Inaktiv 0018 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Aktiv, Ch4 Aktiv 0019 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Aktiv, Ch4 Inaktiv 0020 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Inaktiv, Ch4 Aktiv 0021 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Inaktiv, Ch4 Inaktiv	3	4
502	01F6	502	x			Serie Bestell- Subkeyl Leistung	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Anlagengrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
503	01F7	503	x			Serie Bestell- Subkeyl Strom	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Stromgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
504	01F8	504	x			Serie Bestell- Subkeyl Spannung	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Spannungsgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
505	01F9	505	x			Serie Bestell- Subkeyl Zeiten	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Zeitgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
506	01FA	506	x			Serie Bestell- Subkeyl Leistung	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Anlagengrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
507	01FB	507	x			Serie Bestell- Subkeyl Wiederstand	160	siehe PG 1			variabel: 04000 (0 - 100%) Die einzelnen Widerstand soll für jede Model berechnet werden, siehe technische Daten	Widerstandsgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
550	0226	550	x			Serie Bestell- Subkeyl Leistung	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Anlagengrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
551	0227	551	x			Serie Bestell- Subkeyl Strom	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Stromgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
552	0228	552	x			Serie Bestell- Subkeyl Spannung	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Spannungsgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
553	0229	553	x			Serie Bestell- Subkeyl Zeiten	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Zeitgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
554	022A	554	x			Serie Bestell- Subkeyl Wiederstand	160	siehe PG 1			variabel: 04000 (0 - 100%) Die einzelnen Widerstand soll für jede Model berechnet werden, siehe technische Daten	Widerstandsgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
600	0258	600	x			Gerätekonfiguration Gerätetyp	256	siehe PG 1			Ch Gerätetyp	0000 = Leer, GEFER = Gerätetyp	3	6
601	0259	601	x			Gerätekonfiguration Gerätetyp	256	siehe PG 1			Ch Gerätetyp	0000 = Leer, GEFER = Gerätetyp	3	6
602	025A	602	x			Gerätekonfiguration Gerätetyp	256	siehe PG 1			Ch Gerätetyp	0000 = Leer, GEFER = Gerätetyp	3	6
603	025B	603	x			Gerätekonfiguration Gerätetyp	256	siehe PG 1			Ch Gerätetyp	0000 = Leer, GEFER = Gerätetyp	3	6
650	0290	650	x			Gerätetyp Gerätetyp Slave Adresse	16	siehe PG 1	0	1	Ch Slave ID	0001 = 1	3	6
651	0291	651	x			Gerätetyp Gerätetyp Slave Adresse	16	siehe PG 1	0	1	Ch Slave ID	0001 = 1	3	6
652	0292	652	x			Gerätetyp Gerätetyp Slave Adresse	16	siehe PG 1	0	1	Ch Slave ID	0001 = 1	3	6
653	0293	653	x			Gerätetyp Gerätetyp Slave Adresse	16	siehe PG 1	0	1	Ch Slave ID	0001 = 1	3	6
700	02BC	700	x			Fehlerspeicher Anzahl Einträge	16	0 - 65535	0	1	ASCII	0000 = leerer Fehlerspeicher, 0000 = Fehler	3	4
701	02BD	701	x			Fehlerspeicher Anzahl Einträge	16	0 - 65535	0	1	ASCII	0000 = leerer Fehlerspeicher, 0000 = Fehler	3	4
702	02BE	702	x			Fehlerspeicher Anzahl Einträge	16	0 - 65535	0	1	ASCII	0000 = leerer Fehlerspeicher, 0000 = Fehler	3	4
703	02BF	703	x			Fehlerspeicher Anzahl Einträge	16	0 - 65535	0	1	ASCII	0000 = leerer Fehlerspeicher, 0000 = Fehler	3	4
750	02EE	750	x			Gerätestatus	16	siehe Seite 2			Bit 0.0 - Bestand Bit 0.1 - Gerätetyp DC-Last Bit 0.2 - Gerätetyp DC-Quelle Bit 0.3 - Reserviert Bit 0.4 - Fernbedienung Bit 0.5 - Fernbedienung Lokal Bit 0.6 - Lastbetrieb Bit 0.7 - Quellenbetrieb Bit 0.8 - Reserviert Bit 0.9 - Reserviert Bit 0.10 - OVP Bit 0.11 - Fehler Bit 0.12 - Power fail Bit 0.13 - Reserviert Bit 0.14 - Reserviert Bit 0.15 - Reserviert Bit 1.0 - OCP Bit 1.1 - OPP Bit 1.2 - OHP Bit 1.3 - OTP Bit 1.4 - Reserviert Bit 1.5 - Reserviert Bit 1.6 - Reserviert Bit 1.7 - Reserviert Bit 1.8 - Reserviert Bit 1.9 - Reserviert Bit 1.10 - Reserviert Bit 1.11 - Reserviert Bit 1.12 - Reserviert Bit 1.13 - Reserviert Bit 1.14 - Reserviert Bit 1.15 - Reserviert Bit 2.0 - Reserviert Bit 2.1 - Reserviert Bit 2.2 - Reserviert Bit 2.3 - Reserviert Bit 2.4 - Reserviert Bit 2.5 - Reserviert Bit 2.6 - Reserviert Bit 2.7 - Reserviert Bit 2.8 - Reserviert Bit 2.9 - Reserviert Bit 2.10 - Reserviert Bit 2.11 - Reserviert Bit 2.12 - Reserviert Bit 2.13 - Reserviert Bit 2.14 - Reserviert Bit 2.15 - Reserviert Bit 3.0 - Reserviert Bit 3.1 - Reserviert Bit 3.2 - Reserviert Bit 3.3 - Reserviert Bit 3.4 - Reserviert Bit 3.5 - Reserviert Bit 3.6 - Reserviert Bit 3.7 - Reserviert Bit 3.8 - Reserviert Bit 3.9 - Reserviert Bit 3.10 - Reserviert Bit 3.11 - Reserviert Bit 3.12 - Reserviert Bit 3.13 - Reserviert Bit 3.14 - Reserviert Bit 3.15 - Reserviert Bit 4.0 - Reserviert Bit 4.1 - Reserviert Bit 4.2 - Reserviert Bit 4.3 - Reserviert Bit 4.4 - Reserviert Bit 4.5 - Reserviert Bit 4.6 - Reserviert Bit 4.7 - Reserviert Bit 4.8 - Reserviert Bit 4.9 - Reserviert Bit 4.10 - Reserviert Bit 4.11 - Reserviert Bit 4.12 - Reserviert Bit 4.13 - Reserviert Bit 4.14 - Reserviert Bit 4.15 - Reserviert	0000 = Gleiche Werte Ch 0001 = Unterschiedliche Werte Ch 0002 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv 0003 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv 0004 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Aktiv 0005 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Inaktiv 0006 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Aktiv 0007 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Inaktiv 0008 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Aktiv 0009 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Inaktiv 0010 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Aktiv 0011 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Inaktiv 0012 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Aktiv 0013 = Ch1 Inaktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Inaktiv 0014 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Aktiv, Ch4 Aktiv 0015 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Aktiv, Ch4 Inaktiv 0016 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Inaktiv, Ch4 Aktiv 0017 = Ch1 Aktiv, Ch2 Aktiv, Ch3 Inaktiv, Ch4 Inaktiv 0018 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Aktiv, Ch4 Aktiv 0019 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Aktiv, Ch4 Inaktiv 0020 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Inaktiv, Ch4 Aktiv 0021 = Ch1 Aktiv, Ch2 Inaktiv, Ch3 Inaktiv, Ch4 Inaktiv	3	4
800	0320	800	x			Gerätekonfiguration Artikel Startbytes	160	siehe PG 1			Ch Artikel Startbytes	0400 = Bisp, GEFER = Start	3	6
801	0321	801	x			Gerätekonfiguration Artikel Startbytes	160	siehe PG 1			Ch Artikel Startbytes	0400 = Bisp, GEFER = Start	3	6
802	0322	802	x			Gerätekonfiguration Artikel Startbytes	160	siehe PG 1			Ch Artikel Startbytes	0400 = Bisp, GEFER = Start	3	6
803	0323	803	x			Gerätekonfiguration Artikel Startbytes	160	siehe PG 1			Ch Artikel Startbytes	0400 = Bisp, GEFER = Start	3	6
850	0352	850	x			Fehlerspeicherinhalt KY Widerstand	160	siehe PG 1			Reg. Widerst.	0000 = Gesperrt 0001 = 0,1 Ohm Toleranz 1 ab 2600; 0002 = 0,1 Ohm Toleranz 1 ab 2600; 0003 = 0,5 Ohm Toleranz; 0004 = 1,0 Ohm Toleranz; 0005 = 1,0 Ohm Toleranz ab 2600; 0006 = PV 0 Ohm(ab 1 ab 2600); 0007 = PV 0 Ohm(ab 1 ab 4000); 0008 = 0,1 Ohm Toleranz 2	3	6
851	0353	851	x			Fehlerspeicherinhalt KY Widerstand	160	siehe PG 1			Reg. Widerst.		3	6
852	0354	852	x			Fehlerspeicherinhalt KY Widerstand	160	siehe PG 1			Reg. Widerst.		3	6
853	0355	853	x			Fehlerspeicherinhalt KY Widerstand	160	siehe PG 1			Reg. Widerst.		3	6
860	0360	860	x			Fehlerspeicherinhalt Artikel Startbytes	160	siehe PG 1			04000 - 04050		3	6
861	0361	861	x			Fehlerspeicherinhalt Artikel Endbytes	160	siehe PG 1			04000 - 04050		3	6
862	0362	862	x			Fehlerspeicherinhalt Artikel Startbytes	160	siehe PG 1			04000 - 04050		3	6
863	0363	863	x			Fehlerspeicherinhalt Artikel Endbytes	160	siehe PG 1			04000 - 04050		3	6
900	0384	900	x			Fehlerspeicher Ereignisse Ereignisnummer (die jüngste hat 0.Ereignis, Ereignis 1 ist die ältere)	160	siehe PG 1			Ch Ereignis Ereignisnummer	0000 = Leer	3	6
950	03B6	950	x			Fehlerspeicher Artikel Setup für Sequenz 1	160	siehe PG 1			Byte 0.0 - ON/NOLOV LJ ohne A Byte 0.1 - ON/NOLOV LJ ohne A Byte 0.2 - ON/NOLOV LJ ohne A Byte 0.3 - Reserviert Byte 0.4 - NUTZ Ch.ab Byte 0.5 - Ch.Wert ab Start Byte 0.6 - Ch.Wert ab Ende Sequenz Byte 0.7 - Ch.Wert ab Ende Sequenz Byte 1.0 - Sequenzlänge LJ Byte 1.1 - Sequenzlänge LJ	Fehlerspeicherinhalt nach ESS-TOOL Bereich ohne Verdoppelung Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Fehlerspeicherinhalt nach ESS-TOOL Bereich ohne Verdoppelung Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Fehlerspeicherinhalt nach ESS-TOOL 00-00-000-000 µs	3	6
2400	0960	2400	x			Fehlerspeicher Artikel Setup für Sequenz 50	160	siehe PG 1			Byte 0.0 - ON/NOLOV LJ ohne A Byte 0.1 - ON/NOLOV LJ ohne A Byte 0.2 - ON/NOLOV LJ ohne A Byte 0.3 - Reserviert Byte 0.4 - NUTZ Ch.ab Byte 0.5 - Ch.Wert ab Start Byte 0.6 - Ch.Wert ab Ende Sequenz Byte 0.7 - Ch.Wert ab Ende Sequenz Byte 1.0 - Sequenzlänge LJ Byte 1.1 - Sequenzlänge LJ	Fehlerspeicherinhalt nach ESS-TOOL Bereich ohne Verdoppelung Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Fehlerspeicherinhalt nach ESS-TOOL Bereich ohne Verdoppelung Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Bereich = 0000 TO Format 2 - 10000 Hz Fehlerspeicherinhalt nach ESS-TOOL 00-00-000-000 µs	3	6
2800	0AF0	2800	x			Fehlerspeicher KY Tastatur (1PCL Block 0)	160	siehe PG 1			Ch Modus: Stromstärker Code (Ch) (Ch1 ab 2) Status	Wert / Reale Stromstärke * 0.5 Ampere * 32768	3	6
2801	0AF1	2801	x			Fehlerspeicher KY Tastatur (1PCL Block 0)	160	siehe PG 1			Ch Modus: Stromstärker Code (Ch) (Ch1 ab 2) Status	Wert / Reale Stromstärke * 0.5 Ampere * 32768	3	6
2802	0AF2	2802	x			Fehlerspeicher KY Tastatur (1PCL Block 200)	160	siehe PG 1			Ch Modus: Stromstärker Code (Ch) (Ch1 ab 2) Status	Wert / Reale Stromstärke * 0.5 Ampere * 32768	3	6
2803	0AF3	2803	x			Fehlerspeicher KY Tastatur (1PCL Block 200)	160	siehe PG 1			Ch Modus: Stromstärker Code (Ch) (Ch1 ab 2) Status	Wert / Reale Stromstärke * 0.5 Ampere * 32768	3	6
3000	0B80	3000	x			Serie Bestell- Subkeyl Spannungsgrenzwert (Ch1)	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Spannungsgrenzwert (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3001	0B81	3001	x			Serie Bestell- Subkeyl Spannungsgrenzwert (Ch2)	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Spannungsgrenzwert (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3002	0B82	3002	x			Serie Bestell- Subkeyl Strom Strom(Ch1) (Ch1)	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Stromgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3003	0B83	3003	x			Serie Bestell- Subkeyl Strom Strom(Ch2) (Ch2)	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Stromgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3004	0B84	3004	x			Serie Bestell- Subkeyl Zeiten Zeit(Ch1) (Ch1)	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Zeitgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3005	0B85	3005	x			Serie Bestell- Subkeyl Zeiten Zeit(Ch2) (Ch2)	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Zeitgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3006	0B86	3006	x			Serie Bestell- Subkeyl Widerstandswert (Ch1)	160	siehe PG 1			variabel: 04000 (0 - 100%) Die einzelnen Widerstand soll für jede Model berechnet werden, siehe technische Daten	Widerstandsgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3007	0B87	3007	x			Serie Bestell- Subkeyl Widerstandswert (Ch2)	160	siehe PG 1			variabel: 04000 (0 - 100%) Die einzelnen Widerstand soll für jede Model berechnet werden, siehe technische Daten	Widerstandsgrad (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3050	0BB2	3050	x			Serie Bestell- Subkeyl Nennspannungsgrenzwert	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Nennspannungsgrenzwert (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3051	0BB3	3051	x			Serie Bestell- Subkeyl Nennstromgrenzwert	160	siehe PG 1			04000 - 04300 (0 - 100%)	Nennstromgrenzwert (Umschaltung siehe Programmierbeschreibung)	3	6
3300	0CE4	3300	x			Ethernet TCP Anzahl Timeout Ch Subsetzen	16	0 - 65535	0	1	ASCII	0000 = Timeout deaktiviert, 0000 = Fehler	3	4
3301	0CE5	3301	x			Ethernet TCP Anzahl Timeout Ch Subsetzen	16	0 - 65535	0	1	ASCII	0000 = Timeout deaktiviert, 0000 = Fehler	3	4
3302	0CE6	3302	x		