
Raspberry Pi Pico + HuskyLens v1.7


by @javacasm

- 1. Programando la Pico ONICA
- Instalación de Thonny
- Primeros programas con Python en Thonny
- Instalación del firmware micropython en la Pico
- 2. Electrónica con la Pico
 - Encendiendo LEDs
 - Pulsadores
 - Controlando el brillo
 - ADC Resistencia variable
- 3. HuskyLens
 - Usando la Huskylens
 - Conectando Huskylens+Pico
 - Controlando la HuskyLens desde la Pico
- Apéndice: micro:bit
 - Conectando la HuskyLens a la micro:bit





¿Qué debe llevar un kit de electrónica?



Raspberry Pi Pico W

La Raspberry Pi Pico <u>es un **microcontrolador**</u> diseñado para proyectos de <u>computación física</u> y tareas específicas y aplicaciones de bajo nivel, como controlar sensores, motores, LEDs u otros dispositivos electrónicos

Es ideal para principiantes y expertos que quieran aprender programación y electrónica.

Aplicaciones:

La Raspberry Pi Pico es ideal para:

- Proyectos de IoT (especialmente con Pico W).
- Control de dispositivos como sensores, motores, pantallas o LEDs.
- Aprendizaje de programación y electrónica.
- Prototipado de productos electrónicos.
- Proyectos de robótica, automatización del hogar y sistemas embebidos.

Características de la Raspberry Pi Pico W (la de la foto)

ELECTRONICA Raspberry Pi Pico

- WiFi integrado para conectarse a internet (2.4 GHz).
- Bluetooth 5.2, con compatibilidad Bluetooth LE y Bluetooth Classic.
- Microcontrolador potente (RP2040) con doble núcleo, rápido y eficiente.
- Fácil de programar con MicroPython o C/C++, perfecto para principiantes.
- WPA3 y modo Punto de Acceso para conectar hasta 4 dispositivos.
- 26 pines GPIO, que permiten conectar sensores, luces, motores y más.
- Bajo consumo de energía, ideal para proyectos portátiles.

<u>Diferencias entre Raspberry Pi y Raspberry Pico</u>

El hardware: Protoboard

Interconectados por columnas

Interconectados por filas (derecha e izquierda)


La breadboard:

- Las columnas laterales (+ -) están conectadas por columnas entre ellas:
 - si se conecta algo en dos agujeros de la misma columna, estarán conectados.
- Los agujeros de en medio, están conectados por filas entre ellos:
 - O Si se conecta algo en una misma fila, estarán conectados.
 - Las filas están divididas en dos partes (abcd y fghij). Estas dos partes NO están conectadas entre ellas.

El hardware: Raspberry Pi Pico

La placa Raspberry Pi Pico W:

- En la parte posterior de la placa encontrarás las etiquetas con los nombres y números de cada pin.
- Cada número corresponde a un tipo de conexión según tus necesidades. Para empezar, debes conocer:
 - GND: Es la toma de tierra. Cualquier circuito debe tener una conexión a GND para cerrarlo. Escoge cualquiera, hay varios.
 - GPIO: Son entradas o salidas digitales y se pueden utilizar para:
 - LEDs y botones.
 - Sensores analógicos .





El hardware: las entradas y salidas (GPIO)

¿Qué GPIO debo usar?

Depende de lo que debas conectar:

- Salidas digitales (ej. LEDS): Cualquier GPIO, pero usaremos el GPIO15.
- Entradas digitales (ej. Botones): Cualquier GPIO, pero usaremos el GPIO14.
- Entradas analógicas (potenciómetro y fotorresistencia: Solo los GPIO26,
 GPIO27 y GPIO28 tienen capacidad ADC para leer valores analógicos.






Instalación de Thonny

Thonny:



Para dar órdenes se necesita un entorno para programar. Thonny es un software sencillo para programar con **lenguaje Python**.

- Descarga la versión de Thonny (https://thonny.org/) para tu sistema operativo.
- 2. Instálalo (no necesita permisos de administrador)
- 3. Selecciona el idioma que quieras y la configuración "Standard"




Instalación del firmware de Micropython

Thonny:



Vamos a instalar el firmware de Micropython en la Pico


- Conecta la Pico W al ordenador mediante un cable USB.
- 2. Aparecerá una unidad (como un pendrive) RPI-RP2
- 3. Abre Thonny, ve a menú "Ejecutar", pestaña "Intérprete":
 - 3.1 Selecciona "MicroPython (Raspberry Pi Pico)".
 - 3.2 Pulsa en "Instala o actualiza Micropython".
 - 3.3 Selecciona las características de tu Pico
 - 3.4 Pulsa Instalar
- 4. Ya puedes seleccionar tu puerto para usar tu Pico



Imágenes

Thonny: entorno de programación

ELECIRONICA Raspberry Pi Pico



Usaremos la aplicación Thonny Python.

- Conecta la Pico W al ordenador mediante un cable USB
- Abre Thonny, ve a "Ejecutar", pestaña "Intérprete":
 - 2.1 Selecciona "MicroPython (Raspberry Pi Pico)".
 - 2.2 En "Puerto o WebREPL" -> selecciona el puerto.
- 3. Puedes pulsar abajo a la derecha, cuando Thonny detecte tu placa.

Opciones de Thonny Editor Temas v Fuentes Ejecutar v Depurar Terminal Consola Asistente MicroPython (Raspberry Pi Pico) Connecting via USB cables Conecte su dispositivo a la computadora y seleccione el puerto correspondiente a continuación (buscar por un nombre de dispositivo, "USB Serial" o "UART"). Si no puede encontrarlo, es posible que primero deba instalar el controlador USB adecuado. Connecting via WebREPL: If your device supports WebREPL, first connect via serial, make sure WebREPL is enabled (import webrepl_setup), connect your computer and device to same network and select < WebREPL > below Puerto o WebREPL < Intenta detectar el puerto automáticamente > ■ Interrumpir el programa de en funcionamiento al conectarse Sincronizar el reloj de tiempo real del dispositivo ■ Utilizar la hora local en el reloj de tiempo real Reiniciar el intérprete antes de ejecutar un script Instala o actualiza MicroPython

Cancelar

Encendemos el LED integrado en la Pico

ELECTRONICA Raspberry Pi Pico

1. Copia esta programación a Thonny:

from machine import Pin import time led = Pin('LED', Pin.OUT) led.on() time.sleep(3) led.off()

Importa la librería para controlar los pines GPIO

Importa la librería para controlar el tiempo

Configura el Pin interno como salida para controlar el LED de la placa

Enciende el LED

Espera 3 segundos

Apaga el LED

iiSi copias y pegas el código corrige las comillas!!






















Parpadeamos el LED integrado en la Pico

ELEC I RONICA
Raspberry Pi Pico

1. Copia esta programación a Thonny:

from machine import Pin

import time

led = Pin('LED', Pin.OUT)

led.on()

time.sleep(3)

led.off()

Importa la librería para controlar los pines GPIO

Importa la librería para controlar el tiempo

Configura el Pin interno como salida para controlar el LED de la placa

Enciende el LED

Espera 3 segundos

Apaga el LED

¡¡Si copias y pegas el código corrige las comillas!!



















Encendiendo y apagando un LED

ELECTRONICA Raspberry Pi Pico


Parte de hardware:

- Objetivo: encender un LED 3 segundos
- Material necesario:
 - Breadboard.
 - Microcontrolador.
 - LED.
 - 1 cable.
 - Resistencia 220Ω



- Tu circuito debe empezar en el GPIO_15 y terminar en un GND.
- El LED necesita una resistencia de 220Ω para limitar la corriente.
- El circuito va de + a : Esto significa que la pata larga del LED (+) se conecta al GPIO_15 y la pata corta (-) se conecta a GND, pasando antes por la resistencia.
 - o GPIO15 -> LED -> resistencia -> GNI

Conectamos LED externo



Encendiendo un led

ELEC I RONICA Raspberry Pi Pico



Código python

1. Copia esta programación a Thonny:

from machine import Pin import time led = Pin(15, Pin.OUT) led.on() time.sleep(3) led.off() Importa la librería para controlar los pines GPIO

Imp<mark>orta la librería para control</mark>ar el tiempo

Configura el GPIO15 como salida para controlar el LED

Enciende el LED

Espera 3 segundos

Apaga el LED

2. Ejecuta el código



















RP2040

Encendiendo y apagando manualmente

ELECIRONICA

Raspberry Pi Pico



Parte de hardware


- Objetivo: encender un LED mientras se pulsa un botón.
- Material necesario:
 - O Breadboard
 - Microcontrolador
 - o 9 LED
 - o 3 cables
 - Resistencia 220Ω
 - o Botón

Tu circuito:

- Circuito LED: Como antes:
 - GPI015 -> LED -> resistencia -> GND
- Circuito botón: El botón debe conectarse entre GPIO14 y GND, usando la resistencia interna de la Pico (Pull-down): P 2 0 4 0
 - o GPI014 -> Botón -> GND

Encendiendo y apagando manualmente


ELECIRONICA Raspberry Pi Pico



Tu circuito

Conecta los elementos de esta forma:

GPI014 -> Botón -> GND



fritzing

Encendiendo y apagando manualmente

ELECTRONICA Raspberry Pi Pico



Parte de software:

Código python

Copia esta programación a Thonny:

from machine import Pin
led = Pin(15, Pin.OUT)
boton = Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
while True:
 if boton.value():
 led.off()
 else:
 led.on()

Importa la librería para controlar los pines GPIO
Configura GPIO15 como salida para controlar el LED
Configura GPIO14 como entrada con resistencia pull-up (Activo por defecto)

Bucle infinito para comprobar continuamente el estado del botón

- Si el botón está presionado (valor 0, LOW)
 - Apaga el LED
- Si el botón no está presionado (valor 1, HIGH)
 - Enciende el LED

Ejecuta el programa

Controlando el brillo del LED (PWM)

ELECTRONICA Raspberry Pi Pico

Parte de hardware:

- Objetivo: Regular la intensidad de brillo del LED con un potenciómetro.
- Material necesario:
 - Breadboard.
 - Microcontrolador.
 - o F LED.
 - o 4 cables.
 - o Resistencia 220Ω
 - Potenciómetro.





GPIO15 -> LED -> resistencia >> GND

Circuito potenciómetro: El potenciómetro tiene tres patas y dos soportes (se encajan en el espacio del medio de la breadboard). Con las patas a la derecha. 2040

- 1. Pata superior -> 3V3(OUT)
- 2. Pata de en medio -> GPIO26
- 3. Pata inferior -> GND

Ajustando manualmente el brillo

ELECTRONICA Raspberry Pi Pico

Hardware:

- Objetivo: Regular la intensidad de brillo del LED con un potenciómetro.
- Material necesario:
 - Breadboard.
 - Microcontrolador.
 - o F LED.
 - o 4 cables.
 - o Resistencia 220Ω
 - Potenciómetro.





GPI015 -> LED -> resistencia >> GND

Circuito potenciómetro: El potenciómetro tiene tres patas y dos soportes (se encajan en el espacio del medio de la breadboard). Con las patas a la derecha. 2040

- 1. Pata superior -> 3V3(OUT)
- 2. Pata de en medio -> GPIO26
- 3. Pata inferior -> GND

Ajustando manualmente el brillo

ELEC I RONICA Raspberry Pi Pico

Parte de hardware:

Tu circuito


Conecta los elementos de esta forma:

GPI015 -> LED -> resistencia -> GND

Pata superior -> 3V3(OUT)

Pata de en medio -> GPIO26

Pata inferior -> GND



Ajustando manualmente el brillo

ELEC I RONICA Raspberry Pi Pico



Parte de software: Código python

Copia esta programación a Thonny:

from machine import Pin, ADC, PWM import time pot = ADC(26) led = PWM(Pin(15)) led.freq(1000) while True:
 valor = pot.read_u16() led.duty_u16(valor) time.sleep(0.01)

Importa la librería para controlar los pines GPIO, leer valores analógicos, controlar la intensidad LED y añadir pausas.
Configura el potenciómetro como entrada analógica.

Configura el LED en el GPI015 como salida PWM.

Fija la frecuencia del PWM en 1000 Hz.

Inicia un bucle infinito para leer el potenciómetro continuamente:

- Lee el valor del potenciómetro en un rango de 0 a 65535.
- Ajusta la intensidad LED según el valor del potenciómetro.
- Pequeña pausa de 10ms para estabilidad

Ejecuta el programa



ELEC I RONICA Raspberry Pi Pico

Comprobaciones básicas a realizar


Por ello, las comprobaciones básicas a realizar son:

- 1. Asegúrate de que el cable sea de datos y no solo de carga.
- 2. Verificar el estado del firmware.
- 3. Cambiar de placa.
- 4. Depurar código con otra placa.
- 5. Depurar con MicroPhyton.

Agenda de Huskylens CO

- Presentación del producto y elementos principales.
- 2. El hardware.
- 3. El software.
- 4. Prácticas.
- 5. Comprobaciones básicas a realizar.





¿Qué hay dentro de la caja?

Raspherry Pi Pico



- HuskyLens.
- 6 tornillos M3.
- 6 tuercas M3.
- Soporte de montaje pequeño.
- Soporte de altura.40
- Cable sensor Gravity de 4 pines.

¿Para qué sirve Huskylens?














Cámara con inteligencia artificial diseñada para proyectos de robótica, loT y automatización:


- 1. Reconocimiento facial.
- 2. Seguimiento de objetos.
- Reconocimiento de objetos.
- 4. Seguimiento de línea.
- Detección de color.
- 6. Detección de etiquetas.
- 7. Clasificación de objetos.

¿Es más potente ¿Huskylens o la Pico?




Raspberry Pi Pico Botones Huskylens






Dial derecha-izquierda



- Mantener presionado el "botón de función" para ingresar al menú de segundo nivel y para seleccionar.
- Presionar brevemente el "botón de aprendizaje" para aprender el objeto.
- Mantener presionado el "botón de aprendizaje" para aprender continuamente el objeto
- Presionar brevemente el botón "botón de aprendizaje" hará que lo olvide.

Actualizar FirmwarePico



- 1. Descarga el cargador de HuskyLens (Uploader)
 - Descomprime el archivo.
- 2. Descarga el Driver USB.
- 3. Descarga el firmware más moderno
- 4. Conecta HuskyLens a un puerto USB
- Ejecuta el cargador:
 - Selecciona el archivo del Driver USB (select file).

RP 2040

Pulsa Upload.


Nota 1: Si el cargador solicita el puerto COM, pulsa en el símbolo de la barra inferior izquierda, haz clic con el botón derecho y selecciona "Administrador de dispositivos".

Nota 2: Si falla la carga, pulse "Reset Memory". Deja pasar un tiempo hasta encenderse dos luces en la HuskyLens.

¿Cómo funciona el Huskylens?



HuskyLens the funciona de forma independiente; No necesita una placa controladora, como Raspberry Pi Pico, para interpretar los datos y ejecutar acciones.



Conecta la HuskyLens con Pico


ELECTRONICA Raspberry Pi Pico

Hardware

Conecta los cables 12C de la HuskyLens a los pines de la Raspberry Pi Pico de esta forma:

- VCC → 3,3V (Pin 36. Se encarga de la alimentación)
- GND → GND (Pin 38, o cualquier GND. Es la toma de tierra)
- SDA → GPIO 6 (SDA) (Pin 6. Permite paso de datos)
- SCL → GPIO 7 (SCL) (Pin 7. Sincroniza)

Configura tu HuskyLens para comunicación I2C



Detectando caras desde la Pico

ELECIRONICA

- Objetivo: Escribir en la consola de Thonny y en la pantalla de la cámara, un texto cuando

 NuskyLens detecte un rostro aprendido.
- Material necesario:
 - Circuito con Raspberry Pi Pico W y HuskyLens.

Sigue estos pasos:

- 1. Conecta el circuito a tu computadora.
- 2. Enseña un rostro a HuskyLens. Pulsa brevemente el botón "Aprender" hasta que aparezca un recuadro azul enmarcando el rostro.
- 3. Abre un proyecto nuevo y copia el código a Thonny. Ejecuta.
- Enfoca el rostro aprendido.

Memorizando Caras



El software Pi Pico

Tutorial más detallado


Es imprescindible usar una librería para que ambos dispositivos se entiendan.

Sigue estos pasos:

- 1. Conecta la Raspberry Pi Pico con el circuito a tu computadora con un cable USB.
- 2. Abre Thonny y conecta el USB de la Pico
- 3. Abre un programa nuevo y Copia el programa
- 4. Descarga y Copia la librería con el nombre "pyhuskylens.py"
- 5. Guarda DENTRO de la Pico.
- 6. EJECUTA.

Raspberry Pi Pico

Detectando caras desde la Pico: Pruebas



ELEC I RONICA Raspberry Pi Pico

Comprobaciones básicas a realizar

Por ello, las comprobaciones básicas a realizar son:

- 1. Comprobar la alimentación de Huskylens ; la cámara consume mucho!
- 2. Revisa si la cámara está configurada con el tipo de detección que quieres usar.
- 3. Revisar las conexiones a la placa de control.

ELECI RONICA Raspberry Pi Pico

Apéndice: Usando Pico + Husky Lens con

http://mmicroble Eksho visual de bloques para programar la Pico incluso con la HuskyLens





