

[MOVIL-037] Regleta con Protector: Botón Reset saltado

■ Contexto y Objetivo Didáctico

Descubrir por qué no funciona ningún aparato enchufado a una regleta múltiple.

■■ Paso 1: Generar la Imagen del Reto en la Pantalla del PC

Escribe este prompt en el chat de Gemini en tu ordenador:

"Fotografía de una regleta blanca de enchufes sobre el suelo, con 5 tomas de corriente y en el extremo un botón basculante rojo con luz apagada y un pequeño pulsador negro cilíndrico salido rotulado con la palabra 'RESET 10A'."

■ Paso 2: El Salvavidas con tu Móvil (Paso a Paso en la App de Gemini)

1. Abre la aplicación de **Gemini** en tu teléfono móvil.
2. Pulsa el icono de la **Cámara** ■ (abajo a la derecha junto al micrófono).
3. Encuadra la imagen en la pantalla del ordenador y pulsa el **botón blanco de disparo**.
4. Pulsa **Aceptar / Adjuntar** para incorporar la foto al mensaje.
5. Toca el icono del **Micrófono** ■■ y di con voz clara:

«Enfoca la regleta con el móvil y di por voz: 'Gemini, se me han apagado de golpe la lámpara y la radio que tengo en esta regleta, ¿qué le pasa a este botón negro que pone Reset?'.»

6. Pulsa la flecha de **Enviar** ➔ para escuchar y leer la solución inmediata del salvavidas.