

[MOVIL-003] Vitrocerámica Táctil: Código de bloqueo infantil 'L'

■ Contexto y Objetivo Didáctico

Resolver el bloqueo accidental de la placa de inducción o vitrocerámica cuando aparece el símbolo 'L' o llave.

■■ Paso 1: Generar la Imagen del Reto en la Pantalla del PC

Escribe este prompt en el chat de Gemini en tu ordenador:

"Plano cenital en primer plano de los mandos táctiles de una placa vitrocerámica negra de cristal brillante, con los 4 fuegos apagados y en el display digital central una letra 'L' roja brillante encendida junto al icono de un candado. Iluminación realista de cocina, superficie limpia, sin textos en inglés."

■ Paso 2: El Salvavidas con tu Móvil (Paso a Paso en la App de Gemini)

1. Abre la aplicación de **Gemini** en tu teléfono móvil.
2. Pulsa el icono de la **Cámara** ■ (abajo a la derecha junto al micrófono).
3. Encuadra la imagen en la pantalla del ordenador y pulsa el **botón blanco de disparo**.
4. Pulsa **Aceptar / Adjuntar** para incorporar la foto al mensaje.
5. Toca el icono del **Micrófono** ■■ y di con voz clara:

«Abre la app de Gemini en el móvil, enfoca la pantalla y pregunta: 'Gemini, se me ha quedado la vitrocerámica bloqueada con esta letra L roja y no calienta, ¿cómo la desbloqueo con los dedos?'.»

6. Pulsa la flecha de **Enviar** ➔ para escuchar y leer la solución inmediata del salvavidas.