

[MOVIL-005] Lavavajillas: Aviso de falta de sal o abrillantador

■ Contexto y Objetivo Didáctico

Identificar los pilotos rojos con forma de 'S' entrelazada o 'sol de chispas' en el lavavajillas.

■■ Paso 1: Generar la Imagen del Reto en la Pantalla del PC

Escribe este prompt en el chat de Gemini en tu ordenador:

"Fotografía detallada del borde superior de la puerta de un lavavajillas de acero inox, con dos pilotos luminosos rojos encendidos: uno con forma de dos flechas onduladas en 'S' (sal) y otro con forma de sol radiante de copos (abrillantador). Letras en español, nítido y realista."

■ Paso 2: El Salvavidas con tu Móvil (Paso a Paso en la App de Gemini)

1. Abre la aplicación de **Gemini** en tu teléfono móvil.
2. Pulsa el icono de la **Cámara** ■ (abajo a la derecha junto al micrófono).
3. Encuadra la imagen en la pantalla del ordenador y pulsa el **botón blanco de disparo**.
4. Pulsa **Aceptar / Adjuntar** para incorporar la foto al mensaje.
5. Toca el icono del **Micrófono** ■■ y di con voz clara:

«Apunta al lavavajillas con el móvil y pregunta: 'Gemini, se me han encendido estas dos luces rojas en el lavavajillas, ¿qué significan y qué producto tengo que rellenar?'.»

6. Pulsa la flecha de **Enviar** ➔ para escuchar y leer la solución inmediata del salvavidas.