

[MOVIL-003] Vitrocerámica Táctil: Código de bloqueo infantil 'L'

■ Objetivo y Utilidad Práctica en la Vida Cotidiana

Resolver el bloqueo accidental de la placa de inducción o vitrocerámica cuando aparece el símbolo 'L' o llave.

■ PASO 1: En el Ordenador (PC) — Generar la Imagen de Prueba

- En el aula no tenemos el objeto físico real. Copia este prompt exacto en Gemini Web (PC) para mostrar la imagen en pantalla:

"Plano cenital en primer plano de los mandos táctiles de una placa vitrocerámica negra de cristal brillante, con los 4 fuegos apagados y en el display digital central una letra 'L' roja brillante encendida junto al icono de un candado. Iluminación realista de cocina, superficie limpia, sin textos en inglés."

■ PASO 2: En tu Teléfono Móvil — Foto con la Cámara y Consulta por Voz

- Abre la aplicación de Gemini en tu móvil, pulsa el icono de la cámara ■, enfoca la pantalla del ordenador y haz esta consulta por voz:

"Abre la app de Gemini en el móvil, enfoca la pantalla y pregunta: 'Gemini, se me ha quedado la vitrocerámica bloqueada con esta letra L roja y no calienta, ¿cómo la desbloqueo con los dedos?'"