
基于 EF2M45 运行 Arduino 移植测试

1.可测试的功能

目前已经移植的功能有 I/O、PWM, 以及 UART 通信的部分功能。适用于安路的板子 EF2M45LG48_MINI_DEV2。



2.可用函数说明

2.1 I/O 函数

Arduino 函数库自带的 I/O 函数包括 pinMode()函数、digitalWrite()函数、digitalRead()函数。

pinMode(pin, mode)函数语法

pin:引脚的编号,pin 可以使用数字 0~31,也可以使用 gpio $0_0~gpio0_15$ 、gpio $1_0~gpio1_15$,需要结合 FPGA 工程共同设置。

mode: INPUT或OUTPUT。

digitalWrite(pin, value)函数语法

pin: 引脚的编号, pin 可以使用数字 0~31, 也可以使用 gpio0_0~gpio0_15、gpio1_0~gpio1_15, 需要结合 FPGA 工程共同设置。

value: HIGH 或 LOW。

digitalRead(pin)函数语法

pin: 引脚的编号, pin 可以使用数字 0~31, 也可以使用 gpio0_0~gpio0_15、gpio1_0~gpio1_15, 需要结合 FPGA 工程共同设置。

2.2 脉冲宽度调制 PWM

关于 PWM 基本原理这里不过多讲述。Arduino 内自带 analogWrite()函数,将模拟值 (PWM 波) 写入引脚。它可用于以不同的亮度点亮 LED 或以各种速度驱动电机。本人自定义 PWM 初始化 pwmlnit()函数。

analogWrite (pin, value)函数语法

pin: 引脚的编号, pin 可以使用数字 0~9。

mode: 占空比 0~255。

pwmInit()函数

可将 0~9 号 PWM 输出占空比初始化为 0。

2.3 UART 通信

Arduino 自带 Serial 对象,以及常用函数 begin()函数和 println()函数。

Serial.begin(baud)函数语法

baud:波特率

Serial.println(res)函数语法

res:字符串

目前还不支持 Serial.read()函数。

3.测试方法

Arduino IDE 和 Anlogic TD 工具的使用方法,在安路的官方资料中有详细的说明,可参考:

https://github.com/AnlogicInfo/EF2M45-SOC https://github.com/AnlogicInfo/EF2M45duino

这里不再过多讲述, 只讲述本例的测试方法。安装 Arduino IDE 和 Maple 库, 将 MapleLibirary 中的文件复制到 Arduino IDE 安装目录中 Arduino\hardware\Arduino_STM32 位置,覆盖原有文件。




本例中需要用的程序包括:

| ArduinoProject | 2020/2/11 11:00 | 文件夹 |
|----------------|-----------------|-----|
| FPGAProject | 2020/4/8 13:19 | 文件夹 |


打开 ArduinoProject\Blink 目录中的 Blink.ino

| | 名称 | 修改日期 | 类型 | 大小 |
|---|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
| □ Blink ino generic stm32f103c hip 2020/4/8 13:19 BIN 文件 16 K | oo Blink.ino | 2020/4/8 13:23 | Arduino file | 1 KB |
| | Blink.ino.generic_stm32f103c.bin | 2020/4/8 13:19 | BIN 文件 | 16 KB |


在工具中做如下配置:




点击项目→编译, 等待编译完成后导出已编译的二进制文件:



然后会在 Arduino 工程文件所在的位置生成.bin 文件,后面需要用到。



然后打开 FPGAProject 工程文件。点击 Process→Properties 进行配置, 在 Generate Bitstream 中点击 6instruct_ram 右侧的 select file, 选择刚才生成的 Blink.ino.generic_stm32f103c.bin 文件, 点击 save 并退出来。



点击 RUN。

```
E:/Anlogic/ArduinoDemo/FPGAProject - Quick_Start
w Project Source Process Tools Window Help
 × / sty
                               Run
                                   quick_start.v
                                                       X \ \ \ \ \
ation
                          1
                             `timescale 1ns / 10ps
Quick_Start
                          2⊟ module quick_start(
EF2M45LG48B
                          3
                                                 fpga_clk_in,
archy
```

编译成功后会生成.bit 文件。

```
20 inout io_led1 ;//MCU drive led
21 inout io_led2 ;//MCU drive led
22 inout io_led2 ;//MCU drive led
22 inout io_led2 ;//MCU drive led
22 inout button1 :

Console


BIT-1003 : Multithreading accelaration with 4 threads.
BIT-1003 : Generate bitstream completely, there are 500 valid insts, and 13521 bits set as '1'.
BIT-1004 : Generate bits file Quick Start.bit.]

RUN-1003 : finish command "bitgen -bit Quick Start.bit -version 0X00 -128 ../ArduinoProject/Blink/Blink.ino.generic_stm32f103c.bin -g ucode:000000001011111000101111100010 -f Quick_Start.btc" in
2.829395s wall, 9.609662s user + 0.078001s system = 9.687662s CPU (342.4%)


RUN-1004 : used memory is 280 MB, reserved memory is 240 MB, peak memory is 381 MB

>>|
```


点击 Download



在 Download 界面中进行如下操作。



然后等待下载成功即可。



板子的现象: D1 以固定频率闪烁; D2 起初闪烁一下,表示程序开始运行; D3 由暗慢慢变亮,如此循环;按键 S2 控制 D5 的亮灭;使用 USB 线将 UART 口连接至电脑,打开串口调试助手,程序每次启动时会接收到"Hello World!!!"。



4.注意事项

由于安路的板子上仅有 D1、D2、D3、D5 四个 LED, S2、S3 两个按键,本测试例程将gpio1_1 和 gpio1_2 映射至 S2 和 S3 作为输入用,将 gpio1_0 和 gpio1_3 映射至 D2 和 D5 作为输出用,pwm 功能只是用了 9 号引脚作为输出,映射至 D3。所以如果想要使用其他 gpio口作为控制口的话需要对 ArduinoProject 和 FPGAProject 同时进行相应更改。

