

Для забезпечення безпеки наших працівників перевізник зобов'язаний дотримуватися таких правил:

- Безпечно встановити вантажний автомобіль у зоні завантаження відповідно до вказівок нашого персоналу.
- Після встановлення автомобіля передати ключі працівнику; ключі будуть зберігатися у спеціально призначеній для цього скриньці.
- Встановити противідкатний упор (колісний башмак). Якщо його немає, необхідно повідомити наших працівників, щоб скористатися нашим.
- Відкрити тент вантажівки, якщо це необхідно.
- Безпечно залишити транспортний засіб, одягнути сигнальний жилет підвищеної видимості та очікувати у спеціально відведеній зоні або в кабіні автомобіля.
- Перевізнику забороняється встановлювати кріпильні ремені для фіксації вантажу до повного завершення завантаження.
- Максимальна дозволена швидкість на території нашого підприємства не повинна перевищувати 10 км/год.

Заздалегідь дякуємо за співпрацю.