HDDScan for Windows Ver. 3.3

Введение

HDDScan это утилита для тестирования накопителей информации (HDD, SSD, RAID, Flash). Программа предназначена для диагностики накопителей информации на наличие BAD-блоков, просмотра S.M.A.R.Т атрибутов накопителя, изменения специальных настроек, таких как: управление питанием, старт/стоп шпинделя, регулировка акустического режима и др.

Автор программы: Артём Рубцов

Страницы поддержки:

Ha русском: http://hddscan.ru/

Ha английском: http://hddscan.com/

Возможности и требования

Поддерживаемы типы накопителей:

- HDD с интерфейсом ATA/SATA
- HDD с интерфейсом SCSI
- HDD с интерфейсом USB (см.Приложение A)
- HDD с интерфейсом FireWire или IEEE 1394 (см.Приложение A)
- RAID массивы с ATA/SATA/SCSI интерфейсом (только тесты)
- Flash накопители с интерфейсом USB (только тесты)
- SSD с интерфейсом ATA/SATA

Тесты накопителей:

- Тест в режиме линейной верификации
- Тест в режиме линейного чтения
- Тест в режиме линейной записи
- Тест в режиме чтения Butterfly (искусственный тест случайного чтения)

S.M.A.R.T.:

- Чтение и анализ S.M.A.R.Т. параметров с дисков с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire
- Чтение и анализ таблиц логов с дисков с интерфейсом SCSI
- Запуск S.M.A.R.Т. тестов на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire
- Монитор температуры на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI

Дополнительные возможности:

- Чтение и анализ идентификационной информации с накопителей с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI
- Изменение параметров AAM, APM, PM на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire
- Просмотр информации о дефектах на накопителя с интерфейсом SCSI
- Старт/стоп шпинделя на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI
- Сохранения отчетов в формате МНТ
- Печать отчетов
- Поддержка «скинов»
- Поддержка командной строки
- Поддержка SSD накопителей (HOBOE)

Требования:

- Intel-совместимый компьютер с процессором от 1.5 ГГц и памятью от 256 МБ
- Операционная система Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 или SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008. Программа не должна запускаться с накопителя работающего в режиме только для чтения

Интерфейс пользователя

Основной вид программы при запуске:

Рис.1 Основной вид программы



Элементы управления главного окна:

- Select Drive выпадающий список который содержит все поддерживаемые накопители в системе. Выводится модель накопителя и серийный номер. Рядом находится иконка, определяющая предположительный тип накопителя.
- Кнопка S.M.A.R.Т. позволяет получить отчет о состоянии драйва сделанном на основе атрибутов S.M.A.R.Т.
- Кнопка New Task (в центре) по нажатию на эту кнопку вызывается меню с основными задачами для программы.
- Элемент меню Surface Tests по нажатию на этот элемент вызывается окно с выбором тестов накопителя (см. Рис.2)
- Элемент меню S.M.A.R.T. нажатие на этот элемент аналогично нажатию кнопки S.M.A.R.T.
- Элемент меню S.M.A.R.T. Offline tests при активации этого элемента вызывается подменю S.M.A.R.T. тестов Short, Extended, Conveyance.
- Элемент меню Temperature Monitor по нажатию на этот элемент будет запущена задача мониторинга температуры
- Элемент меню Features при активации этого элемента вызывается подменю дополнительных возможностей программы
- Элемент меню Identity Info при нажатии на этот элемент программа выведет отчет об идентификационной информации накопителя
- Элемент меню Skin Selection при нажатии на этот элемент программа откроет окно выбора «скинов»
- Элемент меню Build Command Line при нажатии на этот элемент программа откроет окно построения командной строки



Элементы управления:

- Поле Start LBA начальный логический номер сектора для тестирования
- Поле End LBA конечный логический номер сектора для тестирования
- Поле Block Size размер блока в секторах для тестирования
- Блок радиокнопок Test позволяет выбрать тип теста: верификация, чтение, стирание, чтение в режиме Butterfly.
- Кнопка Add Test добавляет тест в очередь задач


Возможности и ограничения тестов:

- Может быть запущен только один тест поверхности в одно время. Это связано с тем, что автору программы не удалось пока получить стабильных качественных результатов при запуске 2-х и более тестов одновременно (на разных накопителях)
- Тест в режиме Verify может иметь ограничение на размер блока в 256, 16384 или 65536 секторов. Это связано с особенностями работы Windows.
- Тест в режиме Verify может неправильно работать на USB/Flash накопителях.
- При тестировании в режиме Verify накопитель считывает блок данных во внутренний буфер и проверяет их целостность, передача данных через интерфейс не происходит. Программа замеряет время готовности накопителя после выполнения этой операции после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно от минимального к максимальному.
- При тестировании в режиме Read накопитель считывает данные во внутренний буфер, после чего данные передаются через интерфейс и сохраняются во временном буфере программы. Программа замеряет суммарное время готовности накопителя и передачи данных после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно от минимального к максимальному.
- При тестировании в режиме Erase программа подготавливает блок данных заполненных специальным паттерном с номером сектора и передает данные накопителю, накопитель записывает полученный блок (информация в блоке безвозвратно теряется!). Программа замеряет суммарное время передачи и записи блока и готовности накопителя после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно от минимального к максимальному.
- Тестирование в режиме Butterfly Read аналогично тестированию в режиме Read. Разница заключается в порядке тестирования блоков. Блоки тестируются парами. Первый блок в первой паре будет Блок 0. Второй блок в первой паре будет Блок N, где N это последний блок заданного участка. Следующая пара будет Блок 1, Блок N-1 и т.д. Завершается тестирование в середине заданного участка. Этот тест замеряет время позиционирования и время чтения накопителя.

Окно управления тестами:



Это окно содержит очередь тестов. Сюда попадают все тесты, S.M.A.R.T. тесты, а также монитор температуры, которые запускает программа. Менеджер позволяет удалять тесты из очереди. Некоторые тесты можно ставить на паузу или останавливать. Двойной клик на записи в очереди вызывает окно с информацией о текущей задаче.



Информационное окно тестов

Окно содержит информацию о тесте, позволяет ставить тест на паузу или останавливать, а также генерирует отчет.

Вкладка Graph:

Содержит информацию зависимости скорости тестирования от номера блока, представлена в виде графа



Вкладка Мар:

Содержит информацию зависимости времени тестирования от номера блока, представлена в виде карты



По умолчанию динамическая прорисовка карты отключена, это связано с тем, что на слабых машинах прорисовка карты занимает очень много процессорного времени и может влиять на точность тестов. Чтобы уменьшить влияние прорисовки карты на точность тестирования, был введен специальный буфер Map Update Queue. Поток который тестирует накопитель, складывает задачи для прорисовки карты в этот буфер. Другой поток забирает задачи и рисует карту. Если буфер заполнится полностью, то поток тестирования накопителя может работать неправильно и результаты тестирования будут менее точными. Если вы видите что буфер Map Update Queue заполняется слишком быстро – отключите динамическую прорисовку карты. Вы можете просматривать карту прокручивая ее мышкой, так как результаты все равно сохраняются на карте, независимо от динамической прорисовки.

Вкладка Report:

Содержит информацию о тесте и всех блоках, время тестирования которых заняло более чем 50 мс.



Идентификационная информация:

Отчет содержит информацию об основных физических и логических параметрах накопителя.

Отчет можно распечатывать и сохранять в файл МНТ.

Рис.8 Пример окна идентификационной информации для ATA/SATA накопителя





Рис. 9 Пример окна идентификационной информации для SCSI накопителя



S.M.A.R.Т. отчет:

Отчет содержит информацию производительности и «здоровья» накопителя в виде атрибутов. Если по мнению программы атрибут в норме, то рядом с ним стоит иконка зеленого цвета. Желтым обозначаются атрибуты на которые следует обратить внимание особенно, как правило они указывают на какую-либо неисправность накопителя. Красным обозначаются атрибуты находящиеся за пределами нормы.

Отчеты можно распечатывать или сохранять в файл типа МНТ.




Рис.11 Пример отчета S.M.A.R.Т. для SCSI диска




Рис.12 Пример отчета S.M.A.R.Т. для SSD диска





Рис.13 Пример отчета S.M.A.R.Т. для SSD диска



Монитор температуры:

Позволяет оценивать температуру накопителя. Информация выводится в панель задач, а также в специальное окно информации о тесте. Рис.14 содержит показания для двух накопителей.

Рис.14 Монитор температуры в панели задач



Для ATA/SATA/USB/FireWire накопителей окно информации содержит 2 значения. В панель задач выводится второе значение.

Первое значение берется из атрибута Airflow Temperature, второе значение берется из атрибута HDA Temperature.





Для SCSI накопителей окно информации содержит 2 значения. В панель задач выводится второе значение.

Первое значение содержит максимально допустимую температуру для накопителя, второе показывает текущую температуру.


Рис.16 Монитор температуры для SCSI диска



S.M.A.R.Т. тесты

Программа позволяет запускать три типа S.M.A.R.Т. тестов

- 1. Short test длится обычно 1-2 минуты. Проверяет основные узлы накопителя, а также сканирует небольшой участок поверхности накопителя и сектора находящиеся в Pending-List (сектора которые могут содержать ошибки чтения). Тест рекомендуется для быстрой оценки стостояния накопителя.
- 2. Extended test длится обычно от 0.5 до 2 часов. Проверяет основные узлы накопителя, а также полностью сканирует поверхность накопителя.
- 3. Conveyance test длится обычно несколько минут. Проверяет узлы и логи накопителя которые могут указывать на неправильное хранение или перевозку накопителя.



Дополнительные возможности:

Для ATA/SATA/USB/FireWire накопителей программа позволяет изменять некоторые параметры.


- 1. ААМ функция управляет шумом накопителя. Включение это функции позволяет уменьшить шум накопителя за счет более плавного позиционирования головок. При этом накопитель немного теряет в производительности при случайном доступе.
- 2. APM функция позволяет экономить питание накопителя за счет временного снижения скорости вращения (или полной остановки) шпинделя накопителя в момент простоя.
- 3. РМ функциия позволяет настроить таймер остановки шпинделя на определенное время. При достижении этого время шпиндель будет остановлен при условии что накпитель находится в режиме простоя. Обращение к накопителю любой программой вызывает принудительное раскручивание шпинделя и сбрасывание таймера на ноль.
- 4. Disable Seagate PM специальная команда которая может выключить таймер остановки шпинделя на некоторых Seagate-ах, добавлена по просьбам пользователей, найти на каких драйвах она работает мне не удалось
- 5. Программа также позволяет останавливать или запускать шпиндель накопителя принудительно. Обращение к накопителю любой программой вызывает принудительное раскручивание шпинделя.



Рис.18 Информационное окно дополнительных возможностей ATA/SATA накопителя

Для SCSI накопителей программа позволяет просматривать дефект-листы и запускать/останавливать шпиндель.

Рис.19 Информационное окно дополнительных возможностей SCSI накопителя




Использование «скинов»

Программа использует компонент AlphaSkins, что позволяет пользователю изменять внешний вид приложения.

Скачать доступные «скины» можно здесь - http://www.alphaskins.com/asdwnld.php
Там же можно почитать, как создавать свои «скины».

Создайте поддиректорию Skins в той папке, где расположен файл HDDScan.exe, скачайте понравившееся вам «скины» на свой компьютер и скопируйте их в папку Skins. Вызовите диалог Skin Selection. Нажмите кнопку Select Skin и выберете понравившийся «скин». Программа создаст файл main.ini, в котором будут сохранены параметры текущего «скина», если удалить файл main.ini программа будет использовать встроенный «скин». Галочка Skinned mode позволяет включать и выключать использование «скинов» (включено по умолчанию).



Программа может сроить командную строку для управления некоторыми параметрами накопителя и сохранять эту строку в bat или cmd файл. При запуске такого файла программа вызывается в фоновом режиме, изменяет параметры накопителя в соответствии с заданными и автоматически закрывается.



Приложение А: Накопители с интерфейсом USB/FireWire

Если накопитель поддерживается программой, то для него доступны тесты, S.M.A.R.T. функции и дополнительные возможности.

Если накопитель не поддерживается программой, то для него доступны только тесты.

Накопители с интерфейсом USB/FireWire, которые поддерживает программа:

Накопитель	Микросхема контроллера
StarTeck IDECase35U2	Cypress CY7C68001
WD Passpopt	Initio INIC-1610L
Iomega PB-10391	Неизвестен
Seagate ST9000U2 (PN: 9W3638-556)	Cypress CY7C68300B
Seagate External Drive (PN: 9W286D)	Cypress CY7C68300B
Seagate FreeAgentPro	Oxford
CASE SWEXX ST010	Cypress AT2LP RC7
Vantec CB-ISATAU2 (адаптер)	JMicron JM20337
Beyond Micro Mobile Disk 3.5" 120GB	Prolific PL3507 (поддерживается только
	USB)
Maxtor Personal Storage 3100	Prolific PL2507
Maxtor Personal Storage (USB2120NEP001)	In-System ISD300A
	SunPlus SPIF215A
Toshiba USB Mini Hard Drive	Неизвестен
USB Teac HD-15 PUK-B-S	Неизвестен
Transcend StoreJet 35 Ultra (TS1TSJ35U-EU)	Неизвестен
AGEStar FUBCP	JMicron JM20337
USB Teac HD-15 PUK-B-S	Неизвестен
	Prolific 2571

Накопители с интерфейсом USB/FireWire, которые возможно поддерживает программа:

Накопитель	Микросхема контроллера
AGEStar IUB3A	Cypress
AGEStar ICB3RA	Cypress
AGEStar IUB3A4	Cypress
AGEStar IUB5A	Cypress
AGEStar IUB5P	Cypress
AGEStar IUB5S	Cypress
AGEStar NUB3AR	Cypress
AGEStar IBP2A2	Cypress
AGEStar SCB3AH	JMicron JM2033x
AGEStar SCB3AHR	JMicron JM2033x
AGEStar CCB3A	JMicron JM2033x
AGEStar CCB3AT	JMicron JM2033x
AGEStar IUB2A3	JMicron JM2033x
AGEStar SCBP	JMicron JM2033x
Noontec SU25	Prolific PL2507
Transcend TS80GHDC2	Prolific PL3507
Transcend TS40GHDC2	Prolific PL3507
I-O Data HDP-U series	Неизвестен
I-O Data HDC-U series	Неизвестен
Enermax Vanguard EB206U-B	Неизвестен

Thermaltake Max4 A2295	Неизвестен
Spire GigaPod SP222	Неизвестен
Cooler Master - RX-3SB	Неизвестен
MegaDrive200	Неизвестен
RaidSonic Icy Box IB-250U	Неизвестен
Logitech USB	Неизвестен

Накопители с интерфейсом USB/FireWire, которые не поддерживает программа:

Накопитель	Микросхема контроллера
Matrix	Genesis Logic GL811E
Pine	Genesis Logic GL811E
Iomega LDHD250-U	Cypress CY7C68300A
Iomega DHD160-U	Prolific PL-2507 (модифицированная
	прошивка)
Iomega	Prolific PL-3507 (модифицированная
	прошивка)
Maxtor Personal Storage 3200	Prolific PL-3507 (модифицированная
	прошивка)
Maxtor One-Touch	Cypress CY7C68013
Seagate Pocket HDD	Неизвестен
Seagate External Drive (PN-9W2063)	Cypress CY7C68013
SympleTech SympleDrive 9000-40479-002	CY7C68300A
	Myson Century CS8818
	Myson Century CS8813

Приложение Б: SSD накопители

Поддержка того или иного накопителя по большей мере зависит от установленного на нем контроллера

Накопители SSD которые поддерживает программа:

Накопитель	Микросхема контроллера
OCZ Vertex, Vertex Turbo, Agility, Solid 2	Indilinx IDX110M00
Super Talent STT_FTM28GX25H	Indilinx IDX110M00
Corsair Extreme Series	Indilinx IDX110M00
Kingston SSDNow M-Series	Intel PC29AS21AA0 G1
Intel X25-M G2	Intel PC29AS21BA0 G2
OCZ Throttle	JMicron JMF601
Corsair Performance Series	Samsung S3C29RBB01

Накопители SSD которые возможно поддерживает программа:

Накопитель	Микросхема контроллера
OCZ Vertex2, Agility2	SandForce SF1200
OCZ Vertex LE, Vertex 2 Pro	SandForce SF1500
Corsair Force F100 Series	SandForce SF1200
Xceed Lite	неизвестен