SMK_GLDSMB_FRACK Pinout PARTE - No hay pulsador de encendido, se abre el rack y se **IFRONTAL** pulsa el botón de encendido del PC. **DEL SIM VENTILADORES** IFPWVENT **USBBOOTER IFSWBOOT** IFUSB00 **CPU** (wc)IFUSB00 PULSADOR FILTRO RC RESTORE CONECTOR DIN 43650 IFALARM_02-SMB **IFPWAC** SETA DE EMERGENCIA IFALARM_00-SMB IFMAINPW Panel del **FRACK** IFETH5m AUDIOBOARD (J1) **BORNERO** SECCIÓN (mm^2): --IDREF: --NOMBRE: SMK_GLDSMB_FRACK Pinout LONGITUD (mm): --REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA FECHA: 02/01/2017 SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.