1650 PAL_IFAUTOSHIFT-SMT /----50---/ -1550--100-**PUNTA SOLDADA PUNTA SOLDADA PUNTA SOLDADA** MPC4_8_H **PUNTA SOLDADA PUNTA SOLDADA PUNTA SOLDADA PUNTA SOLDADA PUNTA SOLDADA** CONECTOR ORIGEN PIN ORIGEN **COLOR** PIN DESTINO **CONECTOR DESTINO** MPC4 8 H BLANCO (LIBRE) PUNTA SOLDADA MPC4 8 H BOTÓN AUTOMÁTICO IZQ PUNTA SOLDADA MPC4 8 H PAL. GRANDE BAJAR PUNTA SOLDADA **IDREF** 1650 **ORIGEN CABLE** MPC4 8 H VERDE MPC4 8 H BOTÓN AUTOMÁTICO DCHO PUNTA SOLDADA NOMBRE PAL IFAUTOSHIFT-SMT **DESTINO CABLE 1** PUNTA SOLDADA 4 AMARILLO MPC4 8 H GRIS PAL. PEQUEÑA BAJAR PUNTA SOLDADA **ETIQUETA** 1650 PAL IFAUTOSHIFT-SMT **DESTINO CABLE 2** MPC4 8 H **AZUL** PAL. GRANDE SUBIR PUNTA SOLDADA LONGITUD (mm) 1700 **DESTINO CABLE 3** NEGRO GND SECCION (mm2) 0,5 **APANTALLADO** NO MPC4 8 H PUNTA SOLDADA MPC4 8 H PAL. PEQUEÑA SUBIR PUNTA SOLDADA **NUM. LINEAS** MANGUERA/FUNDA SI REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA FECHA: 30/01/2017 📆 simumak SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.