



淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

肯风带你玩蓝牙 nRF52832 系列教程	2
作者: 青风	2
作者: 青风	3
出品论坛: www.qfv8.com	3
淘宝店: http://qfv5.taobao.com	
QQ 技术群: 346518370	3
硬件平台: 青云 QY-nRF52832 开发板	3
2.5 蓝牙 BLE 遥控器	3
1: 遥控指令设置:	3
2 应用与调试	
2.1 下载	4
2.2 测试	5



青风带你玩蓝牙 nRF52832 系列教程

-----作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com 青风电子社区



2



作者: 青风

出品论坛: www.qfv8.com

淘宝店: http://qfv5.taobao.com

QQ 技术群: 346518370

硬件平台: 青云 QY-nRF52832 开发板

23 蓝牙 BLE 遥控器

很多朋友和客户希望能够把通过蓝牙发起指令控制硬件,实现遥控器的功能,实际上大体思路有两种方法,方法一:使用蓝牙串口工程,发送指令(类似 AT 指令)后通过蓝牙串口 APP 实现远程控制,本章主要介绍这种方法。第二种方法,采用类似蓝牙按键通知这章的内容,建立一个私有任务,通过通知的按键进行控制,这个前面章节已经有讲述。本子就主要介绍方法一进行设置开发。

注意本例在上一节的蓝牙串口的基础上进行修改。

1: 遥控指令设置:

为了简单演示遥控功能,我们采用遥控点亮 LED 灯来验证。设置 AT 指令判断执行什么操作,代码配置如下:

```
01. static void nus data handler(ble_nus_evt_t * p_evt)//串口中断操作
02. {
03.
        if (p evt->type == BLE NUS EVT RX DATA)
04.
05.
            uint32_t err_code;
06.
07.
            NRF LOG DEBUG("Received data from BLE NUS. Writing data on UART.");
            NRF_LOG_HEXDUMP_DEBUG(p_evt->params.rx_data.p_data,
08.
09.
                                           p evt->params.rx data.length);
10.
            //首先判断输入的头是否为 AT+指令
11.
              if((p_evt->params.rx_data.p data[0]=='A')
12.
               &&(p evt->params.rx data.p data[1]=='T')
13.
               &&(p evt->params.rx data.p data[2]=='+'))
14.
         {
15.
```




```
16.
          if(((p \text{ evt->params.rx data.p data[3]=='O')}||(p \text{ evt->params.rx data.p data[3]=='o')})
17.
         \&\&((p_evt->params.rx_data.p_data[4]=='N')||(p_evt->params.rx_data.p_data[4]=='n')))|
         //如果收到的数据为"ON"或者"on"
18.
19.
20.
          nrf gpio pin clear(LED 2);
                                       //工作指示绿灯亮
21.
                                         //工作指示红灯灭
          nrf gpio pin set(LED 3);
22.
          states[0]=p_evt->params.rx_data.p_data[0];
                                                                //更新要上传的状态数据
23.
          states[1]=p evt->params.rx data.p data[1];
24.
          states[2]=0;
25.
                                           //状态发生变化,马上上传状态一次
          change state=1;
26.
         }
27.
28.
          if(((p_evt->params.rx_data.p_data[3]=='O')||(p_evt->params.rx_data.p_data[3]=='o'))
29.
       &&((p_evt->params.rx_data.p_data[4]=='F')\|(p_evt->params.rx_data.p_data[4]=='f'))
30.
       &&((p evt->params.rx data.p data[5]=='F')||(p evt->params.rx data.p data[5]=='f')))
31.
         {
32.
          //如果收到的数据为 "OFF" 或者"off"
33.
          nrf_gpio_pin_clear(LED_3);
                                       //工作指示红灯亮
34.
          nrf gpio pin set(LED 2);
                                     //工作指示绿灯灭
35.
          states[0]=p evt->params.rx data.p data[0];
                                                             //更新要上传的状态数据
36.
          states[1]=p evt->params.rx data.p data[1];
37.
          states[2]=p evt->params.rx data.p data[2];
38.
                                           //状态发生变化,马上上传状态一次
          change state=1;
39.
         }
40. }
41.
            if (p evt->params.rx data.p data[p evt->params.rx data.length - 1] == '\r')
42.
            {
43.
                 while (app uart put('\n') == NRF ERROR BUSY);
44.
            }
45.
46. }
47.
48. }
```

分析上面的代码,通过 APP 发给开发板数据指令,我们通过判断指令数据来执行相关的操作,比如如果发了 AT+ON,我们就执行开灯功能。如果执行的 AT+off,我们则执行了关掉灯的功能。当然还有更多的操作可以执行,比如控制继电器开关,实现智能开关的功能等等。在蓝牙接收 nus_data_handler 函数中,判断主机发过来的数据指令,来执行对应的操作,原理比较简单。

2 应用与调试

2.1 下载





淘宝地址: http://qfv5.taobao.com/

连接好开发板和仿真器后,首先下载协议栈,本例使用的协议栈为 S132 版本,打开 NRFgo 进行下载,可以参考前面样例章节介绍。首先整片擦除,后下载协议栈:

下载完后可以下载工程,首先把工程编译一下,通过后点击 KEIL 上的下载按键,下载成功后提示如图,程序开始运行,同时开发板上广播 LED 开始广播:

Project Books { } Functions U	1.			
Build Output				
Erase Done. Programming Done.	-20			
Verify OK. Application running	,			
21			111	

2.2 测试

打开手机 APP 软件 TOOLbox, 打开串口 uart 功能,如下图所示:



下载完成应用代码后,按下开发板复位按键运行程序。然后打开 app 如下 图所示,发现串口,点击连接:





连接成功如下图所示:



发送和接收数据,发送 AT+on 控制 led 灯开,发送 AT+off 控制 led



灯关。如下图所示:

