NRF24L01 使用文档

基于 c8051f330 单片机

目 录

芯片简介3
1 NRF24L01 功能框图
2 NRF24L01 状态机5
3 Tx 与 Rx 的配置过程7
3.1 Tx 模式初始化过程7
3.2 Rx 模式初始化过程8
4 控制程序详解9
4.1 函数介绍9
4.1.1 uchar SPI_RW(uchar byte)9
4.1.2 uchar SPI_RW_Reg (uchar reg, uchar value)10
4.1.3 uchar SPI_Read (uchar reg);10
4.1.4 uchar SPI_Read_Buf (uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes);11
4.1.5 uchar SPI_Write_Buf (uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes);11
4.1.6 void RX_Mode(void)12
4.1.7 void TX_Mode(void)13
4.2 NRF24L01 相关命令的宏定义13
4.3 NRF24L01 相关寄存器地址的宏定义14
5 实际通信过程示波器图16
1) 发射节点 CE 与 IRQ 信号17
2) SCK 与 IRQ 信号(发送成功)18
3) SCK 与 IRO 信号(发送不成功)19

芯片简介

NRF24L01 是 NORDIC 公司最近生产的一款无线通信通信芯片,采用 FSK 调制,内部集成 NORDIC 自己的 Enhanced Short Burst 协议。可以实现点对点或是 1 对 6 的无线通信。无线通信速度可以达到 2M(bps)。NORDIC 公司提供通信模块的 GERBER 文件,可以直接加工生产。嵌入式工程师或是单片机爱好者只需要为单片机系统预留 5 个 GPIO,1 个中断输入引脚,就可以很容易实现无线通信的功能,非常适合用来为 MCU 系统构建无线通信功能。

1 NRF24L01 功能框图




Fig.1 NRF24L01 BLOCK DIAGRAM

NRF24L01 的框图如 Fig.1 所示,从单片机控制的角度来看,我们只需要关注 Fig.1 右面的六个控制和数据信号,分别为 CSN、SCK、MISO、MOSI、IRQ、CE。

CSN: 芯片的片选线, CSN 为低电平芯片工作。

SCK: 芯片控制的时钟线(SPI时钟)

MISO: 芯片控制数据线(Master input slave output)

MOSI: 芯片控制数据线 (Master output slave input)

IRQ: 中断信号。无线通信过程中 MCU 主要是通过 IRQ 与 NRF24L01 进行通信。

CE: 芯片的模式控制线。在 CSN 为低的情况下,CE 协同 NRF24L01 的 CONFIG 寄存器共同决定 NRF24L01 的状态(参照 NRF24L01 的状态机)。

2 NRF24L01 状态机

NRF24L01 的状态机见 Fig.2 所示,对于 NRF24L01 的固件编程工作主要是参照 NRF24L01 的状态机。主要有以下几个状态

Power Down Mode: 掉电模式

Tx Mode: 发射模式

Rx Mode: 接收模式

Standby-1Mode: 待机 1 模式

Standby-2 Mode: 待机 2 模式

上面五种模式之间的相互切换方法以及切换所需要的时间参照 Fig.2。




Fig.2 NRF24L01 State Machine

对 24L01 的固件编程的基本思路如下:

- 1)置 CSN 为低,使能芯片,配置芯片各个参数。(过程见 3.Tx 与 Rx 的配置过程)配置参数在 Power Down 状态中完成。
- 2) 如果是 Tx 模式,填充 Tx FIFO。
- 3) 配置完成以后,通过 CE 与 CONFIG 中的 PWR_UP 与 PRIM_RX 参数确定 24L01 要切换到的状态。

Tx Mode: PWR_UP=1; PRIM_RX=0; CE=1 (保持超过 10us 就可以);

Rx Mode: PWR_UP=1; PRIM_RX=1; CE=1;

4) IRQ 引脚会在以下三种情况变低:

Tx FIFO 发完并且收到 ACK (使能 ACK 情况下)

Rx FIFO 收到数据

达到最大重发次数

将 IRQ 接到外部中断输入引脚,通过中断程序进行处理。

3 Tx 与 Rx 的配置过程

本节只是叙述了采用 ENHANCED SHORT BURST 通信方式的 Tx 与 Rx 的配置及通信过程,熟悉了 24L01 以后可以采用别的通信方式。

3.1 Tx 模式初始化过程

初始化步骤	24L01 相关寄存器
1)写 Tx 节点的地址	TX_ADDR
2)写 Rx 节点的地址(主要是为了使能 Auto Ack)	RX_ADDR_P0
3)使能 AUTO ACK	EN_AA
4) 使能 PIPE 0	EN_RXADDR
5) 配置自动重发次数	SETUP_RETR
6) 选择通信频率	RF_CH
7) 配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率)	RF_SETUP
8) 选择通道 0 有效数据宽度	Rx_Pw_P0
9) 配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式	CONFIG

Tx 模式初始化过程

- 1)写Tx节点的地址 TX_ADDR
- 2) 写 Rx 节点的地址(主要是为了使能 Auto Ack) RX ADDR P0
- 3) 使能 AUTO ACK EN AA
- 4) 使能 PIPE 0 EN_RXADDR
- 5) 配置自动重发次数 SETUP_RETR
- 6) 选择通信频率 RF_CH
- 7) 配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率) RF_SETUP
- 8) 选择通道 0 有效数据宽度 Rx_Pw_P0
- 9) 配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。

3.2 Rx 模式初始化过程

初始化步骤	24L01 相关寄存器			
1)写 Rx 节点的地址	RX_ADDR_P0			
2)使能 AUTO ACK	EN_AA			
3) 使能 PIPE 0	EN_RXADDR			
4) 选择通信频率 RF_CH				
5) 选择通道 0 有效数据宽度	Rx_Pw_P0			
6) 配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率)	RF_SETUP			
7) 配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式	CONFIG			

Rx 模式初始化过程:

初始化步骤 24L01 相关寄存器

- 1) 写 Rx 节点的地址 RX_ADDR_P0
- 2) 使能 AUTO ACK EN_AA
- 3) 使能 PIPE 0 EN_RXADDR
- 4) 选择通信频率 RF_CH
- 5) 选择通道 0 有效数据宽度 Rx_Pw_P0
- 6) 配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率) RF_SETUP
- 7) 配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。

4 控制程序详解

4.1 函数介绍

```
NRF24L01 的控制程序主要包括以下几个函数 uchar SPI_RW(uchar byte); uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); uchar SPI_Read(uchar reg); uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes); uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes); void RX_Mode(void); void TX_Mode(void);
```

4.1.1 uchar SPI_RW(uchar byte)

```
uchar SPI_RW(uchar byte)
{
    uchar bit_ctr;
    for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
    {
         MOSI = (byte \& 0x80);
                                            // output 'byte', MSB to MOSI
         byte = (byte << 1);
                                          // shift next bit into MSB..
         SCK = 1;
                                              // Set SCK high...
         byte |= MISO;
                                          // capture current MISO bit
         SCK = 0;
                                          // ..then set SCK low again
    }
    return(byte);
                                          // return read byte
}
```

最基本的函数,完成 GPIO 模拟 SPI 的功能。将输出字节(MOSI)从 MSB 循环输出,同时将输入字节(MISO)从 LSB 循环移入。上升沿读入,下降沿输出。(从 SCK 被初始化为低电平可以判断出)。

4.1.2 uchar SPI_RW_Reg (uchar reg, uchar value)

寄存器访问函数: 用来设置 24L01 的寄存器的值。基本思路就是通过 WRITE_REG 命令(也就是 0x20+寄存器地址) 把要设定的值写到相应的寄存器地址里面去,并读取返回值。对于函数来说也就是把 value 值写到 reg 寄存器中。

需要注意的是,访问 NRF24L01 之前首先要 enable 芯片 (CSN=0;),访问完了以后再 disable 芯片 (CSN=1;)。

4.1.3 uchar SPI_Read (uchar reg);

```
uchar SPI_Read(uchar reg)
{
    uchar reg_val;

CSN = 0;  // CSN low, initialize SPI communication...
```

```
SPI_RW(reg);
                           // Select register to read from..
    reg_val = SPI_RW(0);
                          // ..then read registervalue
   CSN = 1;
                           // CSN high, terminate SPI communication
   return(reg_val);
                        // return register value
}
读取寄存器值的函数: 基本思路就是通过 READ_REG 命令(也就是 0x00+寄存器地址),把
寄存器中的值读出来。对于函数来说也就是把 reg 寄存器的值读到 reg val 中去。
4.1.4 uchar SPI_Read_Buf (uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes);
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
{
    uchar status,byte_ctr;
   CSN = 0;
                                    // Set CSN low, init SPI tranaction
    status = SPI_RW(reg);
                                    // Select register to write to and read status byte
    for(byte_ctr=0;byte_ctr<bytes;byte_ctr++)</pre>
        pBuf[byte\_ctr] = SPI\_RW(0);
                                   // Perform SPI_RW to read byte from nRF24L01
   CSN = 1;
                                       // Set CSN high again
    return(status);
                                   // return nRF24L01 status byte
}
接收缓冲区访问函数: 主要用来在接收时读取 FIFO 缓冲区中的值。基本思路就是通过
```

4.1.5 uchar SPI_Write_Buf (uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes);

READ_REG 命令把数据从接收 FIFO (RD_RX_PLOAD) 中读出并存到数组里面去。

uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)

```
{
   uchar status, byte ctr;
   CSN = 0;
                            // Set CSN low, init SPI tranaction
                           // Select register to write to and read status byte
    status = SPI_RW(reg);
   Uart_Delay(10);
    for (byte ctr=0; byte ctr<br/>bytes; byte ctr++) // then write all byte in buffer (*pBuf)
   SPI RW(*pBuf++);
   CSN = 1;
                           // Set CSN high again
                           // return nRF24L01 status byte
   return(status);
}
发射缓冲区访问函数:主要用来把数组里的数放到发射 FIFO 缓冲区中。基本思路就是通过
WRITE REG 命令把数据存到发射 FIFO (WR TX PLOAD) 中去。
4.1.6 void RX_Mode(void)
设定 24L01 为接收方式,配置过程详见 3.2 Rx 模式初始化过程。
void RX Mode (void)
   CE=0:
   SPI Write Buf (WRITE REG + RX ADDR PO, TX ADDRESS, TX ADR WIDTH);
   SPI RW Reg(WRITE REG + EN AA, 0x01);
                                           // Enable Auto. Ack:Pipe0
   SPI RW Reg(WRITE REG + EN RXADDR, 0x01); // Enable Pipe0
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);
                                           // Select RF channel 40
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_PO, TX_PLOAD_WIDTH);
   SPI RW Reg(WRITE REG + RF SETUP, 0x07);
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 bytes)
   & Prim:RX. RX DR enabled..
   CE = 1; // Set CE pin high to enable RX device
 // This device is now ready to receive one packet of 16 bytes payload from a TX device
sending to address
 // '3443101001', with auto acknowledgment, retransmit count of 10, RF channel 40 and
```

datarate = 2Mbps.

}

4.1.7 void TX_Mode(void)

设定 24L01 为发送方式,配置过程详见 3.1 Tx 模式初始化过程。

```
void TX_Mode(void)
    CE=0;
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_PO, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
    SPI Write Buf (WR TX PLOAD, tx buf, TX PLOAD WIDTH); // Writes data to TX payload
    SPI RW Reg(WRITE REG + EN AA, 0x01);
                                             // Enable Auto. Ack:Pipe0
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // Enable Pipe0
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);
                                             // Select RF channel 40
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // TX_PWR:0dBm, Datarate:2Mbps,
    LNA: HCURR
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);
                                             // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 bytes)
    & Prim:TX. MAX RT & TX DS enabled..
    CE=1;
}
```

4.2 NRF24L01 相关命令的宏定义

nRF24L01 的基本思路就是通过固定的时序与命令,控制芯片进行发射与接收。控制命令如 FIG.4.2.1 所示。

	SPI 接口指令		
指令名称	指令格式	操作	
R_REGISTER	000A AAAA	读配置寄存器。AAAAA 指出读操作的寄存器地址	
W_REGISTER	001A AAAA	写配置寄存器。AAAAA 指出写操作的寄存器地址	
		只能在掉电模式或待机模式下操作。	
R_RX_PAYLOAD	0110 0001	读 RX 有效数据: 1-32 字节。读操作全部从字节 0 开始。	
		当读 RX 有效数据完成后, FIFO 寄存器中有效数据被清除。	
		应用于接收模式下。	
W_RX_PAYLOAD	1010 0000	写 TX 有效数据: 1-32 字节。写操作从字节 0 开始。	
		应用于发射模式下	
FLUSH_TX	1110 0001	清除 TX FIFO 寄存器,应用于发射模式下。	
FLUSH_RX	1110 0010	清除 RX FIFO 寄存器,应用于接收模式下。	
		在传输应答信号过程中不应执行此指令。也就是说,若传	
		输应答信号过程中执行此指令的话将使得应答信号不能被	
		完整的传输。	
REUSE_TX_PL	1110 0011	应用于发射端	
		重新使用上一包发射的有效数据。当 CE=1 时,数据被不断	
		重新发射。	
		在发射数据包过程中必须禁止数据包重利用功能。	
NOP	1111 1111	空操作。可用来读状态寄存器。	

FIG.4.2.1

前面提到的函数也要与这些命令配合使用,比如

SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);

SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);

相关命令的宏定义如下:

```
#define READ_REG
                       0x00 // Define read command to register
#define WRITE_REG
                       0x20 // Define write command to register
#define RD_RX_PLOAD
                       0x61 // Define RX payload register address
#define WR_TX_PLOAD
                       0xA0 // Define TX payload register address
#define FLUSH_TX
                       0xE1 // Define flush TX register command
#define FLUSH_RX
                       0xE2 // Define flush RX register command
#define REUSE_TX_PL
                       0xE3 // Define reuse TX payload register command
#define NOP
                        OxFF // Define No Operation, might be used to read status
register
```

4.3 NRF24L01 相关寄存器地址的宏定义

#define CONFIG 0x00 // 'Config' register address

```
#define EN AA
                           0x01 // 'Enable Auto Acknowledgment' register address
#define EN_RXADDR
                             0x02 // 'Enabled RX addresses' register address
#define SETUP_AW
                            0x03 // 'Setup address width' register address
#define SETUP_RETR
                                   // 'Setup Auto. Retrans' register address
#define RF_CH
                           0x05
                                  // 'RF channel' register address
#define RF_SETUP
                           0x06
                                  // 'RF setup' register address
#define STATUS
                                  // 'Status' register address
#define OBSERVE TX
                             0x08 // 'Observe TX' register address
#define CD
                                // 'Carrier Detect' register address
#define RX_ADDR_P0
                             0x0A // 'RX address pipe0' register address
#define RX_ADDR_P1
                             0x0B // 'RX address pipe1' register address
                             0x0C // 'RX address pipe2' register address
#define RX_ADDR_P2
#define RX_ADDR_P3
                             0x0D // 'RX address pipe3' register address
#define RX_ADDR_P4
                             0x0E // 'RX address pipe4' register address
#define RX_ADDR_P5
                             0x0F // 'RX address pipe5' register address
#define TX_ADDR
                                  // 'TX address' register address
#define RX_PW_P0
                            0x11
                                  // 'RX payload width, pipe0' register address
#define RX_PW_P1
                                   // 'RX payload width, pipe1' register address
                            0x12
#define RX_PW_P2
                            0x13
                                   // 'RX payload width, pipe2' register address
#define RX_PW_P3
                            0x14
                                   // 'RX payload width, pipe3' register address
#define RX_PW_P4
                            0x15
                                   // 'RX payload width, pipe4' register address
#define RX PW P5
                                   // 'RX payload width, pipe5' register address
#define FIFO_STATUS
                           0x17 // 'FIFO Status Register' register address
```

5 实际通信过程示波器图

对于 NRF24L01 的编程主要是通过命令 (WRITE_REG, READ_REG 等等), 控制线 CE、CSN) 以及中断信号 IRQ 共同完成的。

对于发射节点,如果使能 ACK 与 IRQ 功能,则当通信成功以后(也就是发射节点收到了接收节点送回的 ACK 信号) IRQ 线会置低。

对于接收节点,如果使能ACK与IRQ功能,则当通信成功以后(主要是根据 Enhanced ShockBurst协议认为成功收到了有效数据宽度的数据)IRQ线会置低。 根据以上两种情况,用示波器抓了以下几个图形,分别介绍如下:

1) 发射节点 CE 与 IRQ 信号




FIG5.1

黄色信号是 CE, 绿色信号是 IRQ, 当把节点配置为发射节点以后,将要传送的数据通过 SPI_Write_Buf (WRITE_REG + RX_ADDR_PO, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH) 函数送到发送 FIFO 缓冲区。CE 为高超过 10us,缓冲区中的数据通过无线向外发出。如果使能 IQR 的全部功能 (TX_DS, RX_DS, MAX_RT) 当发送节点收到接收节点发来的 ACK (表示接收节点成功收到信号)或是达到最大发射次数,IRQ 会变为低电平,同时 CONFIG 的相关标志位()会置 1。清除标志位(向 CONFIG 的标志位写1)以后,IRQ 又变为高电平。

从 FIG5.1 可以看出, CE 置高后将近 10msIRQ 才置低。IRQ 置低是由于达到最大发射次数(MAX_RT=1),出现该情况可能是由于接收节点的配置与发射节点不符(例如发射接收频率不同,或者发射接收字节不等),或者根本就没有接收节点(例如接收节点就根本没上电)。

2) SCK与IRQ信号(发送成功)




Fig5.2

Fig5.2 中绿色信号是 SCK, 黄色信号是 IRQ。第一批绿色信号表示节点的配置过程。MOSI 信号 (Fig5.2 中未显示出) 在 SCK 的下降延送入 24L01 节点。(配置一个寄存器需要两组 SCK 信号,填充 N 字节的 BUFFER 需要 N+1 组 SCK 信号)。

配置完信号以后,将 CE (Fig5.2 中未显出)置高,则 24L01 开始发送(或接收)数据,当发送(或接收)完成以后(或是达到最大发射次数),IRQ 置低。单片机根据当时的状态进行相应的处理。

第二批绿色信号表示单片机在 IRQ 为低时对 24L01 的处理过程。可以是读 FIFO (作为接收节点时),写 FIFO (作为发射节点时),或是 Reset 24L01 (达到最大发射次数时)。

从Fig5.2可以看到,从第一批SCK的最后一个信号到IRQ置低大概需要1ms

(对比于 Fig5.1 的 12ms), 说明通信成功(说明 IRQ 不是 MAX_RT 引起的)。

3) SCK 与 IRQ 信号(发送不成功)




Fig5.3

Fig5.3 与 Fig5.2 类似,只不过从第一批最后一个 SCK 信号到 IRQ 置低的时间间隔变为将近 10ms,表明通信部不成功,IRQ 是由于达到最大发射次数引起的。

4) SCK、IRQ、CE 信号




Fig5.4

Fig5.4 中紫色信号是发射端 CE, 绿色信号是接收端 IRQ, 黄色信号是发射端 IRQ。Fig5.4 表示如下逻辑:

发射节点在配置完成以后(配制过程 Fig5.2 未显示),CE 置高,发射节点 FIFO 中的数据发出;接收节点成功接收到数据,IRQ 置低(从紫色信号与绿色信号之间的时间间隔可以判断出通信成功);接收节点自动发射 ACK(在发射和接收节点都使能 ACK),发射节点收到 ACK 后 IRQ 置低,表示发送成功。

不同通信环境可能造成发射节点的 IRQ 与接收节点的 IRQ 产生将对的相位变化(表现在示波器上面就是黄色信号靠近绿色信号或者远离绿色信号)。出现这种情况主要是由于不同的通信环境造成接收端发送的 ACK 信号要重发几次才

能被发送端收到。