

Sluchawki Bezprzewodowe 'AudioSpace Air'

Kategoria: Audio / RTV

WAZNE: Nie uzywac sluchawek podczas prowadzenia pojazdow mechanicznych. Izolacja od dziekow otoczenia stwarza zagrozenie.

Parowanie Bluetooth (Pairing)

- Wyjmij obie sluchawki z etui ladujacego.
- Przytrzymaj panel dotykowy na prawej sluchawce przez 5 sekund.
- Dioda LED zacznie migac naprzemiennie na niebiesko i czerwono (Tryb Parowania).
- W telefonie znajdz urzadzenie 'AudioSpace Air' i wybierz 'Polacz'.
- Po udanym polaczeniu uslyszysz komunikat glosowy 'Connected'.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW (TROUBLESHOOTING):

Objaw / Problem	Mozliwa Przyczyna	Rozwiazanie
Dzweik tylko w jednej sluchawce	Brak synchronizacji L/P	Wloz obie do etui na 10s
Slaba jakosc mikrofonu	Zabrudzona siatka mikrofonu	Wyczysc mielka szmatka
Nie laduja sie w etui	Zabrudzone styki magnetyczne	Przetrzyj styki alkoholem