

Oczyszczacz 'PureAir HEPA 500'

Kategoria: Dom / Zdrowie

UWAGA: Przed zdjeciem obudowy w celu wymiany filtra nalezy bezwzglednie odlaczyc wtyczke z gniazdka sieciowego.

Wymiana Filtra HEPA (Co 6 miesiecy)

- Otworz tylna klapa urzadzenia, pociagajac za uchwyty.
- Wyjmij stary filtr, chwytajac za dwie tasmy materialowe.
- Usun kurz z wnetrza urzadzenia za pomoca odkurzacza.
- Wloz nowy filtr (zwracajac uwage na strzelke przeplywu powietrza AIR FLOW).
- Zamknij klapa i przytrzymaj przycisk RESET przez 3 sekundy.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW (TROUBLESHOOTING):

Objaw / Problem	Mozliwa Przyczyna	Rozwiazanie
Swieci dioda 'FILTER'	Filtr zuzyty	Wymien filtr i zresetuj licznik
Glosna praca wiatraka	Cialo obce w wentylatorze	Wylacz i sprawdz wlot powietrza
Nieprzyjemny zapach	Filtr weglowy nasycony	Wymien filtr na nowy